

Kompendium







* Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Kapitelnummer
 Einleitung 	1
 cadwork 2D 	2
 cadwork 3D 	3
 VBA 	4
 Elementbau 	5
 Treppe 	6
 Schachtelung 	7
 Planausgaben 	8
 Listenmodul 	9
 Maschine 	10
 Schnittstellen 	11
 Digitales Aufmaß 	12
 Arbeiten nach der BIM-Methode 	13
 Plugins und Tools 	14
 Installation und Setup 	15

Inhaltsverzeichnis



Kapitel 1

Einleitung



* Einleitung

➢ Ein Dank an unsere Kunden

Ein gutes Jahr ist vergangen, seit wir eine neue cadwork-Version im Rahmen einer Präsenzveranstaltung vorstellen konnten – leider nur in Hildesheim. Zu diesem Zeitpunkt haben wir uns noch auf das für 2021 geplante 25. (Jubiläums)Anwendertreffen gefreut. Seitdem hat die Corona-Pandemie uns alle zum Umdenken gezwungen und neue Wege mussten beschritten werden. Während es für viele Menschen und Unternehmen um das Überleben ging und geht, können wir uns in der Holzbaubranche sicher glücklich schätzen, dass wohl nur Wenige mit ernsten wirtschaftlichen Auswirkungen zu kämpfen haben. Trotzdem hat sich für uns alle das Leben verändert und neue, oftmals unbekannte Herausforderungen müssen gemeistert werden. Dies betrifft den privaten Bereich durch die notwendige Neuorganisation des Alltags, die mögliche persönliche Betroffenheit durch eine Corona-Infektion und natürlich auch den beruflichen Bereich.

Der gewohnte, regelmäßige Gedankenaustausch mit Kolleginnen und Kollegen und die bekannte Form der Teamarbeit sind vielfach entfallen. Der kurze Dienstweg zur schnellen Entscheidungsfindung wird häufig zur Langstrecke. Für die erfolgreiche Umsetzung eines Auftrags sind neue, bislang unbekannte Schwierigkeiten zu meistern.

Wir möchten uns bei allen Wartungskunden bedanken, dass Sie uns trotz widriger Umstände die Treue gehalten haben. Ihre Wartungsbeiträge verschaffen uns die Möglichkeit, eine leistungsstarke Weiter- und Neuentwicklung unserer Produkte zu betreiben und Ihnen im Tagesgeschäft ein kompetentes und engagiertes Supportteam an die Seite zu stellen. Der steigenden Kunden- und Anwenderzahl haben wir auch im Jahr 2020 mit personellem Zuwachs in den Bereichen Support, Schulung, Entwicklung und Verkauf Rechnung getragen.

Auch wir mussten umdenken und neue Wege etablieren. Themen wie Homeoffice und Online-Schulung sind aktuell zur Normalität geworden. Wir hoffen, dass wir Sie auch unter Nutzung neuer Arbeitstechniken in gewohnter Weise unterstützen konnten. Viele veränderte Wege werden auch in Zukunft genutzt werden, weil sie sich bewährt haben. Dazu zählen sicher Online-Schulungen, die für beide Seiten Vorteile bringen. Der persönliche Kontakt ist und bleibt jedoch ein sehr wichtiger Bestandteil einer effizienten und erfolgreichen Arbeitsweise. Das gilt auch für den Kontakt zu unseren Kunden. Daher freuen wir uns bereits heute auf die Anwendertreffen, die hoffentlich im Jahr 2022 wieder möglich werden.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch zukünftig das notwendige Vertrauen entgegenbringen und hoffen, dass wir Ihren Ansprüchen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Qualität und technischer Unterstützung jederzeit gerecht werden.



2021

> Entwicklungsschwerpunkte

Die Aufgabengebiete unserer Kunden umfassen ein sehr breites Spektrum. Die Entwicklung einer neuen Version berücksichtigt Funktionen, die von allen Kunden genutzt werden, aber auch spezifische Module, die nur in bestimmten Fachgebieten Anwendung finden. Eine wichtige Basis für die Weiterentwicklung ist in allen Fällen das Kunden-Feedback. Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigt die Dokumentation ausführlich die Neuentwicklungen, Ergänzungen und Optimierungen, die Einzug in die neue Version gefunden haben.

- Die Reaktionszeiten der Software sind ein entscheidender Faktor bei der Arbeit mit cadwork. In allen Bereichen sei es Visualisierung, Listenberechnung, Maschinenausgabe oder Konstruktion dient eine Beschleunigung allen Kunden. Da genauere Berechnungen und detailliertere Konstruktionen einen Teil der "gewonnenen Zeit" wieder verbrauchen, sind diese Verbesserungen schwer zu erkennen. Zur Version 28 haben wir ein größeres Projekt gestartet, dass die Datenbankoperationen optimiert. Das Einlesen von 3dc-Dateien und der Import von 3d-Dateien konnte durch den Einsatz neuer Technologien beschleunigt werden. Es ist in Zukunft geplant, das Laden und Speichern der 3d-Datei ebenfalls mit dieser neuen Technologie zu optimieren.
- Die Nutzung mehrerer Prozessorkerne ist ein wichtiges Thema in der Entwicklung. Leider ist die Umstellung von Berechnungen in den Mehrkernmodus nur in Teilbereichen gewinnbringend möglich, da das Abfragen und Zuweisen von Daten synchronisiert werden muss. Wo immer es sinnvoll möglich ist, werden wir eine Mehrkernnutzung Schritt für Schritt weiter implementieren.
- Ein wichtiger Aspekt für alle Kunden ist die Stabilität unserer Software. Seit zwei Jahren wird das *cadwork 3D* nach dem Erstellen eines Setups automatisch auf Fehler getestet. Zur Version 28 haben wir viele neue automatische Tests angelegt, um die Zuverlässigkeit des Programms zu steigern. In den Tests werden Einzelstückzeichnungen, Maschinendaten, Listen, Elementierungen und viele konkrete Situationen durchgerechnet, um Probleme zu entdecken. Auch in den kommenden Versionen werden sukzessive Tests auf der Basis uns bekannter Fehler erstellt, und damit die Stabilität der Software gewährleistet.
- Viele Benutzerschnittstellen wurden überarbeitet, um den Arbeitsablauf zu optimieren. Untermenüs sind leichter aufzurufen, weil mit neuen Schaltflächen gezielt darauf zugegriffen werden kann. Durch individuelles Einstellen der Standardantworten über "*Prüfen und Abfragen*" kann der Arbeitsablauf dahingehend optimiert werden, dass Fragen des Programms nur mit "Enter" bestätigt werden müssen. Die Eingabelogik beim Drücken von Kurztasten wurde überarbeitet, so dass in vielen Fällen die gewählte Operation nachträglich verändert werden kann, ohne die Funktion neu zu starten.

- Die Schachtelung von Bauteilen zur Vorbereitung von Materialdisposition und Fertigung wird in immer stärkerem Maße genutzt. Die vollständige Renovierung des Schachtelungsmoduls und die neue vorgeschaltete Schachtelungsverwaltung bieten Ihnen verbesserte Möglichkeiten zur Bearbeitung von Projekten in der Schachtelung. Eine weitere Neuentwicklung ist die Mitteilungszentrale, die es uns ermöglicht, Ihnen wichtige Informationen rund um cadwork bekannt zu machen. Beide Module werden im Verlauf der Dokumentation ausführlich beschrieben.
- Der BIM-Prozess ist mittlerweile fester Bestandteil im Bauwesen. Nicht alle Projekte werden BIM-konform bearbeitet. Aber sofern es gefordert ist, müssen Sie in der Lage sein, den BIM-Prozess zu unterstützen. Seit zwei Jahren hat cadwork ein eigenes Entwicklungsteam, dass die nahtlose Integration des BIM-Prozesses ins Programm *cadwork 3D* vorantreibt. Durch die gestärkten Entwicklungskapazitäten und das in den vergangenen Jahren aufgebaute Know-how ist cadwork im BIM-Prozess gut aufgestellt und gibt Ihnen die Möglichkeit, gestaltend am BIM-Prozess teilzunehmen.
- Neben den oben genannten Entwicklungen und weiteren in der Dokumentation aufgeführten Arbeiten hat unser Entwicklungsteam intensiv an dem langfristigen Projekt zur Zusammenführung von 3D und 2D gearbeitet. Das wesentliche Entwicklungsziel dieses Projektes ist die assoziative Nachführung von Änderungen an der Konstruktion in den bereits ausgegebenen Plänen.

Im vergangenen Jahr wurden die Grundlagen geschaffen, um 2D-Zeichnungselemente auf der Basis des cadwork 3D darzustellen. Dabei verfolgten wir das Ziel, die Darstellung der Zeichnungselemente durch Hardware-Unterstützung um ein Vielfaches zu beschleunigen. Derzeit wird die Benutzerschnittstelle erstellt, um die notwendige 2D-Funktionalität im cadwork 3D verfügbar zu machen. Dies wird uns auch in diesem Jahr weiter beschäftigen.

cadwork als freies CAD-System kann Konstruktionen nicht mit vorkonfigurierten Algorithmen abarbeiten und als Zeichnung in ein 2D-System ausgeben, sondern Ansichten und Schnitte müssen am 3D-Modell berechnet werden. Durch Analyse der Geometrie wird auf gewünschte und brauchbare Bemaßung geschlossen. Diese Tatsache erfordert eine detaillierte Protokollierung der Ausgaben und Einstellungen, die Grundlage für eine Planerstellung sind. Die Zeichnungselemente der Pläne wiederum müssen in Listen geführt werden, um sie bei Neuberechnung eines Plans aktualisieren zu können.

Cadwork



> Hardware und Systemsicherheit

- Regelmäßig werden wir mit Fragen zur optimalen Hardwareausstattung konfrontiert. Wir können Minimalanforderungen definieren und Beispiele für geeignete Hardwareausstattungen geben, wie wir es in unseren regelmäßig aktualisierten Hardwareanforderungen machen. Eine eindeutige Festlegung auf das optimale System ist uns jedoch nicht möglich. Das ist einerseits der großen Anzahl unterschiedlicher Hardwarekomponenten und deren kontinuierlicher Weiterentwicklung geschuldet. Andererseits wird die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Hardware auch stark von der individuellen Nutzung abhängig. Auf jedem cadwork-Arbeitsplatz werden gleichzeitig auch andere Softwareanwendungen betrieben. Dabei sind vor allem auch die Anwendungen zu berücksichtigen, die laufend das System beanspruchen. Dazu zählen beispielsweise Virenscanner, E-Mail-Clients, Kommunikationswerkzeuge wie Teams, Skype, etc. und Software der Telefonanlage. Der gleichzeitige Einsatz verschiedener Softwareanwendungen beeinflusst die Leistungsfähigkeit des Systems. Eine vom gesamten Arbeitsumfeld losgelöste Beurteilung ist daher nicht aussagekräftig.
- Die Systemsicherheit Ihrer Computer und Ihres Firmennetzwerks muss höchste Priorität haben. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registriert stetig mehr Angriffe. So scheint die Gefahrenlage groß und das große Angebot an Virenscannern berechtigt. Lange Zeit galt der Windows-Defender als Onboard-Virenscanner von Windows als unzuverlässig. Doch seit einigen Jahren hat Microsoft entscheidende Schritte unternommen, um mit Windows-Defender einen sicheren Schutz für Ihre Computer anzubieten. Renommierte Fachmagazine und IT-Sicherheitsinstitute attestieren dem Windows-Defender eine 100-prozentige Sicherheit gegenüber bekannten Viren und eine 99,4-prozentige Sicherheit bei unbekannten Viren bereits am Tag ihres ersten Auftretens. Damit ist der Windows-Defender ein führender Virenscanner, mit entscheidenden Vorteilen für Ihre Arbeit mit cadwork. Viele Virenscanner markieren Teile unserer Installation als gefährlich, obwohl unsere Installationen vollständig zertifiziert sind. Virenscanner blockieren teilweise den Zugriff auf das temporäre Verzeichnis oder reagieren, wenn in kurzen Abständen häufig auf Dateien zugegriffen wird, wie beim regelmäßigen Zugriff auf die cadwork-Datenbank, die während der Programmausführung im Temp-Verzeichnis liegt. Dieses Verhalten kann dazu führen, dass cadwork entweder nicht startet oder nur verlangsamt seinen Dienst verrichtet. Unsere Empfehlung ist daher, keinen zusätzlichen Virenscanner auf dem Computer zu installieren, auf den Windows-Defender zu vertrauen, und damit eine reibungslose Arbeit mit cadwork zu gewährleisten.
 - Ein weiterer, eigentlich selbstverständlicher, Hinweis zur Sicherheit auf dem Computer: Öffnen Sie keine Dateien, die per E-Mail kommen, deren Ursprung Sie nicht kennen. In diesen Fällen ist die eigene Vorsicht der beste Schutz Ihres Systems.



➤ cadwork in der Ausbildung

Seit vielen Jahren unterstützen wir intensiv die cadwork-Ausbildung an Berufs- und Meisterschulen, Technikerschulen, Hochschulen und Universitäten. Jahr für Jahr werden neue Kooperationen mit Ausbildungsträgern begründet, die das Ziel haben, möglichst viele Lernende in der Arbeit mit cadwork auszubilden.

Bereits seit vielen Jahren werden regelmäßig allgemeine cadwork-Kurse und spezielle cadwork-Schulungen an diversen Ausbildungseinrichtungen angeboten. Beispielhaft seien hier genannt Bundesbildungszentrum des Zimmerer- und Ausbaugewerbes in Kassel, Holzbau Bildungszentrum in Biberach, Berufsförderungswerk der südbadischen Bauwirtschaft in Bühl oder der Hochschule Koblenz.

Seit März 2020 gilt unser Hauptaugenmerk der Aufrechterhaltung eines effizienten Aus- und Weiterbildungsbetriebs. Die Corona-Pandemie hat Schüler und Studierende durch die Schließung von Ausbildungsstätten vor teilweise große Probleme gestellt. Wir haben die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eingesetzt, um Online-Ausbildungskonzepte erfolgreich umzusetzen.

Fachlich versierte und gut ausgebildete Mitarbeitende werden heute allerorts dringend benötigt. Mit unserem Engagement wollen wir die Suche unserer Kunden nach geeignetem Nachwuchs fördern.

Das cadwork Schulungsprogramm

Die im März 2020 startenden Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie machten es erforderlich, die Konzepte in den Bereichen Schulung und Ausbildung kurzfristig umzustellen.

Heute ist es selbstverständlich, dass wir unsere Schulungen, die cadwork Ausbildung in vielen Bildungseinrichtungen und Programm-Präsentationen online durchführen. Abgesehen vom fehlenden persönlichen Kontakt, den auch eine Webcam nicht ersetzen kann, bieten Online-Veranstaltungen durchaus Vorteile. Durch den Entfall von Reisezeiten und -kosten ist die Hürde zur Teilnahme an Schulungen erheblich gesunken.

Daraus resultieren bis heute steigende Schulungsanfragen. Neben den Einführungsschulungen für Neukunden wächst der Bedarf an weiterführenden Schulungen auch im Kreise der erfahrenen cadwork-Anwendenden. Das gilt für alle Schulungsbereiche, aber auch für individuelle Firmenschulungen, in denen wir die Arbeitsweisen und firmenspezifischen Fragestellungen analysieren. Im Rahmen dieser Schulungen werden Lösungen gemeinsam erarbeitet und erste Lösungsschritte umgesetzt.



2021

Dank der gewachsenen und sehr erfahrenen Schulungsmannschaft bewältigen wir das steigende Schulungsaufkommen gut. Bitte achten Sie bei der eigenen Schulungsplanung trotzdem darauf, dass Sie uns so frühzeitig wie möglich über Ihre Pläne informieren. Spontane Schulungen sind beim derzeitigen Aufkommen an Anfragen leider meist nicht möglich.

Auch nach der Corona-Pandemie wird das Online-Schulungsformat sicher als Alternative zur Präsenzschulung erhalten bleiben. Probieren Sie es einfach aus und melden Sie sich im Bereich Schulungen auf unserer Homepage <u>www.cadwork.de</u> an.

Wir hoffen, dass Sie in diesem besonderen Jahr auch ohne ein Präsenzanwendertreffen einen erfolgreichen Einstieg in die neue Version 28 finden. Dazu dient Ihnen die folgende Dokumentation sowie eine umfangreiche <u>Videosammlung</u> zu verschiedensten Themenbereichen der Version 28. Natürlich stehen wir Ihnen auch persönlich gerne für Fragen zur Verfügung.

Um das 25. (Jubiläums)Anwendertreffen gemeinsam mit Ihnen genießen zu können, verschieben wir dieses in das Jahr 2022 und wünschen bis dahin viel Spaß auf Ihrer ganz individuellen Entdeckungsreise durch die Neuerungen der Version 28.

Ihr Calework Team



Kapitel 2

cadwork 2D



* 2D

> Allgemeines

 Obwohl die automatischen Planausgaben aus dem cadwork 3D immer besser und vollständiger werden, bleibt das cadwork 2D für die Plangestaltung ein zentraler Bestandteil im Planungsprozess. Hier entstehen durch Ihre eigenen Beschriftungen, Bemaßungen, Details und andere ergänzende Zeichnungselemente die aussagekräftigen und individuellen cadwork Pläne, die keiner missen möchte. Diese Pläne tragen ganz entscheidend dazu bei, dass die Planung, Fertigung und Montage reibungslos verlaufen.

In der Version 28 wurden im cadwork 2D wieder einige Dinge ergänzt, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über diese Neuerungen.

Windows Menüzeile

Datei -> Speichern als Version 27

Von Version 27 zur Version 28 wurden Änderungen der Datenbank erforderlich, um die neu hinzugekommenen Daten zu speichern und zu verwalten. Für das Arbeiten mit Dateien aus Version 27 oder älter bedeutet das, dass Sie beim Starten der Datei mit der Version 28 darauf hingewiesen werden, dass die Datei nach dem Speichern nicht mehr mit der älteren Version geöffnet werden kann.

Sofern das Öffnen mit der Vorgängerversion 27 erforderlich sein sollte, beispielsweise wenn Sie Daten mit anderen cadwork Anwendern mit älterer Version austauschen, können Sie Ihre Dateien über *Datei -> Speichern als Version 27* im Datenbankformat der Version 27 abspeichern. Damit bleiben Sie mit allen kompatibel, die noch mit der Version 27 arbeiten. Beachten Sie dabei, dass die in der Version 28 neu hinzugekommenen Daten in der Datenbank beim Zurückspeichern verloren gehen und in der älteren Version nicht zur Verfügung stehen.



Mitteilungszentrale

In der Windows-Menüzeile finden Sie rechts eine Glocke als Icon. Dahinter verbirgt sich die neue Mitteilungszentrale mit der wir Sie zukünftig über wichtige Ergänzungen,



Änderungen und uns bekannte Probleme rund um cadwork informieren wollen.

Damit wir Sie auch informieren dürfen, müssen Sie beim ersten Start der Version 28 zustimmen, dass das cadwork beim Öffnen einer Datei auf unseren Server zugreift und nach neuen Mitteilungen sucht.

Sollten Sie den Zugriff zunächst nicht erlauben oder den erlaubten Zugriff später Widerrufen wollen, dann können Sie die Berechtigung über die Glocke und dort über die *Einstellungen* jederzeit ändern.

Die neuen Mitteilungen werden sowohl im cadwork 2D als auch im cadwork 3D angezeigt. Sie erkennen den Eingang neuer Mitteilungen am roten Kreis neben der Glocke. Hier sehen Sie auch sofort die Anzahl neuer bzw. ungelesener Nachrichten.



Mitteilungen zu neuen Versionen oder zu Problemen mit bestimmten Modulen sind automatisch darauf abgestimmt, ob diese Module für Ihren USB-Stick lizensiert sind. Sie erhalten also keine Mitteilungen zu Modulen, die nicht im Lizenzpaket enthalten sind.

Neue Mitteilungen erscheinen immer im Register *Postfach* und können jeweils rechts mit einem Klick auf das Kreuz als gelesen markiert werden. Die gelesenen Nachrichten werden nicht gelöscht, sondern in das Register *Gelesen* verschoben. Dort stehen sie dauerhaft und lokal gespeichert zur Verfügung.





2021

- Menü Rechts
 - Aktivieren

Das Menü hatte vorher den Namen *Aktivieren Attribut*. Sie haben unter diesem Menüpunkt allerdings neben den Attributen viele weitere Möglichkeiten, um Zeichnungselemente zu aktivieren. Das Menü wurde deshalb, analog zum 3D, umbenannt auf *Aktivieren*.

- Hinzufügen
 - Verzugshilfe

Im Treppenmodul wird ab Version 28 auch die Spindeltreppe unterstützt. Diese Treppenform steht damit auch über die Verzugshilfe im 2D zur Verfügung und kann bei den Treppen Varianten ausgewählt werden.

Weitere Neuerung zur Treppe finden Sie im Kapitel 6.



• Zoom-Fenster -> Rechteckiger Rahmen -> <R>

Bisher konnte man beim Setzen eines rechteckigen Zoom-Fensters mit einer definierten Größe nur eine der vier Ecken des Zoom-Fensters anklicken und dann über die Taste <V> die Abmessungen eingeben.

Sie haben jetzt die Möglichkeit vor dem Anklicken des ersten Punktes die Taste <R> zu drücken und statt einer Ecke das Zentrum des Originalrahmens zu definieren. Im Anschluss geben Sie die horizontale und vertikale Abmessung des Zoom-Fensters ein. Die Positionierung des Zielrahmens auf dem neuen Layer erfolgt wie gewohnt über die untere linke Ecke des Rahmens.



- Modifizieren
 - Ausrichtung von *Beschriftung* und *Beschriftung horizontal Beschriftung / Beschriftung horizontal* (Text mit Bezugslinie und Extremität) Zweizeilige Beschriftungen erstellen Sie, indem Sie den gesamten Text der *Beschriftung* oder der *Beschriftung horizontal* zunächst in einer Zeile schreiben. Nach dem Bestätigen der Texteingabe können Sie den Cursor mit einem Doppelklick an der gewünschten Stelle im Text positionieren und mit der Return-Taste den hinteren Teil des Textes in eine zweite Zeile umbrechen. Der Zeilenabstand wird beim Zeilenumbruch aus dem aktiven Grafikstift *G1-G16* ausgelesen.

Die beiden Textzeilen werden zunächst immer linksbündig positioniert. Über *Modifizieren* können sie ab Version 28 nachträglich auch rechtsbündig ausgerichtet werden.

Im folgenden Bild sehen sie, am Beispiel der *Beschriftung*

horizontal, die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Ihnen

zur Verfügung stehen. Diese Optionen stehen analog auch

Beschriftung -> Linie + Texte

Farbe Linie + Texte

Texte linksbündig

Texte rechtsbündig

Zurück



- Farbe der gesamten *Beschriftung / Beschriftung horizontal* ändern Der Menüpunkt *Farbe Linie + Text* ändert die Farben der Bezugslinie und des Beschriftungstextes gleichzeitig.
- Über *Beschriftung -> Linie + Text* können Sie eine Beschriftung in ihre einzelnen Linien und Textbestandteile zerlegen und als solche weiter editieren.

Kompendium Version 28

cadwork®

 Teile einer *Beschriftung / Beschriftung horizontal* modifizieren Neben der Ausrichtung der *Beschriftung / Beschriftung horizontal* können Sie im oberen Teil des Menüs auch den Linientyp oder den Text der Beschriftung modifizieren. Dabei wird berücksichtigt, ob die Beschriftung zuvor über die Bezugslinie oder über den Text

Rufen Sie das *Modifizieren* mit aktiver Bezugslinie auf, bekommen Sie nur die zur Linie gehörenden Eigenschaften angezeigt und können diese ändern.

aktiviert wurde.

Rufen Sie das Modifizieren mit aktivem Text auf, bekommen Sie nur die zum Text gehörenden Eigenschaften angezeigt und können diese ändern.



Ist mehr als eine Beschriftung aktiv, stehen diese differenzierten Möglichkeiten des Modifizierens generell nicht zur Verfügung. Die *Farbe* ändert immer die gesamten Beschriftungen auf die neue Farbe.

 Linientyp Modifizieren Linien oder Polygone können nachträglich zum Linientyp Segment Wert zentriert oder zum Typ Segment Text zentriert modifiziert werden.

Die Funktionen stehen auch in den Funktionstasten zur Verfügung.



 Paragraphen mit RGB-Farben schreiben Paragraphen können, über die 256 Farben hinaus, auch mit RGB-Farben geschrieben werden. Hierzu muss für die entsprechenden Paragraphen statt einer speziellen Farbe der Schalter *Farbe Layer* gesetzt sein. Darüber hinaus müssen Sie, wie im Folgenden

Farbe Block	
🗵 Farbe Layer	

Gadwork

beschrieben, für einen oder mehrere Layer die gewünschte Farbe des Layers konfigurieren und aktivieren. Sie können die Farbzuordnung *Farbe Layer* entweder über *Mod GR* auf die Grafikstifte *G1-G16* legen oder nachträglich modifizieren.

Die eigentliche Farbe mit der ein Paragraph geschrieben wird der die Farbeigenschaft *Farbe Layer* hat, stellen Sie in der Layerverwaltung ein.



Die Farbverwaltung über den Layer funktioniert analog auch für fast alle anderen Zeichnungselemente im 2D. Statt die Farben der Zeichnungselemente zu ändern, können Sie diesen die Farbeinstellung *Farbe Layer* geben. Die Zeichnungselemente bekommen dann, wie beim Paragraphen, die für den Layer eingestellte Farbe. Verschieben Sie die Zeichnungselemente auf einen anderen Layer mit einer anderen Farbe, passt sich die Farbe ebenfalls an die Farbe des Layers an.



• Infofenster

Das Infofenster wurde um die Anzeige und die direkte Editiermöglichkeit der Hintergrundfarbe von Schraffuren erweitert. Die angezeigten Farben variieren dabei je nachdem welche Art von Fläche gerade aktiv ist:

 Ist eine Fläche ohne Schraffur aber mit Hintergrundfarbe aktiv, wird die Hintergrundfarbe angezeigt.

Fläch	e 🛱
Norm	nal 🛛
1	9 •
	0.18 -
3	151 •
L	1543.111 [mm]
A	0.139 [m2]
Z	0.000
Z unt	ten 0.000 🗹

-		
The second	151 -	
11	151	

• Ist eine Fläche ohne Hintergrundfarbe aber mit Schraffur aktiv, wird die Farbe der Schraffur angezeigt.



	100000000000000000000000000000000000000	
2	64 -	
1	04	

Ist eine Fläche mit Schraffur und mit Hintergrundfarbe aktiv, werden links beide Farben und rechts daneben beide Farbnummern angezeigt.

Dabei beziehen sich die linke Farbanzeige und der linke Wert auf die Schraffur. Die rechte Farbanzeige und der rechte Wert beziehen sich auf den Hintergrund.



3	64	+	151	-
---	----	---	-----	---

 Ist eine Fläche ohne Schraffur und ohne Hintergrundfarbe aktiv, wird die Farbe der Schraffur angezeigt mit der die Fläche ursprünglich gezeichnet wurde. Sobald eine Schraffur ausgewählt wird, erhält diese die entsprechende Farbe.



64	•



* Anhang

- > Tastaturoptionen
 - Lasso <R> -> aktiviert die über den Modul Bewehrung hinzugefügte Stabbewehrung
 - Lasso -> aktiviert die über den Modul Matten hinzugefügte Mattenbewehrung

> Funktionstasten

- Drucken
 - Druckrahmen als DXF Exportieren
 - Plottrahmen als DXF Exportieren
- Hinzufügen / Modifizieren Bemassung
 - Modifizieren der versteckten Länge
 - Modifizieren der versteckten Gesamtlänge
- Modifizieren
 - Kalibrieren 2 Punkte
 - Kalibrieren 4 Punkte
 - Modifizieren Linienpolygon zur Fläche
 - Modifizieren Fläche zu Linienpolygon
 - Modifizieren Linientyp gestrichelt
 - Schraffuren in Linien umwandeln
- Schneiden / Schweißen
 - Segment in Bogen umwandeln



• Segment in zwei Segmente umwandeln





Kapitel 3

cadwork 3D



* 3D

> Allgemeines

Während des jeweils knapp einjährigen Zeitintervalls zwischen zwei cadwork-Versionen stehen im Bereich der Weiterentwicklung verschiedene Aufgaben im Fokus des cadwork-Teams:

- Bearbeitung notwendiger Bug Fixes in der jeweiligen Release-Version.
- Anpassungen und Ergänzungen in der jeweiligen Release-Version.
 Regelmäßig betroffen ist der Bereich der Maschinenansteuerung. Dies resultiert aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen und auch der zunehmenden Komplexität zu bearbeitender Geometrien.
- Definition, Aufbereitung und Umsetzung neuer Funktionalitäten sowie Verbesserungen und Ergänzungen zur Optimierung der Produktivität unserer Kunden in der Folgeversion.
- Bearbeitung mittel- und langfristiger Projekte, die ebenso unseren Kunden zugutekommen werden, sich jedoch nicht im Laufe einer Version realisieren lassen.

Zur Sicherung der Stabilität haben wir umfangreiche Re-Engineering-Maßnahmen in eine zweite Entwicklungsversion verschoben, um einen längeren Testzeitraum zur Verfügung zu haben. Der Weiterentwicklungen der Version 28 wurden auf dem Kern der Version 27 aufgesetzt. Version 27 ist bereits seit einem guten Jahr bei unseren Kunden im Einsatz und Kinderkrankheiten sind behoben.

Zur Basis gehören auch die von uns eingesetzten Komponenten von Drittanbietern wie der Acis-Kern und HOOPS zur Visualisierung. Auch diese bleiben auf dem Stand der Version 27. Die Aktualisierung dieser Komponenten findet erst zur Version 29 statt.

Trotzdem erfordern längerfristige Projekte auch größere Restrukturierungen und Neuimplementierungen. Um die Zuverlässigkeit der jetzigen Release-Version nicht unnötig zu gefährden, wurden derartige Arbeiten weitestgehend in die Folgeversion (Version 29) geschoben, die bereits parallel bearbeitet wird. Damit haben wir ein ausreichendes Zeitfenster, um auch größere Umbauten und Ergänzungen in hoher Qualität ausliefern zu können.

Mit Version 28 steht ein 3D-Modul mit einer Mischung aus neuer Funktionalität und Ergänzungen vorhandener Funktionalität zur Verfügung. Um den Erfordernissen Ihres Tagesgeschäftes gerecht zu werden, wurde ebenfalls wieder Entwicklungszeit in den Bereichen Performance und Projektbearbeitung nach der BIM-Methode investiert. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick zu den Neuerungen im Modul cadwork 3D. Ergänzend stellen wir wieder Video-Dokumentationen zu ausgewählten Themen zur Verfügung, die Sie über folgenden Link erreichen: <u>cadwork - Videos Version 28.</u>

cadwork-Datenbank

Nach wie vor wachsen die Anforderungen hinsichtlich der Menge zu verwaltender Daten. Aus diesem Grunde musste die cadwork-Datenbank auch zur Version 28 angepasst werden. Dateien der Version 28 sind daher nicht kompatibel mit der Vorgängerversion. Beim Starten einer älteren Datei erscheint der Hinweis, dass diese nach dem Speichern nicht mehr mit der Vorgängerversion bearbeitet werden kann. Um trotzdem eine entsprechende Möglichkeit zu schaffen, muss die Datei explizit im Format der Version 27 gespeichert werden. Neu hinzugekommene Daten stehen in Version 27 natürlich nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es keine Einschränkungen bei der nachträglichen Bearbeitung der Daten mit der Version 27.

Name	Größe	Gepackte Größe	Geändert am
architecture	7 254	3 020	2021-02-09 11:21
Debug	23 729	4 268	2021-02-09 11:21
dpp	0	0	2021-02-09 11:21
mfb	1 324	576	2021-02-09 11:21
MultiLayerWalls	0	0	2021-02-09 11:21
ShopDrawing	680 188	541 419	2021-02-09 11:21
Variants	345 108	29 564	2021-02-09 11:21
CONTENT_3D.BBK	5 261 824	2 542 741	2021-02-09 11:21
CONTENT_3D.FDB	23 126 016	3 904 186	2021-02-09 11:21
CONTENT_3D.SAB	2 977 429	761 397	2021-02-09 11:21
PNG1.PNG	3 606	3 510	2021-02-09 11:21
PNG2.PNG	12 241	11 826	2021-02-09 11:21
Project.xml	1 622	635	2021-02-09 11:21
Projekt.xml	1 212	571	2021-02-09 11:21

Für den Anwender spürbare Änderungen ergeben sich aus der vollständigen Überarbeitung der Import-Skripte, die beim Import von 3d- und 3dc-Dateien zum Einsatz kommen. Im Ergebnis wurde die Durchlaufgeschwindigkeit verbessert was zu einem schnelleren Import führt. Auch die Elementierung, bei der ebenfalls 3dc-Dateien eingelesen werden, konnte dadurch beschleunigt werden.

Beim Speichern von 3dc-Dateien (also Katalog und Clipboard) werden die gespeicherten Daten auf die tatsächlich in Verwendung befindlichen Daten reduziert. So werden beispielsweise Materialgruppen nur dann gespeichert, wenn die enthaltenen Materialien in der 3dc-Datei verwendet werden. Das verkürzt ebenfalls die Importzeiten, da kein unnötiger Abgleich von bereits vorhandenen und zu importierenden Daten durchgeführt werden muss.

cadwork

Mit Version 28 werden die Materialisierungen von Markierungen in der Datenbank gespeichert. Beim Starten einer Datei mit eingeschalteter Visualisierung von Markierungen müssen diese nicht zunächst neu berechnet werden, so dass in diesem Fall die Performance verbessert werden konnte.

🖂 Endtypen	
🗹 Markierungen	¢
Knotenkoordinaten	
Elementbau	
Dach	

cadwork"

Datensicherheit

Während der Arbeit mit cadwork werden umfangreiche Daten erzeugt. Diese entstehen über einen langen Zeitraum und müssen zur langfristigen Bearbeitung, wie auch zur späteren Nachbearbeitung und Kontrolle, verfügbar sein. Daher muss der Datensicherheit und dem Schutz vor Datenverlusten ein besonderes Augenmerk gelten, denn die Wiederbeschaffung verlorener Daten ist unter Umständen mit großem Zeitverlust und Kosten verbunden.

Zur Sicherung der Daten stellt cadwork verschiedene Hilfen zur Verfügung, die zur Version 28 weiter ergänzt wurden und unbedingt genutzt werden sollten.

Zunächst ist es wichtig, die Sicherung ausschließlich auf dazu geeigneten Sicherungsmedien vorzunehmen (lokale oder im Netzwerk verfügbare SSD- und Festplatten). Dazu zählen definitiv keine **USB-Sticks und** möglichst auch keine über USB-Ports angeschlossenen SSDund Festplatten. Beim Start einer Datei wird automatisch eine



Backup-Datei (*dateiname*# *no*.3d.bak) in dem vom Benutzer festgelegten Backup-Ordner angelegt. *dateiname* ist der Name der 3D-Datei, *no* ist eine von cadwork erzeugte fortlaufende Nummer. Der Inhalt entspricht immer dem Stand beim Starten der 3D-Datei. Durch die fortlaufende Nummer sind unterschiedliche Versionsstände verfügbar. Jede Nummer entspricht einem Startzustand der 3D-Datei. Die Anzahl der gehaltenen Backup-Dateien pro Konstruktionsdatei ist frei definierbar und sollte nicht zu gering eingestellt werden. Wir empfehlen das Vorhalten von mindestens drei Versionsständen. Ein wesentlicher Schritt für eine hohe Datensicherheit ist die regelmäßige Sicherung während der Konstruktionsarbeit. cadwork fordert standardmäßig in einem Zeitintervall von 15 Minuten zur Sicherung der Datei auf. Die kontinuierliche Sicherung kann optional automatisiert werden, indem auf die Abfrage verzichtet wird und die Datei nach Ablauf des Zeitintervalls automatisch gespeichert wird. Auch das Zeitintervall ist vom Benutzer konfigurierbar.

Während des Speichervorgangs führt cadwork verschiedene Schritte aus. Zunächst wird der aktuelle Datenbestand der Konstruktionsdatei im lokalen Temp-Verzeichnis zusammengestellt. Dies ist der entpackte Inhalt der 2d-, 2dc-, 3d- oder 3dc-Datei. Der Datenbestand wird anschließend zu einer ZIP-Datei gepackt und an unterschiedliche Stellen kopiert.

- Unter dem Originalnamen wird eine Kopie an dem Originalspeicherort erstellt.
- Eine weitere Kopie wird als Sicherungskopie in dem vom Benutzer definierten Backup-Verzeichnis erstellt. Der Name dieser Sicherungskopie lautet *dateiname# no*.3db. *dateiname* ist der Originalname der Datei, *no* ist eine von cadwork erzeugte fortlaufende Nummer. Der Inhalt entspricht immer dem Stand beim Speichern der Datei. Durch die fortlaufende Nummer sind unterschiedliche Versionsstände verfügbar. Jede Nummer entspricht einem Speicherzustand der Datei. Die Anzahl der gehaltenen Sicherungskopien pro Konstruktionsdatei ist frei definierbar und sollte nicht zu gering eingestellt werden. Wir empfehlen das Vorhalten von mindestens drei Versionsständen.

Diese Sicherungskopie (*.3db) kann im Bedarfsfall direkt durch Doppelklick gestartet werden.



Gadwork





In der Regel werden die Daten nicht auf dem lokalen Rechner, sondern im Netzwerk gehalten. Im Falle von Netzwerkproblemen kann es zu Datenverlusten kommen, weil nicht auf das Netzwerk zugegriffen werden kann. Sofern sich auch das Backup-Verzeichnis im Netzwerk befindet und somit auch keine Backup-Datei erzeugt werden kann, kommt es möglicherweise zu einem akuten Datenverlust. In diesem Fall kann die lokale Kopie der Datei mit Hilfe unserer Kundenbetreuung zur Wiederherstellung der Daten genutzt werden. Diese Datei wird nach 21 Tagen automatisch gelöscht.

Alle Einstellungen zur Sicherung und Erzeugung von Backup-Dateien können zentral im cadwork-Startprogramm auf dem Register *Einstellungen -> Backups* vorgenommen werden. Ein Zugriff ist ebenfalls über das Windows-Menü im cadwork 3D möglich (*Einstellungen -> Backup*). Die hier getroffenen Einstellungen gelten für den aktuellen Benutzer und damit für alle cadwork-Module.

Programm	Support	Einstellungen	GE	@WO	rk	
I Ordner Lizenz Konfiguration Backups Standard Drucker Installieren Dateiendungen LiveUpdate Lizenznehmer	Setup Zwische Anzahl o Zeitinte Ordner Ordner O jev O be	- Backups enkopien der Sicherungskopien rvall zwischen Speichern omatisch speichern ohne Nachfra "Backups" weils in den aktuellen Ordner (", nutzerdefinierter Ordner: D:\Sicherungskopien cadwork herungsdateien *.bak-Dateien werden nur beim der kontinuierlichen Arbeit werde *.3db, *.2dvb oder *.2rb gesch	5 11 (backups") Øffmen einer Datei e len Sicherungsdateier rrieben	Täglich Uni rzeugt. Zut n m Format	n v m Sichen : *.2db	r Q
		Abbrechen	Übernehmen	Sch	liessen	_

cad**work**®

In der Rubrik "Zwischenkopien" werden die Anzahl der Sicherungskopien sowie das Zeitintervall zum Speichern der Dateien festgelegt. Bei aktiver Option *Automatisch speichern ohne Nachfrage* wird das Speichern nach Ablauf des Zeitintervalls ohne Benutzerabfrage durchgeführt.

Die Rubrik "Ordner Backups" erlaubt Einstellungen für die Backup-Dateien. Die Backup-Dateien können in einem Unterordner "backups" des jeweiligen aktuellen Ordners oder für alle Dateien zentral in einem frei wählbaren Ordner auf dem lokalen Rechner oder im Netzwerk gewählt werden. Letztere Option bietet auch die Möglichkeit, täglich einen Unterordner erzeugen zu lassen. So sind die verschiedenen Versionsstände für jeden Bearbeitungstag einzeln verfügbar. Damit wird der Speicherplatzbedarf zwar größer, die Datensicherheit aber spürbar erhöht.

Seit Version 28 wird der für Backups definierte Speicherort auch für die Elementbaudetails verwendet. Während der Bearbeitung von Elementbaudetails werden wie oben beschrieben Backup-Dateien (*.bak) und Sicherungskopien (*.3dcb) erzeugt.



Bisher wurden diese im jeweiligen Elementbauverzeichnis des Userprofils gespeichert. Jetzt wird im gewählten Ordner für Backup-Dateien ein Unterordner mit dem Namen des jeweiligen Elementbauverzeichnisses angelegt. In diesem befinden sich alle während der Bearbeitung der Elementbaudetails erzeugten Backup-Dateien und Sicherungskopien. Sofern eingestellt werden auch hier tageweise Unterordner angelegt.

Gadwork



• Level of Detail für Verbindungsmittel

In immer stärkerem Maße werden Verbindungsmittelachsen (VBA) zur Abbildung mechanischer Verbindungsmittel herangezogen. Die oftmals große Anzahl der Verbindungsmittelachsen und insbesondere die detaillierte Darstellung ihrer Elemente bewirkt eine spürbare Verlangsamung der grafischen Darstellung. Eine detaillierte Darstellung dieser Elemente ist in der Regel jedoch nur im Detail von Bedeutung. Im Detail wird auch die Performance der Darstellung kaum beeinflusst, da die Anzahl der sichtbaren Verbindungsmittel wesentlich kleiner ist.

👫 Grafik-Optionen		×
Allgemein	Leistung	
D Linienmodus	Leistungseinstellungen	
D Verdeckte Linien	Treiber	
D Verdeckte Linien gestrichelt	Multi-Threading: Full V	
🗊 Shading 1	Statisches Modell	
🔰 Shading 2	Silhouetten von runden Elementen anzeigen	
Experteneinstellungen		
Leistung	Framerate Optimization	
3D Maus	Ohne	
Weiteres	O Pixel Culling	
	Culling Threshold 5	
	○ Framerate Mode	
	Fixed framerate	
	Framerate 10 💂 fps	
	Max. Threshold 100 🗘 Pixel	
	☑ LOD VBA Bolzen + Elemente (LOD = LevelOfDetail)	
	Qualität	Leistung
	✓ LOD VBA Bohrungen (LOD = LevelOfDetail)	
	Qualităt	Leistung
	Transparenzen ausschalten bei dynamischer Rotation	
	☑ Transparenzen ausschalten bei dynamischem Verschieben	
Expertenmodus	Standardeinstellungen	Ok Abbrechen Übernehmen

Aus diesem Grunde haben wir für Verbindungsmittelachsen den sogenannten Level of Detail (LOD) eingeführt. Im Klartext bedeutet das, je weiter man sich aus der Konstruktion herauszoomt, umso weniger detailliert ist die Darstellung der Elemente von Verbindungsmittelachsen. Die Darstellungsart wird in drei Stufen unterteilt (volle Detaillierung, Darstellung über einen Ersatzkörper, ausgeblendet). Die Nutzung des LOD ist standardmäßig ausgeschaltet und muss aktiviert werden. Die notwendigen Einstellungen und die Beeinflussung des Detaillierungsgrads sind im Abschnitt Linkes Menü -> Grafikmodus dieses Kapitels beschrieben.

Kompendium Version 28

 Exportieren -> Planausgabe -> Gruppe manuell Exportieren -> Planausgabe -> Gruppe auto
 Beide Möglichkeiten zur Erstellung von Plänen sind seit mehreren Jahren als "obsolet" gekennzeichnet. Die Kennzeichnung ist an der Farbe der Menüeinträge sichtbar und soll zeigen, dass die Funktionalität zukünftig entfallen soll. Damit geben wir unseren Kunden über einen bestimmten

Zeitraum die Möglichkeit, Einwände gegen das

Diese Funktion ist in der nachsten Version nicht mehr verfugbar.	pe
Bicce sprechen sie uns an, wenn es weiceren Bedan gibc.	1

Entfernen der gekennzeichneten Funktionen zu äußern.



Ein Feedback seitens unserer Kunden für eine weitere Erhaltung der Funktionen ist nicht eingegangen. Daher stehen beide Optionen in Version 28 nicht mehr zur Verfügung. Als Alternativen mit weitaus größeren Möglichkeiten können die Planausgaben von Ausgabe- und Containerelementen eingesetzt werden.

Einheit r	nm Gra	d		
Einzelstüc				
Gruppe m	anuell			¢°
gbar. pe au	ito			¢
Ausgabee	lement			¢
Container	element	2		¢
Wand				¢
2D Ausgal	be		,	¢°
2D ohne l	ayout		:	¢
2D mit Lay	yout		;	¢
Spurschnit	t			



➤ Windows Menü

- Datei -> Speichern als Version 27
 Die Option muss genutzt werden, um eine Datei
 der Version 28 mit Version 27 starten zu können.

 Bei Auswahl der Option öffnet sich ein Dialog zur
 Auswahl des Dateinamens. Während bisher der
 aktuelle Dateiname vorgeschlagen wurde, wird
 dieser jetzt automatisch mit "_27" ergänzt.

 Damit besteht nicht das Risiko, die vorhandene
 Datei zu überschreiben und es ist sofort am

 Dateinamen ersichtlich, dass es sich um eine
 Datei im Format der Version 27 handeln wird.
- Datei -> Voreinstellungen...

Mit dieser Optionen können Voreinstellungen aus beliebigen 3D-Dateien geladen werden. Dabei kann explizit festgelegt werden, welche Voreinstellungen importiert werden sollen.

Der Bereich *Konfiguration Maschine* beinhaltet alle Voreinstellungen für Berechnung und Ausgabe von Maschinendaten. Zur Version 28 werden neben den Standardsets für die Berechnungskonfiguration auch die vom Benutzer gespeicherten Sets geladen. Unabhängig von der gewählten Option *Einstellungen ersetzen* oder

Einstellungen ergänzen werden die Standardsets anders als die vom Benutzer gespeicherten Sets immer ersetzt.

Außerdem wurde das Laden der Maschinenberechnungssets spürbar beschleunigt.

Datei	Bearbeiten	Anzeige	Fenster	Einstellungen
Ν	leu			
Z	uletzt geöffne	te Dateien	•	
s	peichern		Strg+S	Beschriftung
S	p <mark>eich</mark> ern unte	r		
s	icherungskop	ie		
S	tandarddatei ((Init)		
S	peichern als V	ersion 27		
V	oreinstellunge	:n		
z	ip-Datei erstel	llen		
Ir	nportieren			
E	xportieren			
D	rucken		Strg+P	
В	eenden			





202

Datei -> Zip-Datei erstellen
Mit dieser Option werden die 3D-Datei
sowie optional zusätzlich verwendete
Daten wie Elementbauverzeichnis,
Layoutdateien usw. zu einer zip-Datei
zusammengefasst. Außerdem werden
log-Dateien eingebunden, die uns im
Falle eines Problems Hinweise auf die
Ursache des Problems liefern können.
Standardmäßig wird auch ein
Systemreport angefügt, der für
Problemlösungen von entscheidender
Bedeutung für uns sein kann. Diese
Option sollte für den Versand der
resultierenden Datei an cadwork in jedem
Fall aktiv sein.

Zip-Datei erstellen	
Kompendium Version 28.3d	7.82 ME
🗹 System report	11.65 ME
Wählen Sie die Vorlagendateien aus, die mit in die Zip-Datei geschrieben werden sollen.	
Einstellungen Listenberechnung	7.43 kE
Einstellungen Treppe	7.63 ME
Elementbaudetails	0 Byte
Layout 2d-Ausgabe	13.62 MB
Layout 3d-Pdf	13.67 ME
Layout Ausgabeelemente	1,06 ME
Layout Containerelemente	1.30 ME
🗌 Layout Einzelstückzeichnung Einzel	2,67 ME
Layout Einzelstückzeichnung Wand	614.69 kE
Layout Schachtelung	0 Byte
Logodatei	680, 19 kE
Maschineneinstellungen	5.73 ME
Sicherungskopien	78.17 ME
Szenen Listeneinstellungsdateien	82.58 kE
+ alle - alle	25.21 ME
+ alle - alle	_

Sofern der Benutzer Daten an cadwork senden will, muss unbedingt diese Option

verwendet werden, damit alle relevanten Informationen ohne erneute Nachfrage vorliegen.

Fenster -> Plugins

cadwork stellt die Möglichkeit zur Erstellung und Anbindung von Programmergänzungen mittels der Programmiersprachen LUA, Python und C++ zur Verfügung. Diese optionalen Ergänzungen waren bisher über die Option API verfügbar. Zur Verwendung der richtigen Terminologie wurde die Option umbenannt in *Plugins*. Ein Plugin ist eine optionale Softwarekomponente, die eine



Software, wie hier das cadwork, ergänzt. Der Begriff API steht für Application Programming Interface, beschreibt also das Werkzeug zur Erstellung der Programmergänzungen.



Verfügbare Plugins sind standardmäßig nur noch über die Toolbar abrufbar. Dazu muss der entsprechende Bereich der Toolbar über *Fenster -> Plugins* eingeblendet werden. Der bisherige Aufruf der Plugins über das rechte Menü steht noch als Funktionstaste *Externe Programme* in der Kategorie *Extra* zur Verfügung.

Die Plugins werden entweder über ihren Ordner-Namen oder ein optionales Icon in der Toolbar angezeigt. Neu können für jedes Plugin ein aussagekräftiger Name sowie ein erläuternder Text als Tooltipp angezeigt werden. Wird der Mauszeiger auf dem Namen oder dem Icon des Plugins positioniert, wird der Tooltipp zur Beschreibung des Plugins und dessen Funktionalität angezeigt. Die Informationen des Tooltipps werden nur dargestellt, sofern der Ersteller des Plugins diese auch zur Verfügung gestellt hat. Der Tooltipp kann als XML-Datei mit dem Namen "plugin_info.xml" im entsprechenden Ordner des Plugins zur Verfügung gestellt werden. Das Icon muss, wie bisher auch, als png- oder besser als svg-Datei mit dem Namen "icon.png" oder "icon.svg" vorliegen.

Extra	Hilfe				
\$¢	3D-Einstellungen	•	User Holz-/Stahlbau	HVAH	Material
Die un ein Die Wa	rladeplanung ses Plugin fasst Wänd d richtet diese in einer zelnen Elemente der i Baugruppe, die Bauu ind-, Decken- oder Da	e, Decken und Dächer Richtung aus. Das zusz Irsprünglich konstruiert ntergruppe sowie die b chhülle werden für das	als Kopie der konstruierten Elemente zu jeweils ammengefasste Element hat das Gewicht der E en Bau-/Bauuntergruppe. venutzerdefinierten Attribute 11-14 der ursprün erzeugte verschweißte Element übernommen.	einem Element zus inzelbauteile der glichen	ammen

Fenster -> Leica

Alle Neuerungen aus diesem Bereich werden im Kapitel 12 – Digitales Aufmaß dokumentiert.

Fenster -> Attribut Viewer Allgemein

Der Attribut-Viewer kann jetzt, wie bereits andere Fenster auch, angedockt werden. Dazu kann der Button *Fenster andocken* am rechten unteren Rand des Dialogs benutzt werden. Als Positionen stehen der obere und der untere Rand zur Verfügung. Es ist zu beachten, dass die Szenenleiste und der Attribut Viewer nicht gleichzeitig an einem Rand positioniert werden können.



Der Elementtyp-Filter wurde entsprechend der neuen Gliederung der Hüllentypen ergänzt. Er enthält in der Gruppe Elementbautyp jetzt die Hüllentypen Rahmenbauwand, Massivwand, Blockbohlenwand, Rahmenbaudach, Massivdach, Rahmenbaudecke, Massivdecke und Öffnung (siehe auch Linkes Menü -> *Ansicht* -> *Elemente nach Typ*).



Der Attribut-Viewer wurde mit der zusätzlichen Funktionalität *M* ausgestattet, welche der aus dem cadwork 3D bekannten Funktion *M Auto* im linken Menü gleicht. Diese Funktion stellt immer den letzten im Attribut-Viewer definierten Sichtbarkeitsstatus wieder her. Ein solcher Zustand ergibt sich beispielsweise durch das Ein- und Ausblenden von Elementen über die Attributspalten. Ebenso wird jede Betätigung des Buttons zum Aktualisieren des Attribut-Viewers als neuer Sichtbarkeitsstatus erfasst. Nicht erfasst werden die Einstellungen im Elementtyp-Filter. Im Gegensatz zu *M Auto* ruft die Funktion *M* nur genau den letzten Status wieder ab.



Der Attribut-Viewer kann parallel zur Arbeit im 3D eingesetzt werden. Eine beispielhafte Nutzung der neuen Funktionalität könnte wie folgt aussehen. Mittels Attribut-Viewer werden nur bestimmte Elemente durch die Auswahl spezieller Attribute eingeblendet. Anschließend wird im 3D gearbeitet und in diesem Zuge andere Elemente wieder eingeblendet. Um anschließend den zuvor per Attribut-Viewer definierten Sichtbarkeitsstatus wiederherzustellen, kann dort die Funktion *M* gewählt werden.



- Fenster -> IFC Browser
 Fenster -> BIM Management Tool
 Fenster -> BCF Manager
 Neuigkeiten und Anwendungsfälle zu diesem Thema finden Sie in
 Kapitel 13 Arbeiten nach der BIM-Methode.
- Extra -> Vererben

Der Name eines Bauteils ist grundsätzlich mit folgenden weiteren Eigenschaften verknüpft (siehe auch *Userprofil -> Holz... -> Attribute*):

- Ausgabeart
- Zusatzeinstellungen (Summe aus mehreren Eigenschaften)
- Maschinenberechnungssets
- IFC-Typ

Dieser Verknüpfung wird jetzt auch beim Vererben von Eigenschaften Rechnung getragen. Die genannten Eigenschaften sind jetzt mit dem Attribut *Name* verknüpft. Wird der Name als zu vererbendes Attribut ausgewählt, so werden standardmäßig auch die verknüpften Attribute ausgewählt. Mit dem Vererben des Namens werden also auch die verknüpften Attribute vererbt.

At	tribute	ų,
/ererbungsrichtung Attribute des aktiven Elements vererben Attribute der aktiven Elemente ändern 		
u vererbende Attribute		
 Name: Sparren Ausgabeart: Sparren Zusatzeinstellungen: Maschinenberechnungssets: Sparren JFC-Typ: Ohne Baugruppe: Dachstuhl Bauuntergruppe: Sparrenlage Farbe: 7: gelb Material: C24 24 Sicht AB Textur Transparenz: 0% Endtyp Ende Profilkopf Anfang Profilkopf Ende Schneiden Übermaß: Dämmung Ausgabeart: Schifter Zusatzeinstellungen Querschnittskorrektur Rohlingsabmessungen Maschinenberechnungssets: Flugsparren Layouts und Ansichten von Ausgabe- und Containerelementen 	Bemerkung EDV-Code Geschoss IFC-Typ: IfGeam (Balken) Kalkulationsdaten Raum Wandsituation Elementbaueigenschaften: *** Befestigungsattribut Beschriftung: *** Dachziegeltyp (Dachschichten) Weinmann Bauobergruppe Qualitaet Lieferung_Fertigung Markierungen Schicht Elementbauberechnung Tachymeter Oberläche	•



In diesem Fall stehen die verknüpften Einzelattribute nicht zum Vererben zur Verfügung. Dies wird mit dem Informationsbutton an den Einzelattributen angezeigt.

Optional können einzelne verknüpfte Attribute ausgeschaltet werden. Die ausgeschalteten Attribute werden nicht über das mit dem Namen verknüpfte Set vererbt und können einzeln ausgewählt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einzelne Attribute unabhängig vom Namen über das Modifizieren der entsprechenden Attribute zu verändern.

• Extra -> Prüfen und Abfragen

In diesem Abschnitt können Einstellungen vorgenommen werden, die das Verhalten im cadwork 3D bei Abfragen und Kontrollen beeinflusst. Damit ist es beispielsweise möglich, die Standardantworten bei verschiedenen Abfragen zu definieren oder auf bestimmte Abfragen ganz zu verzichten. Nachfolgend sind die in Version 28 vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen aufgelistet.

Kategorie *Exportieren -> Maschine* Die Einstellung zur Abfrage "Wenn nötig, trennende Schnitte einfügen" wurde
 entfernt. Die Einstellung zum optionalen automatischen Erzeugen fehlender
 trennender Schnitte wird jetzt direkt in der Berechnungsanalyse der Maschine definiert
 (siehe Kapitel 10 -> Maschine).

• Kategorie Exportieren -> Maschine

Containerelemente	Maschine	
Exportieren	mit Abfrage vor jeder bearbeitungsprütung [1] mit Abfrage vor jeder Bearbeitungsprütung [N]	
Allgemein		-3
ESZ-Wand		
Liste	Bohrungen in Bearbeitungsprüfung im Einzelstab berücksichtigen	1
Maschine		
Planausgabe	O mit Abfrage vor jeder Bearbeitungsprüfung [Y]	
Plan Manager	O mit Abfrage vor jeder Bearbeitungsprüfung [N]	
Hinzufügen		
Modifizieren	Unstimmige Bauteile aus der Bearbeitungsprüfung aktivieren	
Module	() immer	
Verschieben/Kopieren	mit Abfrage [Y]	
Schneiden/Schweissen	O mit Abfrage [N]	
Szenen	Soll der Einzelstab verlassen werden?	1
Import	() immer	
	O mit Abfrage vor dem Verlassen [Y]	
	🔘 mit Abfrage vor dem Verlassen [N]	

Neu ist die Abfrage "Soll der Einzelstab verlassen werden?", die beim Verlassen des Einzelstabs über (R) oder <Esc> gestellt werden. Die zu verwendende



Standardantwort kann an dieser Stelle definiert werden. (Siehe Kapitel 10 -> Maschine).

• Kategorie *Modifizieren -> Allgemein*

Neu ist die Option "Lokale Achsen automatisch ausrichten, wenn ein Element zu Wand, Decke oder Dach modifiziert wird?". Standardmäßig wird eine Abfrage mit der Standardantwort [Y] gestellt. Bei einem Wechsel zur Hülle wird das Achssystem in Abhängigkeit vom neuen Hüllentyp berechnet. Die Ausrichtung der lokalen Achsen wird im Abschnitt *Modifizieren -> Optionen -> Achssystem regenerieren* beschrieben.

Containerelemente	Allgemein	
Exportieren	Soll eine neue Referenzwand angelegt werden?	^
Hinzufügen	() immer	
Modifizieren	O nie	
	O mit Abfrage vor jeder Funktion [Y]	
Angemein		-
VBA		1
Module	Lokale Achsen automatisch ausrichten, wenn ein Element zu Wand. Decke	L
Verschieben/Kopieren	oder Dach modifiziert wird?	L
Schneiden/Schweissen		١.,
Szanan	mit Abfrage vor ieder Funktion [Y]	L
Szenen	O mit Abfrage vor jeder Funktion [N]	L
Import		1
	Beim Modifizieren des Namens alle gemäß Userprofil->Holz->Attribute zugewiesenen Attribute übernehmen?	
) immer	
	O nie	
	mit Abfrage vor jeder Funktion [Y]	

• Kategorie *Modifizieren* -> *Allgemein*

Wie bereits beschrieben sind die Attribute "Ausgabeart", "Zusatzeinstellungen", "Maschinenberechnungssets" und "IFC-Typ" mit dem Attribut "Name" verknüpft. Die Definition der entsprechenden Attribute erfolgt im Dialog

Userprofil -> Holz... -> Attribute.

Während diese Verknüpfung bisher nur bei der Neuerzeugung eines Elementes berücksichtigt wurde, wird die Verknüpfung ab Version 28 standardmäßig auch beim Modifizieren des Namens genutzt.

Eine Änderung dieses Verhaltens kann in der Rubrik "Beim Modifizieren des Namens alle gemäß Userprofil->Holz->Attribute zugewiesenen Attribute übernehmen" vorgenommen werden.



• Kategorie *Module* -> *Schachtelung*

Mit der neuen Schachtelungsverwaltung können optional Schachtelungsgruppen inklusive der enthaltenen Rohlinge kopiert werden. Die Möglichkeiten werden detailliert im Kapitel 7 -> Schachtelung beschrieben.

In diesem Zusammenhang erscheint die Abfrage

"Sollen die in der Schachtelungsgruppe vorhandenen Rohlinge kopiert werden?". Die Standardantwort auf diese Abfrage kann an dieser Stelle definiert werden.

Containerelemente	Schachtelung
Exportieren	
Hinzufügen	Schachtelungsinformationen bei Geometrieveränderungen beibehalten und eigenverantwortlich kontrollieren?
Modifizieren	immer
Module	O nie
	mit Abfrage [Y]
Elementbau	O mit Abfrage [N]
Überhöhung	
Treppe	Sollen Bauteile trotz vorhandener Schachtelungsinformationen gelöscht werden?
Verschieben/Kopieren	() immer
	O mit Abfrage vor jeder Ausgabe [Y]
Schneiden/Schweissen	O mit Abfrage vor jeder Ausgabe [N]
Szenen	
Import	Sollen die in der Schachtelungsgrunne vorhandenen Rohlinge koniert werden?
	O mit Abfrage vor ieder Ausgabe [Y]

Extra -> Schachtelungsverwaltung

Extra -> Schachtelungsmodul (bis 27 Schachtelung) Extra -> 2D-Optimierung (bis 27 externe Optimierung)

Die Bereiche Schachtelungsverwaltung, Schachtelung und 2D-Optimierung sind eng miteinander verbunden und werden für die Schachtelung von Einzelbauteilen in größeren Rohlingen eingesetzt. Dieser Bereich wurde umfangreich ergänzt und wird in Kapitel 7 – Schachtelung dokumentiert.

tra	Hilfe	
В	ildschirm Rekorder	R
۷	ererben	Alt+V
К	onfiguration "Strg+J"	
Ρ	rüfen und Abfragen	
L	öschen Bearbeitungen	Strg+D
К	ontrolle doppelte Elemente	
K	ontrolle VBA	
K	ollisionskontrolle	Strg+K
К	ontrolle Positionsnummern	
K	ontrolle Hüllen	
Z	apfenausrichtung nachführen	
S	chachtelungsverwaltung	
S	chachtelungsmodul	
2	D-Optimierung	
E	lementbaudetails	



Mitteilungszentrale

Am rechten Rand des Windows Menüs ist eine gelbe Glocke als Icon für die neue Mitteilungszentrale sichtbar. Die Mitteilungszentrale steht sowohl im 3D- als auch im 2D-Modul zur Verfügung.

Mit Hilfe der Mitteilungszentrale möchten wir Sie zukünftig über alle wichtigen Ergänzungen, Änderungen und uns bekannte Probleme informieren. Dazu wird es drei Arten von Mitteilungen geben:

- (1) Änderungen, Anpassungen und sonstige interessante Informationen rund um cadwork.
- (2) Hinweis auf neue zur Verfügung stehende Software-Updates.
- (3) Informationen zu uns bekannten Problemen mit Tipps für einen alternativen Workflow sowie Informationen zum Stand der Bearbeitung.

Die Mitteilungsarten zu (2) und (3) sind jeweils auf die bei Ihnen installierten Module und die von Ihnen genutzte Build-Nummer abgestimmt. Damit erhalten Sie nur für Sie relevante Informationen.

Beim ersten Starten der Version 28 müssen Sie der Nutzung der Mitteilungszentrale zustimmen. Ohne diese Zustimmung werden Sie keine Informationen bekommen. Mit Ihrer Zustimmung geben Sie uns die Möglichkeit, auf Ihre Lizensierungsdaten zuzugreifen und können in der Folge Informationen von unseren Servern abrufen. Die Zustimmung kann jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen oder gegeben werden.

Seit der Version 28 bietet cadwork live Benachrichtigungen an, die Sie über Neuigkeiten, Probleme und Programmaktualisierungen informieren. Dafür muss das Programm auf unseren Server zugreifen und Daten lokal speichern. Wenn Sie damit einverstanden sind und Benachrichtigungen erhalten wollen, kreuzen Sie das unten bitte an. Sofern Sie zugestimmt haben und es neue Nachrichten gibt, wird Ihnen dies über eine gelbe Glocke rechts oben in der Statuszeile angezeigt. Ohne Ihre Zustimmung bleibt die Glocke grau. Durch Rechtsklick auf die Glocke gelangen Sie in den Einstellungsdialog. Dort können Sie auch nachträglich Ihre Zustimmung geben oder diese widerrufen.		Benachrichtigungseinstellungen
Dafür muss das Programm auf unseren Server zugreifen und Daten lokal speichern. Wenn Sie damit einverstanden sind und Benachrichtigungen erhalten wollen, kreuzen Sie das unten bitte an. Sofern Sie zugestimmt haben und es neue Nachrichten gibt, wird Ihnen dies über eine gelbe Glocke rechts oben in der Statuszeile angezeigt. Ohne Ihre Zustimmung bleibt die Glocke grau. Durch Rechtsklick auf die Glocke gelangen Sie in den Einstellungsdialog. Dort können Sie auch nachträglich Ihre Zustimmung geben oder diese widerrufen.	Seit der Ve an, die Sie Programma	rsion 28 bietet cadwork live Benachrichtigungen über Neuigkeiten, Probleme und ıktualisierungen informieren.
	Dafür muss das Wenn Sie dami kreuzen Sie das Nachrichten gib Statuszeile ang	Programm auf unseren Server zugreifen und Daten lokal speichern. einverstanden sind und Benachrichtigungen erhalten wollen, unten bitte an. Sofern Sie zugestimmt haben und es neue , wird Ihnen dies über eine gelbe Glocke rechts oben in der zeigt. Ohne Ihre Zustimmung bleibt die Glocke grau. Durch die Glocke gelangen Sie in den Einstellungsdialog. Dort können Sie h Ihre Zustimmung geben oder diese widerrufen

	đ	×
		0


Sofern neue Mitteilungen vorliegen, wird dies durch eine an der Glocke angezeigte Zahl visualisiert.

Das Öffnen der Mitteilungszentrale ist durch Anklicken der Glocke möglich. Bei noch nicht erteilter Zustimmung wird sofort der Einstellungsdialog geöffnet, über den die Zustimmung zur Nutzung erteilt werden kann. Wurde der Nutzung bereits zugestimmt, wird die Mitteilungszentrale in dem Register Postfach geöffnet. Dort befinden sich alle Mitteilungen, die noch nicht als gelesen markiert wurden. Jede Mitteilung wird komprimiert angezeigt und kann über den Pfeil am rechten Rand vollständig aufgeklappt

	Benachrichtigungen	
Postfach	Gelesen	
Alle schließen		
34 Willkommen	in der neuen Mitteilungszentrale	x
Liebe cadwork-Anw	endende,	·
Dez 8 09:39		
👫 Erste Neuigk	eiten zur Version 28	X
Die Version 28 bein Release-Termin wir	altet eine Vielzahl von Neuerungen und Ergänzun I auch die umfassende Dokumentation zur Verfüg	gen. Spätestens zum ung stehen.

werden. Mit dem Kreuz am rechten Rand einer Mitteilung wird diese als gelesen markiert. Über den Button Alle schließen können alle neuen Mitteilungen als gelesen markiert werden. Gelesene Mitteilungen verbleiben auf dem System und können bei Bedarf über das Register Gelesen in der Mitteilungszentrale angesehen werden.

	¥	Benachrichtigunge	en		×
			Be	nachrichtigungen	
		Postfach	Gelesen		
		👪 Erste Neuigk	eiten zur Version 2	8	x ^
		Die Version 28 bein Termin wird auch di	haltet eine Vielzahl voi e umfassende Dokume	n Neuerungen und Ergänzungen. Spätestens zum Release- entation zur Verfügung stehen.	•
		Der nachfolgende A	Auszug aus der Liste d	er Neuerungen soll einen ersten groben Überblick geben:	
		• Datenbank Verbe 3dc-Dateien	sserte Datensicherhei	t, Beschleunigung beim Import und direkten Starten von	
Einstellungen		• Neues Mitteilungs Programmaktualisie	system Kontinuierliche rungen	Information zu Neuerungen, Problemen und	
241	-11	• Attributviewer ob Attribute	en o <mark>d</mark> er unten andock	bar (ähnlich der Szenenleiste), Ergänzung der verfügbaren	
Mit daws Dutter <i>Circle II</i> was and		• Performance in de	er Visualisierung Level	OfDetail für VBA, Transparenz im Orbitmodus ausschaltbar	
Mit dem Button <i>Einstellungen</i>		Berücksichtigung	der mit dem Namen ve	rknüpften Eigenschaften beim Modifizieren des Namens	
werden die Einstellungen zur		• Verfeinerung der	Dachausmittlung		
Mitteilungszentrale geöffnet.		Planausgaben Ver Zusammenfassung Berücksichtigung vo Faserrichtungssyml	einheitlichung der Plai schräger Bohrungen z on Installationslinien (\ ool (Nesting)	nanordnung (Einzelstück, Wand, Nesting) u Bohrbildern (Einzelstück), Ergänzungen zur Vand), Ausgabe von Wandmodulen (Wand), Darstellung	
Dort Kann die Zustimmung zur		• Erzeugung von Po	ositionsnummern Manu	elle Nummerierung	
Nutzung der Mitteilungszentrale		• Katalog- und User	profilverwaltung Neue	e Register für PlugIns (APIs) und Funktionstasten	
aeaeben oder widerrufen		• Import/Export IF(C und BMT (Building Ma	anagement Tool)	
		• Ergänzungen im R	hino Im- und Export s	owie im Revit Import	
werden.		• WebGL (noch in B Messen	earbeitung) Export vo	n Attributen, Unterstützung von Knoten, verbessertes	
		• Verständlichere B	ezeichnung und Anglei	ichung der Attribute in 3D und Listenmodul	
		• Verbindungsmittel Bohrungen in Einzel	achsen Neue Element bauteil und/oder Com	e, Vorschlag der Länge bei Erzeugung in der 2D-Ebene, posite, automatisches Update der	~
	<				>

Einstellungen

Ok



> Statuszeile

Beschriftung

Die von cadwork zur Verfügung gestellten Attribute wurden in weiten Teilen umbenannt, um für ein besseres Verständnis zu sorgen. Des Weiteren wurde dafür gesorgt, dass die Bezeichnung im cadwork 3D und im Listenmodul übereinstimmen.

Weitere Informationen dazu befinden sich in Kapitel 9 – Listenmodul.

ttrībutauswahl	Attributauswahl	
Mögliche Attribute	Mögliche Attribute	
Name		^
Nr. ML (Mont. L.)	Nr. Montageliste	
Nr. PL (Prod. L.)	Nr. Produktionsliste	
Nr. SL (Stück. L.)	Nr. Produktionsliste des zugeordneten Container	
Optimierungsstange	Nr. Produktionsliste des zugeordneten Schachtelrohlings	
Positionsnummer Containerelement	Nr. Stange optimiert	
Positionsnummer Schachtelungsrohling	Nr. Stückliste	

Attribute Version 27

Attribute Version 28

Im Konfigurationsdialog der Beschriftung steht das neue Attribut "VBA-Kurzname" zur Verfügung. Dies ist eine frei zu wählende Bezeichnung des Verbindungsmittels. Diese Bezeichnung wird vom Benutzer im Verbindungsmittelkatalog im Attribut Kurzname (Planausgaben) frei definiert. Weitere Angaben dazu werden im Abschnitt *Hinzufügen -> Achse... -> VBA* beschrieben.

Material

Im Materialdialog können im 3D verwendete Materialien per Drag & Drop in das Userprofil kopiert werden. Falls dem Material zuvor eine benutzerdefinierte Textur zugewiesen wurde, konnte bisher nur das Material jedoch nicht die Textur in das Userprofil kopiert werden. Ab Version 28 wird auch eine ggfs. definierte benutzerdefinierte Textur kopiert.

An dieser Stelle möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass die Zuordnung benutzerdefinierter Texturen sehr bewusst eingesetzt werden sollte. Oftmals kommen sehr große Bilder (hochauflösend) für die benutzerdefinierten Texturen zum Einsatz. Natürlich ergibt das eine sehr gute Darstellung, allerdings leidet die Performance und die Dateigröße wächst entsprechend an. Deshalb empfehlen wir die Verwendung möglichst kleiner Bilder.



> Szenenleiste

In jeder Szene kann mit Hilfe des Kontextmenüs eingestellt werden, dass neue Elemente automatisch der Szene zugefügt werden (*Neue Elemente zuordnen*). Zur weiteren Spezifikation stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. So kann die automatische Zuordnung zu einer Szene auf Elemente mit bestimmten Attributen beschränkt werden (*gemäß Attribut*). Die verfügbaren Attribute wurden um den Elementtyp ergänzt. Bei Auswahl des Attributs "Typ" können in der rechten Dropdown-Liste die zu berücksichtigenden Elementtypen per Checkbox ausgewählt werden. Die Zuordnung von Elementen gemäß Attribut fungiert grundsätzlich als Filter. Das heißt, hier werden keine Elemente in der Szene gespeichert, sondern der Filter wird beim Aufrufen der Szene auf alle Elemente angewendet. Ausgenommen sind alle Ausgabe- und Containerelemente. Sollen diese dennoch über die Szene angezeigt werden, müssen sie explizit der Szene zugewiesen werden. Dies ist z.B. über die Option *Aktive Elemente hinzufügen* oder (M) möglich.

Löschen	Entf
Umbenennen	Strg+(R)
Liste exportieren	
Neue Elemente zuordnen Immer Wenn aktiv Gemäß Attribut Typ	Shift+(L)
Ansicht immer anzeigen Zoom auf die Szene	 ☐ Konstruktionselemente ☑ Stab Rechteck ☑ Stab Rund ☑ Metallprofil
 Grafikmodus von Szene anzeigen Gedrehter Nullpunkt/gedrehtes Fadenkreuz der Szen 	Platten Flächen E i Dachflächen Hilfsvolumen
Elemente anzeigen + View Elemente zusätzlich anzeigen	Knoten Knoten Normal Shirt+(R)
Ansicht anzeigen	Alt+(M)
Elemente ausblenden	Shift+Alt+(L)
Sichtbare Elemente speichern	(M)
Aktive Elemente speichern	Strg+(L)
Aktive Elemente hinzufügen	(M)
Ansicht speichern	Strg+(M)
Szene überschreiben	Shift+(M)
	1



Linkes Menü

Grafikmodus

Mit jeder neuen cadwork-Version wird auch die von uns verwendete Grafik-Engine HOOPS von Techsoft in ihrem aktuellen Stand eingesetzt. Die Grafikleistung und damit verbunden auch die eingesetzte Grafikarte sowie die zugehörigen Treiber sind von besonderer Bedeutung für die Gesamtperformance des Systems. Seit Version 27 wird von uns für die meisten Grafikkarten DirectX 11 als empfohlener Treiber voreingestellt. Sollte es dennoch zu Problemen bei der grafischen Darstellung kommen, kann im Einstellungsdialog die Option *Expertenmodus* aktiviert werden. Anschließend steht im Register *Allgemein* die Treiberauswahl zur Festlegung eines anderen Treibers zur Verfügung. Die Alternative zu DirectX 11 ist in diesem Fall

OpenGL 2.

	Allgemein
Allgemein	
Lichteinstellung	
Grafikmodus Wechsel	Dynamischer Wechsel der Ansichten
D Linienmodus	Texte hinterlegen (Positionsnummer etc.)
🗊 Verdeckte Linien	
D Verdeckte Linien gestrichelt	Speed-Modus (Einstellungen auf größte Performance)
Shading 1	
Shading 2	Empfohlener Treiber V Current driver: DirectX 11
Experteneinstellungen	Antialiacing 8x x
	Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
	Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Hersteller: NVIDIA
	Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Hersteller: NVIDIA Treiberversion: 27.21.14.6079
	Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Hersteller: NVIDIA Treiberversion: 27.21.14.6079 Treiberdatum: 2020120300000.000000-000 Treiberdatum: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
	Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Hersteller: NVIDIA Treiberversion: 27.21.14.6079 Treiberdatum: 2020120300000.000000-000 Treiberbeschreibung: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

Unterhalb der Treiberauswahl werden Informationen zur Grafikkarte und dem auf dem System installierten Grafikkartentreiber angezeigt. Hier muss in sehr regelmäßigen Abständen die Aktualität des Grafikartentreibers überprüft werden. Die Aktualisierung dieses Treibers ist grundsätzlich nicht über das Windows-Update auszuführen. Hier werden meistens nicht die aktuellen Treiber angeboten.

Über die Internetseite des jeweiligen Grafikkartenherstellers gelangen Sie über die Angabe des Grafikkartentyps und des verwendeten Betriebssystems zu den aktuellen Treibern. Nach Download und Installation der Software empfehlen wir einen Neustart des Systems.



Im Register *Experteneinstellungen* (verfügbar bei aktivierter Option *Expertenmodus*) können mit Version 28 weitere Einstellungen zur Verbesserung der Grafikleistung vorgenommen werden.

• Schnelleres Deaktivieren

Diese Einstellung wurde aufgrund eines Problems unserer Grafik-Engine HOOPS aufgenommen. Teilweise dauert das Deaktivieren einer großen Menge von Linien und/oder Achsen unverhältnismäßig lange. Mit dieser speziellen Einstellung versuchen wir das teilweise auftretende Problem zu umgehen, indem der für die Darstellung notwendige Scene-Graph beim Deaktivieren auf andere Weise manipuliert wird. Diese Einstellung ist eine Notlösung, bis uns eine endgültige Lösung seitens HOOPS zur Verfügung steht. Die Einstellung sollte daher auch nur dann genutzt werden, wenn das geschilderte langsame Deaktivieren auftritt. Standardmäßig ist die Option ausgeschaltet.

Für Verbindungsmittelachsen und ihre Elemente wurde die Möglichkeit geschaffen einen sogenannten Level of Detail (LOD) zu definieren. Damit werden die Elemente in Abhängigkeit von der jeweiligen Zoomstufe auf unterschiedliche Art und Weise dargestellt (detaillierte Darstellung, vereinfachte Darstellung, ausgeblendet). Die detaillierte Darstellung einer Vielzahl von Verbindungsmitteln bringt die Grafikleistung leicht an ihre Grenzen, was sich zum Beispiel beim Zoomen und Drehen der Konstruktion bemerkbar macht. In vielen Situationen ist die volle Darstellung jedoch gar nicht erforderlich. Mit den nachfolgenden Optionen kann der gewünschte Detaillierungsgrad auf die jeweilige Zoomstufe angepasst werden.

• LOD VBA Bolzen + Elemente (LOD = LevelOfDetail)

Die Einstellung hat Auswirkungen auf die Verbindungsmittel. Mit Hilfe des Schiebereglers kann die gewünschte Einstellung definiert werden. Je weiter der Schieberegler in Richtung "Geschwindigkeit" gestellt wird, umso eher wird von der detaillierten in eine vereinfachte Darstellung gewechselt.

• LOD VBA Bohrungen (LOD = LevelOfDetail)

Die Einstellung hat Auswirkungen auf die als Zylinder dargestellten Bohrungen infolge der Verbindungsmittelachsen. Mit Hilfe des Schiebereglers kann die gewünschte Einstellung definiert werden. Je weiter der Schieberegler in Richtung "Geschwindigkeit" gestellt wird, umso eher wird von der detaillierten in eine vereinfachte Darstellung gewechselt.







Zur besseren Visualisierung während der Konstruktionsarbeit ist es oftmals sehr hilfreich, mit Transparenzen bis hin zum volltransparenten Darstellungsmodus zu arbeiten. Allerdings fordert die Verwendung von Transparenzen die Ressourcen der Grafikkarte sehr stark. Das verlangsamt die Darstellung auch beim dynamischen Rotieren <Strg> + (R) und Verschieben <Alt> + (L). Um Transparenzen in diesen speziellen Situationen auszuschalten gibt es zwei neue Einstellungsoptionen.

- Transparenzen ausschalten bei dynamischer Rotation <Strg + (L)> Sofern transparente Darstellungen verwendet werden, werden bei aktiver Option die Transparenzen beim dynamischen Rotieren ausgeschaltet. Nach dem Beenden der Rotation wird wieder in die transparente Darstellung gewechselt.
 Das dynamische Rotieren steht ebenfalls im linken Menü zur Verfügung. Wird diese Möglichkeit genutzt, so wirkt sich die Option auf gleiche Weise aus. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob diese Option einen Geschwindigkeitsvorteil bringt, denn auch das Umschalten von transparenten auf nicht transparenten und zurück auf transparenten Modus kostet ein wenig Zeit.
- Transparenzen ausschalten bei dynamischem Verschieben (PAN)
 Sofern transparente Darstellungen verwendet werden, werden bei aktiver Option die Transparenzen beim dynamischen Verschieben <Alt> + (L) ausgeschaltet. Nach dem Beenden der Rotation wird wieder in die transparente Darstellung gewechselt.
 Wie beim dynamischen Rotieren ist das dynamische Verschieben indirekt über das dynamische Rotieren im linken Menü aufrufbar. Hier gilt ebenfalls, dass die Einstellung *Transparenzen ausschalten bei dynamischem Verschieben (PAN)* berücksichtigt wird.
- Ansicht

Die Strukturierung der stetig umfangreicher werdenden Konstruktionen macht die immer intensivere Nutzung von Attributen erforderlich. Daher werden in immer stärkerem Maße neben den Standardattributen wie Baugruppe, Bauuntergruppe, Material etc. auch benutzerdefinierte Attribute eingesetzt. Deshalb wurden die beiden Attributgruppen getrennt und das Menü um die Option *nach Benutzerattribut…* ergänzt.

)	đ	×
Einheit n	nm Gra	d	
nach Typ			т
nach Attrib	out		Shift+1
nach Benu	tzerattr	ibut	
Materialisie	rung Ac	hsen	



2021

- nach Typ...
 - Elementbautyp...

Die bisher zur Verfügung stehenden Hüllentypen "Wand", "Dach", "Decke" und "Öffnung" wurden zur Version 28 weiter aufgeteilt. Bei Wänden wird unterschieden nach Rahmenbauwand, Massivwand und Blockbauwand. Der bisherige Typ "Dach" wird unterschieden in Rahmenbaudach und Massivdach. Die Decke wird unterschieden in Rahmenbaudecke und Massivdecke. Der Grund dafür ist die bisherige umständliche Definition der zum Beispiel für die Planausgaben wichtigen Ausgabeart. Durch die weitere Differenzierung der Hüllentypen wird die bisherige Ausgabeart automatisch festgelegt. Das hat zur Folge, dass die Option Ausgabeart beim Modifizieren einer Hülle nicht mehr zur Verfügung steht. Falls eine nachträgliche Änderung notwendig ist, erfolgt sie über den Dialog "Elementmodul" (<Strg+E>), in dem aus den verschiedenen Hüllentypen ausgewählt werden kann.

Einheit mm Gra	ıd
+ alle	- alle
Rahmenbauwa	nd
Massivwand	
Blockbauwand	
Rahmenbaudad	:h
Massivdach	
Rahmenbaude	:ke
Massivdecke	
Öffnung	

Die aus der Aufteilung der Hüllentypen resultierenden Änderungen werden auch im Abschnitt *Modifizieren* (<Strg+E>) und im Abschnitt *Userprofil->Holz...->Attribute* erläutert.

- nach Attribut...
 - Schachtelung ...
 - Geschachtelte Elemente sind Schachtelungsrohlingen und Schachtelungsgruppen zugeordnet (siehe auch Kapitel 7 – Schachtelung). Die Option bietet die Möglichkeit, Elemente gemäß ihrer Zuordnung zu Schachtelungsgruppen bzw. Schachtelungsrohlingen einund auszublenden.

- 0 × 0)	
Einheit mm Grad	
Farbe	
Material	
Textur	- 0 >
Bemerkung	
Wandsituation	Einheit mm Grad
Schachtelung	Name Schachtelungsgruppe
	Nummer Schachtelungsrohling
Zurück	
	Zurück



 nach Benutzerattribut...
 Hier werden alle in der Datei verwendeten
 Benutzerattribute aufgelistet. Gemäß diesen Attributen
 können die entsprechenden Elemente an dieser Stelle einund ausgeblendet werden.
 Ein noch schnellerer Zugriff auf die Visualisierung gemäß
 Benutzerattribut besteht über die Funktionstasten. In der
 Kategorie "Ansicht" kann dazu der Befehl
 "Elemente nach Attribut...-> User 1-UserXX" verwendet
 werden.

6776	Ø	×
		0
Finhait mm Gra	4	
	1	
1-Weinmann		
2-Bauobergruppe		
3-Qualitaet		
4-Lieferung_Fertigu	ing	
5-Markierungen		
6-Behandlung		
7-User7		
8-Schicht		
9-Elementbaubered	thnung	
10-Tachymeter		=
11-Oberläche		
12-Anstrich		
13-Holzschutz		
14-Maschinentyp		
15-Transport Index	t	
16-User 16		
17-User 17		
18-User 18		_
19-User 19		
20-Handling Index		-
Zurück		



In der Rubrik *Beschriftung* wurden Ergänzungen eingepflegt. Bisher wurde die Option *Markiertes Bauteil mit Attribut des Gegenstücks beschriften* nur bei der Ausgabe auf die Maschine berücksichtigt. Diese Beschriftungen wurden weder im 3D noch in den Planausgaben dargestellt. In Version 28 gibt es die Option

Beschriftung in 3D und Planausgaben anzeigen, um die Darstellung in 3D und Planausgaben zu ermöglichen.

Defini	itionen	Sparren->Firstpfette		
Sparren->Schw Sparren->Firstp	relle ofette	Markiertyp Strich-Markierung Durchgehende Markierung Viereck (Parallelogramm) Kontaktfläche (Kontur des Gegenstücks) Kerve 0 mm Kerventiefe Nur Text/Positionsnummer (ohne Markierung) Plattenmarkierung Berührfläche, die Markierung erzeugt	9	
		Vertikal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Name V Sparren	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Berührfläche, die Markierung erhält	al and the second of the second secon	
		Vertikal	×	
		Name V Firstpfette	~	
		Markierfläche	Beschriftung	
			Markiertes Bauteil mit Attribut	
			des Gegenstücks beschriften	
+ alle	- alle		Beschriftung in 3D und Planausgaben anzeigen Wenn projiziert immer mittig platzieren Attribut: Nr. Produktionaliste	
Neu	Kopieren		Standard-Schrifthöhe Schrifthöhe	
	Löschen	 Markierung nur auf Rohlingsflächen Markierung auf alle Flächen 	Normal	
Laden	Speichern		Ok Abbrechen Übernehm	
			29	

Eine weitere Änderung gibt es bei der Festlegung der auf der Maschine zu verwendenden Schrifthöhe. Mit der Option *Standard-Schrifthöhe* wird die auf der Maschine festgelegte Schrifthöhe verwendet. Bei Hundegger Maschinen mit EKP wird damit der Inkjet angesteuert. Wird die Schrifthöhe explizit mit Hilfe der Option *Schrifthöhe* festgelegt, so wird diese Höhe an die Maschine ausgegeben. Bei Hundegger Maschinen mit EKP wird damit der Schreiber angesteuert.

Wie bereits oben beschrieben werden visualisierte Markierungen jetzt auch in der Datenbank gespeichert. Beim erneuten Starten der Datei entfällt damit der, je nach Konstruktion, erforderliche Zeitaufwand zur Neuberechnung der Markierungen.



• Optionen... -> Maximale Dreieckskante

Diese Option wurde früher zur verbesserten Darstellung triangulierter Geländemodelle verwendet. Da die Darstellung mittlerweile immer als geshadetes Modell erfolgt, spielt die Option selbst bei facettierten Modellen keine Rolle mehr. Aus diesem Grunde wurde sie als veraltet markiert. Damit soll klar werden, dass die Option ab Version 29 nicht mehr verfügbar ist. Falls ein Benutzer die Funktionalität weiterhin benötigt, so hat er während dieser Version noch die Möglichkeit, uns seinen Bedarf zu melden.

- Userprofil
 - Holz... -> Endtypen...
 Die Neuerungen zu den Endtypen sind im Abschnitt Rechtes Menü -> Modifizieren -> Endtyp zusammengestellt.
 - Holz... -> Planausgabe...

Alle Ergänzungen zu den Planausgaben sind in Kapitel 8 – Planausgaben beschrieben.

• Holz... -> Elementbau...

Die Neuerungen aus dem Bereich der automatischen Elementierung sind im Kapitel 5 – Elementbau beschrieben.

- Holz... -> Markierungen
 Die Ergänzungen zu den Markierungen sind im Abschnitt
 Linkes Menü -> Ansicht -> Markierungen dokumentiert.
- Holz... -> Material
 Die Neuerungen sind im Abschnitt Statuszeile -> Material beschrieben.
- Holz... -> Attribute
 - Attribut: Name

Wie bereits im Abschnitt Linkes Menü -> Ansicht -> nach Typ -> Elementbautyp beschrieben, wurde auch hier die neue Strukturierung der Hüllentypen berücksichtigt. Während bisher jeder Hülle in einem zweiten Schritt eine Ausgabeart zugeordnet werden musste, geschieht dies jetzt bereits implizit durch die Festlegung des Hüllentyps. Daher stehen diese jetzt nicht mehr im Register *Ausgabeart* sondern direkt im Register *Bauteiltyp* zur Verfügung.



\mathbb{N}	
\bigcirc)
N	

Name Brüstung Ausgabeart Zusatzeinstellung IFC-Typ Baugruppe Dachfläche +alle -alle Bauuntergruppe Dachlatten - - Bemerkung Dachaitegel - - - Downung Diammung - - - - Benutzerdefinierte A Bektro -	Attribut:		Name
Gratsparren Installation rund Grundriss Platte Installation Ausgabeelement Kabelkanal Container Kimaplatte Schachtelungsrohling Konterlatten Spurschnitt Laibungsdämmung Raum V. Nur benutzte Attribute anzeigen Namensliste nach Bauteiltyp filtern	Attribut: Name Baugruppe Bauuntergruppe Bemerkung EDV-Code Benutzerdefinierte A	Brüstung BTC-120 Dachfläche Dachlatten Dachziegel Dämmung Decke Einbinder Elektro Fenster Fensterbank Fensterglas Fensterholz Firstpfette Fußoffette	Name Bautelityp Ausgabeart Zusatzeinstellung IFC-Typ +alle -alle Knoten Rahmenbauwand Linien Massivwand Achse Normal Blockbohlenwand Achse Rechteck Rahmenbaudecke Achse Rund Massivdecke Bolzen Rahmenbaudach VBA Massivdach Fläche Öffnungshülle
		Gratsparren A Grundriss Installation Kabelkanal Kehlsparren Klimaplatte Konterlatten Laibungsdämmung Leerdose	Installation rund Hilfsvolumen Installation rechteckig Platte Ausgabeelement Container Schachtelungsrohling Spurschnitt Raum

Im Register *Zusatzeinstellungen* befindet sich die Option *Bearbeitung erzeugen*. Damit wird festgelegt, ob die Bearbeitung im Einzelbauteil und/oder im

Composite erzeugt werden. Diese Option wurde zur Version 27 eingeführt. Dort musste jedoch entschieden werden, ob die Bearbeitung im Einzelbauteil oder im Composite erzeugt werden. Rückmeldungen aus der Praxis haben ergeben, dass dies nicht in jedem Falle ausreicht. Daher besteht mit Version 28 auch die Möglichkeit, Bearbeitung im Einzelbauteil und im Composite zu erzeugen.

Bauteiltyp	Ausgabeart	Zusatzeinstellung	IFC-Typ	
Ausgab	e ESZ einzeln			
Ausgab	e ESZ Wand			
Referen	izelement Conta	iner		
Ausgab	e Multifunktionsl	orücke	1	
Bearbei	tung am Einzelba	auteil		
	e Rundholzmakr		1	
	Ignorieren			
Ausgewählt	e Maschine:			a land
Hundegger	K2 mit UF5	•	DE C	
Ausgewählt	tes Berechnungs	set:	-	
		·	1	
Schneidset			9	
{kein Schne	eidset}	+		
50				
D	g erzeugen			
Bearbeitung		and the second se	SB Coomet	to an all so all
Bearbeitung	lbauteil	X (Bearbeitung gen	ab deomeu	leanalyse)
Bearbeitung	Ibauteil	X (Bearbeitung gen	Iab Geoffieu	leanalyse)



Im Register *IFC-Typ* wurden die verfügbaren IFC-Typen ergänzt und neu strukturiert. Hinweise zur Verwendung des IFC-Typs und die Auswirkungen auf den Export bzw. Import in Fremdprogrammen sind im Kapitel 13 – Arbeiten nach der BIM-Methode beschrieben.

Attribut: Benutzerdefinierte Attribute

Zur besseren Strukturierung einer Konstruktion können beliebig viel benutzerdefinierte Attribute angelegt werden. Bei mehr als zehn Attributen wird das Fenster zur Datenanzeige beim Modifizieren zweispaltig. Zur Vermeidung können die maximal zehn benutzerdefinierten Attribute ausgewählt werden, die in der Datenanzeige berücksichtigt werden sollen. Dazu wurde vor jedem benutzerdefinierten Attribut eine Checkbox vorgesehen.

ment Stab Rethteck i=weitmann andrei Beern gelb i=daubergruppe gersal i=daubergruppe	odifizieren					
Addrife lenet 2 - Baubbergruppe erial 2 - Baubbergruppe uit (indicent 2 - Baubbergruppe ge coh - Baubbergruppe uit (indicent - Baubbergruppe ge coh - Baubbergruppe uit (indicent - Baubbergruppe	ement	Stab P	Rechteck	1-Weinmann	1	
e e b c22 24 51cht 88 = 2-0401tect 4-146 erugent gun - 5 cherkerungent gun - 5 cherkerungent gun - 5 cherkerungent - 2 - 5 cherk	andardelement			2-Bauobergruppe		
erial C2 24 24 51cht AB +L: Lefferung_Pertigung S-Markinsteinder 20 G-Behandlung	rbe	gelb		3-Qualitaet		
Skih at loss at en S-terk it er ungen Skih at loss at en 2 Skih at loss at en 7 Skih at loss at en 7 <td>terial</td> <td>C24 24</td> <td>4 Sicht AB</td> <td>4-Lieferung_Fertigung</td> <td></td> <td></td>	terial	C24 24	4 Sicht AB	4-Lieferung_Fertigung		
reduktion11ste 200 e-Behandlung Lever / Behandlung berein / Behandlung Liver / Behandlung / B	1ku1ationsdaten			5-Markierungen		
Stack11stet of 2 7-User7 states of 2 8-2 1	.Produktionsliste		20	6-Behandlung		
Abritabil: Be-Schricht Be-Schricht gruppe Deckstuhl 10-rachyneter gruppe One 12-rachyneter gruppe One 22-rachyneter gruppe One 0-rachyneter	.Stückliste		7	7-User7		
e schr Agsparren 9-E telenthabberchnung 10-Der 14 - Der 14 - De	Montageliste			8-Schicht		
gruppe Dachtstuhl 10-Tachymeter -Code 12-Anstrich -Code 12-Anstrich 12-Anstrich 12-Anstrich 12-Particle 12-Anstrich 12-Particle 12-Anstrich 12-Particle 12-Anstrich 12-Particle 12-Astrich 12-Particle 12-Astrich 12-Particle 12-Astrick	ne	Schräg	gsparren	9-Elementbauberechnung		
untergruppe Sparr en lage 11-0ber lacke -Code 12-Abstrich 11-10ber lacke aude 12-Abstrich 11-10ber lacke approximation 12-Abstrich 11-10ber lacke approximation 12-Abstrich 11-10ber lacke approximation 12-Abstrich 11-10ber lacke approximation 12-Abstrich 12-Abstrich approximation	igruppe	Dachst	tuhl	10-Tachymeter		
Code 12-Anstrich Lade 12-Anstrich <td>untergruppe</td> <td>Sparre</td> <td>enlage</td> <td>11-Oberläche</td> <td></td> <td></td>	untergruppe	Sparre	enlage	11-Oberläche		
aude 13-Holzschutz Choss 13-Holzschutz Typ Ohne 13-Holzschutz 13-Holzschutz 13-Holzschutz 13-Holzschutz 14-Holzschutz 13-Holzschutz 15-Holzschutz 13-Holzschutz	/-Code			12-Anstrich		
Choss 14-Match Intertyp Typ Ohme 100,0000m 14-Match Intertyp 10-user 16 15 er real 100,0000m 16 er real 100,0000m 16 er real 100,0000m 16 er roh 100,0000m 16 er roh 100,0000m 16 er roh 100,0000m 16 er roh 100,0000m 17 user 13 100,0000m 16 er roh 100,0000m 17 user 13 100,0000m 16 er roh 100,0000m 17 user 13 100,0000m 16 er roh 100,0000m 17 user 11 100,0000m 18 user 11 100,0000m 19 user 11 100,0000m 10 user 12 100,0000m 10 user 13 100,0000m 10 user 13 100,0000m 10 user 13 100,0000m <td>aude</td> <td></td> <td></td> <td>13-Holzschutz</td> <td></td> <td></td>	aude			13-Holzschutz		
199 Unite 13-Frankport 1.0ex 197 Unite 13-Frankport 1.0ex 198 1357.02076 17-User 13 199 0.00000 12-User 14 199 User 14 User 14 </td <td>choss</td> <td>-</td> <td></td> <td>14-Maschinentyp</td> <td></td> <td></td>	choss	-		14-Maschinentyp		
The Presh 100,00000 min 10-User 10 Series 200,00000 min 10-User 10 Series 0.00000 min 10-User 10 User Series 0.00000 min User Series 0.00000 min <tr< td=""><td>тур</td><td>onne</td><td>100 00000</td><td>15-Transport Index</td><td></td><td></td></tr<>	тур	onne	100 00000	15-Transport Index		
a real 190.0200 mm 100.0200 mm a roh 190.0200 mm 100.0200 mm a roh 200.04000 mm 20-14687 13 a roh 200.04000 mm 22-14587 13 b roh 0.00000 mm 22-14587 13 c roh 0.00000 mm 22	ite real		100.00000 mm	16-User 16		
Ver taal 1250-00000 1250-00000 Ver to sho 0.000000 1250-00000 Ver to sho 0.00000000 1250-00000 Ver to sho 0.0000000000 1250-00000000000000000000000000000000000	e real		197.02076 mm	17-05er 17		
Liste don 1200-00000 mm 200-4and1 ng Index ge rob 22347-4993 mm 23-User 21 22-User 22 22-User 22 Liste der Attribute 0.00000 mm Benutzerdefiniert	ite seb		2054.74542 1111	10-USER 10		
a róh 29 4 1.74942 mag 21-User 21 ive ubhanaches 0.00000 mm 22-User 22 ive ubhanaches 0.0000 mm 22-User 2 ive ubhanaches 0.0000 mm 22-User 2 ive ubergruppe (User2) 0.0000 mm 0.0000 mm ive ubergruppe (User2) 0.0000 mm 0.0000 mm ive rot departen 0.0000 mm 0.0000 mm	e roh		197 02076 mm	20-Handling Index		
View indicative Description 22-User 22-User It iste addressing 0.00000, mm 22-User 22-User 22-User It iste addressing 0.00000, mm 0.00000, mm 0.00000, mm It iste addressing 0.00000, mm 0.00000, mm 0.00000, mm It iste addressing 0.00000, mm 0.00000, mm 0.00000, mm Benutzerdefiniert Merimann (User1) Boubbergruppe User2 0.0010, mm 0.00000, mm Budbergruppe (User2) Userfoung, Fertigung (User3) Userfoung, Fertigung (User4) Markeungen User5 Behandlung User6 User10 User11 User12 User13 Markeungen User13 Bedrading User6 User14 Markeungen User15 User 13 Intertweet Stressing Schicht User13 User 14 User 15 User 16 User 17 User14 User 17 User14 Intertweet Freduction 0.00000 User 10 User 11 User 12 User 13 Intertweet Freduction 0.00000 User 11 User 12 User 13 User 14 Intertweet Freduction 0.00000 <	ne roh		2634 74942 mm	21-liser 21		
Number of the understand Number of the understand Iste der Attribut: Number of the understand Attribut: Number of the understand Benutzerdefiniert Number of the understand Weinmann (User1) Bauobergruppe (User2) Qualitatet (User3) User1 Benntbauberechnun, User1 Benntbauberechnun, User16 User17 User16 Schicht (User8) User16 Elementbauberechnun, User16 Oberläche (User13) User16 Oberläche (User13) User16 Maschinentyp User16 User17 User16 User18 User19 Maschinentyp (User14) User12 User13 User14 User14 User15 User15 User16 User16 User16 User17 User16 User18 User19 Maschinentyp (User14) User19 Maschinentyp (User13) User14 User 15 User16 User 16 User16 User 19 User16 User 19 User17 User 19 User19 Maschinentyp (User14) User21 User 19 User16<	itive Höhenachse		0.00000 mm	22-User 22		
Liste der Attribute Attribut: Konfiguration Benubzerguppe Userf Baubbergruppe (User2) Qualitatet (User3) Userfong, Fertigung (User6) User7 Schicht (User6) Behandlung (User6) User7 Schicht (User7) Behandlung (User7) Behandlung (User6) User7 Schicht (User8) Elementbauberechnung, User16 Maschinentyp (User12) Holzschutz (User13) Maschinentyp (User14) User 17 User16 User17 User17 User16 User18 User19 User20 User20 Weinzent (User3) User 11 User 12 User20 Weinzent (User6) User 13 User 14 User 15 User 15 User 15 User 16 User 16 User 17 User 17 User 18 User 19 User 19 User 19 User 19 User 19 User 19 User 20 User 21 User	ative Wöhenachse		0.00000 mm			
Benutzerdefiniert Weimann User Ausgewählte Attribute werden im Modifiziern angezeigt. Konfiguration Weimann (User1) Bauobergruppe User3 Bauobergruppe (User2) Behandung User6 Standarde lieent Tab Rechteck Qualitaet User6 Weimann (User1) Behandung User6 Qualitaet (User3) User7 User6 Weimann Behandung User6 Qualitaet (User3) Behandung User6 Weimann Behandung User6 Behandung User7 User6 Weimage 11ste Name Schicht Behandung Markierungen (User5) Behandung User7 User7 Behandung User6 Name Schicht	Attribut:	^		Konfiguration	1	^
Konfiguration Weinmann (User1) Weinmann (User1) User0 Jertigung Bauobergruppe (User2) Behandung Qualitaet User6 W. Froduction3 Size V. Froduction3 Size Qualitaet (User3) User7 User6 V. Statutation Markierungen (User5) Schicht Behandlung User6 W. Froduction3 Size V. Froduction3 Size Markierungen (User5) Schicht Behandlung User10 Oberläher User11 Anstrich User13 Behandlung User14 Tansport Index User15 Behandlung User16 Ver reall 100-0000 Oberläket (User18) User16 Ver real 120-0000 Ver real 00-0000 Ver real 00-00000 Ver real	Benutzerdefiniert	E	Weinmann U	ser1 Ausgewählte Attribute werden im I	Modifizieren angezeigt.	
Konfiguration Implicing Status Qualitaet User3 Qualitaet User4 Pauobergruppe (User2) Dehandung Qualitaet (User3) User7 Qualitaet (User3) User7 Qualitaet (User3) Schicht Qualitaet (User3) User7 Qualitaet (User3) Schicht Qualitaet (User3) User7 Behandlung (User6) Schicht Qualitaet (User3) Derivation Behandlung (User6) Schicht Qualitaet (User7) Schicht Behandlung (User6) Anstrich Qualitaet (User7) Schicht Qualitaet (User6) Schicht Qualitaet (User12) Schicht <td< td=""><td>£</td><td></td><td>Bauobergruppe U:</td><td>ser2</td><td></td><td></td></td<>	£		Bauobergruppe U:	ser2		
Weinmann (User1) Ueferung_Fertigung User4 Bauobergruppe (User2) Dehandung User5 Qualitaet (User3) Dekandung User6 Markierungen User7 Schicht User8 Bauobergruppe (User3) Deer7 User7 Markierungen User7 Schicht User9 Schicht User10 Gebaude Schrädzelmenthalt Behandlung (User6) Derläche User11 Gebaude Gebaude User7 User12 Behandlung User13 Behandlung (User6) Markierungen (User5) Behandlung User12 Schicht (User8) Trahymeter User13 Behandlung User13 User 16 User13 Linge real 100-0000 Weir r00 127.079 Ofne 100-0000 Pastrich (User11) User 16 User13 Linge real 200-0000 Oberläche (User11) User 13 User13 Linge real 0.00000 Maschinentyp User 14 User 13 User 14 Element set real 0.00000 Viser 14 User 13 User 14<	Konfiguration			240	Modifizieren	Include the second s
Weinmann (User1) Weinmann (User1) Parte ge1b Bauobergruppe (User2) Behandlung User5 Qualitaet (User3) User7 User7 User7 Lieferung_Fertigung (U Behandlung User9 Network Markierungen (User5) Schicht User10 Dechatuh Behandlung (User6) Anstrich User11 Anstrich User7 User12 Behandlung User3 Behandlung (User6) Anstrich User12 Behandlung User7 Holzschutz User13 Transport Index User14 Maschinentyp User14 User15 Prote Dechatuh Ver16 User13 User14 Transport Index User15 User 17 User16 Prote Onne Docionoo Oberläche (User10) User 13 User16 Prote Onne Maschinentyp (User14) Weinsport Index User20 Prote Onne Maschinentyp (User14) Weinsport Index User20 Protecontenanges Onne Maschinentyp (User15) Weinsport Index U	1			sers	Element	Stab Rechteck
Bauobergruppe (User2) Materungen User5 Qualitaet (User3) Behandlung User7 Qualitaet (User3) Behandlung (User6) Schicht User7 Markierungen (User5) Schicht User9 Bauruppe Schicht Schicht Behandlung (User6) Oberläche User10 Schicht User3 Behandlung (User6) Oberläche User11 Geschoss Geschoss Vier7 Holzschutz User13 Bauntergruppe Schicht User3 Behandlung (User6) Wier 13 User14 Geschoss Geschoss Geschoss Vier7 Holzschutz User15 Fransport Index User15 Schicht (User8) Inter rait 100.00000 Vier 16 User 16 User18 User18 Sparren/am 0.00000 Oberläche (User11) User 19 User19 Sparren/am 0.00000 Vier 18 User 19 User19 Sparren/am Sparren/am Maschinentyp Wier 10 User 10 Sparren/am Sparren/am User 19 User18 User18 Sparere/am </td <td>Weinmann (User1)</td> <td></td> <td>Lieferung_Fertigung Us</td> <td>ser4</td> <td>Farbe</td> <td>gelb</td>	Weinmann (User1)		Lieferung_Fertigung Us	ser4	Farbe	gelb
Baddbergruppe (User2) Behandlung User6 Qualitaet (User3) User7 User7 Lieferung_Fertigung (U Schicht User8 Behandlung (User5) Schicht User10 Behandlung (User6) Doerläche User13 User7 User14 User13 Behandlung (User6) Maschinentyp User14 Maschinentyp User15 User15 Schicht (User8) Transport Index User17 Der 16 User17 User18 Oberläche (User10) User 13 User13 Oberläche (User11) User 14 User15 Maschinentyp User13 User14 Maschinentyp (User14) User 13 User13 Maschinentyp (User14) User 14 User13 Maschinentyp (User14) User 13 User13 Maschinentyp (User14) User 22 User21 Maschinentyp (User14) User 22 User21 Maschinentyp (User16) Neu Lischen Maschinentyp (User16) Neu Lischen Maschinentyp (User16) Neu Lische	Provelance of the second	21	Markierungen Us	ser5	Material	C24 24 Sicht AB
Qualitaet (User3) User7 User7 User7 Lieferung_Fertigung (U Schicht User6 Bementbauberechnung User10 Behandlung (User5) Oberläche User11 W. Jontageliste Schicht User7 Anstrich User12 Holzschutz User13 Backinentyp User16 User15 Schicht (User8) Elementbauberechnun Transport Index User15 Waschinentyp User16 2684.74842 Postivic Breitmanke 0.00000 Markierungen (User10) User 16 User16 Oberläche (User11) User 18 User19 Anstrich (User12) User 19 User19 Holzschutz (User13) User 19 User21 Maschinentyp (User14) User 22 User21 Maschinentyp (User14) User 21 User21 Maschinentyp (User16) User 22 User21 Maschinentyp (User14) User 21 User21 Holzschutz (User15) User 21 User21 Maschinentyp (User14) User 21 User21	Bauobergruppe (Oser	21	Behandlung U:	ser6	Nr. Produktionsliste	
Lieferung_Fertigung (U Balagruppe Schrädt gaparren Behandlung (User5) Tadymeter User10 Behandlung (User6) Anstrich User11 User7 Anstrich User12 Mackierungen (User8) Maschinentyp User13 Schicht (User8) Dier 16 User14 Maschinentyp User15 User 16 Oberläche (User10) User 16 User16 Oberläche (User11) User 16 User16 Oberläche (User12) User 17 User13 Maschinentyp (User14) User 18 User 19 Anstrich (User12) User 19 User 16 Oberläche (User11) User 19 User 19 Anstrich (User12) User 19 User 19 Maschinentyp (User14) User 22 User20 Maschinentyp (User14) User 22 User21 Maschinentyp (User14) User 22 User22 Maschinentyp (User14) Transport Index User20 Maschinentyp (User14) Neu Löschen User 16 (User15) Neu Löschen Maschinentyp (User14) Transport Index User21 Maschinentyp (User14) Transport Index User21 Maschinentyp (User14) Transpor	Qualitaet (User3)		User7	ser7	Nr.Stückliste	
Lieferung_Fertigung (U Schicht Userb Schicht Schicht <t< td=""><td>daamace (oscio)</td><td></td><td></td><td></td><td>Nr.Montageliste</td><td>Caballananan</td></t<>	daamace (oscio)				Nr.Montageliste	Caballananan
Markierungen (User5) Gementbauberechnung User10 Gebraiche User11 Anstrich User12 Holzschutz User13 Gebraiche User14 Schicht (User8) Elementbauberechnun User 15 User 16 User 17 User 17 User 17 User 17 User 17 User 16 User 17 User 17 User 18 User 19 User 11 Maschinentyp Et 10.6 Et 10.6	Lieferung Fertigung (I	U		ser8	Baugruppe	Dachstuhl
Markierungen (User5) Imachymeter User10 Behandlung (User6) Oberläche User12 Masthich User12 Oberläche User13 Schicht (User8) Maschinentyp User14 Imagore 1 Mex User15 Elementbauberechnun Vulser 16 User17 User17 User17 Anstrich (User10) Vulser 16 User19 Schicht (User11) User 16 User20 Anstrich (User12) Handing Index User22 User21 User21 Schreidset Maschinentyp (User14) Iver 12 User 21 User22 User22 Schreidset Maschinentyp (User14) Iver 22 User22 User22 Schreidset Schreidset Maschinentyp (User14) Iver 16 User22 User22 Schreidset Schreidset User 16 (User15) V Neu Löschen Iver 14 Schreidset Maschinentyp (User14) Iver 17 User21 User22 Schreidset Schreidset Maschinentyp (User14) Iver 18 User22 User22 Schreidset Schreidset Maschinentyp (User14			Elementbauberechnung Us	ser9	Bauuntergruppe	Sparrenlage
Behandlung (User6) Oberläche User11 Ødechoss Ohne User7 Anstrich User12 Ødechoss Ohne Schicht (User8) Transport Index User15 Elementbauberechnun User 16 User17 Ødechoss One 000000 Behandlung (User6) User 17 User16 Ødechoss User 17 User17 Ødechoss Oberläche (User10) Oberläche (User11) Ødechoss Oberläche (User11) User 18 User17 Ødechoss Oberläche (User11) Oberläche (User12) Oberläche (User13) Ødechoss Oberläche (User13) User 21 User21 Maschinentyp (User14) User 22 User22 Schneidset Maschinentyp (User14) Ver 22 User22 Schneidset Ver 16 (User15) Ver 21 User21 Schneidset Ødechoss Maschinentyp (User14) Transport Index (User15) Schneidset Ødechoss Ver 22 User22 Schneidset Schneidset Ødechoss Verer16 Transport Index (User15	Markierungen (User5	i)	Tachymeter Use	er10	EDV-Code	
Behandlung (User6) Image: Anstrich User12 Image: Anstrich User13 User7 Image: Anstrich User13 Image: Anstrich User13 Schicht (User8) Image: Anstrich User15 Image: Anstrich User16 Elementbauberechnun Image: Anstrich User17 Image: Anstrich User18 Oberläche (User10) Image: User 18 User19 Oberläche (User11) Image: User 19 User20 Anstrich (User12) Image: User 21 User21 Holzschutz (User13) Image: User21 User22 Maschinentyp (User14) Image: User22 User22 Maschinentyp (User14) Image: User21 User22 Maschinentyp (User14) User 22 User22 Maschinentyp (User14) Image: User22 Image: User23 Maschinentyp (User14) Image: User22 Image: User23 Maschinentyp (User14) Image: User22 User22 Maschinentyp (User14) Image: User23 Image: User23 Maschinentyp (User14) Image: User24 Image: User23 Maschinentyp (User14) Image: User24 Image: User24 Maschinentyp (User14) Image: User24 Image: User24 <			Oberläche Use	er11	Geschoss	
User7 Image: Constraint of the second of	Behandlung (User6)		Anstrich Ula	12	IFC Typ	Ohne
User// User/3 Lange real 2694.74942 Schicht (User8) Maschinentyp User14 Dio 00000 Image real 2694.74942 Brette ron 100.00000 Elementbauberechnun User 16 User17 2694.74942 Maschinentyp User 17 User17 Positive Brettenache 0.00000 Oberläche (User10) User 18 User18 0.00000 Negative Brettenache 0.00000 Oberläche (User12) Handing Index User20 Sentre Profile Sentre Profile Sentre Profile Holzschutz (User13) User 22 User22 User22 Sentre Profile Sentre Profile User 16 (User16) Neu Löschen Schinentyp Schiner Profile Sentre Profile Maschinentyp (User14) Transport Index (User15) User 22 User22 Sentre Profile Sentre Profile User 16 (User16) Neu Löschen 12-Anstrich Sentre Profile Sentre Profile Maschinentyp (User14) Transport Index (User15) Neu Löschen 12-Anstrich Sentre Profile Maschinentyp (User14) Neu Löschen	11	_			Breite real	100.00000
Schicht (User8) Maschinentyp User14 Import Index User15 Zelementbauberechnun Transport Index User15 Tachymeter (User10) User 16 User16 Oberläche (User11) User 13 User19 Anstrich (User12) Handling Index User20 Holzschutz (User13) User 21 User22 Maschinentyp (User14) User 22 User22 Maschinentyp (User14) Neu Löschen User 16 (User16) V User 22 Maschinentyp Index (User15) User 22 User22 Maschinentyp Index (User14) Neu Löschen Ver 16 (User16) Ver 10 Schneidset Schneidset Schneidset Berer kung Schneidset Schneidset Schneidset Schneidset Schneidset Schneidset Schneidset Schneidset Schneidset Schare kerungen<	User/		✓ Holzschutz Use	er13	Länge real	2634.74942
Anstrich (User15) Image roh 127.02076 Elementbauberechnun User 16 User15 Tachymeter (User10) User 17 User17 Oberläche (User11) User 18 User18 Anstrich (User12) User 21 User21 Hole aver 22 User21 User21 Hole aver 36 Maschrinentryp BTL 10.6 Entryp Ende Keiner Hole aver 36 Maschrinentryp User 16 User 22 User22 Maschrinentryp Ende Keiner Hole aver 36 Maschrinentryp Ende Keiner Keiner Hole aver 36 Maschrinentryp Ende Ver 16 (User13) Ver 22 User22 Maschrinentryp Ende Keiner Juser 16 (User16) Ver 10 Schneidset Ver 16 (User16) Ver 10 Schneidset Maschrinentryp (User14) Neu Löschen Juser 16 (User16) Ver 10 Schneidset Ver 16 (User16) Ver 10 Schneidset Maschrinentryp (User14) Neu Löschen Juser 18 (User15)	Schicht (User8)		Maschinentyp Use	er14	Breite roh	100.00000
Elementbauberechnun User 16 User 16 User 16 0.00000 Tachymeter (User10) User 17 User17 User17 User17 Oberläche (User11) User 18 User19 Osattive Breitenachse 0.00000 Anstrich (User12) Handing Index User20 Intervention Intervention Entyp Anfang Keiner Holzschutz (User13) User 21 User22 User22 Senren Keiner Maschinentyp (User14) Transport Index (User15) User 16 (User16) Neu Löschen Schneidset 0.00000 Versitie Breitenachse 0.00000 Schneidset Senren/=== Maschinentyp Keiner Holzschutz (User13) User 22 User22 User22 Senren/== Maschinentyp Keiner User 16 (User16) Neu Löschen Intervering Schneidset Senren/== Alle unbenutzten Attribute löschen Interveringen 12-Anstrich 13-volzschutz 14-vier 16 13-volzschutz Isver 18 0.00000 Rundungsvert Breite 0.00000 0.00000 Rundungsvert Breite 0.000000 Rundungsv	Semen (Osero)		Transport Index Use	er15	Hone roh	197.02076
Tachymeter (User10) User 17 User17 User17 Oberläche (User11) User 13 User19 Negative Breitenaches 0.00000 Anstrich (User12) Handling Index User20 Maschinentyp By 10.6 Sarren/=== Holzschutz (User13) User 21 User22 User22 Sarren/== Maschinentyp Keiner Maschinentyp (User14) User 16 (User15) User 16 (User16) Neu Löschen Löschen Langergruppe Alle unbenutzten Attribute löschen In Var benutzte Attribute anzeigen Nur benutzte Attribute anzeigen In User 13 Sonoolog Alle undenutzten Attribute löschen In Var benutzte Attribute anzeigen In User 16 0.00000 Rundungswert Breite 0.00000 0.00000 0.00000 Rundungswert Breite 0.00000 0.00000 Rundungswert Breite 0.00000 0.00000 Rundungswert Breite 0.00000 </td <td>Elementbauberechnu</td> <td>in</td> <td>User 16</td> <td>2016</td> <td>Positive Höhenachse</td> <td>0.00000</td>	Elementbauberechnu	in	User 16	2016	Positive Höhenachse	0.00000
Tachymeter (User10) V User 17 User17 User17 Oser17 Oberläche (User11) V User 18 User19 Vser19 Neschinenterchnungssch Sparen/=== 0.00000 Anstrich (User12) Viser 13 User 21 User21 Sparen/== Maschinenterchnungssch One_Start mark terung Holzschutz (User13) Viser 22 User22 User22 Schneidset Schneidset Maschinentyp (User14) Viser 16 (User16) V Neu Löschen Lischen Juser 16 (User16) V Neu Löschen 12-Anstrich 12-Anstrich Alle unbenutzten Attribute löschen In vise benutzte Attribute anzeigen In viser 17 13-volzschutz 20-Hand1ing Index Schneidset Schneidset Schneidset Bemerkung Viser 16 12-Anstrich 12-Anstrich In viser 16 In viser 17 13-volzschutz 14-Viser 18 Schneidset Schneidset Schneidset Schneidset Bemerkung Viser 18 12-Anstrich 12-Schutz 14-Viser 18 Interviser 17 Intervisen 12-Viser 17 13-Viser 18			- 030 10 030	-17	Negative Höhenachse	0.00000
Oberläche (User11) Wiser 18 User 18 Oberläche (User11) User 19 User 19 Anstrich (User12) Handling Index User20 Holzschutz (User13) Ser 22 User21 Maschinentyp (User14) User 22 User22 Maschinentyp (User14) User 22 User22 Maschinentyp (User15) Ver 16 (User16) Ver 10 User 16 (User16) Ver 10 User20 Neu Löschen 12-Anstrich 13-v01zschutz 12-Anstrich 12-Anstrich Alle unbenutzten Attribute löschen In Vur benutzte Attribute anzeigen 12-User 13 Alle undenutzten Attribute löschen In Vur benutzte Attribute anzeigen 12-User 13 Geraft Kundgesett Höhe 0,00000 0,00000 Rundungsvert Breite 0,00000 0,00000 Rundungsvert Höhe 0,00000 0,00000 Rundungsvert Lönge -User 15 0,00000 Rundungsvert Lönge -User 20 0,00000 Rundungsvert Lönge 0,00000 0,00000 Rundungsvert Lönge 0,00000 0,00000 Rundungsvert Lönge	Tachymeter (User10)		User 17 Use		Negative Breitenachse	0.00000
Oberläche (User11) User 19 User19 Anstrich (User12) Handling Index User20 Holzschutz (User13) User 21 User21 Maschinentyp (User14) User 22 User22 Transport Index (User15) User 16 (User16) Neu Löschen Neu Löschen 12-Austrich 12-Austrich Alle unbenutzten Attribute löschen Nur benutzte Attribute anzeigen 15-User 17 Isourer 17 13-User 18 0.00000 Rundungswert Breite 0.00000 Rundungswert King 0.00000 Re	and a second second second second		User 18 Use	er18	Ausgabe/Zusatzeinst.	Sparren/===
Anstrich (User12) Handling Index User20 Holzschutz (User13) User 21 User21 Maschinentyp (User14) User 22 User22 Transport Index (User15) User 16 (User16) Neu Löschen 12-4mstrich Alle unbenutzten Attribute löschen In Vur benutzte Attribute anzeigen	Oberläche (User11)		User 19 User	er19	Maschinenberechnungsset	ohne_Startmarkierung
Holzschutz (User13) User 21 User21 User21 Maschinentyp (User14) User 22 User22 User22 Maschinentyp (User14) User 16 (User15) User 16 (User16) User 22 User 16 (User16) Neu Löschen 12-Anstrich Alle unbenutzten Attribute löschen In Vur benutzte Attribute anzeigen 16-User 16 17-User 17 13-Holzschutz 16-User 17 18-User 18 20-Handling Index 0.00000 Rundungswert Breite 0.00000 Rundungswert Höhe 0.00000 Reset Monzelitipe 0.00000 Rundungswert Höhe 0.	Anstrich (User12)		Handling Index Use	er20	Endtyp Anfang Endtyp Ende	BTL 10.6 Keiner Keiner
Maschinentyp (User14) Sum isst Transport Index (User15) wandstuation User 16 (User16)	Holzschutz (User13)		User 21 User 2	er22	Hobelabtrag Anzahl Schneidset	Kei
Transport Index (User15) I-wei mann User 16 (User16) S-Baubergruppe Neu Löschen 13-w07schutz Alle unbenutzten Attribute löschen Nur benutzte Attribute anzeigen 17-User 15 20-Handling Index Rundungswert Breite 0.00000 Rundungswert Höhe 0.00000 Resatt Konzelister Gesatt Prodel-Liste Gesatt Prodel-Liste Gesatt Stückliste	Maschinentyp (User1	(4)			Bemerkung Wandsituation	
User 16 (User16) Veu Löschen Alle unbenutzten Attribute löschen Neu Löschen Nur benutzte Attribute anzeigen Council and the second s	Transport Index (User	r15)			1-Weinmann 2-Bauobergruppe	
Alle unbenutzten Attribute löschen Nur benutzte Attribute anzeigen 12-Anstrich 13-Holzschutz 16-User 18 17-User 17 18-User 18 20-Handling Index Rundungswert Breite Rundungswert Breite 0,00000 Rundungswert Höhe Gesamt Frod -Liste Gesamt Stückliste Gesamt Stückliste	User 16 (User 16)				5-Markierungen	
Alle unbenutzten Attribute löschen I3-Holzschutz Alle unbenutzten Attribute löschen I-user 16 13-User 18 20-Handling Index Rundungswert Breite 0.00000 Rundungswert Höhe 0.00000 Gesamt Monzeliste 0.00000 Gesamt Stückliste 0.00000 Gesamt Stückliste 0.00000 Gesamt Stückliste 0.00000	0301 10 (030110)		Neu Löschen		12-Anstrich	
Alle unbenutzten Attribute löschen Nur benutzte Attribute anzeigen					13-Holzschutz	
20-Handling Index Hold Bridger 1 20-Handling Index Rundungswert Breite 0,00000 Rundungswert Höhe 0,00000 Rundungswert Länge 0,00000 Gesamt ProdListe Gesamt Stückliste Gesamt Stückliste	Alle unbenutzten Attribute	löschen	Nur benutzte Attribute anzeigen		17-User 17	
20-Handling Index Rundungswert Breite 0,00000 Rundungswert Köhe 0,00000 Rundungswert Länge 0,00000 Gesamt Prod -Liste Gesamt Stückliste Gesamt Stückliste	Alle andenatzten Attibute	io action	- nor bendrate Attribute anzeigen		18-User 18	
Rundungswert Breite 0.00000 Rundungswert Höhe 0.00000 Rundungswert Länge 0.00000 Gesant ProdListe 0.00000 Gesant Stückliste 0.00000		_			20-Handling Index	
Rundungswert Länge 0.00000 Rundungswert Länge 0.00000 Gesamt ProdListe Gesamt Morkaneliste					Rundungswert Breite	0.00000
Gesamt ProdListe Gesamt Stückliste Gesamt Montaneliste					Rundungswert Länge	0.00000
Gesamt Stuckriste					Gesamt ProdListe	
					Gesamt Montageliste	



- Holz -> Verbindungsmittel verwalten
 Die Ergänzungen zur Arbeit mit Verbindungsmitteln sind im Kapitel 4 VBA beschrieben.
- Verwaltung Katalog/Userprofil

Wie bereits zur Version 27 wurde der Dialog ergänzt und seine Nutzung komfortabler gestaltet.

atalog		3	D	(
lanausgabe	Downloadhereich cadwork		Userprofil	
ste		C 📷	N	C 📕 📷
it	Name	Änderungsdatum	Name	Änderungsdatum
lementbau	CopyMove	01, 12, 2020 17:35		13.02.2021 10:21
lugins	IfcPropertiesTo3d	01.12.2020 17:35	IfcPropertiesTo3d	13.02.2021 10:22
D	ImportPlugin	01.12.2020 17:35	🧵 ImportPlugin	13.02.2021 10:21
unktionstasten F1-F12	📜 verladen	01.12.2020 17:35	Sperren und Entsperren	13.02.2021 10:21
			VerladeplanungM	13.02.2021 10:23
				1000

Es gibt die neuen Register *Plugins* und *Funktionstasten*. Die Funktionalität innerhalb der Register ist grundsätzlich geblieben. Die linke Spalte zeigt den Inhalt des jeweiligen Downloadbereichs bei cadwork. Die rechte Spalte zeigt den Inhalt des verwendeten Katalogs/Userprofils. Ergänzt wurde die Auflistung um das Datum der letzten Änderung. Damit kann sehr schnell überprüft werden, ob im Downloadbereich neuere Versionen zur Verfügung stehen.

Im Register Funktionstasten wird zusätzlich nach den Modulen *2D*, *3D* und *Variante* unterschieden.



• Optionen... -> Quickinfo

Sofern diese Option aktiviert ist, werden ausgewählte Informationen des Elementes angezeigt, auf dem das Fadenkreuz ruht. Auf diese Weise kann sich der Benutzer einen Überblick über Elementeigenschaften verschaffen, ohne das Element zu aktivieren.

Die Datenanzeige für Verbindungsmittelachsen wurde auf die, gegenüber anderen Elementtypen, speziellen Bedürfnisse zugeschnitten und wie dargestellt angepasst.



• Optionen... -> Externes Optimierungstool

Zur Verwendung einer 2D-Optimierung beispielsweise im Rahmen einer Schachtelung ist es erforderlich, dass dafür einzusetzende Tool zu definieren. Die Festlegung des einzusetzenden Tools muss vor der ersten Verwendung des Tools an dieser Stelle erfolgen. Es öffnet sich eine File-Selection-Box, mittels derer der Pfad des zu verwendenden Tools zu definieren ist. In aller Regel werden 64-Bit-Programme im Verzeichnis " C:\Program Files\" installiert. 32-Bit-Programme werden im Verzeichnis " C:\Program Files (x86)" installiert. Basis für ein externes Optimierungstool sind die Bauteile aus dem cadwork 3D. Die Geometrie dieser Bauteile wird über das BTL-Format exportiert. Ebenso wird das Optimierungsergebnis von cadwork im BTL-Format importiert und automatisch in eine Schachtelungsgruppe übertragen. Das Optimierungsergebnis kann anschließend im Schachtelungsmodul von cadwork weiterbearbeitet, sowie in Listen- und Planausgaben berücksichtigt werden. Dieser automatisierte Ablauf macht es erforderlich, dass er von dem gewählten externen Optimierungstool unterstützt wird. Konkret heißt das, cadwork exportiert die ausgewählten Elemente im BTL-Format und startet das Optimierungstool. Anschließend wartet cadwork, bis das Optimierungstool beendet wird und eine BTL-Datei mit dem Optimierungsergebnis zur Verfügung gestellt wird.

Dieser Ablauf wird zum Beispiel von dem Programm OptiNest der Firma Boole&Partner unterstützt, mit denen cadwork seit vielen Jahren zusammenarbeitet. OptiNest ist ein 32-Bit-Programm und wird standardmäßig im Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Boole & Partners\OptiNest 2" installiert.

→ × ↑ 📙 « I	EXE_28_BETA > OptiPanel.x64	ٽ ~	اه" م	ptiPanel.x64" durchsu	chen
Organisieren 👻 🛛 Neu	er Ordner				?
OneDrive - cad	Name	Änderung	sdatum	Тур	
	platforms	12.02.2021	08:39	Dateiordner	
📃 Dieser PC	osition	12.02.2021	08:39	Dateiordner	
🇊 3D-Objekte	printsupport	12.02.2021	08:39	Dateiordner	
📰 Bilder	📙 ProgramData	12.02.2021	08:39	Dateiordner	
Desktop		12.02.2021	08:39	Dateiordner	
Dokumente	resources	12.02.2021	08:39	Dateiordner	
	styles	12.02.2021	08:39	Dateiordner	
Musik	translations	12.02.2021	08:39	Dateiordner	
	🚰 OptiPanneaux.exe	11.02.2021	17:25	Anwendung	
Videos	QtWebEngineProcess.exe	11.02.2021	10:53	Anwendung	
🗓 Windows (C:) 🗸	<				>
Dat	einame: OptiPanneaux.exe	~	Optimie	rungsprogramm (*.ex	ei ~

Seit Version 28 bietet cadwork mit OptiPanel auch ein eigenes 2D-Optimierungswerkzeug an. Sofern kein anderes externes Optimierungstool definiert wurde, kann dieses optional auch ohne kostenpflichtige Lizenzierung, während einer 30-tägigen Testphase als 2D-Optimierungstool verwendet werden. Eine kurze Übersicht zu den Leistungsmerkmalen dieses Tools befindet sich in Kapitel 14 – Plugins und Tools.

Gadwork



> Rechtes Menü

Rückgängig | Wiederherstellen

An dieser Stelle werden jetzt auch die Arbeiten innerhalb des Schachtelungsmoduls und in der Schachtelungsverwaltung berücksichtigt. Im Falle der Arbeit innerhalb des Schachtelungsmoduls umfasst die Option *Rückgängig Schachtelung* bzw. *Wiederherstellen Schachtelung* alle Manipulationen die vom Einstieg in das Schachtelungsmodul (Einstieg in eine Schachtelungsgruppe) bis zum Verlassen dieser Schachtelungsgruppe ausgeführt wurden.

	37	-13	đ	×
Finheit	mm	Grad		
Rückgäng	ig Me	odifizie	eren	
Wiederhe	rstel	len Sc	hacht	elung
Aktivieren				Strg+A
Hinzufüge	n			

Wird in der Schachtelungsverwaltung gearbeitet, sind in einem Schritt alle Arbeiten vom Start bis zur Betätigung der Option *Übernehmen* bzw. dem Verlassen der Schachtelungsverwaltung mit *OK* erfasst.

Auch die Arbeit innerhalb einer Schachtelungsgruppe (*Extra* -> *Schachtelungsmodul* oder das Öffnen einer Schachtelungsgruppe aus der Schachtelungsverwaltung) wurde um die Funktionen *Rückgängig* und *Wiederherstellen* erweitert. Dabei wird wie im 3D jede einzelne Operation wie das Erzeugen, Kopieren und Manipulieren der Rohlinge oder das Verschieben der Bauteile in die Rohlinge in einem Schritt erfasst. Detaillierte Informationen zum Schachtelungsmodul sowie zur Schachtelungsverwaltung können dem Kapitel 7 – Schachtelung entnommen werden.

Aktivieren

Die Strukturierung der umfangreicher werdenden Konstruktionen macht die immer intensivere Nutzung von Attributen erforderlich. Daher werden in immer stärkerem Maße neben den Standardattributen wie Baugruppe, Bauuntergruppe, Material etc. auch benutzerdefinierte Attribute eingesetzt. Deshalb wurden die beiden Attributgruppen getrennt und das Menü um die Option *nach Benutzerattribut…* ergänzt.

 □
 ×

 2)
 2)

 Einheit
 mm Grad

 nach Typ...
 Strg+Alt+T

 nach Attribut...
 Strg+1

 nach Benutzerattribut...
 Knoten nach Attribut...

 Flächen nach Attribut...
 Einheit

• nach Typ... -> Elementbautyp...

Die neue Differenzierung der Hüllentypen ist im Abschnitt Linkes Menü -> Ansicht -> Elemente nach Typ dokumentiert. Gemäß der neuen Unterteilung können die jeweiligen Hüllentypen aktiviert und deaktiviert werden.



2021

• nach Attribut... -> Schachtelung...

Die neuen Zugriffsmöglichkeiten auf Schachtelungsinformationen sind im Abschnitt Linkes Menü -> Ansicht -> nach Attribut dokumentiert. Die Schachtelungsinformationen können an dieser Stelle zum Aktivieren und Deaktivieren genutzt werden.

nach Benutzerattribut...

Hier werden die in der Datei verwendeten Benutzerattribute sichtbarer Elemente aufgelistet. Gemäß dieser Attribute können die entsprechenden Elemente an dieser Stelle aktiviert und deaktiviert werden.

Ein noch schnellerer Zugriff auf die Aktivierung gemäß Benutzerattribut besteht über die Funktionstasten. In der Kategorie "Aktivieren Attribut" kann dazu der Befehl "Elemente nach Attribut...-> User 1-UserXX" verwendet werden.

• Problembauteile

Es wurde die neue Option *Schmale Flächenfragmente* eingeführt. Dabei handelt es sich um sehr schmale Flächen, die im Laufe der Konstruktionsarbeit oder durch importierte Elemente entstehen können. Derartige Flächen sind oft erst mit einem sehr großen Zoomfaktor zu erkennen. Diese sind oft unerwünscht und können die Ursache für Probleme in der Geometrieanalyse oder im weiteren Konstruktionsprozess sein.

Problembaut	eile		
Problemtypen	Anzahl		
Acis-Daten	0	Aktivieren	Deaktivieren
Acis-Daten(leichte Fehler)	0	Aktivieren	Deaktivieren
🖂 Lokale Achsen	Q	The second second	Protection
🕑 Fehierhalte Standardstabe/Platten	ũ.		
🗹 Fehlerhafte Metallprofile	0	Aktivieren	Deaktivieren
Schmale Flächenfragmente	0	Aktivieren	Deaktivieren
🗹 Bauteile haben oder hatten zu großen Abstand vom Nullpunkt	0	Aktivieren	Deaktivieren
+alle -alle		+ alle	- alle
Reparierte Elemente	0	Aktivieren	Deaktivieren

Sofern die Option *Schmale Flächenfragmente* gesetzt ist, werden bei der Überprüfung (*Prüfen*) derartige Flächen gefunden. Es wird eine Meldung ausgegeben, wie viele der ermittelten Flächenfragmente repariert werden konnten. Nicht automatisch entfernte Flächenfragmente müssen mit Hilfe von Schneid- und Streckoperationen manuell entfernt werden.



Im nachfolgenden Bild ist ein importiertes Profil dargestellt. Im rot dargestellten Teilbereich wurden über *Aktivieren -> Problembauteile Schmale Flächenfragmente* gefunden, die nicht automatisch repariert werden konnten.

Bei einem starken Zoom auf den Profilbereich wird das ermittelte schmale Flächenfragment sichtbar.

Eine Reparatur ist hier nur manuell möglich. Dies ist möglich, indem das betroffene Flächenfragment entfernt wird. Zum Beispiel indem eine definierte Scheibe des Elementes abgeschnitten wird. Anschließend kann die neu entstandene Fläche um den gleichen Betrag wieder gestreckt werden.





- Hinzufügen
 - Achse... -> Standard-VBA
 - Achse... -> VBA
 - Achse... -> Bolzen

Alle Ergänzungen zur Arbeit mit Verbindungsmittelachsen sind in Kapitel 4 – VBA dokumentiert.



• Containerelement -> Standardcontainer automatisch

Mit Hilfe des Containerelementes kann eine Gruppe von Bauteilen wie beispielsweise mehrteilige Stahlverbinder zusammengefasst werden. Die dem Container zugeordneten Elemente können anschließend in die Liste und die Planausgaben exportiert werden.

	(1 10)	đ	×
			0)
Einheit	mm Gra	ad	
Standar	d-Containe	r	
Standar	d-Containe	r autom	atisch 🗋
Automa	tisch		
Ausricht	ung 2 Kan	ten auto	matisch
Ausricht	ung 3 Pun	kte auto	matisch
Ausricht	ung gemä	ß Stab	
Ausrichti	ung gem	aktivem	Element
Ausricht	ung 3 Pun	kte man	uell
Zurück			

Die Verwendung von Containerelementen erfreut sich insbesondere im Ingenieurholzbau immer größerer Beliebtheit. Insbesondere bei großen Konstruktionen mit einer Vielzahl von Bauteilgruppen, die zu Containerelementen zusammengefasst werden sollen, war die Erzeugung bisher recht mühsam. Es mussten die Bauteilgruppen einzeln selektiert werden, um sie einem Container oder Standardcontainer zuzuordnen.

Die neue Option *Standardcontainer automatisch* soll für spürbar besseren Komfort sorgen. Im Vorfeld sind alle Elemente zu selektieren, die im nachfolgenden Schritt gemäß spezieller Kriterien unterschiedlichen neu erzeugten Containern zugeordnet werden sollen. Zur Spezifikation der einem Standardcontainer zuzuordnenden Elemente stehen insgesamt vier Optionen zur Verfügung. Das gewählte Kriterium entscheidet darüber, welche der selektierten

Elemente gemeinsam einem Container zugeordnet werden sollen. Damit ist es nicht mehr notwendig, Stück für Stück die für einen Container bestimmten Elemente manuell zu selektieren und dem Container hinzuzufügen. Aufgrund des gewählten Kriteriums entscheidet die Funktion über die Aufteilung auf mehrere Container.

Baugruppe, Bauuntergruppe

Zur Aufteilung der Elemente wird das Attribut *Baugruppe* oder *Bauuntergruppe* herangezogen. Jeder neu erzeugte Container beinhaltet die Elemente einer Baugruppe bzw. Bauuntergruppe.

• Verbinden Gruppe

Sofern im Vorfeld die den einzelnen Containern zuzuordnenden Elemente mit der Funktion *Verbinden Gruppe* zu einzelnen Gruppen zusammengefasst wurden, kann diese Option zur Erstellung der Container genutzt werden. Für jede Gruppe wird ein Containerelement erzeugt.

	New Sector	L.	~
			2
Einheit	mm Gra	id	
Baugrup	pe		
Bauunte	ergruppe		
Verbind	en Gruppe		Ν
Kontakt	:		К
Zurück			

♦ Kontakt

Bei dieser Option wird die Lage der selektierten Bauteile zueinander ausgewertet. Alle sich berührenden Bauteile werden einem Container zugeordnet.



Anschließend ist aus der Liste der vordefinierten Standardcontainer derjenige zu wählen, der als Basis für die neuen Container verwendet werden soll. Die Ausrichtung des Containerelementes erfolgt automatisch gemäß den globalen Hauptachsen (x, y, z). Alternativ kann die Ausrichtung auch vorab beeinflusst werden, indem je einem Element einer Gruppe die Eigenschaft *Referenz Container* zugewiesen wird. Dies ist möglich über *Modifizieren -> Zusatzeinstellungen -> Referenz Container*, die Vergabe eines passenden Namens, dem diese Eigenschaft bereits über *Userprofil -> Holz... -> Attribute* zugewiesen wurde oder über Funktionstasten. Als Funktionstasten stehen in der Kategorie *Referenz Container* die Optionen *Modifizieren -> Zusatzeinstellungen -> Referenz Container* und *Modifizieren -> Zusatzeinstellungen -> keine Referenz Container* zur Verfügung.



Im dargestellten Beispiel sollen alle Bauteile eines Stützenfußes zu je einem Containerelement zusammen gefasst werden. Sofern nur die Elemente des Stützenfußes eingeblendet sind, bietet sich die Option *Kontakt* an. Zur Ausrichtung der Containerelemente wurde der Grundplatte des Stützenfußes im Vorfeld die Eigenschaft *Referenz Container* zugewiesen.

Kompendium Version 28





Die Funktion zum automatischen Hinzufügen von Standard-Containern steht ebenfalls als Funktionstaste Hinzufügen Standard-Container automatisch in der Kategorie Containerelement zur Verfügung.



• Dateien...

Eine detaillierte Beschreibung sämtlicher Ergänzungen zum Import der verschiedenen Dateitypen befindet sich in Kapitel 11 – Schnittstellen.

Revit-Datei (*.rvt, *.rfa)

Beim Import von Revit-Dateien wird für Wandelemente keine Korrektur der Längsachsen von Wandelementen vorgenommen. Die Richtung der Längsachse entspricht jetzt der Erzeugungsrichtung der Wände im Revit. Damit sollten die Längsachsen von Wandelementen immer horizontal ausgerichtet sein.

Revit-Dateien beinhalten für jedes Element eine ID, die sogenannte Revit-ID. Mit Version 28 wird diese ID importiert und mit dem importierten Bauteil verknüpft. Die cadwork-API stellt Funktionen zur Abfrage dieser ID zur Verfügung. Damit wird es möglich unter Nutzung der API, Plugins zu entwickeln, die auf spezielle Revit-Elemente zugreifen können.

◆ IFC-Datei (*.ifc)...

Die Ergänzungen zur Handhabung von IFC-Dateien sind in Kapitel 13 – Arbeiten nach der BIM - Methode beschrieben.

Rhino-Datei (*.3dm)

Rhino-Dateien können auch BIM-Attribute gemäß IFC-Standard beinhalten. Dazu wurden vier neue feste Attribute für das Attribut-Mapping vorgesehen, welche auf die Attribute Gebäude, Geschoss, Geschosshöhe und IFC-Typ gemappt werden:

CW\$_BIMBuilding CW\$_BIMStorey CW\$_BIMStoreyElevationInMM CW\$_IfcElementType Diese Attribute werden importiert/exportiert, sofern die Option *Standardattribute lesen/schreiben* im Konfigurationsdialog aktiviert wurde.

◆ CEDXM (*.xml)

Dieses Format ist derzeit ausschließlich für Teile des asiatischen Marktes von Bedeutung. Das Datenformat wurde in Japan entwickelt und soll eine Alternative zum weltweit genutzten IFC-Format darstellen. CEDXM steht für "Certified exchangeable CAD/CAM data".



• Elementbau

Die Neuigkeiten zum Bereich Elementbau sind in Kapitel 5 – Elementbau zusammengefasst.

• Dach... -> Dachausmittlung... -> Dachausmittlung berechnen

Der Algorithmus für die Berechnung der Dachausmittlung wurde neu erstellt. Die Berechnungszeit und die Erzeugung weiterer Lösungen hat sich wesentlich verkürzt. Dieses macht sich besonders bei sehr umfangreichen Ausmittlungen bemerkbar, bei denen es mehrere Möglichkeiten der Ausmittlung gibt. Nach Ermittlung kann die dargestellte Lösung mit (L) übernommen werden. Die nächste Lösung wird mit der Taste <N> erreicht.

(L)Übernehmen (R)Übernehmen N:Nächste Lösung Esc:Abbrechen

Mit Hilfe der Tastaturoption <Strg+N> kann jeweils zur der vorherigen Lösung zurückgeblättert werden.

(L)Übernehmen (R)Übernehmen Strg+N:Vorherige Lösung Esc:Abbrechen

Beispiel:





2021

Bei Dachkonstruktionen, für die mehrere Lösungen der Ausmittlung möglich sind, werden diese in der nachfolgenden Reihenfolge sortiert und demensprechend bei den angebotenen Lösungen bevorzugt:

- Symmetrische Lösungen
 Zunächst werden die Lösungen innerhalb eines Daches (Dach-Name) auf
 Symmetrie verglichen. Wenn es mehrere "identische" Situationen gibt, die sich aus der Symmetrie ergeben, werden diese Situation gleichbehandelt.
- Grate
 Im zweiten Schritt werden die Grate berechnet.
- Kehlen mit Neigungen Kehlen mit Neigungen werden in der Berechnung vor den Kehlausbildungen ohne Neigung bevorzugt.
- Horizontale Kehlen
 Als letzte Lösung werden Kehlen ohne Neigungen angeboten.
- Treppe

Die Neuigkeiten zum Treppenmodul sind in Kapitel 6 – Treppe beschrieben.



Strecken

cadwork stellt vielfältige Möglichkeiten zum Strecken von Bauteilen zur Verfügung. Diese Funktionen können auf beliebig komplexe Bauteile angewendet werden. Bei komplexen bzw. stark verschnittenen Bauteilen kann die Streckfunktion in einigen Fällen nicht ausgeführt werden. Die Fehlermeldung lautet dann "Bauteil konnte nicht gestreckt werden".

Eine genauere Spezifikation der Ursache ist leider kaum möglich, da der Fehler in der Regel sehr tief im Booleschen Kern entsteht. Allerdings resultieren die meisten dieser Fehler aus einer korrupten Geometrie oder sehr kleinen Flächen

(Schmale Flächenfragmente), die bereits im Abschnitt

Rechtes Menü -> *Aktivieren -> Problembauteile* beschrieben wurden. Daher wird eine Fehlermeldung beim Strecken durch den Hinweis ergänzt, dass ein Bauteil defekt sein könnte und eine Prüfung über *Aktivieren -> Problembauteile* empfohlen wird. Zwar kann diese Option die Bauteile nicht in jedem Fall reparieren, aber es wird mindestens klar, ob es sich um eine korrupte Bauteilgeometrie handelt, die eine Nachbearbeitung oder Neuerzeugung des Bauteils erforderlich macht.

• Strecken -> Rand

Diese Möglichkeit für das Strecken von Flächen über ihre Kanten wurde verfeinert, indem nach Bestätigung der zu streckenden Kante zwei neue Optionen zur Verfügung gestellt werden.

• F: Zielfacette auswählen

(L)1, Punkt (R)Zurück I:Schnittpunkt M:Mittelpunkt O:Offset definieren F:Zielfacette auswählen G:Gehrung Esc:Abbruch (Zahl = Wert) (L) Neue Position des Punktes

Die Option steht nur zur Verfügung, sofern je aktiver Fläche genau eine Kante ausgewählt wurde. Die Kante der jeweiligen Fläche wird auf die Zielfacette gestreckt. Durch die Definition eines Offsets kann ein Abstand zur Zielfacette erzielt werden.









• G: Gehrung

Die Option ist verfügbar, sofern maximal zwei Flächen aktiv sind. Wird genau eine Kante der aktiven Flächen selektiert und bestätigt, steht die Option zur Verfügung.

(L)1. Punkt (R)Zurück I:Schnittpunkt M:Mittelpunkt O:Offset definieren F:Zielfacette auswählen G:Gehrung Esc:Abbruch (Zahl = Wert) (L) Neue Position des Punktes

Nach Auswahl der Option <G>, muss eine zweite Kante an einer weiteren Fläche ausgewählt werden.

Es wird die Schnittgerade beider Flächen berechnet. Die selektierten Kanten werden auf die Schnittgerade gestreckt.

Unabhängig von der Kantenselektion werden nur die aktiven Flächen gestreckt.

Das erste Bild zeigt den Ausgangszustand mit zwei aktiven Flächen und jeweils einer selektierten Kante. Das Folgebild zeigt das Ergebnis mit den auf die Schnittgerade gestreckten Kanten.









Nachfolgend wird die Funktionalität für eine aktive Fläche gezeigt. Die Arbeitsweise ist identisch, gestreckt wird jedoch nur die

aktive Fläche.



Verschieben -> bis zum Punkt Kopieren -> bis zum Punkt

Bei beiden Funktionen kann die Tastaturoption <D: Distanz> verwendet werden. Die Option öffnet einen Dialog zur Festlegung des Distanzmaßes zum Zielpunkt. Dieser Dialog wird jetzt immer in direkter Nähe zur aktuellen Fadenkreuzposition geöffnet. Damit ist nur eine kurze Mausbewegung erforderlich, um an die gewünschte Stelle im Dialog zu gelangen.





Die Eingaben im Dialog mussten bisher immer über *Weiter* bestätigt werden. Erst dann hat sich der Dialog geschlossen und der Zielpunkt konnte ausgewählt werden. In Version 28 wird der Dialog auch geschlossen und die Einstellung übernommen, sobald das Fadenkreuz den Dialog verlässt. Insbesondere bei mehrfacher Verwendung der Option <D> mit gleicher Einstellung kann das sehr hilfreich sein, da auf dem Weg zum Zielpunkt der Dialog automatisch geschlossen wird.

Die Bestätigung eines Wertes mit <Enter> führt nicht wie bisher zu einem Wechsel in das nachfolgende Eingabefeld, sondern schließt den Dialog. Das Durchblättern der einzelnen Eingabefelder ist mit <Tab> möglich.

Wird der Dialog durch ein Verschieben des Fadenkreuzes versehentlich geschlossen, so kann erneut die Option <D> gewählt werden und der Dialog öffnet sich erneut.

- Modifizieren
 - Name

Wie im Abschnitt Windows Menü -> *Extra* -> *Prüfen und Abfragen* erläutert wurde, ist der Name mit den Attributen Ausgabeart, Zusatzeinstellungen,

Maschinenberechnungssets und IFC-Typ verknüpft. Mit der Version 28 können bei einer Änderung des Namens optional auch die mit dem neuen Namen verknüpften Eigenschaften auf das Element übertragen werden.

Ob diese Übertragung gemacht wird, kann mittels der Einstellung in

Extra -> Prüfen und Abfragen -> Beim Modifizieren des Namens alle gemäß Userprofil -> Holz -> Attribute zugewiesenen Attribute übernehmen definiert werden. Die Standardeinstellung ist "mit Abfrage vor jeder Funktion [Y]".

Containerelemente	Allgemein
xportieren	Soll eine neue Referenzwand angelegt werden?
linzufügen	() immer
/odifizieren	O nie
iounzieren	O mit Abfrage vor jeder Funktion [Y]
Allgemein	mit Abfrage vor jeder Funktion [N]
/BA	
/lodule	
/erschieben/Kopieren	Lokale Achsen automatisch ausrichten, wenn ein Element zu wand, Decke oder Dach modifiziert wird?
chneiden/Schweissen	O immer
	O nie
zenen	
mport	
	Beim Modifizieren des Namens alle gemäß Userprofil->Holz->Attribute zugewiesenen Attribute übernehmen?
	⊖ immer
	🔿 nie
	O mit Abfrage vor jeder Funktion [Y]
	mit Abfrage vor ieder Funktion [N]



2021

• BIM-> IFC-Typ

Die verfügbaren IFC-Typen wurden auf die wesentlichen Bedürfnisse abgestimmt. Die bis Version 27 verfügbaren Typen aus der Rubrik *Facility elements (IFC 6.4)* wurden entfernt. Die Liste der voreingestellten IFC-Typen wurde ergänzt. Weitere Informationen zum Thema IFC werden in Kapitel 13 – Arbeiten nach der BIM-Methode beschrieben.



	-	000	đ	×
				0
Einheit	mm G	rad		
A->Z				
Ohne				
tcBeam	(Balken)			
tcBuildir	igElemen	tPro>	ry (Ba	auteil
free hum	ley (Scho	ornste	un)	
fcCourt		e / PT	eller,	(aba)
fcCurtai	nig (Beki	arban	g / B	edg)
fcDoor	Tür)	Jillall	91855	aue)
IfcEootin	(Fund:	mon		achar
fcEurnis	hingElem	ent (Allee	tattun
fcMemh	er (Stah	/ Sta	hträd	ner)
fcOpen	ingEleme	nt (Ö	ffnur	10)
fcPlate	(Platte /	Pane	el)	.97
IfcRailing	(Geländ	er)	- 4	
IfcRamp	(Rampe)			
IfcRoof ((Dach)			
IfcSlab (Decke / I	Dachf	läche	e / Bo
IfcSpace	(Raum)			
lfcStair (Treppe)			
IfcStairF	light (Tre	ppen	lauf)	
fcWall (Wand)			
fcWallSt	tandardC	ase ()	Nand	I - Sta
fcWindo	w (Fens	ter)		
fcFlowS	egment	(Vert	eiler	(allge
IfcBuildin	gElemen	tPart	(Tei	l eines
IfcDiscre	teAccess	iory (Zusat	tzgerä
IfcEaster	her (Refe	stigu	nacm	ittal)

IfcMechanicalFastener (Mechanisc.

 Bearbeitung erzeugen Diese Option wurde zur Version 27 für Bolzen, Verbindungsmittelachsen und Installationslinien eingeführt. Damit wird festgelegt, ob diese Elemente Bearbeitungen erzeugen, die in der Listenberechnung und der Maschinenberechnung berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich wird definiert, wo diese Bearbeitungen zu berücksichtigen sind – nämlich am Einzelbauteil und/oder im Composite (Composite = Wandelement, Deckenelement, ...).

			- 0	×
		Einhe	eit mm Grad	
Modifizieren		14	Auswahl	
Element	VBA		nuowum	-
Standardelement	Version 27	Earbo		
Farbe	grau	Tarbe		
Material	C24 24 Sicht AB	Mate	eind	
Kalkulationsdaten		Mate	lidi	
Nr.Produktionsliste	72	-	the last the second second second	
Nr.Stückliste	0	Text	ur/ I ransparenz	
Nr.Montageliste				
Name	Steigleitung	Name	9	
Baugruppe		-		
Bauuntergruppe		Baug	ruppe	
EDV-Code				
Gebäude	Gebäude 1	Bauu	ntergruppe	
Geschoss	Default Storey	10000000		1
IFC Typ	Ohne	Attri	bute	r n
Bemerkung				H
Wandsituation		BIM		
1-Weinmann				
2-Bauobergruppe				
3-Qualitaet				
4-Lieferung_Fertigung		Deciti	an an ummar a	
5-Markierungen		POSIC	onsnummer	_
6-Behandlung			1	
7-User7		N R	earbeitung erzeugen	4
8-Schicht		-		-
9-Elementbauberechnung		Läng	e	
Durchmesser	12.0 mm	-		
Klemmlänge	460.0 mm			
Lânge real	500.0 mm			
Länge roh	500.0 mm	VBA	konfigurieren	
Über länge	5.0 mm			
Nr.Produktionsliste	72			
Bearbeitung erzeugen	in Einzelbauteil und Composite			
Anzahl Stückliste	1	Dreh	en Längsachse	W
Gesamt ProdListe	1		an cangouenou	
Gesamt Stückliste	***			
Gesamt Montageliste	***			
		Cchn	ittiakoit aktualisioron	

In Version 27 konnten Bearbeitungen nur am Einzelbauteil oder im Composite erzeugt werden. Aus dem Kundenfeedback hat sich jedoch ergeben, dass diese Möglichkeit nicht ausreichend ist. Daher können mit Version 28 Bearbeitungen in beiden Situationen erzeugt werden.

• Ausgabeart

Z Diese Option steht ab Version 28 nicht mehr für Hüllen zur Verfügung. Bisher konnte bei Hüllen zwischen den Ausgabearter Holzrahmenbau", "Hülle Massiv" und "Hülle Blockbau" gewählt w Wie im Abschnitt Linkes Menü -> Ansicht -> nach Typ... -> Elen beschrieben, wird über den genauer spezifizierten neuen Hüllent :h die Ausgabeart definiert.

Eine nachträgliche Modifikation des Hüllentyps ist über den Dialo <Strg+E> möglich. Beim Wechsel des Hüllentyps wird implizit di angepasst.

Beim Start einer Datei aus einer Vorgängerversion wird für die vorhandenen Hüllen der neue Hüllentyp aus der Kombination von altem Hüllentyp und zugewiesener Ausgabeart ermittelt.

- Zusatzeinstellungen
 - ♦ ESZ Gruppe

Diese Option wurde entfernt. Elemente mit dieser Option wurden bisher für die Ausgabe in der Einzelstückzeichnung Gruppe manuell und Gruppe Auto zugelassen. Diese Funktionen wurden entfernt und können durch die Funktion

Exportieren -> Planausgabe -> Ausgabeelement oder Exportieren -> Planausgabe -> Containerelement ersetzt werden (siehe auch Kapitel 8 – Planausgaben).

• Referenz Container

Die Option ersetzt die bisherige Option *Chefelement*. Elemente mit dieser Eigenschaft definieren über ihr lokales Achssystem die Ausrichtung des Containerelementes beim Hinzufügen eines Containerelementes über die Option Standard-Container automatisch.

n "Hülle
verden.
nentbautyp
typ automatisch auc
og "Elementmodul"
ie Ausgabeart



50 – cadwork 3D

		٥	×
Einheit r	n <mark>m</mark> Gra	ıd	
🖂 Bearbe	itung im	Einzelb	auteil
🖂 Bearbe	itung im	Compo	site

Cadwork

cadwork

- Endtyp...
 - Im Standardfall wird ein Schwalbenschwanz am oberen Rand parallel zur Nachbarfläche abgestirnt. Bereits seit Version 27 kann das Verhalten im Dialog mit Hilfe der Option *Abstirnung rechtwinklig* verändert werden. Bei aktiver Option wird die Abstirnung am oberen Rand rechtwinklig zur Stirnfläche ausgeführt.

In Version 28 steht diese Option auch beim Zapfen über eine neue Tastaturoption während der Positionierung des Endtyps zur Verfügung.

(L)Auswahl Punkt, Facette oder Lasso (M)Undo Endtyp (R)Zurück D:beidseitig R:Drehung 180° S:Spiegeln P:Abstimung rechtwinklig Esc:Abbruch

Das nachfolgende Bild zeigt ein Bauteil mit unterschiedlichen Endausbildungen. Auf je eine Stirnfläche soll ein Zapfen aufgebracht werden.



Im Standard wird der Zapfen wie unten dargestellt parallel zu den Nachbarflächen abgestirnt. Am linken Stabende ist dies gewünscht, damit der obere Falz durchlaufend gefertigt werden kann.

Am rechten Stabende ist das nicht gewünscht, da der Zapfen wie dargestellt nahezu vollständig weggeschnitten wird.





In diesem Beispiel muss die Option <P> *Abstirnung rechtwinklig* eingesetzt werden. Der Zapfen wird dann rechtwinklig zur Stirnfläche (Grundfläche des Zapfens) abgestirnt.



Zapfen aus älteren Versionen wird in Version 28 automatisch die Option "Abstirnung rechtwinklig" zugewiesen, da dies der Ausführungsmethode in früheren Versionen entspricht. Andere Endtypen sind von der Änderung nicht betroffen.

 Auf jeder Stirn- bzw. Endfläche eines Bauteils kann auch ein Endtyp definiert werden. Bei geometrischen Veränderungen durch nachträgliche Streck- und Schneidmanipulationen entstehen unter Umständen neue Flächen und vorher vorhandene können wegfallen. Bisher wurden vorhandene Endtypen in solchen Fällen grundsätzlich auf einer gültigen Standardfläche (Fläche, die von der Längsachse durchstoßen wird) des entsprechenden Bauteilendes neu positioniert. Lagen zum Beispiel auf beiden Schnittflächen eines Doppelschnittes Zapfen, konnte einer der beiden Zapfen nicht wiederhergestellt werden. In Version 28 bleiben die Endtypen auf nicht betroffenen Flächen der geometrischen Veränderung jetzt erhalten.



• Elementbau... -> Eigenschaften

An dieser Stelle kann alternativ zum Shortcut <Strg+E> der Dialog Elementmodul zur Definition der Elementbaueigenschaften gestartet werden. Im Register *Typ Hülle/Bauteil* wurde die neue Gliederung der Hüllentypen aufgenommen.

Typ Hülle/Bauteil	Typ Hülle/Bauteil			
Eigenschaften für E Ausgabe Einstellun	 Wandhülle Dachhülle Deckenhül Öffnungsh Ø Keine Hülle 	: iŭlie e, normales Bauteil I Elementmodul		
		Typ Hülle/Bauteil	(°	Typ Hülle/Bauteil
E	Anzeigen der Eige	Eigenschaften für Ele Ausgabe Einstellungen	Rahmenbauwand Massivwand Blockbohlenwand Rahmenbaudach Massivdach Rahmenbaudecke Massivdecke Öffnungshülle Keine Hülle, normales Bautell	

Die bisher bekannten vier Hüllentypen Wandhülle, Deckenhülle, Dachhülle und Öffnungshülle werden ersetzt durch die neuen Typen *Rahmenbauwand, Massivwand, Blockbohlenwand, Rahmenbaudach, Massivdach, Rahmenbaudecke, Massivdecke* und *Öffnungshülle*. Mit der Zuweisung eines Hüllentyps wird gleichzeitig die bisherige Eigenschaft *Ausgabeart* festgelegt, die bisher zwangsläufig in einem zweiten Schritt festgelegt werden musste. Dieser Schritt kann entfallen und damit steht die Eigenschaft Ausgabeart auch nicht mehr beim Modifizieren einer Hülle zur Verfügung.



2021

Mit der Vergabe eines Hüllentyps wird automatisch auch die Eigenschaft *Für VBA ignorieren* gesetzt. Bis auf die Hüllentypen *Massivwand, Massivdach* und *Massivdecke* wird diese Eigenschaft bei allen Hüllentypen gesetzt. Eine nachträgliche Modifikation kann über *Modifizieren -> Zusatzeinstellungen -> Für VBA ignorieren* vorgenommen werden.

Weitere Ergänzungen zum Elementbau befinden sich in Kapitel 5 – Elementbau.

- Treppe
 Zu den Anpassungen innerhalb des Treppenmoduls siehe Kapitel 6 Treppe.
- Optionen -> Achssystem regenerieren

Die Funktionalität dient dazu, das lokale Achssystem der aktiven Elemente gemäß der cadwork-Richtlinien neu auszurichten. Dies kann beispielsweise nach dem Import von Fremdformaten (dem Einlesen von Bauteilen über Schnittstellen wie IFC, SAT, STEP,...) notwendig werden, um die mit cadwork möglichen Auswertungen (Listenberechnung, Maschinenausgabe, etc.) richtig durchführen zu können.

Die Funktion unterscheidet die verschiedenen Elementtypen. Für Platten und Stäbe werden die lokalen Achsen so ausgerichtet, dass die jeweiligen Dimensionen dem Standard entsprechen.

Spezielle Anpassungen werden für die Hüllentypen gemacht.




Für alle Arten von Wandhüllen gilt Folgendes, sofern es sich um stehende Wandhüllen handelt:

- Die Längsachse ist parallel zur globalen x-y-Ebene.
- Die Breitenachse verläuft in globaler z-Richtung.
- Die Dickenachse ist parallel zur globalen x-y-Ebene.

Für Dachhüllen vom Typ *Rahmenbaudach* gilt:

- Die Längsachse verläuft parallel zur globalen x-y-Ebene. Das ist bei diesem Hüllentyp für die spätere Elementierung von Bedeutung, um beispielsweise die Elementstöße (Montagestöße) richtig ausbilden zu können.
- Die Dickenachse steht senkrecht auf der Dachfläche.
- Die Breitenachse liegt in der Dachfläche und steht senkrecht zu Längs- und Höhenachse.



Für Dachhüllen vom Typ Massivdach gilt:

- Die Längsachse entspricht der negativen Falllinie, verläuft also von der Traufe zum First.
- Die Dickenachse steht senkrecht auf der Dachfläche.
- Die Breitenachse liegt in der Dachfläche und steht senkrecht zu Längs- und Höhenachse.





Für alle Deckenhüllen gilt Folgendes, sofern es sich um horizontale Deckenhüllen handelt:

- Die Längsachse verläuft parallel zur globalen x-y-Ebene in Richtung der längsten Hüllenkante.
- Die Dickenachse ist parallel zur globalen z-Achse.
- Die Breitenachse ist senkrecht zu Längs- und Dickenachse.

Für Öffnungshüllen gilt Folgendes:

- Die Längsachse ist parallel zur globalen x-y-Ebene.
- Die Breitenachse verläuft in globaler z-Richtung.
- Die Dickenachse ist parallel zur globalen x-y-Ebene.
- Sofern die Öffnungshülle in einer Wand-, Dach- oder Deckenhülle liegt, entspricht das Achssystem der Öffnungshülle dem der entsprechenden Wand-, Dach- oder Deckenhülle.

Die Neuausrichtung des lokalen Achssystems von Hüllen wird automatisch vorgenommen, sofern ein normales Element zu einer Hülle umgewandelt wird oder der Hüllentyp modifiziert wird, ggfs. erfolgt eine Abfrage, ob die Achslage tatsächlich angepasst werden soll (siehe auch

Extra -> Prüfen und Abfragen -> Modifizieren -> Allgemein).





2021

Schneiden/Schweissen

Das Benutzerinterface zum Aufruf des Schneidens über den Shortcut <C> wurde umfangreich ergänzt. Ziel war es, die bereits vorhandene und bewährte Funktionalität im Benutzerinterface zum Verschieben <5> und Kopieren <6> zu adaptieren. Dabei geht es einerseits darum, die Gesamtheit der Schneidfunktionen weitestgehend verfügbar zu machen, andererseits sollen einzelne Optionen ohne Abbruch der Funktion auswählbar sein.

Als nachvollziehbares Beispiel sei das Durchschneiden genannt. Bisher konnte nach Auswahl der Funktionen $\langle C \rangle + \langle X \rangle$ nur noch eine alternative Ebene gewählt werden. Der Sprung in die gewünschte Funktion zum Durchschneiden $\langle C \rangle + \langle D \rangle + \langle X \rangle$ war nur nach Abbruch der zuvor gewählten Funktion möglich.

In Version 28 ist dieser Wechsel zwischen den Funktionen immer dann möglich, wenn Abschneiden und Durchschneiden möglich ist.

Für das obige Beispiel kann nach Auswahl von <C> + <X> nachträglich noch <D> zum Durchschneiden gewählt werden. Die ausgewählten Optionen <X> und <D> werden zur Kennzeichnung der Auswahl in orange dargestellt. Zusätzlich kann jetzt noch zwischen den diversen Ebenenoptionen gewechselt werden und auch die Option <D> kann jederzeit aus- und wieder angeschaltet werden. Ein optionales Offset über den Shortcut <O> kann ebenfalls definiert werden.

(L)Auswahl bestätigen (M)Auswahl bestätigen (R)Zurück I:Schnitt (L) Teil mit akt. Punkt (M) Teil ohne akt. Punkt bleibt aktiv	kt 0:Offset definieren X:Ebene_ _X Y:Ebene_ _	C:Kontur D:Durchschneiden W:Schneiden wegnehmen V:Verbindungen E:S
(L)Auswahl bestätigen (M)Auswahl bestätigen (R)Zurück I:Schnitt (L) Teil mit akt. Punkt (M) Teil ohne akt. Punkt bleibt aktiv	kt 0:Offset definieren X:Ebene_ _X Y:Ebene_ _Y	C:Kontur D:Durchschneiden W:Schneiden wegnehmen V:Verbindungen E:S

Sollte der Einstieg in das Schneiden grundsätzlich falsch gewählt worden sein, so kann zu diesem Zeitpunkt noch in die weiteren Optionen *W:Schneiden wegnehmen*, *V:Verbindungen* und *E:Schneiden 2 Ebenen konkav* gewechselt werden.

Sofern in *Userprofil* -> *Optionen...* -> *Schneiden* die Option *Mehrfach schneiden* aktiv ist, bleibt anders als in Version 27 sowohl die Schnittebene als auch der Status der Option <D> aktiv. Für die folgenden Schnitte kann sowohl die Schnittebene als auch der Status der Option <D> gewechselt werden wie im nachfolgenden Beispiel gezeigt. Zusätzlich ist auch ein Wechsel in die sonstigen Schneidoptionen möglich.



Durchschneiden einer Platte mit <C> <D> <X>.



Ergebnis der Schnittoperation.



Wechsel der Schnittebene mit <Y>.





21

Ergebnis der Schnittoperation.



Wechsel in das Abschneiden senkrecht zur z-Achse mit <D> <Z>.



Ergebnis der Schnittoperation.



Das neue Benutzerinterface steht sowohl im 3D als auch in der 2D-Ebene zur Verfügung. In der 2D-Ebene sind die Optionen zur Definition der Schnittebene entsprechend angepasst.



• Sonstige... -> Stufenpfalz für Platten

Die in Version 27 neu eingefügte Funktion zum Schneiden eines Stufenfalzes wurde um die Möglichkeit ergänzt, am oberen und unteren Elementstoß ein Maß für die Luft im Stoß einzugeben.

Bei liegenden Platten ist der obere Rand durch die positive globale z-Richtung definiert. Im nachfolgenden Beispiel wurde eine Falzbreite von 100 mm definiert. Die Falzbreite wird je zur Hälfte links und rechts der identifizierten Schnittkante erzeugt. Die Luft am oberen Rand wurde mit 10 mm angegeben, am unteren Rand entstehen 5 mm Luft.



Bei stehenden Platten wird der obere Rand durch die positive lokale Dickenachse des Elementes mit dem aktiven Punkt festgelegt.

Die Funktion zum Schneiden eines Stufenfalzes kann auch über die Tastatur aufgerufen werden (<V> <R>).





- Exportieren
 - Listen -> Produktionsliste -> Optionen -> Manuelle Positionierung
 Listen -> Stückliste -> Optionen -> Manuelle Positionierung
 Listen -> Montageliste -> Optionen -> Manuelle Positionierung
 Das Benutzerinterface für diese Funktion wurde grundsätzlich überarbeitet und die
 Handhabung optimiert. Die manuelle Vergabe von Positionsnummern ist in erster Linie
 für die Erzeugung von Montagenummern gedacht, bei denen es nicht auf den
 Geometrievergleich der einzelnen Bauteile ankommt. Hier geht es vor allem um die
 richtige Reihenfolge, die auf einfache Art und Weise vom Benutzer definiert werden
 kann.

Prinzipiell können jedoch ebenso Produktions- und Stücklistennummern erzeugt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass hier im Gegensatz zur automatischen Erzeugung von Produktions- und Stücklistennummern keine Gleichteilerkennung durchgeführt wird. Die Verantwortung für die richtige Vergabe der Nummern liegt also

ausschließlich beim Benutzer!

Nach dem Aufruf der Funktion werden im Dialog "Manuelle Positionierung" die Startnummer und die zu verwendende Schrittweite festgelegt. Die Startnummer ist die erste zu vergebende Nummer. Die Schrittweite wird beim Wechsel auf die nächste Nummer angewendet (Nächste Nummer = Aktuelle Nummer + Schrittweite). Im Dialog werden außerdem je nach gewählter Listenart die aktuell freien Bereiche angezeigt, so dass die Startnummer richtig gewählt werden kann und bereits vorhandene Nummern nicht versehentlich überschrieben werden.

Manuelle Positionierung	
Montagelistenummern	
Startnummer 1 :	
Freie Bereiche	
1-22223	
k	
·	_

Das Benutzerinterface zur Auswahl und Positionierung der Bauteile startet, sobald der Dialog über *OK* verlassen wird.

In der ersten Zeile der Kommentarzeile werden die verfügbaren Optionen angezeigt. In der zweiten Zeile werden die aktuelle Nummer (Nummer, die das nächste identifizierte Element erhält), sowie die gewählte Schrittweite zum Hochzählen der Nummern angezeigt.

(L)Auswahl Element (M)Zurücksetzen (R)Zurück H:Nummer halten A:Nummer automatisch hochzählen V:Vorherige Position N:N Aktuelle Nummer: 1 Aktuelle Schrittweite: 1 on N:Nächste Position L:Vorauswahlmodus D:Dialog für Einstellungen starten Esc:Abbruch (Zahl = neue Positionsnummer) Die zu nummerierenden Elemente können mittels Mausklick (L), weißem Lasso (L), rotem Lasso (L) und Aktivierlinie <Shift+Strg> + (L) ausgewählt werden.

Durch Anklicken eines Elementes mit der mittleren Maustaste (M) kann die Nummer dieses Bauteils jederzeit auf die, vor Aufruf der Funktion vergebene Nummer zurückgesetzt werden.

Mittels rechter Maustaste (R) wird die Nummerierung beendet und die Funktion verlassen.

<Esc> beendet die Funktion, bereits vergebene Nummern werden zurückgesetzt. Es wird der Eingangszustand wiederhergestellt.

Die Art und Weise der Nummerierung ist abhängig vom gewählten Modus. Es stehen folgende Modi als Tastaturoption zur Verfügung:

<H>: Nummer halten

Die aktuelle Nummer bleibt erhalten und wird nicht automatisch erhöht. Jedes selektierte Element erhält sofort die aktuelle Nummer.

Für die Montage werden üblicherweise eindeutige fortlaufende Nummern erzeugt. Die Option <H> ist also eher für die Erzeugung von Stück- oder Produktionslistennummern, da in diesem Falle auch gleiche Nummern erzeugt werden müssen.

Ein Beispiel für die Vergabe von Produktionslistennummern für Sparren in einer Dachfläche ist nachfolgend beschrieben. Es ist zu beachten, dass der Benutzer die alleinige Verantwortung für die Nummernvergabe trägt, da keine Gleichteilüberprüfung erfolgt. Es sollte im Nachhinein also mindestens eine Überprüfung über *Extra -> Kontrolle Positionsnummern* vorgenommen werden.





Die Nummerierung der Sparren soll von links nach rechts erfolgen. Die Schifter auf der linken Seite erhalten jeweils eine eigene Nummer. Dazu werden sie im Automatikmodus mittels Aktivierlinie selektiert.



Im nächsten Schritt wird in den Haltemodus gewechselt, da alle Sparren die gleiche Nummer erhalten sollen. Die Selektion der Sparren erfolgt wieder mit der Aktivierlinie.



Aktuelle Nummer: 4 Aktuelle Schrittweite: 1

Abschließend sollen noch die rechten Schifter fortlaufend nummeriert werden. Dazu wird wieder in den Automatikmodus gewechselt, damit jeder Schifter eine eigene Nummer erhält. Die Schifter werden ebenfalls mit Hilfe der Aktivierlinie ausgewählt.





(L)Auswahl Element (M)Zurücksetzen (R)Zurück H:Nummer halten A:Nummer automatisch hochzähler Aktuelle Nummer: 5 Aktuelle Schrittweite: 1

Das nachfolgende Bild zeigt das Ergebnis der Nummerierung.





◆ <A>: Nummer automatisch hochzählen

Nach jeder Nummernvergabe wird die aktuelle Nummer um die aktuelle Schrittweite erhöht. Die Vergabe der Nummern und das damit verbundene Hochzählen der Nummer ist abhängig von der Art der Selektion. Bei einer Selektion mit (L) oder Lasso erhalten alle in diesem Schritt selektierten Elemente die gleiche Nummer. Wird die Selektion mittels Aktivierlinie <Shift + Strg> + (L) ausgeführt, so erhält jedes Element eine neue Nummer. Die Reihenfolge entspricht der Richtung der Aktivierlinie.



3

2

4



Im dargestellten Beispiel erhalten alle von der Aktivierlinie geschnittenen Bauteile eine fortlaufende Positionsnummer entsprechend der Richtung der Aktivierlinie. Nicht enthalten sind also die beiden oberen Sturzelemente. Diesen kann durch einzelne Auswahl mit (L), Aktivierlinie <Shift+Strg> + (L) oder das Lasso eine Nummer vergeben werden.



<L>: Vorauswahlmodus

Im Vorauswahlmodus können mit allen Selektionsmethoden die Elemente ausgewählt werden, welche beim Beenden des Vorauswahlmodus die aktuelle Nummer erhalten sollen. Bei Mausklick, Lasso oder Aktivierlinie mit (L) werden Elemente selektiert, bei Mausklick, Lasso oder Aktivierlinie mit (M) werden Elemente deselektiert. Ein Klick mit der rechten Maustaste (R) verlässt den Vorauswahlmodus und vergibt den selektierten Elementen die aktuelle Nummer. <Esc> bricht den Vorauswahlmodus ab ohne Nummern zu vergeben.

Neben den verschiedenen Modi zur Nummernvergabe stehen folgende zusätzliche Tastaturoptionen zur Verfügung:

- <V>: Vorherige Position
 Die Option reduziert die aktuelle Nummer um die aktuelle Schrittweite.
- <N>: Nächste Position
 Die Option erhöht die aktuelle Nummer um die aktuelle Schrittweite.
- <D>: Dialog für Einstellungen starten Mittels dieser Option wird der Einstellungsdialog geöffnet, der auch beim Start der Funktion erscheint, in dem Startnummer und Schrittweite verändert werden können.



- ♦ (Zahl = neue Positionsnummer) Durch eine Zahleneingabe kann, ohne den Dialog zu öffnen, die aktuelle Nummer definiert werden.
- Listen -> Optimierung...

Listen -> ... -> Ausgabe

Alle Anpassungen zu den Bereichen Stangenoptimierung, Listenausgabe und weiterer Handhabung der Listen sind in Kapitel 9 – Listenmodul festgehalten.

• Maschine

Alle Neuerungen zum Thema Maschine sind dem Kapitel 10 – Maschine zu entnehmen.

• Planausgabe

Alle Ergänzungen innerhalb der Planausgaben sind in Kapitel 8 – Planausgaben beschrieben.

- Dateien... -> IFC-Datei (*.ifc) Die Ergänzungen zur Handhabung von IFC-Dateien sind in Kapitel 13 – Arbeiten nach der BIM - Methode beschrieben.
- Dateien... -> WebViewer (*.html) Der Export von html-Dateien zur Visualisierung wird in Kapitel 14 – Plugins und Tools behandelt.



* Anhang

- > Tastaturoptionen
 - Ein- und Ausblenden der Menüs Dieser Shortcut wurde im Laufe der Version 27 entfernt; die Menüs können über Extra -> Fenster ein- und ausgeblendet werden. <Strg+1> Aktivieren -> nach Attribut...
 - Strg+2> Aktivieren -> nach Benutzerattribut...



- ➤ Funktionstasten
 - Containerelement
 - Hinzufügen Standard-Container automatisch
 - Elementbau
 - Aktive Hüllen zu Dach, Wand, Decke modifizieren. Achsrichtungen werden optimiert.
 - Exportieren
 - Listen -> Produktionsliste -> Optionen... -> Manuelle Positionierung
 - Listen -> Stückliste -> Optionen... -> Manuelle Positionierung
 - Listen -> Montageliste -> Optionen... -> Manuelle Positionierung
 - Listen -> Produktionsliste -> Listen aus Szenen erstellen
 - Listen -> Stückliste -> Listen aus Szenen erstellen
 - Extra
 - Schachtelungsverwaltung
 - Hinzufügen
 - Knoten->Koordinaten
 - Knoten->Verbindungsmittel (Funktion wurde entfernt)
 - Maschine
 - Ausgabe Multifunktionsbrücke -> BTLx-Wand 1.0 (3D)
 - Ausgabe Multifunktionsbrücke -> BTLx-Wand 1.1 (3D)
 - Ausgabe Multifunktionsbrücke -> BTLx-Wand 2.0 (3D)
 - BTL-Ausgabe... -> BTLx 2.0 (3D)
 - Lignocam -> Lignocam BTLx 2.0 (3D)
 - Modifizieren
 - Referenzseite aktiver Hüllelemente (Dach, Wand, Decke) um 90° drehen
 - Tachymeter
 - Import LandXML-Datei



Kapitel 4

VBA



* Verbindungsmittelachsen VBA

In Version 28 ist das Aufstarten von Dateien mit vielen Verbindungsmittelachsen, insbesondere mit visualisierten Bohrungen erheblich beschleunigt worden.

- Verbindungsmitteldatenbank
 - Update der Datenbank

Aktualisierungen und Ergänzungen in der Verbindungsmitteldatenbank müssen nicht mehr aus dem 3D manuell ausgelöst werden, sondern es wird beim Aufstarten einer Datei automatisch nach Updates gesucht. Sollten aktualisierte Datenbanken verfügbar sein, bekommen Sie eine Meldung, die Sie nur noch mit *Ja* bestätigen müssen, um die Aktualisierung zu starten.

Aktualis	ieren	×
?	Für die Verbindungsmittel-Datenbank ist ein Updat verfügbar. Möchten Sie jetzt aktualisieren?	e
	Ja	Nein

- Elemente der Verbindungsmitteldatenbank
 - Verbindungsmitteltypen
 Die VBA-Datenbank wird kontinuierlich erweitert. In
 Version 28 gibt es zwei neue Verbindungsmitteltypen.
 Beide haben ein metrisches Gewinde und sind als
 Flachrundschrauben und *Senkschrauben* definiert.





/ BA

 Strukturierung der Verbindungsmitteltypen Im Zuge der Ergänzungen im Bereich der Verbindungsmitteltypen, ist die Struktur der Kategorien überarbeitet worden.

Sie finden in Version 28 Bolzen mit Kopf Bolzen ohne Kopf normale Schrauben

n,

in	Sechskantschraube
in	Gewindestangen,
in	Schrauben.

11.1	Gewindestangen,	
in	Schrauben.	



Benutzer

- Alle cadwork > Muttern
- > Unterlegscheiben
- > Dübel besonderer Bauart
- > Rechteckscheiben
- > Holzstopfen
- > Sechskantschrauben
- > Gewindestangen
- > Schlüsselschrauben
- > Stabdübel > Schrauben
- > Holzdübel
- > Verbundanker
- > Flachrundschrauben
- > Senkschrauben
- Darstellungen In der Kategorie *Schrauben* sind folgende Darstellungen ergänzt worden:
 - Rundkopfschrauben aus der Kategorie *Rundkopf*



Doppelgewindeschrauben aus der Kategorie SFS



• Selbstbohrende Stabdübel aus der Kategorie Rothoblaas





Kurzname

In den Allgemeinen Daten kann für jedes Verbindungsmittel ein Kurzname definiert werden.

verbind	ungsmittei							
Alle	cadwork	Benutzer		Sechskantmutter	n: Sechskantmutter N	16		
Mutter Unterle	n egscheiben		Allgemeine Daten		Bohrungen			
Dübel	besonderer Ba	uart	Name	Sechskantmutter M6	Bohrdurchmesser	15.0	1	mm
Rechte Holzst	ckscheiben opfen		Kurzname (Planausgaben)	MU M6	Bohrtiefe	5.0	.	mm
Sechsk	antschrauben		Materialbezeichnung	Stahl verzinkt	Dimensionen			
Gewine Schlüs	destangen selschrauben		Darstellungssymbol	O Mutter 🗸	Dicke	5.0	*	mm
Ctabeli	ibal			for the second sec	A commentation of the second	11.0		í

Hier sind einige Beispiele, wie wir diese Erweiterung eingepflegt haben.

Allgemeine Daten		
Name	Scheibendübel	C1 21/62
Kurzname (Planausgaben)	Typ C1 21/62	
Name	SPAX SK	Ø3
Kurzname (Planausg	aben) SK Ø3	
Name		Bauschraube M5
Kurzname (Planausgaben)	BS M5
Nar	ne	HV-Sechskantschraube M12
Kur	zname (Planaus	gaben) HV M12

Mit dem Kurznamen können Sie insbesondere auf Plänen mit viel Text die notwendigen Informationen zu den Verbindungsmitteln kompakter darstellen und damit die Übersichtlichkeit verbessern.





• Level of Detail

Für Verbindungsmittelachsen und ihre Elemente wurde die Möglichkeit geschaffen, einen sogenannten *Level of Detail (LOD)* zu definieren. Damit werden die Elemente in Abhängigkeit von der jeweiligen Zoomstufe auf unterschiedliche Art und Weise dargestellt.



Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 3 cadwork 3D.



Hinzufügen -> Achse... -> VBA 1 Punkt+Länge

In der 2D-Ebene kann in Version 28 die Länge der Achse automatisch ermittelt werden. Voraussetzung dafür ist, vor Aufruf der 2D-Ebene die Elemente zu aktivieren, die von der Achse durchdrungen werden sollen. Für die Berechnung der automatischen Länge wird nach Definition des Startpunktes der VBA in der 2D-Ebene ein Strahl senkrecht zur Ebene durch alle aktiven Elemente geführt. Die vorgeschlagene Länge der Achse ist die Distanz zwischen dem ersten und dem letzten Schnittpunkt der aktiven Elemente mit dem Strahl. Daher ist es ausreichend, das erste und letzte Element einer Verbindung vor Aufruf der 2D-Ebene zu aktivieren.

Im unten abgebildeten Beispiel ist es zwingend notwendig, die Option HVA auf <H> zu stellen, da ansonsten die VBA mit ihrer ermittelten Länge in die falsche Richtung platziert würde.







Soll die VBA hingegen unabhängig von der Option HVA über die aktiven Elemente positioniert werden, muss die Option <E> *Aktive Elemente* verwendet werden.

(L)1. Punkt (M)Cursor (R)Zurück I:Schnittpunkt M:Mittelpunkt X:X-Hilfsgerade Y:Y-Hilfsgerade D:Distanz E:Aktive Elemente H:Element nach hinten V:Element nach vorne Hinzufügen VBA über ein Punkt und Länge

In diesem Fall spielt es keine Rolle in welchem Schnitt der Verbindung die 2D-Ebene definiert wurde und wie die Option HVA gewählt ist. Die VBA wird in jedem Fall an dem ersten Schnittpunkt der aktiven Elemente positioniert.

Quickinfo

Bei eingeschalteter Option *Quickinfo* in den Optionen der Benutzereinstellungen () werden die Informationen zu einem Verbindungsmittel angezeigt, wenn das Fadenkreuz auf der VBA ruht. Die Datenanzeige für Verbindungsmittel zeigt neben den allgemeinen Elementeigenschaften jetzt auch eine detaillierte Auflistung der einzelnen verwendeten VBA-Elemente.



VBA-Dialog

Die Möglichkeit, die Bohrungen in den einzelnen Bereichen einer VBA-Achse näher zu spezifizieren, wurde erweitert und ergänzt.

Mit den Checkboxen

"Definition Langloch einblenden", "Definition Bohrrichtung einblenden" und "Definition Bearbeitung einblenden" werden die entsprechenden Einstellungen für die einzelnen Bereiche sichtbar.

Sobald eine Definition in einem Bereich von der Standardeinstellung abweicht, wird ihr Text rot dargestellt.

Bohrungsdurchmesser	14.0 mm
	Für alle übernehmen
	Definition Langloch einblenden
	Definition Bohrrichtung einblenden
	Definition Bearbeitung einblenden
Bohrungsdurchmesser	10.0 mm
Bohrungsdurchmesser	10.0 mm
Bohrungsdurchmesser	10.0 mm Für alle übernehmen
Bohrungsdurchmesser	10.0 mm Für alle übernehmen Definition Langloch einblenden
Bohrungsdurchmesser	10.0 mm Für alle übernehmen Definition Langloch einblenden Definition Bohrrichtung einblenden

Kompendium Version 28

Im Bild rechts ist im oberen Bohrbereich ein Langloch mit seinen Abmessungen definiert, die Bohrrichtung festgelegt und eine Bearbeitung im Composite eingestellt.

Der untere Bohrbereich ist nicht modifiziert, hier sehen Sie die Standardeinstellungen.

Die Bohrrichtung eines Bereiches wird über das Pfeilsymbol angezeigt und wechselt durch mehrmaliges Anklicken durch die Optionen "von oben nach unten", "von unten

Inter stehen Sie für Jeden bohrbereich eint, ob die Bearbeitung nur im Einzelbauteil, im Composite oder im Einzelbauteil und im Composite im Einzelbauteil und im Composite im Einzelbauteil und im Composite in Einzelbauteil und im Composite is Bearbeitung in Einzelbauteil Composite is Bearbeitung erzeugen ausgeschaltet ist, sind die Definitionen für Bohrungen im VBA-Dialog ausgegraut. Bearbeitung im Einzelbautei Bearbeitung im Einzelbautei Bearbeitung im Einzelbautei ist, sind die Definitionen für Bohrungen im VBA-Dialog ausgegraut. Bearbeitung im Einzelbautei Bearbeitung im Composite <th>Definition Bearbeitung einblenden</th> <th>Definition Bearbeitung einblenden</th>	Definition Bearbeitung einblenden	Definition Bearbeitung einblenden
<pre>im Einzelbauteil, im Composite oder im Einzelbauteil und im Composite im Einzelbauteil und im Einzelbauteil im Einzelbauteil im Einzelbauteil und im Einzelbauteil im Einzelbauteil und im Einzelbauteil im Einzelbauteil im Einzelbauteil im Einze</pre>	ob die Bearbeitung nur	
<pre>incomposite oder imcomposite oder imcomposite oder imcomposite oder imcomposite oder imcomposite imcomposite</pre>	im Einzelbauteil,	
<pre>im Composite oder im Composite oder im Einzelbauteil und im Composite im Einzelbauteil und im Composite if olgen soll. sie wechseln die Auswahl durch mehrfaches Klicken auf das Symbol <i>S</i>, <i>C</i> oder <i>S/C</i>. Wenn für die Verbindungsmittelachse in dem Menü Modifizieren -> Bearbeitung erzeugen ausgeschaltet ist, sind die Definitionen für Bohrungen im VBA-Dialog ausgegraut. Möchten Sie, dass einzelne Bereiche der VBA nicht gebohrt werden, erreichen Sie dies durch Setzen des Bohrdurchmessers auf den Wert 0.</pre>	10.0mm s Bearbeitung in Einzelbauteil	10.0mm s
Image: Servectung in Composite Image: Servectung in Composite Image: Servectung in Einzelbauteil (Composite) Image: Servectung in Einzelbauteil (Servectung in Einzelbauteil (Servectung in	im Composite oder	
im Einzelbauteil und im Composite im Einzelbauteil und im Composite ifolgen soll. Sie wechseln die Auswahl durch mehrfaches Klicken auf das Symbol <i>S</i> , <i>C</i> oder <i>S/C</i> . Wenn für die Verbindungsmittelachse in dem Menü <i>Modifizieren -> Bearbeitung erzeugen</i> ausgeschaltet ist, sind die Definitionen für Bohrungen im VBA-Dialog Bearbeitung in Einzelbauteil Bearbeitung in Einzelbauteil Bearbeitung im Composite	10.0mm C Bearbeitung in Composite	10.0mm C
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	im Einzelbauteil und im Composite	
erfolgen soll. Sie wechseln die Auswahl durch mehrfaches Klicken auf das Symbol <i>S, C</i> oder <i>S/C</i> . Wenn für die Verbindungsmittelachse in dem Menü <i>Modifizieren -> Bearbeitung erzeugen</i> ausgeschaltet ist, sind die Definitionen für Bohrungen im VBA-Dialog ausgegraut. Möchten Sie, dass einzelne Bereiche der VBA nicht gebohrt werden, erreichen Sie dies durch Setzen des Bohrdurchmessers auf den Wert 0.	10.0mm S/C Bearbeitung in Einzelbauteil / Composite	10.0mm S/C
Sie wechseln die Auswahl durch mehrfaches Klicken auf das Symbol <i>S</i> , <i>C</i> oder <i>S/C</i> . Wenn für die Verbindungsmittelachse in dem Menü <i>Modifizieren -> Bearbeitung erzeugen</i> ausgeschaltet ist, sind die Definitionen für Bohrungen im VBA-Dialog ausgegraut. Möchten Sie, dass einzelne Bereiche der VBA nicht gebohrt werden, erreichen Sie dies durch Setzen des Bohrdurchmessers auf den Wert 0. Bearbeitung im Einzelbauteil Bohrungsdurchmesser 14.0 mm Für alle übernehmen Definition Langloch einblenden Definition Bohrrichtung einblenden Definition Bearbeitung einblenden	erfolgen soll.	
Wenn für die Verbindungsmittelachse in dem Menü Modifizieren -> Bearbeitung erzeugen ausgeschaltet ist, sind die Definitionen für Bohrungen im VBA-Dialog Bearbeitung im Einzelbautei Bearbeitung im Composite Möchten Sie, dass einzelne Bereiche der VBA nicht gebohrt werden, erreichen Sie dies durch Setzen des Bohrdurchmessers auf den Wert 0.	Sie wechseln die Auswahl durch mehrfaches	Klicken auf das Symbol <i>S</i> , <i>C</i> oder <i>S/C</i> .
Nöchten Sie, dass einzelne Bereiche der VBA nicht gebohrt werden, erreichen Sie dies durch Setzen des Bohrdurchmessers auf den Wert 0. Bearbeitung im Einzeidadtein Bohrungsdurchmesser 14.0 mm Für alle übernehmen Definition Langloch einblenden Definition Bohrrichtung einblenden Definition Bearbeitung einblenden	Wenn für die Verbindungsmittelachse in dem Modifizieren -> Bearbeitung erzeugen ausges	Menü Schaltet Bearbeitung erzeugen
Möchten Sie, dass einzelne Bereiche der VBA nicht gebohrt werden, erreichen Sie dies durch Setzen des Bohrdurchmessers auf den Wert 0.	ausgegraut.	Bearbeitung im Composite
dies durch Setzen des Bohrdurchmessers auf den Wert 0. Für alle übernehmen Definition Langloch einblenden Definition Behrrichtung einblenden Definition Bearbeitung einblenden	Möchten Sie, dass einzelne Bereiche der	Bohrungsdurchmesser 14.0 mm
auf den Wert 0. Definition Bohrrichtung einblenden Definition Bearbeitung einblenden	dies durch Setzen des Bohrdurchmessers	Für alle übernehmen
Definition Bearbeitung einblenden	auf den Wert 0.	
		Definition Bearbeitung einblenden

Langloch 14.0 mm С 20.0 mm 15.0 mm 0.0 Grad

14.0 mm

t S

Langloch





In diesem Beispiel soll der vorgesetzte Pfosten auf einer Abbundanlage gebohrt werden. Im Anschluss zwischen Pfosten und Wand soll die Bohrung ausrissfrei bearbeitet werden, damit keine Splitter zwischen Pfosten und Wand zurückbleiben. Die durchgehende Bohrung soll also entgegen der Senkbohrung im Einzelbauteil (*S*) ausgeführt werden.



Die Bohrungen im Riegelwerk und den Plattenschichten sollen erst in der zusammengefügten Wand gefertigt werden (C). Die Bohrrichtung darf maschinenseitig gewählt werden.

olzendurchmesser	12.0 mm		Bohrungsdurchmesser	14.0	mm	
usgewählter Bolzen	Bauschraube M12			Für alle über	nehmen	
olzenlänge	Automatisch	Überlänge		Definition	Langloch	einblenden
	280.0 ~ mm	0.0 ~ mm		Definition	Bearbeit	ung einblenden
KVH-NSi (Bereich 1) Gipsfaserplatte (Ber	eich 2)	253.0 mm		14.0mm 1	s	ø: 50.0 T: 12.0
C24 24 Sicht AB (Be	reich 3)	Klemmlänge:		14.0mm 🚺	с	
OSB (Bereich 4)				14.0mm 1	с	



 Aktivieren Attribut <Strq+A> + <...> In Version 28 gibt es drei Möglichkeiten, VBA-Achsen über Aktivieren nach Attribut zu selektieren. Bereits in Version 27 gab es die Unterscheidung nach den Kriterien VBA Schnittigkeit <Strg+A> + <J>] VBA Schnittigkeit Alle Elemente mit der gleichen Anzahl von Durchdringungen werden aktiviert. Dabei ist es egal, wie die Achse konfiguriert ist oder welche Art von Elementen durchdrungen werden. • VBA-Elemente <Strq+A> + <Shift+J> Shift+J VBA's mit gleichen Elementen Hier wird untersucht, ob die Elemente einer Achse in Anzahl und Reihenfolge identisch sind. Die Definition der Bohrungen wird nicht verglichen. In Version 28 können Sie zusätzlich aktivieren nach VBA mit gleichen Elementen und Alt+J VBA's mit gleichen Elementen und Bohrungen Bohrungen <Strg+A> + <Alt+J> Mit dieser neuen Option aktivieren Sie VBA-Achsen, die identische Elemente sowie eine exakt gleiche Definition der Bohrungen haben. Bohrungsdurchmesser 14.0 mm Es wird sowohl die *Definition Langloch* als auch Für alle übernehmen die Definition Bohrrichtung und die Definition Definition Langloch einblenden Definition Bohrrichtung einblenden Bearbeitung ("Einzelbauteil", "Composite" oder Definition Bearbeitung einblenden "Einzelbauteil und Composite") zur Aktivierung berücksichtigt. Normen Allgemeine Daten Bauschraube M12 Name Die Verbindungsmittel sollen zukünftig mit der ISO-Kurzname (Planausgaben) BS M12 oder EN-Norm in der Verbindungsmitteldatenbank Materialbezeichnung Stahl verzinkt vorgehalten werden. Für den Fall, dass bestimmte Al Darstellungssymbol 📱 Bolzen mit Kop N Verbindungsmittel noch nicht in die ISO- oder EN-Norm **DIN 601** Kurzname (Planausgaben) Norm aufgenommen sind, wird weiterhin die DIN-Stahl gehärtet, gelb verzinkt Materialbezeichnung

Darstellungssymbol

Kurzname (Planausgaben)

Kurzname (Planausgaben) Schle Materialbezeichnung

Materialbezeichnung

Darstellungssymbol

Norm

Norm

Norm

Darstellungssymbol

ETA-11/0024

kaltgewalzter Stahl

Dübel bes. Bauart DIN 1052, EN 912

T Flachrundschrauben

Typ C1 21/62

Stahl verzinkt

ISO 8677

Norm verwendet.

Für Verbindungsmittel, die keiner harmonisierten Norm zuzuordnen sind, wird soweit vorhanden, die ETA (Europäische Technische Zulassung) hinterlegt.

A	נכ
<	ŕ



Kapitel 5

Elementbau



* Elementbau

> Allgemeines

Der Grad der Vorfertigung von Elementen hat in den letzten Jahren stark zugenommen und so erfreut sich auch der cadwork Elementbaumodul immer größerer Beliebtheit. Er trägt im Bereich der automatischen Elementierung von Wänden, Decken und Dächern wesentlich zur Effizienzsteigerung in der Gebäudeplanung bei.

Die kontinuierlichen Weiterentwicklungen, wie das Zusammenlegen aller Details in einem einzigen All-Detail zur Version 26 oder die Elementierung von grundsätzlich gleichen Wandaufbauten mit unterschiedlich starken Riegelwerksschichten in der Version 27, sind Beispiele für diese Entwicklungen.

In der Version 28 ist der *Elementbaudetail-Übersichts-Dialog* sicher die wichtigste Neuentwicklung. Bei immer umfangreicheren Details trägt er zur schnellen Suche, Verwaltung, Öffnung und Bearbeitung Ihrer vorhandenen Elementbaudetails bei.

Elementbaueigenschaften -> Register Typ Hülle/Bauteile

Die Ausgabeart der Wand-, Dach- und Deckenhüllen wird jetzt über den Dialog für die Elementbaueigenschaften <Strg+E> und dort im Register *Typ Hülle/Bauteil* definiert. Die bisher dafür notwendige Schaltfläche über *Modifizieren -> Ausgabeart* entfällt.

Die neue Gliederung der Hüllentypen, die mit den Hüllentypen verknüpfte Festlegung der Ausgabeart und die Eigenschaften der Hüllen bei der VBA-Erkennung wird im Kapitel 3 - cadwork 3D im Bereich *Modifizieren* ausführlich beschrieben.

	Тур Н	lülle/Bauteil
Eigenschaften für Ele Ausgabe Einstellungen	Rahmenbauwand Massivwand Blockbohlenwand Rahmenbaudach Massivdach Massivdack Massivdecke Offfnungshülle Keine Hülle, normales Bauteil	



Elementbaudetail-Übersichts-Dialog

Im Menü *Hinzufügen -> Elementbau... -> Einstellungen...* ist als neuer Menüpunkt der *Elementbaudetail-Übersichts-Dialog* dazu gekommen.



 War es bisher so, dass die Auswahl der gesuchten Elementbaudateien viel Zeit in Anspruch genommen hat, so wird die Suche und Überprüfung der zur Verfügung stehenden Elementbaudetails nun erheblich erleichtert.

Über *Elementbaudetail-Übersicht* öffnet sich ein Dialog-Fenster, das im Wesentlichen aus drei Bereichen aufgebaut ist:

Im linken Dialogfenster werden die Elementbau-Detailordner aufgelistet, die im ...\Userprofil_{28}\3d\element\ liegen. Die Verzeichnisse, die ein zusammengefasstes all.3dc Detail enthalten, werden dabei mit einem "A" gekennzeichnet. So kann auf einen Blick erkannt werden, ob für die Elementierung die Checkbox *Zusammengefasstes Detail* gesetzt werden muss. Sie finden die Checkbox rechts oben im Dialog. Diese Funktion muss also nicht mehr über das Elementbau Einstellungsmenü ein- oder ausgeschaltet werden.



- Die optischen Unterscheidungsmerkmale bei den dargestellten Ordnern sind:
 - Gelber Ordner: enthält Einzeldetails ohne all.3dc
 - Gelber Ordner mit A: enthält ein all.3dc
 - Grauer Ordner: ohne Inhalt
 - Grauer Ordner mit !: Ordner mit Inhalt, aber ohne Details in oberster Ebene. Evtl. liegen hier die Details in Unterordnern. In diesem Fall ist es nicht möglich, sie direkt auszuwählen.



- Ohne ein spezielles Detail öffnen zu müssen, können Sie im rechten Bereich des Dialogs Folgendes untersuchen:
 - Inhalte des Detail-Verzeichnisses
 - vorhandene Anschluss-Situationen
 - Namen und Stärke der definierten Architekturelemente
- Im Fenster rechts außen werden passend zur ausgewählten Wandsituation, die verwendeten Bauteile, Querschnitte und Materialien aufgelistet.

Gewähltes Deta	il-Verzeichnis: <i>Holzrahme</i>	nbai	u 28	🗹 Zusa	mmenge	fasstes Detail
Detail-Information	en Holzrahmenbau 28\all					
Wandsituation	d =	^	Material	Breite	Höhe	Elementtyp
✓ Area			OSB 3	1250	15	Platte
✓ HRB			OSB 3	1250	15	Platte
#1B	90		Lärche	60	80	Stab Rechteck
#1B	90		Lärche	60	80	Stab Rechteck
✓ HRB			KVH C24 NSI	60	80	Stab Rechteck
#1B	110		KVH C24 NSI	60	80	Stab Rechteck
#1B	110		KVH C24 NSI	60	80	Stab Rechteck
> HRB			KVH C24 NSI	60	80	Stab Rechteck
> HRB			KVH C24 NSI	60	80	Stab Rechteck
> HRB			KVH C24 NSI	60	80	Stab Rechteck
> HRB			KVH C24 NSI	60	80	Stab Rechteck
				4050	40	BL



- Im unteren Bereich des Dialogs befinden sich Schaltflächen zum Bearbeiten der Verzeichnisse und Details. Detailordner können neu erstellt, gelöscht und kopiert werden. Außerdem kann hier das Konvertieren von knotenbasierten Details zu Hüllendetails angestoßen werden.
- Rechts daneben befindet sich die Auswahl zum Öffnen der ausgewählten Details. Alle angehakten Details lassen sich über *Details öffnen* mit einem Klick öffnen.

edge end line	
Löschen	
Zu Hüllendetails konvertieren Neues Kopie	vorhandene Details aktivieren alle aktivieren alle deaktivieren Details öffnen Ok Abbrechen Übernehmen

 Auch das "all-Detail" befindet sich hier in dieser Auswahl. Wird die Checkbox Zusammengefasstes Detail aktiviert, steht die Mehrfachauswahl nicht zur Verfügung.

Elementbaudetail-Ubersicht						
Detail-Verzeichnisse ^	Gewähltes Detail-Verzei	chnis: <i>Holzrahmenba</i>	u 28	🗸 Zusa	nmenge	fasstes Detail
> 📂 AWT_2018_OG				_	-	
✓ A dataholz de	Detail-Informationen Holzrah	menbau 28\all				
l all	Wandsituation d =	^	Material	Breite	Höhe	Elementtyp ^
V 👻 Holzzahmanhau 24	✓ Area		OSB 3	1250	15	Platte
	✓ HRB		OSB 3	1250	15	Platte
angle	#1B 90		OSB 3	1250	15	Platte
area	#1B 90		OSB 3	1250	15	Platte
🗋 edge	> HRB		OSB 3	1250	15	Platte
end	> HRB		OSB 3	1250	15	Platte
	> HRB		Lärche	60	60	Stab Rechte
	> HRB		Lärche	60	60	Stab Rechte
open	> HRB		Lärche	60	60	Stab Rechte
> 📂 Holzrahmenbau 25	> HRB		Lärche	60	60	Stab Rechte
> 🚺 Holzrahmenbau 26	> HRB		Lärche	60	60	Stab Rechte
Holzrahmenhau 27	> HRB		Lärche	60	60	Stab Rechte
 Holziahmenbau 20 	> HRB		KVH C24 NSI	60	60	Stab Rechte
 Holzranmenbau 28 	> HKB		KVH C24 NSI	60	60	Stab Rechte
all	> HKB		KVH C24 NSI	60	60	Stab Rechte
edge				60	60	Stab Rechte
定 Kunden	> HRB-		KVH C24 NSI	60	60	Stab Rechte
NewName	> HRB-		KVH C24 NSI	60	60	Stab Rechte
V	> HRB-		KVH C24 NSI	60	60	Stab Rechte
< >>	> HRB		KVH C24 NSI	60	60	Stab Rechte ¥
Löschen	> HRB	~	<			>
Neues leer	Holzrahmenbau 28					
Zu Hüllendetails konvertieren		Details	öffnen			
Neues Kopie			Ok	Ab	brechen	Übernehme



> Elementbaudetails

Da die Dateinamen der Elementbaudetails immer den jeweils gleichen Namen erfordern und darum keine Unterscheidbarkeit möglich ist, wird am oberen Bildschirmrand nicht nur der Elementname, sondern auch der jeweilige Detailordner angezeigt.

👫 Hol:	zrahmenbau 2	8\all.3dc -	cadwork 3	D *
Datei	Bearbeiten	Anzeige	Fenster	Eiı

- Ein hilfreiches Detail im angezeigten Namen ist das Sternchen hinter dem 3D*. Dieses zeigt an, dass der aktuelle Stand des Details noch nicht gespeichert wurde. Sobald die Datei gespeichert wird, verschwindet dieses Sternchen wieder. Diese Funktion findet man in allen cadwork-Dateien, sie ist also nicht auf Elementbaudetails beschränkt.
- Der Elementbaudetail-Übersichtsdialog kann auch über eine Funktionstaste als Funktion Elementbau Detail-Dialog (E2D/3D) aus der Kategorie Elementbau geöffnet werden.
- > Excel Makro zum schnellen Erstellen einfacher Elementbaudetails
- Bereits seit längerem gibt es die Möglichkeit, über eine Eingabemaske in einer Excel-Datei einfache Elementbaudetails sehr schnell zu erstellen. Der Detailgenerator basiert auf unveränderlichen cadwork Standard-Varianten. Ab Version 28 können nun sowohl Hüllendetails als auch das zusammengefasste "all.3dc" Detail erstellt werden.
- Das Excel-Makro erhalten Sie über den Dialog Verwaltung von Katalog und Userprofil unter Userprofil -> Verwaltung Katalog/Userprofil. Wählen Sie im Bereich Elementbau -> Detailverzeichnis den Ordner "Elementbaudetail-Excel-Makro" aus und kopieren ihn über die Schaltfläche Herunterladen in ihr persönliches Userprofil.

	Detail-Ve	arzeichnis	
Downloadbereich cadwork		Userprofil	
	C 🖻	1	C 📘
Name	Änderungsdatum	Name	Änderungsdatum
Elementbaudetail-Excel-Makro	03.03.2021 13:52	EFH-2019	21.08.2020 11:14
Holzrahmenbau 28	01.12.2020 17:36	Elementbau Modulbau	21.08.2020 11:14
		Elementbaudetail-Excel-Makro	03.03.2021 14:34
		📜 ElementbauModul	26.03.2020 16:23
		Fauth Oberpframmern	03.03.2021 11:25
		Ermacell 18mm	03.03.2021 11:25
		📙 gogreenKopie	21.08.2020 11:14
	Herunterladen		Umbenennen Löschen Neuer Ordr
		-	
	Downloadbereich cadwork \ \ Name Elementbaudetail-Excel-Makro Holzrahmenbau 28	Downloadbereich cadwork \ C Name Änderungsdatum Elementbaudetail-Excel-Makro 03.03.2021 13:52 Holzrahmenbau 28 01.12.2020 17:36	Downloadbereich cadwork Userprofil \ C \ \Lambda Ānderungsdatum \Lambda Bementbaudetail-Excel-Makro 03.03.2021 13:52 \Lambda Holzrahmenbau 28 01.12.2020 17:36 Bementbaudetail-Excel-Makro Bementbaudetail-Excel-Makro Bementbaudetail-Excel-Makro Bementbaudetail-Excel-Makro Bementbaudetail-Excel



 Die Excel-Datei können Sie in einen beliebigen Ordner auf Ihrem PC kopieren und dort öffnen.

Aussenw	and A1				
Plattenbreite Ausse	en-1 muss kleiner a	als Rastermass sein /			
Riegelwerk		Schichten		Parameter	
Dicke Riegelwerk Breite Stiele Höhe Schwelle Höhe Rähm	180,00 mm 60,00 mm 120,00 mm 120,00 mm	Dicke Innenschicht 1 Plattenbreite Rücksprung oben Rücksprung unten	15,00 mm 1248,00 mm 0,00 mm 60,00 mm	Rastermaß Öffnungsanschlag Seite Öffnungsanschlag oben Öffnungsanschlag unten	1250,00 mm 40,00 mm 40,00 mm 0,00 mm
		Breite Installationsstiel	40,00 mm	Raster in Öffnung	Durchlaufend
Wandstärkenübers	icht:	Dicke Innenschicht 2	12,50 mm	Platteneinstand Seite	30,00 mm
Wandstärke A1	467,50 mm	Rücksprung oben	60,00 mm	Höhe Montagestossstiel	100,00 mm
Wandstärke I1	140,00 mm	Rücksprung unten	60,00 mm		
Wandstärke I2	170,00 mm				œ.
Wandhöhe	2650,00 mm	Dicke Aussenschicht 1 Plattenbreite Rücksprung oben	100,00 [°] mm 1250,00 [°] mm -160,00 [°] mm		×
	,	Rücksprung unten	0,00 mm		
		Dicke Aussenschicht 2	60,00 mm		
		Rücksprung oben Rücksprung unten	0,00 mm 0,00 mm		Ž
Detailvarianten u erzeuge	nd Schnitte n	Dicke Luftschicht	60,00 mm		GZO

- Bevor Sie Werte eintragen, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:
 - 1. Makros müssen aktiviert werden (s. Sicherheitswarnung -> Inhalt aktivieren).
 - 2. Anpassen des Katalogpfads, in dem die Varianten liegen. Achten Sie darauf, dass der Pfad mit einem "\" endet.
 - 3. Eintragen des gewünschten Namens des neuen Detailverzeichnisses.
- Jetzt können die gelb hinterlegten Zellen angepasst werden und so Einfluss auf die Detailaufbauten genommen werden. Benötigen Sie eine Schicht nicht, so geben Sie für die Dicke hier "0" ein.

Für die Plattenbreite muss ein Wert eingegeben werden. Ist das Maß der Plattenbreite gleich dem Rastermaß, werden in der jeweiligen Schicht durchgehende Platten erzeugt.



Über die Schaltfläche Detailvarianten und Schnitte erzeugen werden dann *.val-Dateien in den Clipboard-Speicher geschrieben.

Windows (C:) > Benutzer > Thomasl > AppData > Local > Temp > CLIPBOARD			
^	Name ^	Änderungsdatum	Тур
	_Excel-Vorlage_Wandschnitte.val	18.02.2021 08:26	VAL-Datei
*	_Excel-Wandecke-90.val	18.02.2021 08:26	VAL-Datei
*	_Excel-WandeckeAlfa.val	18.02.2021 08:26	VAL-Datei
*	_Excel-Wandende.val	18.02.2021 08:26	VAL-Datei
*	_Excel-Wandmontagestoss.val	18.02.2021 08:26	VAL-Datei
	_Excel-Wandoeffnung.val	18.02.2021 08:26	VAL-Datei
	_Excel-Wand-T-Stoss.val	18.02.2021 08:26	VAL-Datei

 In einer beliebigen 3d-Datei 	W Elementbaudetails		×
nutzen Sie nun die			
Funktionstaste			
Hinzufügen -> Elementbau			
> Details aus Makros	Welche Elementbaudetails sollen erstellt werden?		
<i>(E2D/3D)</i> .			
Mit dieser wird zuerst der zuvor			
eingestellte Ordner im	Wandecke 90 (Edge)	_Excel-Wandecke-90.val	\sim
\Userprofil_{28}\3d\element\	☑ Wandecke alpha (Angle)	_Excel-WandeckeAlfa.val	\sim
erstellt und darin die im Dialog	Wandende (End)	_Excel-Wandende.val	\sim
	✓ Wandmontagestoss (Line)	_Excel-Wandmontagestoss.val	\sim
ausgewahlten	☑ Wandöffnung (Open)	_Excel-Wandoeffnung.val	\sim
Elementbaudetails erstellt.	Wand-T-Stoss (T)	_Excel-Wand-T-Stoss.val	\sim
Im Dialog wählen Sie mit der	Deckenverteilstoss (FloorArea)		\sim
Option Zusammengefasstes	Deckenende (FloorEnd)		\sim
<i>Detail erzeugen</i> aus ob die	Deckenstoss (FloorLine)		\sim
	Deckenöffnung (FloorOpen)		\sim
Einzeldateien oder das	+alle -a	lle Val-Dateien definieren	
zusammengefasste "all.3dc"	Detailverzeichniselementbau-test-TL		
erzeugt werden sollen.	Zu Hüllendetails konvertieren	Zusammengefasstes Detail	
	Ok	Abbrechen	

 Nachdem die Elementbaudetails erstellt wurden, öffnet sich eine Liste, in der Sie die aus Ihren Eingaben berechneten Wandstärken kontrollieren können. Möchten Sie die Wandhüllen im Detail nun mit einer anderen Stärke erzeugen lassen, so aktivieren Sie die Option *Werte editieren* und geben die gewünschte Hüllenstärke ein.

Erkannte	Wandstärken kontrollie	ren
A1	350	
I1	220	
12	260	

- Das Ergebnis liefert schon nach k
 ürzester Bearbeitungszeit eine gute Grundlage, die nun nach eigenen W
 ünschen erg
 änzt oder erweitert werden kann. Vor allem die m
 ühsame und fehleranf
 ällige Einstellung der Elementbaueigenschaften beim Erzeugen neuer Details kann somit erheblich erleichtert werden.
- Die Vorteile des Arbeitens in einem zusammengefassten Detail stehen damit ab sofort auch für die Nutzung des Excel-Makros für die automatische Elementdetail-Erstellung zur Verfügung.





Kapitel 6

Treppe



* Treppe

Allgemeines

Die Anforderungen an die Planungstiefe von Treppen sind sehr unterschiedlich. cadwork bietet aus diesem Grund die beiden Ausbaustufen *cadwork Verzugshilfe* und *cadwork Treppe* an. Während die kostenlose und leistungsstarke *Verzugshilfe* allen cadwork Anwendern zur Verfügung steht, ist der fertigungsorientierte Modul *cadwork Treppe* kostenpflichtig. Wir beginnen die Vorstellung der Neuerungen in der Treppe mit einer kurzen Leistungsbeschreibung und Abgrenzung der beiden Ausbaustufen.

cadwork Verzugshilfe

Die Verzugshilfe steht allen Anwendern zur Verfügung, die mit dem cadwork 2D oder cadwork 3D arbeiten. Sie ist eine große Hilfe bei der Erstellung der 2D-Bauanträge oder bei der Konstruktion des 3D-Gesamtgebäudes. Die Verzugshilfe wird im 2D über *Hinzufügen -> Verzugshilfe* und im 3D über *Hinzufügen -> Treppe* gestartet.

Bei der Wahl der Form Ihres Treppengrundrisses sind Sie frei. Entweder Sie zeichnen den Grundriss und die Lauflinie im 2D als Linienpolygon, oder Sie nutzen die umfangreichen Varianten mit den Treppen-Grundformen.

In der Visualisierung sind 3D-Treppen aus der Verzugshilfe wichtige Bauelemente im virtuellen Gebäudemodell. Das Modell können Sie beispielsweise als cadwork WebViewer-Datei an die Bauherren weitergeben und so eine sehr realistische Vorstellung der Planung vermitteln - siehe Beispiel rechts.


cadwork 2

cadwork Treppe

Das cadwork Treppenmodul bietet gegenüber der Verzugshilfe die Möglichkeit der nachträglichen Bearbeitung und zusätzliche Planungshilfen, wie eine Fläche auf Höhe der Durchgangshöhe – siehe Beispiel rechts.

Darüber hinaus liefert es aber vor allem fertigungsrelevante Daten wie separate Schneidkörper, um die Stufen nach unterschiedlichen Regeln in die Wangen einzuschneiden.

Anders als die splineförmigen Wangen der Verzugshilfe, können die aus Geraden und Kreisbögen bestehenden Wangen aus dem Treppenmodul mit dafür geeigneten CNC-Maschinen gefertigt werden.

Auch im Treppenmodul zeichnen Sie einen freien Treppen-Grundriss im 2D oder nutzen alternativ die umfangreichen Varianten mit Treppen-Grundformen, um die Treppe zu generieren.



• Wann benötigt man was?

Vor allem wegen der fertigungsrelevanten Daten ist das kostenpflichtige Treppenmodul für den Treppenbau mit CNC-Anbindung unerlässlich.

Für die Gebäudeplanung und Visualisierung mit Treppen ist sicher die bei allen freigeschaltete Verzugshilfe ausreichend. Das ist auch an den beiden Berechnungsergebnissen der Beispieltreppe aus Verzugshilfe und Treppenmodul gut zu erkennen.



2021

> Dialog *Einstellungen zur Berechnung*

Der Dialog *Einstellungen zur Berechnung* der Treppe wurde um einige neue Konfigurationsmöglichkeiten erweitert, mit denen Sie bessere und umfangreichere Berechnungsergebnisse erzielen können.

- Im Einzelnen sind, abhängig vom Treppentyp, die folgenden Funktionen ergänzt worden:
 - Visualisierung des Pfostens im Register Linke / Rechte Wange -> Austritt linke / rechte Wange in Abhängigkeit von der Einstellung für das entsprechende Geländer mit Pfosten.
 - Praxisgerechte Definition der Lage der obersten Setzstufe und der Wangenausführung am Austritt in Bezug auf das Treppenloch.
 - Ausführung der Handläufe parallel zu den Wangen bereits bei der ersten Berechnung.
 - Möglichkeit, auch für aufgesattelte Treppen Handläufe zu berechnen.
 - Definition und Berechnung der Profilierung von Stufen, sowie das Erzeugen der entsprechenden Schneidkörper für die Wangen in der Wangenabwicklung.
- Register Linke Wange -> Austritt linke Wange
- Register *Rechte Wange -> Austritt rechte Wange* Für eingestemmte Treppen wurde der Dialog im Bereich der Definition des Treppenaustritts erweitert und ergänzt.

Da die Einstellmöglichkeiten in beiden Registern identisch sind, gelten die folgenden Erklärungen am Beispiel der linken Wange analog auch für die rechte Wange.

Igemein	Voreinstellungen
preinstellungen tribute	Voreinstellungen
usgabe	Ausgewählte Voreinstellung:
ufen	
nke Wange	Linke Wange Vorschau Rechte Wange
echte Wange	Eingestemmt
eländer links	O Aufgesattelt O Aufgesatte
eländer rechts	O Massivtreppe O Massivtrepp
odest	



• Pfostendarstellung und Änderung der Pfostenbreite

Beim Öffnen des Dialoges wird, abhängig von den aktuellen Einstellungen für den Handlauf, ein Pfosten dargestellt oder nicht. Fehlt der Pfosten und Sie möchten einen Handlauf mit Pfosten ausführen, sorgt die grafische Kontrolle dafür, dass Sie die entsprechende Konfiguration unter *Geländer links / rechts -> Handlauf links / rechts* nicht vergessen.



Ist die Berechnung des Pfostens für den Handlauf bereits eingeschaltet, kann die Breite des Pfostens alternativ zum Register *Geländer links / rechts -> Pfosten links / rechts* auch im Register *Austritt* verändert werden.





• Werteingaben für die Stufenbreite am Austritt

Neben der zuvor beschriebenen Werteingabe der Pfostenbreite an zwei Stellen, ist auch die Werteingabe für die Stufenbreite der Austrittstufe und für den Abstand der Vorderkante Setzstufe zum Treppenloch in einem weiteren Register möglich. Beide Werte können alternativ zur Eingabe im Austrittsdialog über das Register *Stufen -> Stufen* editiert werden. Auch diese Werte werden synchronisiert.



Da im Register *Austritt linke / rechte Wange* alle drei Werte zur Verfügung stehen, nehmen Sie Änderungen am sinnvollsten in diesem Register vor.

• Treppenloch als neue Referenz für Setzstufe und Wange am Austritt

Die Referenz für die Lage der Setzstufe und die Parameter der Wange am Austritt wurde praxisgerecht ergänzt bzw. geändert. Diese Werte beziehen sich auf das Treppenloch.

Mit der neuen Referenz besteht die Möglichkeit, zwischen Treppenloch und Wange die für den Einbau notwendige Luft zu definieren.

Auch die Werte für die Lage der Vorderkante Setzstufe und für die Auflagerlänge der Treppenwange beziehen sich auf das Treppenloch. Der bisherige Bezug dieser beiden Werte auf die Vorderkante der obersten Setzstufe entfällt.





- Register Geländer links -> Handlauf links
 Register Geländer rechts -> Handlauf rechts
 - Ausführung des Handlaufes parallel zur Wange

Bisher war es nur nachträglich möglich, den Handlauf parallel zur Wange zu erzeugen. Hierzu wurde der Handlauf aktiviert und die Option *Parallel zur Wange* gewählt. Damit Sie das gewünschte Berechnungsergebnis sofort erzielen, wurde diese Option direkt in dem Einstellungsdialog als Checkbox implementiert.



• Handlauf für aufgesattelte Treppen

Ab der Version 28 können Handläufe auch für aufgesattelte Treppen berechnet werden. Da für aufgesattelte Treppen keine Pfosten und Staketen berechnet werden können, wurde der Dialog entsprechend angepasst.





2021

> Profilierung der Stufen

Ab Version 28 haben Sie die Möglichkeit einzelne oder alle Stufen einer Treppe mit einem Profil zu versehen. Dabei erhalten sowohl die Stufen als auch die zugehörigen Schneidkörper für die Bearbeitung der Wangen das entsprechende Profil.





 Um in die Definition der
 Profilierung zu gelangen, aktivieren
 Sie in der Wangenabwicklung eine einzelne Stufe. Die Mehrfachauswahl von Stufen ist nicht möglich.
 Wählen Sie im Anschluss aus, ob Sie mit *Stufe profilieren* nur die aktive
 Stufe oder mit *Alle Stufen profilieren* die kompletten Treppenstufen
 profilieren möchten.



 Sie sehen den Schnitt der aktiven Stufe. Das rechte Menü zeigt die möglichen Bearbeitungen an, aus denen das gewünschte Profil zusammengesetzt werden kann. Sobald Sie eine der fünf Grundformen der Profilbearbeitung ausgewählt haben, werden die möglichen Referenzpunkte für das Setzen der Bearbeitung mit einem roten Knoten markiert. Beim ersten Profil sind das die beiden Eckpunkte an der Stufenvorderkante.

Mit jeder neuen Bearbeitung entstehen neue Referenzpunkte, an denen weitere Bearbeitungen angesetzt werden können. Siehe Beilspiel rechts.

Je nach gewünschtem Ergebnis ist die richtige Reihenfolge bei der Definition der Bearbeitungen sehr wichtig. So ist die Eingabe der 45° Fase in unserem Beispiel erst nach der Definition des Falzes möglich. Erst durch den Falz entsteht der neue Referenzpunkt zum Setzen der Fase an der gewünschten Position.

Aktuell werden die definierten Profile an den jeweiligen Stufen der Treppe gespeichert. Sie können noch nicht extern als Set abgespeichert oder als solches geladen werden.

Erforderliche Änderungen einzelner oder mehrerer Bearbeitungen einer Bearbeitungsgruppe erfordern eine komplette Neueingabe aller Bearbeitungen.





 Nach Fertigstellung des gewünschten Profils, wird dieses mit *Übernehmen* bestätigt.
 Es wird in den Abwicklungen der Wangen dargestellt und kann durch die erneute Definition eines Profils geändert oder komplett zurückgesetzt werden.



Gadwork

 Wenn Sie das Treppenmodul verlassen und die Treppe in das 3D übernehmen, werden die Stufen im 3D profiliert.

Auch die Schneidkörper zur Verschneidung mit den Wangen werden, abhängig von den Einstellungen im Register *Allgemein -> Ausgabe,* berechnet und dargestellt. Sie haben hierbei die Möglichkeit die Berechnung der Schneidkörper für die Wangen einzuschalten und zu bestimmen, ob *Stufen und Schneidkörper profiliert* werden bzw. ob *Nur die Stufen profiliert* oder *Nur die Schneidkörper profiliert* werden. In folgendem Beispiel wurden sowohl die Stufen als auch die Schneidkörper profiliert, und zur besseren Anschaulichkeit wurden Stufe und Setzstufe aus der Wange









* Schachtelung

Allgemeines

 cadwork bietet bereits seit vielen Jahren ein Schachtelungsmodul zur optimalen Positionierung (möglichst geringer Verschnitt) einzelner Bauteile in Rohlingen an. In erster Linie werden damit plattenförmige Bauteile für die Fertigung vorbereitet. Die Schachtelung unterstützt den Benutzer einerseits beim manuellen Positionieren der zu fertigenden Bauteile in einem Rohling, andererseits können auch Ergebnisse einer 2D-Optimierung als Grundlage verwendet oder eine lineare Optimierung zur ersten Positionierung der Bauteile genutzt werden. Auch in diesen Fällen ist eine nachträgliche manuelle Nachbearbeitung möglich.

Die Ergebnisse der Schachtelung können anschließend für Listenausgabe, Planerstellung und Maschinenausgabe genutzt werden. Auch wenn es vorrangig um die Bearbeitung plattenförmiger Bauteile geht, kann die Funktionalität des Schachtelungsmoduls grundsätzlich ebenso für stabförmige Bauteile eingesetzt werden.

Einzige Voraussetzung zur Zusammenfassung von Bauteilen in gemeinsamen Rohlingen sind identisches Material und identische Materialstärke bzw. Querschnittsabmessungen bei stabförmigen Bauteilen. Eine geeignete Produktionsvorbereitung kompletter Gebäude



erfordert jedoch weitere Strukturierungsmaßnahmen, wie eine stückweise Erfassung nach Baugruppen und weiteren strukturgebenden Attributen.

Die Bildfolge zeigt die beispielhafte Strukturierung eines Projektes von

der Aufspaltung in geeignete Schachtelungsgruppen, über die Bearbeitung der Schachtelungsgruppen im Schachtelungsmodul bis hin zur einzelnen Schachtelung, also einem Rohling mit den daraus zu fertigenden Bauteilen.









Bis zur Version 27 musste diese Aufgabe zur effizienten Arbeit mit dem Schachtelungsmodul vom Benutzer wahrgenommen werden. Beim Einstieg in das Schachtelungsmodul wurden nur die genannten Eigenschaften Material und Materialstärke auf Gleichheit geprüft. Die im Schachtelungsmodul aufgerufenen Bauteile orientierten sich an den zuvor selektierten Bauteilen. Diese gaben die zu berücksichtigenden Rohlinge vor und es wurden automatisch diejenigen Bauteile einbezogen, welche in diesen Rohlingen positioniert waren. Lagen beim Beenden des Schachtelungsmodul einzelne Bauteile nicht in Rohlingen, so wurden diese bei einem erneuten Einstieg auch nicht automatisch miterfasst. Beim wiederholten Einstieg in bereits bestehende Schachtelungen musste also der Benutzer für sich entscheiden, welche zusätzlichen Bauteile berücksichtigt werden sollten. Auch war es nicht möglich, vorbereitete Rohlinge beim Verlassen des

Schachtelungsmoduls zu erhalten, sofern sie nicht mit Bauteilen gefüllt waren. Leere Rohlinge wurden wieder gelöscht.

 Mit Version 28 werden vielfältige Ergänzungen zur Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten im Schachtelungsmodul vorgesehen. Außerdem sollen die oben aufgeführten Schwächen ausgemerzt werden, indem mit der Schachtelungsgruppe eine neue Strukturierungsmöglichkeit eingeführt wird.



Zum besseren Verständnis sollen zunächst die hier und im cadwork 3D verwendeten Begriffe erläutert werden:

 Schachtelungsgruppe (neu in Version 28)
 Vom Benutzer definierte Gruppe von Bauteilen gleichen Typs (Platte oder Stab) mit identischem Material und identischer Materialstärke. Jede einzelne



Schachtelungsgruppe kann gemeinsam im Schachtelungsmodul bearbeitet werden. Eine Schachtelungsgruppe kann Bauteile und Rohlinge enthalten, die Bauteile können Rohlingen zugeordnet sein. Die Schachtelungsgruppe kann noch nicht genutzte leere Rohlinge beinhalten oder vollständig leer sein.

Schachtelungsverwaltung (neu in Version 28; Extra -> Schachtelungsverwaltung) Dialog zur Erzeugung, zum Löschen, Westinggruppe Dach.3d - cadwork 3D Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Einstellungen Extra Hilfe Ergänzen und Entfernen von Bauteilen Beschriftung 📍 Bildschirm Rekorder Version 28 BETA (2021) R Alt+V Vererben 2D-Ebene zu Schachtelungsgruppen. Konfiguration "Strg+J" Per 🕏 Prüfen und Abfragen Des Weiteren können Voreinstellungen Axo Löschen Bearbeitungen Strg+D definiert und für einzelne Nullpunkt Kontrolle doppelte Elemente Kontrolle VBA X'-Y'-Z' Schachtelungsgruppen manipuliert Kollisionskontrolle Strg+K х -Y Kontrolle Positionsnum werden. Kontrolle Hüllen Ζ A Zapfenausrichtung nachführer Bunktionstasten F1-F12 Schachtelungsverwaltung R 2 Schachtelungsmodul Funktionstaste 2D-Optimierung F1-F12 Elementbaudetails. Tastatu Kategorie Befehle F1 Multiwand Extra Schachtelungsverwaltung (3D) 0^a Überhöhung F2 Extra Schachtelung (3D) Team F3 Exportieren Listen->Montageliste->Optionen->Manuelle Positionierung (E2D/: ~ Plan Manage Q (t) Viewer-Modus 0

Die Schachtelungsverwaltung ermöglicht auch den Start des Schachtelungsmoduls mit einer Schachtelungsgruppe. Bislang wurde das Schachtelungsmodul mit zuvor aktivierten Bauteilen über "Extra -> Schachtelung" gestartet. Bei Start aus der Schachtelungsverwaltung entfällt das vorherige Aktivieren der Bauteile, da hier die ausgewählte Schachtelungsgruppe mit allen zugeordneten Bauteilen gestartet wird.

			Pl	attenschachtel	ung				
latten	Name	∧ Material	Dicke [mm]	Name	Dach				
tabschachtelung	Dach	BSP L	200.0						
täbe	Decke DG	BSP L	200.0	Elemente	10				
anstigas	Decke EG	BSP L	200.0	Gesamt	14	Aktivieren			
	Wände EG	BSP L	200.0	Ungeschachtelt	0	Aktivieren			
	Wände OG	BSP L	200.0	Aktiv	0	Keine Elemente			
				Rohlinge Gesamt	5				
				Leer	0	Leere Rohlinge löschen			
						Gesamtfläche Genutzte Fläche	164.0800 141.2987	1 m² 1 m²	
				Einstellungen f	ür <mark>die Schachtel</mark>	ungsgruppe			
				Anordnung	der Rohlinge				
				Horizontaler	Rohlingsabstand	200	mm		
				Vertikaler Ro	hlingsabstand	200	mm		
	-			Maximale Re	ihenlänge	20000	mm		
	Neu	Kopieren	Löschen	Anordnung	der ungeschach	telten Elemente			
	Laden	Speichern	Öffnen	Sortiert nach		Produktionsnummer	~		

 Schachtelungsmodul (*Extra* -> *Schachtelungsmodul*)
 Das bereits bekannte Modul zur Erzeugung von Rohlingen und Positionierung von Bauteilen in Rohlingen.

nire		العديد ا		1 1	6	1 11	2 2 2 1 2 1		G
ersion 28 B	ETA (2021) Bes	chriftung ⊅ So	hachtelung	▼ User H	olz-/Stahlbau HVA I	H Material BSP L	Geschoss/IFC Geschoss 1 Ei	nheit mm G	rad
D-EDene	Dach								
Raster							Hinzufügen Rohl	ina	
lulpunkt							Löschen Rohling		
X'-Y'-Z'									
120							Kopieren Rohling)	
			r		(Verschieben Bau	uteil	
00							Strecken Rohling	g	
							Modifizieren Attr	ibute	
8							Schneiden Rohli	ng	
0 🔳				-			Planausgabe Sch	nachtelung	ø
D 🗳		and the state							
M Auto							Einstellungen		
<u>थ</u>							Anordnung rege	nerieren	
Q					-		Rohlinge renum	nerieren	
W.							Schachtelungsgi	uppe änden	n
Ansicht									
Massan			0		-		Schachtelung ve	erlassen	
Messell									
			-						
			-						
	E Lärche 120	/300 Dach De	cke EG Decke O	G Wände FG	Wände OG		r		
Bauteil/R	obling (M) Robl	ing (P) Roondon	0 Hilfelinion R	Hinzufügen Rehl	ing Al Sechan alla	Dahlana El Xashan		annorioran	Ecr

• Schachtelung

Unter einer Schachtelung soll genau ein Rohling mit den darin enthaltenen Bauteilen verstanden werden. Eine Schachtelung wird im Schachtelungsmodul, über Automatismen wie die 2D-Optimierung oder Funktionstasten (*Schachtelung -> Schachtelungsrohling aus Schattenfläche* + Übermaß und *Schachtelung -> Schachtelungsrohling aus Rohgeometrie*) erzeugt.



 Prinzipiell kann im Rahmen des Schachtelns die in früheren Versionen genutzte Arbeitsweise beibehalten werden. In jedem Fall werden Schachtelungsgruppen erzeugt und stehen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung, welche die gemeinsam im Schachtelungsmodul bearbeiteten Elemente zusammenfassen. Beim Start einer Datei aus Version 27 oder früher wird für jede Menge bereits geschachtelter Elemente mit identischem Material und identischer Materialstärke automatisch eine Schachtelungsgruppe erzeugt. Der Name der Schachtelungsgruppe wird aus Materialbezeichnung und Materialstärke zusammengesetzt.

Zur optimalen Nutzung der neuen Möglichkeiten empfehlen wir bei der Bearbeitung einer noch nicht geschachtelten Konstruktion jedoch den Einstieg über die Schachtelungsverwaltung. Dort können die im Schachtelungsmodul zu verarbeitenden Bauteile vorab gruppiert werden, und es kann für die weitere Bearbeitung auf vorgefertigte Schachtelungsgruppen mit vordefinierten Rohlingen zurückgegriffen werden.

 Mit Version 28 wird nicht nur das Schachtelungsmodul mit optimierter und teils neuer Funktionalität ausgestattet. Der gesamte Prozess des Schachtelns soll mit Hilfe der Schachtelungsverwaltung besser strukturiert und damit vereinfacht werden. Die Schachtelungsverwaltung steht mit Version 28 in ihrer ersten Fassung bereit. Einerseits konnten noch nicht alle Ideen berücksichtigt werden, andererseits werden sich aus dem Einsatz in der Praxis weitere Wünsche und gute Ideen ergeben. Auf diese sind wir sehr gespannt, denn es ist unser Ziel, auch in der nächsten Version den Bereich der Schachtelung für die Praxis weiter zu optimieren.





> Extra -> Schachtelungsverwaltung

 Bei der Schachtelungsverwaltung handelt es sich um einen nicht-modalen Dialog. Der geöffnete Dialog sperrt cadwork 3D also nicht vollständig. Parallel zur Arbeit im Dialog können beispielsweise Bauteile im cadwork 3D aktiviert und deaktiviert werden, um diese in der Schachtelungsverwaltung weiter zu bearbeiten. Außerdem werden bei der Auswahl von Schachtelungsgruppen im Dialog Eigenschaften der zugeordneten Bauteile visualisiert (Zuordnung zu Schachtelungsgruppe, geschachtelt bzw. ungeschachtelt). Für den Start der Schachtelungsverwaltung steht auch die Funktionstaste *Schachtelungsverwaltung* in der Kategorie *Extra* zur Verfügung.

Die Schachtelungsverwaltung setzt sich aus fünf in der linken Spalte angeordneten Registern zusammen. In Abhängigkeit von den Gegebenheiten beim Start des Dialogs (aktive Elemente, bereits definierte Schachtelungsgruppen) startet der Dialog in einem bestimmten Register, welches jederzeit gewechselt werden kann.

Am unteren rechten Rand des Dialogs befinden sich die Schaltflächen *Ok, Abbrechen* und *Übernehmen.* Mit *Ok* werden die Änderungen im Dialog gespeichert und der Dialog geschlossen. Über die Schaltfläche *Übernehmen* werden die Änderungen gespeichert, der Dialog bleibt jedoch geöffnet.

Schachtelungsverwaltung	- O X
Plattenschachtelung	
Platten	
Stabschachtelung	2
Stäbe	
Sonstiges	
ana some so	and a set
] Dialog nach Verlassen des Schachtelungsmoduls wieder öffnen	Ok Abbrechen Übernehmen

Jede Speicherung mittels einer der beiden Schaltflächen wird als eine Aktion im globalen UNDO-Speicher aufgenommen und kann im 3D mittels *Rückgängig Schachtelung* rückgängig gemacht werden, und mittels *Wiederherstellen Schachtelung* wiederhergestellt werden. Eine Besonderheit dazu ergibt sich beim Start des Schachtelungsmoduls mit einer ausgewählten Schachtelungsgruppe aus der Schachtelungsverwaltung. Auch dabei werden die bis zu diesem Zeitpunkt im Dialog getätigten Änderungen als ein Schritt in den UNDO-Speicher übernommen.

Am linken unteren Rand des Dialogs kann die Option

Dialog nach Verlassen des Schachtelungsmoduls wieder öffnen aktiviert werden. Wird das Schachtelungsmodul aus der Schachtelungsverwaltung geöffnet und anschließend verlassen, wird automatisch wieder die Schachtelungsverwaltung gestartet. Im Standard erfolgt nach Verlassen des Schachtelungsmoduls die Rückkehr in das cadwork 3D.



• Plattenschachtelung

Im Register *Plattenschachtelung* werden vorhandene Plattenschachtelungsgruppen angezeigt, manipuliert und neu erzeugt.

	Plattenschachtelung								
Platten	Name	∧ Material	Dicke [mm]	Name D	ach		3		
tabschachtelung	Dach	BSP L	200.0				ŏ		
täbe	Decke DG	BSP L	200.0	Elemente			4		
onstiges	Decke EG	BSP L	200.0	Gesamt	16 A	ktivieren			
ounden .	Wände EG	BSP L	200.0	Ungeschachtelt	2 4	ktivieren			
	Wände OG	BSP L	200.0	Aktiv	1 Aus Schachtel	ungsgruppe entfernen			
				Rohlinge Gesamt 5			5		
				Leer	0 Leere R	Leere Rohlinge löschen			
				Gesamtfläche 164.1 m² Genutzte Fläche 141.3 m²					
				Einstellungen für	r die Schachtelungsgru	рре	6		
				Anordnung d	er Rohlinge		-		
				Horizontaler Ro	ohlingsabstand	200	mm		
				Vertikaler Rohl	ingsabstand	200	mm		
)	Maximale Reih	enlänge	16000	mm		
	Neu	Kopieren	Löschen	Anordnung d	er ungeschachtelten E	lemente			
	Laden	Speichern	Öffnen						

 In diesem Bereich werden alle vorhandenen Plattenschachtelungsgruppen aufgelistet. Die Auflistung umfasst die Spalten Name, Material und Dicke. Durch Anklicken mit (L) wird die entsprechende Schachtelungsgruppe ausgewählt. Gleichzeitig wird der Gruppeninhalt vereinfacht im 3D visualisiert. Es werden dazu



rote Ersatzkörper dargestellt, die etwas größer als die eigentlichen Elemente sind,

um sie möglichst einfach erkennen zu können. Bei nachträglichen Geometrieveränderungen oder sonstigen Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe erfolgt ein Hinweis in Form des Ausrufezeichens und einer Information.

Name	∧ Material	Dicke [mm
Dach	IN BSP L	200.0
Decke EG	Geänderte Geometrie(n)	200.0
Decke OG		200.0
Wände EG	BSP L	200.0
Wände OG	BSP L	200.0

Name	∧ Material	Dicke (
Dach		lo					
Decke EG Decke OG	Dach	.0					
Wände EG	Umbenennen F2						
Wände OG	Diese Gruppe ausblenden						
	Nur diese Gruppe sichtbar						
	Alle Gruppen sichtbar						
	Neu						
	Kopieren						
	Löschen						
	Öffnen Enter						
	Laden						
	Speichern						

Bei Auswahl einer Schachtelungsgruppe mit (R) öffnet sich ein Kontextmenü. Hier stehen einerseits die 2 unter beschriebenen Optionen zur Verfügung, andererseits kann die Schachtelungsgruppe umbenannt werden. Das Umbenennen ist ebenfalls möglich, indem der Name der ausgewählten Gruppe mit (L) angeklickt wird. Bei der Namensgebung ist zu beachten, dass die Namen eindeutig sein müssen.



Mit Hilfe der Optionen *Diese Gruppe ausblenden*, *Nur diese Gruppe sichtbar* und *Alle Gruppen sichtbar* wird die Sichtbarkeit der den Plattenschachtelungsgruppen zugeordneten Bauteile gesteuert. Bauteile, welche keiner Plattenschachtelungsgruppe zugeordnet sind, behalten ihre aktuelle Sichtbarkeit.

- 2 Im Folgenden werden die Schaltflächen erläutert.
 - Neu

Platt	enschachtelung		Schachtel	ungseinstellungen	
e der Schachtelungsgruppe	Schachtelung		Einstellungen: Standard		
gewählte Elemente	0 Platten		Anordnung der Rohlinge		
rial	Massivholzplatte	~	Horizontaler Rohlingsabstand	200	mm
ke 220 mm		Vertikaler Rohlingsabstand	400	mm	
has Optimiseurs			Maximale Reihenlänge	9000	mm
t 1D-Optimierung			Anordnung der ungeschachtelten	Elemente	
Länge Rohling	0	mm	Sortiert nach	Baugruppe	
Breite Rohling	0	mm	Verschiebemaße in der Schachtel	ung	
Schnittbreite	0	mm	Verschiebemaß 1	5	mm
Vorhandener Name	{kein Name}	\sim	Verschiebemaß 2	5	mm
O Neuer Name			Manuelle Rohlingserzeugung		
it 2D-Optimierung			Typ Rechteck		
Name des Optimierungstools	OptiPanel		Rohlingsübermaß rechts	0	mm
			Rohlingsübermaß links	0	mm
			Rohlingsübermaß oben	0	mm
			Rohlingsübermaß unten	0	mm
			Typ Rechteck gemäß Rohgeometrie de	s Elementes	
			Horizontaler Abstand im Rohling	10	mm
				·	
			Laden Speichern		

Es wird eine neue leere Plattenschachtelungsgruppe erzeugt. Dazu öffnet sich der Dialog "Schachtelungsgruppe erstellen". Auf der linken Seite werden Name, Material und Materialstärke festgelegt. Auf der rechten Seite können die zu verwendenden Voreinstellungen definiert werden. Im Standard werden die Standard-Voreinstellungen verwendet (siehe auch Abschnitt *Sonstiges ->* Voreinstellungen der Schachtelungsgruppen *-> Anpassen*). Über den Button *Schachtelungsgruppe erstellen* wird die neue Plattenschachtelungsgruppe erzeugt und in die Liste vorhandener Gruppen übernommen.

Kopieren

Die ausgewählte Plattenschachtelungsgruppe wird kopiert. Es wird eine leere Gruppe mit den Kenndaten Material und Materialstärke erzeugt. Optional können auch die dort eventuell vorhandenen Rohlinge kopiert werden. Auf diese Weise kann zur weiteren Verwendung auf vorgefertigte Schachtelungsgruppen mit Rohlingen in vordefinierten Standardabmessungen zurückgegriffen werden. In leere (oder auch bereits verwendete) Schachtelungsgruppen können nachträglich aktivierte Bauteile über die Register *Plattenschachtelung* und *Platten* zur weiteren Bearbeitung im Schachtelungsmodul eingefügt werden.



Löschen

Die ausgewählte Schachtelungsgruppe wird gelöscht, wobei vorher eine Sicherheitsabfrage gestellt wird. Das Löschen steht wie alle anderen Operationen innerhalb der Schachtelungsverwaltung im UNDO-Speicher des cadwork 3D zur Wiederherstellung bereit.

Laden, Speichern

Jede Schachtelungsgruppe beinhaltet Einstellungen zur Visualisierung und zur Erzeugung von Rohlingen. Diese können für jede einzelne Schachtelungsgruppe definiert werden. Zur Verwendung in weiteren Schachtelungsgruppen können die Einstellungen der ausgewählten Gruppe mit der Schaltfläche *Speichern* als Dateien im Userprofil gespeichert werden. Mit der Schaltfläche *Laden* werden zuvor abgelegte Voreinstellungen der ausgewählten Schachtelungsgruppe zugewiesen.

Öffnen

Die ausgewählte Schachtelungsgruppe wird im Schachtelungsmodul für die weitere Bearbeitung geöffnet. Alternativ kann die Schachtelungsgruppe durch Doppelklick oder <Enter> im Schachtelungsmodul geöffnet werden.

- Oieser Bereich zeigt den Namen der ausgewählten Schachtelungsgruppe als Überschrift für die nachfolgenden Details dieser Gruppe.
- Dieser Bereich gibt einen Überblick zu den Bauteilen der ausgewähten Schachtelungsgruppe. Die erste Zeile zeigt die Gesamtanzahl der Bauteile in der Gruppe. Die Anzahl der noch nicht geschachtelten Bauteile (Bauteile ohne Zuordnung zu einem Rohling) steht in der zweiten Zeile. In beiden Zeilen können die jeweiligen Bauteile über den Button *Aktivieren* aktiviert werden. Ausgeblendete Bauteile werden eingeblendet und bereits aktive Bauteile werden zuvor deaktiviert. Die dritte Zeile zeigt die Anzahl aktiver Bauteile, die auch die parallele Auswahl von Bauteilen im cadwork 3D berücksichtigt. Die Funktionalität auf der Schaltfläche in dieser Zeile hängt von den Schachtelungseigenschaften der aktiven Bauteile ab. Auf der Schaltfläche werden die Status der aktiven Bauteile abgebildet, von denen nur einige eine Aktion ermöglichen.
 - Gruppierte Bauteile (Bauteile der gewählten Schachtelungsgruppe ohne Zuordnung zu Rohlingen)
 - Aktion: Aus Schachtelungsgruppe entfernen
 - Ungruppierte Bauteile (Bauteile ohne Zuordnung zu einer Schachtelungsgruppe mit Eigenschaften, die zur ausgewählten Schachtelungsgruppe passen)
 Aktiv 1 Zu Schachtelungsgruppe hinzufügen

Aktiv 1

Aus Schachtelungsgruppe entfernen



 Geschachtelte Elemente (Bauteile der gewählten Schachtelungsgruppe mit Zuordnung zu Rohlingen)

Aktiv 1 Geschachtelte Elemente

Elemente aus anderer Gruppe (Bauteile, die einer anderen Schachtelungsgruppe zugeordnet sind)

Aktiv 1	Elemente aus anderer Gruppe
---------	-----------------------------

Nicht schachtelbare Elemente (Bauteile, die den Eigenschaften der gewählten Schachtelungsgruppe nicht entsprechen (Material, Materialstärke, Elementtyp))

Aktiv	1	Nicht schachtelbare Elemente
	10000	

 Gruppierte und ungruppierte Elemente (Mischung aus Bauteilen mit und ohne Zuordnung zu Schachtelungsgruppen)

Aktiv	2	Gruppierte und ungruppierte Elemente

Sind nur ungeschachtelte Bauteile der ausgewählten Schachtelungsgruppe aktiv, können diese aus der Gruppe entfernt werden. Geschachtelte Bauteile (Bauteile mit Zuordnung zu Rohlingen) müssen zunächst aus ihren Rohlingen geschoben werden, was nur im Schachtelungsmodul möglich ist. Dort können sie auch in eine andere passende Schachtelungsgruppe verschoben werden. Sofern Bauteile ohne Zuordnung zu einer Schachtelungsgruppe aktiv sind (ungruppiert), können diese über den Button *Zu Schachtelungsgruppe hinzufügen* in die ausgewählte Gruppe integriert werden.

 Itier wird eine Übersicht zu den Rohlingen der ausgewählten Schachtelungsgruppe gegeben.



Die erste Zeile zeigt die Gesamtanzahl vorhandener Rohlinge. In der zweiten Zeile ist die Anzahl leerer Rohlinge angegeben. Sofern leere Rohlinge vorhanden sind, können diese über den Button *Leere Rohlinge löschen* entfernt werden. Rohlinge, die bereits genutzt werden, können nur im Schachtelungsmodul gelöscht werden.

Unterhalb sind Daten zur Ausnutzung der Rohlinge vorhanden, dies sind die Gesamtfläche und die genutzte Fläche der Rohlinge.



 Die nachfolgenden Bereiche zeigen die f
ür die ausgew
ählte Schachtelungsgruppe definierten Einstellungen. Die Einstellungen werden f
ür die Darstellung des Schachtelungsergebnisses und das Editieren im Schachtelungsmodul, sowie die manuelle Rohlingserzeugung verwendet.

Diese Einstellungen können hier und auch im Schachtelungsmodul angepasst werden. Jede Schachtelungsgruppe verwendet eigene Einstellungen. Da in der Regel eigene Standardeinstellungen zur Anwendung kommen, ist es sinnvoll, diese im Register *Sonstiges* -> *Voreinstellungen der Schachtelungsgruppen* -> *Anpassen* zu definieren und abzuspeichern.

⁶ An dieser Stelle werden die aktuellen Einstellungen der ausgewählten Schachtelungsgruppe zur Positionierung der Rohlinge im Schachtelungsmodul angezeigt. Die Einstellungen können hier oder auch im Schachtelungsmodul verändert werden.



 Die Anordnung der ungeschachtelten Elemente kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen. Das aktuell gewählte Sortierkriterium wird an dieser Stelle angezeigt und kann verändert werden.

(Siehe auch Abschnitt *Extra -> Schachtelungsmodul -> Einstellungen*).

Sur Feinpositionierung der Bauteile im Rohling können die Pfeiltasten der Tastatur genutzt werden (<Shift+Pfeiltaste> für Verschiebemaß 1 und <Strg+Pfeiltaste> für Verschiebemaß 2). Die aktuellen Werte werden hier dargestellt und können für die ausgewählte Schachtelungsgruppe angepasst werden.

(Siehe auch Abschnitt *Extra -> Schachtelungsmodul -> Einstellungen*).

Gadwork

- Im Schachtelungsmodul existieren verschiedene Möglichkeiten zur manuellen Erzeugung der Rohlinge. Für die Optionen *Rechteck + Zugabe*, *Rechteck Rohgeometrie* und *Schattenfläche + Zugabe* können die Einstellungen der ausgewählten Schachtelungsgruppe hier eingesehen und manipuliert werden. (Siehe auch Abschnitt *Extra -> Schachtelungsmodul -> Hinzufügen Rohling...*).
- Platten

Im Register *Platten* werden die aktuell sichtbaren Platten für die weitere Bearbeitung im Schachtelungsmodul den Schachtelungsgruppen zugeordnet. Bei der erstmaligen Aufbereitung einer Konstruktion für die Schachtelung ist dies üblicherweise der erste Schritt.



 In diesem Bereich werden alle sichtbaren Platten aufgelistet und gemäß ihrer Eigenschaften Material, Dicke, aktiv und inaktiv zusammengefasst. Aktuell nicht sichtbare Platten können parallel zur Arbeit in der Schachtelungsverwaltung jederzeit im cadwork 3D eingeblendet werden.

Aus der Liste können mit (L) einzelne Zeilen oder mit <Shift> + (L) oder <Strg> + (L) mehrere Zeilen aktiviert werden.

- Plier werden Material und Dicke der ausgewählten Platten angezeigt. Sind unterschiedliche Material-Dicken-Kombinationen ausgewählt, wird für die Daten *** angezeigt.
- 3 In dieser Zeile steht die Gesamtanzahl der ausgewählten Platten.



- Dieser Bereich stellt die Anzahl geschachtelter Bauteile innerhalb der ausgewählten Platten dar. Diese Platten werden im 3D als Ersatzkörper in der Farbe Orange visualisiert.
- 5 Die Zeile gibt Auskunft über die Anzahl ungeschachtelter Bauteile innerhalb der ausgewählten Platten an. Die Bauteile werden im 3D als Ersatzkörper in der Farbe Gelb dargestellt. Ungeschachtelte Bauteile gehören zwar zu einer Schachtelungsgruppe, sind jedoch noch keinem Rohling zugeordnet. Diese Bauteile können aus den zugeordneten Schachtelungsgruppen entfernt werden. Das ist mittels des Button *Aus der Schachtelungsgruppe entfernen* möglich.
- B Hier wird die Anzahl ungruppierter Platten, also Platten ohne Zuordnung zu einer Schachtelungsgruppe angezeigt. Diese Bauteile werden im 3D als Ersatzkörper in der Farbe Weiß dargestellt. Sofern ungruppierte Bauteile mit gleichem Material und gleicher Materialstärke vorhanden sind, kann für diese über den Button *Neue Plattenschachtelungsgruppe erzeugen* eine Gruppe erzeugt werden, der diese Elemente zugeordnet sind.

Sind bereits Plattenschachtelungsgruppen vorhanden, die dem Material und der Materialstärke der ungruppierten Platten entsprechen werden diese im Bereich 7 aufgelistet.

Für jede passende Schachtelungsgruppe wird eine Schaltfläche mit dem Namen der entsprechenden Gruppe aufgelistet. Bei Klick mit (L) auf die Schaltfläche werden die ungruppierten Platten der Schachtelungsgruppe hinzugefügt. Durch Klick auf die Lupe wird die jeweilige Schachtelungsgruppe im 3D visualisiert.





• Stabschachtelung

Das Register *Stabschachtelung* entspricht im Wesentlichen der Plattenschachtelung. Der Großteil der Funktions-Beschreibung kann daher dem Abschnitt *Plattenschachtelung* entnommen werden.

Plattenschachtelung		Stabschachtelung								
Platten	Name ^	Material	Breite [mm]	Höhe [mr	n] Abrr	Name	Lärche 1	20/300 (Prod	uktionsliste) 1	
Stabschachtelung	кун	KVH C24 S	[120.0	220.0	Stüc	Elemente				
itäbe	Lärche 120/260	Lärche	120.0	160.0	Proc	Gesamt	42		Aktivieren	
Sonstiges	Lärche 120/300	Lärche	120.0	300.0	Proc	Ungeschachtelt	42		Aktivieren	
						Aktiv	42	Aus Schachte	elungsgruppe entferner	
						Optimierung		Stangen	optimierung starten	2
						Rohlinge				
						Gesamt	0			
						Leer	0	Leere	Rohlinge löschen	
					-	Gesamtlänge Genutzte Länge		0.0 mm 0.0 mm		
						Einstellungen fü	ür die Scl	nachtelungsg	ruppe	
						Anordnung	der Rohl	inge		
					j.	Horizontaler F	Rohlingsab	stand	20	0 mm
	Neu	3 Кор	ieren	Lösche	n	Vertikaler Roh	nlingsabsta	ind [20	0 mm
				ätt	2	Maximale Reih	nenlänge		2000	0 mm

1 Auf Stäbe kann zur Positionierung der Bauteile in Rohlingen auch die Stangenoptimierung eingesetzt werden. Wie bisher können für die Stangenoptimierung Querschnittsabmessungen und Längen gemäß Produktionsliste oder Stückliste herangezogen werden. Diese Unterscheidung wird in den Registern *Stabschachtelung* und *Stäbe* berücksichtigt.

Welche der beiden möglichen Abmessungen in der Stabschachtelung berücksichtigt werden, wird durch eine zusätzliche Spalte in der Liste der Stabschachtelungen und durch eine Ergänzung im Bereich Name gekennzeichnet.

In diesem Bereich findet sich eine weitere Änderung gegenüber dem Register *Plattenschachtelung*. Mit dem Button *Stangenoptimierung starten* wird eine Stangenoptimierung für die ausgewählte Stabschachtelung gestartet. Dabei werden nur die ungeschachtelten Stäbe berücksichtigt. Sollen auch die bereits in Rohlingen positionierten Stäbe berücksichtigt werden, so müssen die Rohlinge im Vorfeld explizit im Schachtelungsmodul gelöscht werden. Die Optimierung entspricht der Stangenoptimierung, die im 3D unter *Exportieren -> Listen -> Optimierung...* gestartet werden kann. ³ Über den Button *Neu* wird eine leere Stabschachtelungsgruppe erzeugt. Dazu öffnet sich ein Dialog, in dem der Name der Schachtelungsgruppe, das Material und die Querschnittsabmessungen festgelegt werden. Im Gegensatz zur Erzeugung einer Plattenschachtelungsgruppe wird zusätzlich unterschieden, ob die Abmessungen gemäß Produktions- oder Stückliste verwendet

55 11			
S	tabschachtelung		
Name der Schachtelungsgruppe	Wände EG		E
Ausgewählte Elemente	0 Stäbe		A
Material	KVH I	\sim	н
Breite	0 mm		V
Höhe	0 mm		М
Abmessungen	Produktionsliste	\sim	A

Cadwork®

Alle weiteren Voreinstellungen der Schachtelungsgruppe werden entsprechend der aktuellen Standardeinstellungen gesetzt, die hier oder im Register *Sonstiges* unter Voreinstellungen der Schachtelungsgruppen -> *Anpassen* definiert sind.

• Stäbe

werden sollen.

Die Funktionalität in diesem Register entspricht den Möglichkeiten im Register *Platten* und wird im Abschnitt *Platten* ausführlich beschrieben.

Wie bereits im Abschnitt Stabschachtelung erläutert, wird auch hier die Unterscheidung nach Abmessungen gemäß Stückliste oder Produktionsliste berücksichtigt. Dazu kann unterhalb der Liste der Stäbe der gewünschte Abmessungstyp eingestellt werden.





Sonstiges

In diesem Register können weitere Möglichkeiten zur Erzeugung von Schachtelungsgruppen abgerufen, die Positionsnummern der vorhandenen Rohlinge angepasst und Voreinstellungen für neue Schachtelungsgruppen definiert werden.

♦ Schachtelungsgruppe gemäß Attributen erzeugen -> Erzeugen

Schachtelungsgrupp	en gemäß Attribute	n	Voreinstellungen der S	chachtelungsgrupp	en
Name der Schachtelungsgrupp	20	0	Einstellungen: undefined		3
<1> <2> <3> <m> <x></x></m>			Anordnung der Rohlinge		
"[Baugruppe] [Bauuntergruppe] [Fer	tigungs Index] BSP L [Quers	chnitt]"	Horizontaler Rohlingsabstand	200	mm
Ausgewählte Elemente	Platten		Vertikaler Rohlingsabstand	200	mm
<m> Material <x> Dicke</x></m>	BSP L ***		Maximale Reihenlänge	30000	mm
			Anordnung der ungeschachtelte	en Elemente	
Mögliche Gruppierungsattribute	Gewählte Gruppierung	sattribute	Sortiert nach	Produktionsnummer	~
Qualität	<1> Baugruppe	X	Verschiebemaße in der Schachte	elung	
Festigkeit	<2> Bauuntergruppe	×	Verschiebemaß 1	8	mm
Ausführung		<u>^</u>	Verschiebemaß 2	60	mm
Handling Index			Manuella Dablinanananana	19	
Logistik Index 🗸			Typ Rechteck		
Erstellungsart		2	Rohlingsübermaß rechts	25	mm
Ohne Optimierung		-	Rohlingsübermaß links	25	mm
Mit 1D-Optimierung			Rohlingsübermaß oben	10	mm
Länge Rohling	10200	mm	Rohlingsübermaß unten	10	mm
Breite Rohling	2540	mm	Typ Rechteck gemäß Rohgeometrie d	es Elementes	
Schnittbreite	8	mm	Horizontaler Abstand im Rohling	50	mm
() Vorhandener Name	{kein Name}	2	Vertikaler Abstand im Rohling	50	mm
O Neuer Name			Position im Rohling	unten links	~
Mit 2D-Optimierung			Typ Schattenfläche		
Name des Optimierungstools	OptiPanel		Zugabemaß	10	mm
			Laden Speichern		

Mit Hilfe dieser Funktion können sehr schnell automatisiert Schachtelungsgruppen erzeugt werden, indem Filterkriterien anhand von Attributen definiert werden. Jede Gruppe von Bauteilen, die sich aus den definierten Filterkriterien ergibt, wird in einer Schachtelungsgruppe zusammengefasst. Optional kann auch eine Optimierung auf die Gruppen angewendet werden. Die Funktion kann auf sichtbare oder aktive, ungeschachtelte Bauteile (Stäbe oder Platten) angewendet werden. Der oben dargestellte Dialog zeigt die Möglichkeiten für Platten. Nachfolgend werden die Bereiche 1 bis 3 für die Verarbeitung von Platten beschrieben.



Der Bereich ermöglicht die Festlegung der Filterkriterien, aus denen optional auch der Name generiert wird.

Zunächst werden die Filterkriterien definiert, indem aus der Liste der Attribute die gewünschten Attribute mit gedrückter linker Maustaste in die rechte Spalte gezogen werden. Über das Kreuz neben dem gewählten Attribut kann dieses wieder entfernt werden.

Vor jedem gewählten Attribut wird ein Platzhalter (<1>, <2>, …) angezeigt, der sich ebenfalls in dem über Platzhalter symbolisierten Namen wiederfindet. Material <M> und Dicke <X> sind automatisch Filterkriterien, die nicht abgewählt werden können.

Die endgültige Festlegung des Namens kann in der ersten Zeile vorgenommen werden. Es können Platzhalter bis zur Anzahl gewählter Filterkriterien hinzugefügt und einzelne gelöscht werden. Dabei ist es notwendig wie im Dialog abgebildet, die Nummer des Attributes in spitzen Klammern einzugeben (z.B. <4>, <5>, ...). Auch selbstgewählte Bezeichnungen können eingetragen werden.

Unterhalb der Eingabezeile für den Namen wird der resultierende Name angezeigt.

² Für jede aus den Filterkriterien resultierende Gruppe von Platten wird eine Schachtelungsgruppe erzeugt. Auf den Inhalt der Schachtelungsgruppe kann optional eine 1D-Optimierung, wie sie auch innerhalb des Schachtelungsmoduls genutzt werden kann, oder eine 2D-Optimierung (sofern ein entsprechendes Tool verfügbar ist) angewendet werden. Dabei werden automatisch Rohlinge erzeugt und die Platten darin positioniert.

In diesem Bereich werden Voreinstellungen definiert, die auf jede hier neu erzeugte Schachtelungsgruppe übertragen werden und anschließend im Schachtelungsmodul zur Verfügung stehen. Ohne Änderungen in diesem Bereich wird die Standard-Voreinstellung verwendet. (Siehe Abschnitt Sonstiges -> Voreinstellungen der Schachtelungsgruppen -> Anpassen). Alternativ können auch bereits definierte Voreinstellungen über Laden aus dem Userprofil verwendet werden.



Bei der Verarbeitung von Stäben ergeben sich Anpassungen im Dialog, die nachfolgend beschrieben werden.

00110						
Schachtelungsgruppen gemäß Attributen		Voreinstellungen der Schachtelungsgruppen				
ame der Schachtelungsg	ruppe	n		Einstellungen: mit Optimieru	ing	
<1> <2> <3> <m> <x></x></m>				Anordnung der Rohlinge		
Baugruppe] [Bauuntergruppe	e] [Fert	igungs Index] BSP L [Querso	:hnitt]*	Horizontaler Rohlingsabstand	200	mm
usgewählte Elemente	39 St	äbe		Vertikaler Rohlingsabstand	200	mm
<m> Material C24 24 Sicht AB</m>		Maximale Reihenlänge	30000	mm		
Quersennie	1000			Anordnung der ungeschachte	lten Eleme <mark>nte</mark>	
1ögliche Gruppierungsattr	ibute	Gewählte Gruppierungs	attribute	Sortiert nach	Produktionsnummer	~
Qualität		<1> Baugruppe	X	Verschiebemaße in der Schad	htelung	
Festigkeit	_	<3> Fertigungs Index	x	Verschiebemaß 1	8	mm
Ausführung	-			Verschiebemaß 2	60	mm
Handling Index	-			Manuelle Rohlingserzeugung	z.	
Logistik Index	~			Typ Rechteck		
bmessungen			1	Rohlingsübermaß rechts	25	mm
Abmessungen Produktionsli	ste		-	Rohlingsübermaß links	25	mm
) Abmessungen Stückliste				Rohlingsübermaß oben	10	mm
				Rohlingsübermaß unten	10	mm
rstellungsart			0	Typ Rechteck gemäß Rohgeometri	e des Elementes	
Ohne Optimierung			•	Horizontaler Abstand im Rohli	ng 50	mm
Mit 1D-Optimierung				Vertikaler Abstand im Rohling	50	mm
				Position im Rohling	unten links	~
				Typ Schattenfläche		
				Zugabemaß	10	mm
				Laden Speichern		

Bei der Schachtelung von Stäben können die Abmessungen gemäß Produktionsliste oder Stückliste verwendet werden. In diesem Bereich wird die gewünschte Art der Abmessungen definiert.

² Für jede aus den Filterkriterien resultierende Gruppe von Stäben wird eine Schachtelungsgruppe erzeugt. Auf den Inhalt der Schachtelungsgruppe kann optional eine 1D-Optimierung angewendet werden. Dabei werden automatisch Rohlinge erzeugt und die Stäbe darin positioniert. Bei Verwendung der 1D-Optimierung wird die Stangenoptimierung eingesetzt, wie sie aus dem cadwork 3D (*Exportieren -> Listen -> Optimierung...*) bekannt ist.



- 2021
- Rohlingsnummern verwalten -> Verwalten
 Siehe Abschnitt Extra -> Schachtelungsmodul -> Rohlinge renummerieren.

Voreinstellungen der Schachtelungsgruppen -> Anpassen

In diesem Bereich werden Voreinstellungen verändert, gespeichert und geladen, die im Schachtelungsmodul zur Anwendung kommen. Die einzelnen Voreinstellungen werden im Abschnitt Plattenschachtelung in den Teilbereichen 7 bis 9 beschrieben. Zusätzlich sind sie im Abschnitt *Extra -> Schachtelungsmodul -> Einstellungen...* dokumentiert.

Voreinstellun	gen der Schachtelun	gsgruppen	
Einstellungen: Standard			
Anordnung der Rohlinge			
Horizontaler Rohlingsabstand	200	mm	
Vertikaler Rohlingsabstand	200	mm	
Maximale Reihenlänge	30000	mm	
Anordnung der ungeschachtelter	Elemente		
Sortiert nach	Produktionsnummer	~	
Verschiebemaße in der Schachtel	ung		
Verschiebemaß 1	8	mm	
Verschiebemaß 2	60	mm	
Manuelle Rohlingserzeugung			
Typ Rechteck			
Rohlingsübermaß rechts	25	mm	
Rohlingsübermaß links	25	mm	
Rohlingsübermaß oben	10	mm	
Rohlingsübermaß unten	10	mm	
Typ Rechteck gemäß Rohgeometrie de	s Elementes		
Horizontaler Abstand im Rohling	50	mm	
Vertikaler Abstand im Rohling	50	mm	
Position im Rohling	unten links	~	
Typ Schattenfläche			
Zugabemaß	10	mm	

Mit der Schaltfläche *Speichern* können die Voreinstellungen im Userprofil als Datei gesichert werden. Das Verwenden voreingestellter Daten aus dem Userprofil ist mit der Schaltfläche *Laden* möglich.

Die an dieser Stelle definierten Einstellungen werden als Standard-Voreinstellung bei der Erzeugung neuer Schachtelungsgruppen verwendet. Eine nachträgliche manuelle Veränderung oder das Überschreiben mit einer anderen Voreinstellungsdatei ist für jede einzelne Schachtelungsgruppe möglich.



> Extra -> Schachtelungsmodul

 Das Schachtelungsmodul bietet alle Kernwerkzeuge zur Erzeugung von Schachtelungen, also der Positionierung von Einzelbauteilen in Rohlingen zur Vorbereitung der Fertigung aus Rohlingen. Es kann zusätzlich als Ergänzung genutzt werden, um zum Beispiel über eine 2D-Optimierung erzeugte Schachtelungen nachträglich zu manipulieren.

In Version 28 wurde der Menüaufbau mit Blick auf einen besseren Wiedererkennungseffekt, soweit möglich, an den im cadwork 3D üblichen Menüaufbau angepasst. Bereits bekannte Funktionalität wurde ergänzt und bei vergleichbaren Funktionen an die jeweiligen Funktionen im cadwork 3D angepasst. Zur schnelleren Anwendung können die wesentlichen Funktionen des Menüs jetzt auch mittels Shortcut aufgerufen werden. Darüber hinaus werden neue Funktionen zur Verfügung gestellt, welche die Arbeit an Schachtelungen weiter optimieren.

×

0

R

5

7

o^o

N

Schachtelung verlassen



Die Verfügbarkeit der Funktionen im rechten Menü ist teilweise von den aktiven Elementen abhängig. So können an den zu schachtelnden Bauteilen grundsätzlich weder Geometrie noch Attribute im Schachtelungsmodul verändert werden. Es

> handelt sich bei diesen Elementen um die Originale der 3D-Konstruktion, die nur außerhalb des Schachtelungsmoduls manipuliert werden können. Daher stehen Funktionen wie *Kopieren Rohling*, *Strecken Rohling...*,

- 0	×
Einheit mm Grad	
Rückgängig Verschieben	
Wiederherstellen Löschen	
Hinzufügen Rohling	R
Löschen Rohling	
Kopieren Rohling	6
Verschieben Bauteil	5
Strecken Rohling	7
Modifizieren Attribute	1
Schneiden Rohling	С
Planausgabe Schachtelung	¢°
Einstellungen	
Anordnung regenerieren	N
Rohlinge renummerieren	
Schachtelungsgruppe änderr	ł
Schachtelung verlassen	

Modifizieren Attribute... und *Schneiden Rohling...* nur für aktive Rohlinge zur Verfügung.

Die Funktion *Verschieben Bauteil* ist nur für zu schachtelnde Elemente anwendbar. Rohlinge können nicht verschoben werden, sie werden immer automatisch gemäß der im Menü *Einstellungen...* definierten Werte für

Horizontaler Rohlingsabstand, Vertikaler Rohlingsabstand und Maximale Reihenlänge positioniert.

(Siehe auch *Anordnung regenerieren* <N>).



n

R+L

Einheit mm Grad

Lineare Optimierung

Zurück

×

P^Q

• Rückgängig | Wiederherstellen

Im Schachtelungsmodul ist jetzt ein UNDO-Speicher verfügbar. Damit können alle durchgeführten Schritte, wie Erzeugung und Manipulation von Rohlingen und das Verschieben von Bauteilen, rückgängig gemacht und auch wiederhergestellt werden. Die gespeicherten Schritte können während der Arbeit im Schachtelungsmodul abgerufen werden. Sie sind unabhängig vom UNDO-Speicher im cadwork 3D. Sobald das Schachtelungsmodul verlassen wird, wird auch der Speicher gelöscht. Beim erneuten Einstieg in das Schachtelungsmodul beginnt die Aufzeichnung der Arbeitsschritte wieder von vorne.

Die gesamte Tätigkeit im Schachtelungsmodul, vom Einstieg bis zum Verlassen, wird zusätzlich als einzelner Schritt im UNDO-Speicher des cadwork 3D erfasst. Außerhalb des Schachtelungsmoduls kann damit im cadwork 3D über *Rückgängig Schachtelung* bzw. *Wiederherstellen Schachtelung* der gesamte letzte Arbeitsschritt im Schachtelungsmodul rückgängig und auch wiederhergestellt werden.

• Hinzufügen Rohling...

In diesem Menü sind alle Möglichkeiten zur Erzeugung von Rohlingen zusammengefasst.

Die Erzeugung von Rohlingen kann ergänzend direkt über die Kurztaste <R> ausgelöst werden. Eine zweite Kurztaste spezifiziert anschließend die gewünschte Art der Erzeugung.



♦ Lineare Optimierung <R> + <L>

Mit dieser Option können mehrere Bauteile gleichzeitig in Rohlingen positioniert werden. Die ausgewählten Bauteile werden mittels einer linearen Optimierung mit minimalem Verschnitt in einer vordefinierten Rohlingsgröße positioniert. Die Optimierung bezieht sich ausschließlich auf die Längsachse der Bauteile. Die Bauteile werden in einer Reihe hintereinander in die Rohlinge positioniert. In Richtung der Breite des Rohlings erfolgt keine Optimierung/Positionierung (Optimierung in einer Dimension). Zunächst können über den Einstellungsbutton Voreinstellungen zur Positionierung der Bauteile in den Rohlingen vorgenommen werden.



• Offset horizontal, Offset vertikal

Über diese Werte wird die Startposition im Rohling beeinflusst. So kann das Bauteil bezogen auf den Rohling in horizontaler und vertikaler Richtung verschoben werden, um beispielsweise einen Anschnitt zu realisieren.

Position im Rohling...

Hier wird die Startposition im Rohling festgelegt. Diese kann in Längsrichtung (links, Mitte, rechts) und in Breitenrichtung (unten, mittig, oben) des Rohlings variiert werden.

In den unten dargestellten Beispielen wurde das horizontale Offset mit 100 mm und das vertikale Offset mit 200 mm angegeben. Die Ergebnisse unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Festlegung der Position im Rohling. Im oberen Beispiel wurde die Position mit *unten links*, im unteren Beispiel mit *oben rechts* angegeben.







2021

Nach dem Start der linearen Optimierung müssen die zu optimierenden Bauteile ausgewählt werden. Falls vor dem Einstieg Bauteile aktiviert wurden, werden diese in der Optimierung berücksichtigt. Im nächsten Schritt sind die Abmessungen des

zu verwendenden Rohlings anzugeben. Die vorgeschlagenen Werte werden aus der maximalen Länge und maximalen Breite der zu optimierenden Bauteile errechnet. Die definierten Offset-Werte bleiben dabei unberücksichtigt.

Anschließend wird die Schnittbreite zwischen zwei in einem Rohling positionierten Bauteilen festgelegt.

Abschließend wird die Optimierung durchgeführt. Die neuen Rohlinge mit den geschachtelten Bauteilen (Schachtelungen) werden automatisch im Schachtelungsmodul positioniert.

- ♦ Rechteck <R> + <R>

Die Funktion ermöglicht die Erzeugung eines frei definierten Rohlings. Dazu werden Rohlingsname, Rohlingsbreite und Rohlingslänge abgefragt. Nach Beantwortung der Fragen wird der Rohling erzeugt und automatisch positioniert. Anschließend kann der nächste Rohling erzeugt oder die Funktion mit (R) beendet werden.

♦ Rechteck + Zugabe <R> + <Z>

Hier werden rechteckige Rohlinge für alle zuvor aktivierten Bauteile erzeugt. Es werden nur Bauteile berücksichtigt, die noch ungeschachtelt sind, also in keinem Rohling liegen. Sind bei Funktionsaufruf keine ungeschachtelten Bauteile aktiv, so können diese innerhalb der Funktion mit Hilfe der üblichen Möglichkeiten (Mausklick, Lasso) ausgewählt werden. Abschließend wird die Auswahl mit (R) bestätigt.





Die Funktion erzeugt rechteckige Rohlinge auf Basis der vorhandenen

Bauteilgeometrie (Länge, Breite). Zusätzlich können an allen vier Seiten der Rohlinge Zugabemaße verwendet werden. Diese müssen im Vorfeld über den Einstellungsbutton neben der Funktion definiert werden. Es stehen Werte für *rechts, links, oben* und *unten* zur Verfügung. Das Bild zeigt einen automatisch erzeugten Rohling mit den definierten Zugabemaßen rechts = 100 mm, links = 200 mm, oben = 300 mm und unten = 400 mm.



♦ Rechteck Rohgeometrie <R> + <O>

Die im Schachtelungsmodul zu bearbeitenden Bauteile werden mit ihrer Fertiggeometrie dargestellt. Im cadwork 3D können ihnen Zugabemaße für Breite und Länge zugewiesen werden. Außerdem können für beide Richtungen Rundungswerte festgelegt werden, sodass die Maße immer auf ein Vielfaches des Rundungswertes aufgerundet werden. Daraus ergeben sich unterschiedliche Abmessungen für die reale Geometrie und die Listengeometrie. Die Funktion Rechteck Rohgeometrie erzeugt Rohlinge auf Basis der Listengeometrie (Fertiggeometrie zuzüglich der genannten Zugabemaße und Rundungswerte).

Mit Hilfe des Einstellungsbuttons kann die Position des realen Bauteils (Fertiggeometrie) im erzeugten Rohling festgelegt werden. Die Einstellungen entsprechen denen bei der Rohlingserzeugung über die lineare Optimierung.

• Offset horizontal, Offset vertikal

Über diese Werte wird die Startposition im Rohling beeinflusst. So kann das Bauteil bezogen auf den Rohling in horizontaler und vertikaler Richtung verschoben werden, um beispielsweise einen Anschnitt zu realisieren.

Position im Rohling...

Hier wird die Startposition im Rohling festgelegt. Diese kann in Längsrichtung (links, Mitte, rechts) und in Breitenrichtung (unten, mittig, oben) des Rohlings variiert werden.



Das Beispiel zeigt den auf Basis der Listengeometrie erzeugten Rohling, wobei die Position im Rohling als *zentriert* definiert wurde. In diesem Fall werden eventuell definierte Offset-Maße nicht berücksichtigt.

	Modifizieren			
	Element	Platte	215	2.1
	Standardelement			111
	Farbe	braun		17
	Material	BSP L		12
	Kalkulationsdaten		A LA	17
	Nr.Produktionsliste			10
	Geschoss	Geschos	5 1	
	IFC Typ	Ohne		
	Breite real		2567.	5 mm
	Dicke real		205.	0 mm
	Länge real		3154.	5 mm
	Breite roh		2600.	0 mm
	Dicke roh		205.	0 mm
	Länge roh		3300.	0 mm
	Positive Längenachse		0.	0 mm
	Negative Längenachse		0.	0 mm
	Positive Breitenachse		0.	0 mm
	Negative Breitenachse		0.	0 mm
	Bundseite			
l	Ausgabe/Zusatzeinst.	Hülle H	olzrahmenbau/=	
	Endtyp Anfang	Keiner		
	8-Frei-8			
	9-Frei-9			
	10-Zusatzeintellungen			
	Rundungswert Breite		40.	0 mm
	Rundungswert Höhe		0.	0 mm
	Rundungswert Länge		100.	0 mm
	Gesamt ProdListe			***
	Gesamt Stückliste			***
	Gesamt Montageliste			***

♦ Schattenfläche <R> + <S>

Hauptanwendungsgebiet dieser Funktion ist die Erzeugung komplexerer Rohlinge, wie z.B. dem Rohling eines gekrümmten Leimholzbinders. Der Rohling wird in der Form der Schattenfläche des realen Bauteils erzeugt. Damit ist die Außenkontur von Bauteil und Rohling deckungsgleich.



Sofern vor Aufruf der Funktion ungeschachtelte Bauteile aktiviert wurden, werden diese für Erzeugung der Rohlinge herangezogen. Anderenfalls können die Bauteile mit Hilfe der üblichen Möglichkeiten (Mausklick, Lasso) ausgewählt werden. Die Auswahl wird mit (R) bestätigt und der gewünschte Name für die Rohlinge wird eingegeben. Schattenfläche + Zugabe <R> + <U> Die Funktion entspricht im Wesentlichen der Erzeugungsmöglichkeit Schattenfläche <R> + <S>.
 Allerdings kann nach Auswahl der Elemente und Definition des Rohlingsnamens ein umlaufendes Zugabemaß angegeben werden. Die Schattenfläche wird an jeder Kante um dieses Maß vergrößert.



• Löschen Rohling...

An dieser Stelle werden die verschiedenen Möglichkeiten zum Löschen von Rohlingen zusammengefasst bereitgestellt. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

◆ Aktive Rohlinge

Die Option ist nur auswählbar, sofern im Vorfeld Rohlinge aktiviert wurden. In diesem Fall werden die aktiven Rohlinge gelöscht. Das Löschen aktiver Rohlinge ist ebenso über die Kurztaste <Entf> möglich.

	2000	ð	×
Einheit m	m Grad		
Aktive Rohli	ne		
Leere Rohlin	ige		D
Alle Rohling	9		A
Zurück			

Gadwork

◆ Leere Rohlinge

Die Option benötigt keine vorherige Aktivierung von Rohlingen. Ab Version 28 bleiben nicht genutzte Rohlinge auch beim Verlassen des Schachtelungsmoduls erhalten. Auf diese Weise können für jede Schachtelungsgruppe für die manuelle Positionierung der Bauteile zu verwendende Rohlinge vordefiniert werden. Sofern nach Abschluss der Schachtelungsarbeiten leere Rohlinge gelöscht werden sollen, kann dies mittels dieser Option in einem Schritt erledigt werden.

♦ Alle Rohlinge

Die Option löscht alle Rohlinge der Schachtelungsgruppe. Alle bereits geschachtelten Bauteile werden daraufhin wieder an ihrer Initialposition platziert. Die Option sollte nur genutzt werden, wenn das Schachtelungsergebnis falsch ist und die Schachtelungen vollständig neu erzeugt werden sollen.

n Rohling Entf Löschen aktive Rohlinge D Löschen leere Rohlinge A Löschen alle Rohlinge N And



• Kopieren Rohling <6>

Diese Funktion ist nur verfügbar, sofern zuvor Rohlinge aktiviert wurden. Bei Aufruf der Funktion wird zunächst die Anzahl der Kopien abgefragt. Nach Bestätigung der Anzahl wird das Kopieren ausgeführt. Die Zielposition wird automatisch ermittelt, sie ergibt sich aus den unter *Einstellungen…* definierten Werten.

Die Funktion ist, wie im cadwork 3D, zusätzlich auf der Kurztaste <6> verfügbar.



• Verschieben Bauteil <5>

Das Verschieben kann ausschließlich auf zu schachtelnde Bauteile angewendet werden, da sich die Rohlinge automatisch positionieren.

Die Funktion steht zur Verfügung, sobald ein oder mehrere Bauteile aktiv sind. Der Aufruf über das Menü entspricht dem Aufruf über die Kurztaste <5>. Anschließend stehen in der Kommentarzeile alle verfügbaren Optionen zum Verschieben der Bauteile über weitere Kurztasten zur Auswahl. Die Optionen entsprechen weitestgehend den Möglichkeiten des Verschiebens in einer 2D-Ebene, sind jedoch auf die Bedürfnisse bei der Erzeugung einer Schachtelung abgestimmt.

(L)Punkt (M)Cursor I:Schnittpunkt M:Mittelpunkt P:Projektion auf Kante G:Gleiten H:Sym hor V:Sym ver W:Rot 90° R:Rot Esc:Abbruch Verschieben Translation bis zum Punkt

Mit (L) kann ein existierender Punkt oder Schnittpunkt identifiziert werden, mit (M) wird die Cursorposition als Zielpunkt festgelegt. Über (R) wird die Funktion beendet. Folgende Tastaturoptionen können beim Verschieben genutzt werden:

♦ <5> + <I>

Sucht einen Schnittpunkt in der Nähe des Fadenkreuzes.

♦ <5> + <M>

Ermittelt den Mittelpunkt einer Kante oder zwischen zwei Punkten.

♦ <5> + <X>, <5> + <Y>

Beschränkt die Verschiebung auf die horizontale bzw. vertikale Richtung. Anschließend wird der Zielpunkt selektiert. Die Optionen <X> und <Y> können bis zur Selektion des Zielpunktes beliebig ein- und ausgeschaltet werden.




2021

<5> + <P>

Berechnet den Zielpunkt der Verschiebung aus der Projektion der Fadenkreuzposition auf die nächstgelegene Kante.

◆ <5> + <G>

Wechselt in den Gleiten-Operator. Dabei hängt das Bauteil mit dem aktiven Punkt am Fadenkreuz, so dass es dynamisch mit der Bewegung des Cursors verschoben wird. Im Gleiten-Operator kann über <N> der aktive Punkt im Uhrzeigersinn und mit <Strg+N> der aktive Punkt gegen den Uhrzeigersinn gewechselt werden.

(L)Punkt (M)Cursor (R)Zurück M:Mittelpunkt X:Horizontal Y:Vertikal R:rot lokal Z N:Einfügepunkt durchblättern Strg+N:Einfügepunkt durchblättern Gleiten der Elemente...

♦ <5> + <H>

Führt vor der Verschiebung eine horizontale Spiegelung entlang der vertikalen Achse durch den aktiven Punkt aus. Anschließend kann der Zielpunkt der Verschiebung identifiziert werden. Wird die Funktion vor Definition des Zielpunktes mit (R) oder <Esc> beendet, bleibt die horizontale Spiegelung erhalten. Die Bundseite/Ansichtsfläche des Bauteils liegt im Anschluss nicht mehr in der gleichen Ebene der nicht gedrehten Bauteile. Diese Option sollte somit nur ausgeführt werden, wenn die Lage der Ansichtsfläche keine Bedeutung hat, die Bauteile keine Sichtseite aufweisen.

♦ <5> + <V>

Führt vor der endgültigen Verschiebung eine vertikale Spiegelung entlang der horizontalen Achse durch den aktiven Punkt aus. Anschließend kann der Zielpunkt der Verschiebung identifiziert werden. Wird die Funktion vor Definition des Zielpunktes mit (R) oder <Esc> beendet, bleibt die vertikale Spiegelung erhalten. Die Bundseite/Ansichtsfläche des Bauteils liegt im Anschluss nicht mehr in der gleichen Ebene der nicht gedrehten Bauteile. Diese Option sollte somit nur ausgeführt werden, wenn die Lage der Ansichtsfläche keine Bedeutung hat, die Bauteile keine Sichtseite aufweisen.

♦ <5> + <W>

Führt vor der endgültigen Verschiebung eine Rotation um den aktiven Punkt in Schritten von 90° aus. Anschließend können die weiteren Optionen zur Identifikation des Zielpunktes der Verschiebung angewendet werden. Diese Option sollte nur ausgeführt werden, insofern die Bauteile keine Faserrichtung aufweisen, oder diese unerheblich ist.

♦ <5> + <R>

Führt eine Rotation um den aktiven Punkt aus. Der Winkel der Rotation wird über zwei Punkte definiert, welche ausgehend vom aktiven Punkt die Schenkel des eingeschlossenen Winkels angeben.

Diese Option sollte nur ausgeführt werden, insofern die Bauteile keine Faserrichtung aufweisen, oder diese unerheblich ist. Strecken Rohling...<7>

Strecken Rohling

Rohling anpassen

Zurück

Strecken Rohlingsfläche

Entfernen Rohlingsfläche

Die Funktion kann nur für Rohlinge eingesetzt werden. Die Manipulation von Geometrie und Attributen der Bauteile kann ausschließlich im cadwork 3D durchgeführt werden. Die Funktion, sowie alle Optionen, können auch über die Kurztaste <7> und entsprechende zusätzliche Tastaturoptionen aufgerufen werden.

♦ Strecken Rohling <7>

Mit der Funktion kann ein beliebig geformter Rohling

standardmäßig gemäß seiner Längsachse (das entspricht der Horizontalen) bis zu einem zu selektierenden Zielpunkt oder durch Eingabe eines Wertes gestreckt werden. Eventuell vorhandene Verschneidungen gehen dabei verloren, es wird wieder ein rechteckiger Rohling erzeugt.

Mit Hilfe der Tastaturoption kann die Streckrichtung auf die Breitenrichtung geändert werden (entspricht der Vertikalen).

Mit den weiterhin verfügbaren Tastaturoptionen wird in die nachfolgend erläuterten Streckoptionen verzweigt.

(L)Punkt (R)Zurück B:gem. Breite L:gem. Länge A:Wert absolut C:Rohling anpassen D:Strecken Rohlingsfläche X:Entfernen Rohlingsfläche (Zahl = Wert) Strecken gem, Längsachse bis zum Punkt

♦ Rohling anpassen <7> + <C>

Die Funktion passt die Länge, oder mittels Kurztaste die Breite, der aktiven Rohlinge an die Gesamtlänge bzw. Gesamtbreite des Inhalts der Rohlinge an.

(R)Zurück L:Lange B:Breite V:Letzter Wert D:Strecken Rohlingsfläche X:Entfernen Rohlingsfläche Esc:Abbruch (Zahl = Wert) Rohling anpassen am Inhalt gemäß seiner Länge. Bitte Längenzugabe am Rohlingsanfang (links) eingeben.

Im ersten Schritt wird das Zugabemaß am Rohlingsanfang (links) eingegeben.

Kalkulator möglich, z.B. 1+2/5=1,4 (1+2)/5=0,6 2-3*0,4=0,8 Längenzugabe am Rohlingsanfang: 30

Anschließend wird die Gesamtlänge des Rohlings definiert. Die Eingabe von 0 berechnet die Gesamtlänge auf Basis des Inhalts.

(L)Punkt (R)Zurück I:Schnittpunkt B:gem. Breite L:gem. Länge A:Wert absolut C:Rohling anpassen D:Strecken Rohlingsfläche X:Entfernen Rohlingsfläche Gesamtlänge Rohling (0=berechneter Wert):

In diesem Fall können abschließend noch ein Zugabemaß am Rohlingsende (rechts), sowie ein Rundungswert definiert werden.

(L)Punkt (R)Zurück I:Schnittpunkt B:gem. Breite L:gem. Länge A:Wert absolut C:Rohling anpassen D:Strecken Rohlingsfläche X:Entfernen Rohlingsfläche Längenzugabe am Rohlingsende: 50

(L)Punkt (R)Zurück I:Schnittpunkt B:gem. Breite L:gem. Länge A:Wert absolut C:Rohling anpassen D:Strecken Rohlingsfläche X:Entfernen Rohlingsfläche Rundungswert: 100

Mit Hilfe des Rundungswertes wird die Gesamtlänge des Rohlings auf ein Vielfaches des Rundungswertes berechnet.

X

0

7+C

7+D

7+X



♦ Strecken Rohlingsfläche <7> + <D>

Die Funktion ermöglicht das Strecken einzelner Rohlingsflächen und ist vergleichbar mit der im 3D verfügbaren Funktion *Strecken -> Mehrere Facetten* mittels des Shortcuts <7> + <D>. Die zu streckenden Flächen werden mittels Lasso identifiziert. Unabhängig von der Art des Lassos (rot oder weiß) müssen die Flächen vollständig im Lasso liegen. Es können ausschließlich seitliche Begrenzungsflächen des Rohlings ausgewählt werden, da die Dicke des Bauteils nicht verändert werden darf.

Nach Beendigung der Auswahl wird der Wert der Streckung eingegeben. Alle selektierten Flächen werden um das definierte Maß senkrecht zu der jeweiligen Facette gestreckt.

Auf diese Weise kann auch ein rechteckiger Rohling angepasst werden. Hauptanwendungsgebiet ist jedoch die Manipulation komplexerer Rohlinge wie z.B. dem Rohling eines gekrümmten Leimholzbinders.

Das erste Bild zeigt den Ausgangszustand, bei dem die Außenkonturen von Rohling und Bauteil deckungsgleich sind. Im zweiten Bild wird das Ergebnis nach dem Strecken der gekrümmten Fläche dargestellt.





2021

◆ Entfernen Rohlingsfläche <7> + <X>

Das Entfernen von Rohlingsflächen ist nur möglich, sofern daraus eine gültige Geometrie entsteht. Für einen rechteckigen Rohling oder ein beliebiges Parallelogramm ist das nicht der Fall. Diese Funktion kommt daher beim Manipulieren komplexerer Rohlingsformen zum Einsatz.

Die zu entfernenden Flächen werden, wie beim Strecken von Rohlingsflächen, mit Hilfe des Lassos ausgewählt. Für die möglichen Flächen gelten die gleichen Randbedingungen.

Die Auswahl wird mit der rechten Maustaste bestätigt und die ausgewählten Flächen entfernt.

Das obere Bild zeigt den Ausgangszustand, in dem Bauteil und Rohling deckungsgleich sind. Zum Entfernen der runden Fläche wird diese mittels Lasso ausgewählt und die Auswahl mit (R) bestätigt.

Das dritte Bild zeigt das Ergebnis.







Im nächsten Schritt soll auch der Ausschnitt im oberen rechten Bereich entfernt werden. Dazu werden die beiden Ausschnittsflächen, wie dargestellt, mittels Lasso ausgewählt und die Auswahl mit (R) bestätigt.

Das Ergebnis dieser Streckoperation wird im zweiten Bild gezeigt.







Modifizieren Attribute...<1>

Bei der Erzeugung von Rohlingen werden, abgesehen von Namen und Material, keine weiteren Attribute vergeben. Mit dieser Funktion können den Rohlingen cadwork-Attribute und benutzerdefinierte Attribute zugewiesen werden.



• Schneiden Rohling...<C>

Die Form der Rohlinge kann durch Schneidoperationen angepasst werden. Über das Menü stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Alle Schneidoptionen können ebenso über den Shortcut <C> aufgerufen werden. Die Einstiegsfunktion beim Aufruf über Shortcut ist das *Abschneiden Ebene*. Die weiteren Schneidfunktionen sind über zusätzliche Tastaturoptionen aufrufbar.

Abschneiden Ebene

Hier folgt ein Untermenü zur Festlegung der Schnittebene. Es kann eine horizontale oder vertikale Ebene durch einen zu identifizierenden Punkt gewählt werden. Außerdem kann die Ebene als Spur über eine Kante oder zwei Punkte festgelegt werden. Über die Verwendung der linken bzw. mittleren Maustaste bei der Selektion des ersten Punktes bzw. der Kante wird gesteuert, welche Seite des Rohlings erhalten bleibt. Die

Selektion mit (L) erhält die Seite mit dem aktiven Punkt, die Selektion mit (M) erhält die Seite ohne aktiven Punkt.

	.)	٥	×
Einheit n	nm Gra	ad	
Name			
Baugruppe	R.		
Bauunterg	ruppe		
Bemerkung)		
EDV-Code			
Kalkulation	sdaten		
1-Maschine	nparam	eter	
2-Transpor	t		
3-Montage	R.		
4-Abbund			
5-Qualität			
6-Festigkei	t		
7-Ausführu	ing		
8-Handling	Index		
9-Fertigun	gs Index	¢	
10-Logistik	Index		
BIM			
Zurück			
	and a	٥	×
Einheit r	mm Gra	ad	
Abschneid	en Eber	ne	
Abschneid	en Poly	gon	C+P
Wegnehm	en Kont	tur	C+0

		٥	×
Einheit	mm Grad	ł	
Horizontal			
Vertikal			
Ebene Sp	ur		
Zurück			

Zurück



♦ Abschneiden Polygon <C> + <P>

Mit dieser Funktion kann die Schnittführung über ein beliebiges Polygon definiert werden. Die Verwendung der linken oder mittleren Maustaste zur Selektion des ersten Punktes bestimmt wie oben, welche Seite des Rohlings erhalten bleibt.

(L)1. Punkt (M)1. Punkt (R)Zurück I:Schnittpunkt M:Mittelpunkt P:Projektion auf Kante D:Distanz Esc:Abbruch Polygonzug der Schnittführung (L) Teil mit akt. Punkt... (M) Teil ohne akt. Punkt bleibt erhalten

 Wegnehmen Kontur <C> + <W> Mit dieser Option wird ein Polygonzug definiert, der aus dem Rohling ausgeschnitten wird.

Die drei genannten Unteroptionen beinhalten verschiedene weitere, über Shortcuts aufrufbare, Möglichkeiten zur Definition von Punkten, Schnittebenen und Polygonzügen. Diese Tastaturoptionen entsprechen den Möglichkeiten der Schneidfunktionen in der 2D-Ebene.

```
(L)1. Punkt (M)Cursor (R)Zurück I:Schnittpunkt M:Mittelpunkt P:Projektion auf Kante D:Distanz Definition der Kontur...
```

C:Kreis T:Tasche R:Rechteck F:Facette V:Element nach vorne A:Punkte = Achse Esc:Abbruch

• Planausgabe Schachtelung

An dieser Stelle kann wie bisher die Planausgabe für Rohlinge und die in ihnen geschachtelten Bauteile gestartet werden. Ergänzungen zu dieser Art der Planausgabe sind in Kapitel 7 – Planausgaben beschrieben.

• Einstellungen...

• Verschiebemaß 1, Verschiebemaß 2

Zum schnelleren Positionieren der Bauteile im Rohling können zwei unterschiedliche Verschiebemaße definiert werden. So kann beispielsweise nach dem Absetzen eines Bauteils auf einem Rohlingseckpunkt die Feinpositionierung mit Hilfe der Verschiebemaße vorgenommen werden. Aktive Bauteile können über die Shortcuts <Shift + Pfeiltasten> um das Verschiebemaß 1 nach links, rechts, unten und oben verschoben werden. Das Verschiebemaß 2 kann auf gleiche Weise mit den Shortcuts <Strg + Pfeiltasten> angewendet werden.

		đ	×
Finheit	mm Gr	he	Ð,
Verschie	ebemaß 1		
Verschie	ebemaß 2		
Horizont	taler Rohlir	ngsabstar	d
Vertikal	er Rohlings	sabstand	
Maximal	e Reihenlä	nge	
Sortierre	eihenfolge		
Position	ierung im	Rohling	
Zurück			



Horizontaler Rohlingsabstand

Alle Rohlinge werden unterhalb der ungeschachtelten Bauteile automatisch mit ihrem Inhalt positioniert. Mit dem horizontalen Rohlingsabstand wird das horizontale Maß zwischen zwei benachbarten Rohlingen definiert.

• Vertikaler Rohlingsabstand

Alle Rohlinge werden unterhalb der ungeschachtelten Bauteile automatisch mit ihrem Inhalt positioniert. Mit dem vertikalen Rohlingsabstand wird das vertikale Maß zwischen zwei Rohlingsreihen definiert.

Maximale Reihenlänge

Alle Bauteile und Rohlinge werden zeilenweise angeordnet. Die Länge einer Zeile wird mit der Option *Maximale Reihenlänge* begrenzt. Sobald dieser Wert überschritten wird, werden weitere Bauteile und Rohlinge in einer nächsten Zeile angeordnet.

Sortierreihenfolge

Standardmäßig werden die ungeschachtelten Bauteile gemäß ihrer Produktionsnummer angeordnet. Mit Version 28 können hier auch andere Attribute zur Sortierung der Bauteile gewählt werden.

• Positionierung im Rohling...

Diese Einstellungen werden für die Erzeugung von Rohlingen über die *Lineare Optimierung,* sowie *Rechteck Rohgeometrie* verwendet. Mit den Einstellungen kann die Positionierung der Bauteile im Rohling beeinflusst werden. Die nachfolgenden Einstellungen können ebenso über den entsprechenden Konfigurationsbutton im Menü *Hinzufügen Rohling...* definiert werden.

	200	D	×
Einheit	mm Gra	ad	
Offset h	orizontal		
Offset v	ertikal		
Position	im Rohling	l	
Zurück			

Offset horizontal

Ausgehend von der unter *Position im Rohling…* eingestellten Positionierung des Bauteils im Rohling, kann hier ein horizontales Offset definiert werden.

Offset vertikal

Ausgehend von der unter *Position im Rohling…* eingestellten Positionierung des Bauteils im Rohling, kann hier ein vertikales Offset definiert werden.



Position im Rohling...

Für die Erzeugung von Rohlingen über die *Lineare Optimierung* sowie *Rechteck Rohgeometrie*, lässt sich die Position des ersten Bauteils, bzw. des Bauteils im Rohling bestimmen. Zusätzlich zur gewählten Position werden die Maße aus den Parametern *Offset horizontal* und *Offset vertikal* berücksichtigt, sodass ein Abstand vom Bauteil zum Rohling definiert werden kann.

Die weiteren Bauteile bei der Erzeugung von Rohlingen über die *Lineare Optimierung* werden dann mit dem Wert der Schnittbreite (wird während der Optimierung abgefragt) neben dem vorherigen Bauteil positioniert. Zur Verfügung stehen die Positionen *unten links, mittig links, oben links, unten rechts, mittig rechts, oben rechts, unten Mitte, zentrier*t und *oben Mitte*.

	0000	٥	×
Einheit m	im Gra	d	
🔿 unten li	nks		
🔿 mittig lir	nks		
💿 oben lin	ks		
🔿 unten r	echts		
🔿 mittig re	echts		
🔿 oben re	chts		
🔿 unten n	nitte		
🔿 zentrier	t		
🔿 oben m	itte		
Zurück			

Für die Positionen *mittig links* und *mittig rechts* bleibt der Wert aus *Offset vertikal*, für *unten Mitte* und *oben Mitte* der Wert aus *Offset horizontal* unberücksichtigt. Für die Position *zentriert* werden keine Offsets berücksichtigt.





• Anordnung regenerieren <N>

Diese Funktion ordnet sowohl Rohlinge als auch Bauteile gemäß der Parameter *Horizontaler Rohlingsabstand, Vertikaler Rohlingsabstand, Maximale Reihenlänge* und *Sortierreihenfolge,* die im Menü *Einstellungen* zu finden sind, neu an. Sind in der Schachtelungsgruppe noch keine Rohlinge vorhanden, werden nur die Bauteile gemäß der Sortierreihenfolge (Positionsnummer, Baugruppe, Bauuntergruppe, ...) und *Maximale Reihenlänge* absteigend von links oben nach rechts unten angeordnet.

Sind bereits Rohlinge (mit oder ohne geschachtelte Bauteile) vorhanden, werden diese unterhalb der Elemente angeordnet. Die Rohlinge werden absteigend gemäß ihrer Produktionslistennummern von links oben nach rechts unten angeordnet. Die Parameter *Horizontaler Rohlingsabstand* und *Vertikaler Rohlingsabstand* werden sowohl für die Rohlinge als auch für die Einzelbauteile verwendet.

Im Lauf der Bearbeitung einer Schachtelungsgruppe kann es durch das Bearbeiten von Rohlingen, sowie das Verschieben von Bauteilen vorkommen, dass sich Rohlinge überlappen. Ferner können Bauteile durch Verschieben neben oder unter den Rohlingen positioniert worden sein. Um die Übersicht zu wahren empfiehlt es sich in diesem Fall die Anordnung der Elemente zu regenerieren.

Die Funktion kann ebenfalls über den Shortcut <N> angestoßen werden.

Bei Modifikation der Parameter zur Anordnung von Rohlingen und Bauteilen wird die Anordnung automatisch regeneriert.

• Rohlinge renummerieren

Während der Arbeit mit der linearen Optimierung, der 2D-Optimierung und dem Schachtelungsmodul werden kontinuierlich automatisch und manuell Rohlinge erzeugt. Die Rohlinge erhalten dabei automatisiert fortlaufende Positionsnummern beginnend mit der Nummer 2.000.000. Diese hohe Zahl wurde bewusst gewählt, um Überschneidungen mit den Positionsnummern der normalen Konstruktionselemente auszuschließen. Nachträgliche Manipulationen der Positionsnummer können für Rohlinge grundsätzlich nur ab dieser voreingestellten Positionsnummer vorgenommen werden.

Für jede Schachtelungsgruppe wird standardmäßig ein Bereich von 1.000 Nummern vorgehalten. Das heißt, die erste Schachtelungsgruppe kann Rohlingsnummern von 2.000.000 bis 2.000.999 umfassen, die zweite von 2.001.000 bis 2.001.999 usw. Sobald in einer Schachtelungsgruppe mehr als 1.000 Rohlinge erzeugt werden, wird der Rahmen für diese Gruppe um 1.000 auf 2.000 mögliche Nummern erweitert. Alle nachfolgenden Rohlingsnummern anderer Schachtelungsgruppen werden automatisch um 1.000 erhöht.

Kompendium Version 28



Aufgrund der genannten Automatismen bei der Vergabe der Positionsnummern für Rohlinge ergeben sich im Laufe der Schachtelungsarbeit Lücken in der Nummerierung. Daher kann es spätestens zum Ende dieser Arbeiten notwendig oder sinnvoll werden,

eine Renummerierung der Rohlinge vorzunehmen.

Die Funktion *Rohlinge Renummerieren* öffnet einen Dialog. In diesem werden alle vorhandenen

Schachtelungsgruppen mit den dort bereits verwendeten Produktionsnummern aufgelistet.

Existieren in einer Gruppe keine Lücken in der Nummerierung, so werden minimal und maximal verwendete Nummer angezeigt. 3 Schachtelung X Verwaltung Positionsnummern Rohlinge Decke EG 2000000 - 2000003 Decke OG 2001000 - 2001003 Dach 2002001 - 2002004 Lärche 120/300 2002005 2005005 2006005 2007005 2008005 2009005 2010005 2011005 2012005 2013005 2014005 2015005 2016005 2017005 2018005 Wände EG 2003000 - 2003005 Wände OG 2004000 - 2004009

Alle neu nummerieren Ausgewählte neu nummerieren

Ok

Abbrechen

Schachtelung		×	
Verwaltung Position	onsnummern Rohlinge		Alle neu nummerieren Ausgewählte neu nummerieren
Decke EG	2000000 - 20000	003	Ok Abbrecher
Wände EG	2003000 - 20030	005	
Decke OG	2001000 - 20010	003	Anderenfalls werden die einzelnen
Wände OG	2004000 - 20040	009	Nummern bzw. Nummernbereiche
Dach	2002001 - 20020	004	
Lärche 120/300	20020 20050	005 005	aurgelistet.
	20060	005	Durch Klick auf eine
	20080	005	Schachtelungsgruppe wird diese
	2010 2011	005	
	20120 20130	005	ausgewahlt bzw. wieder abgewahlt.
	20140	Schacl	ntelung
	20 20		Verwaltung Positionsnummern Rohlinge
	20		
		Deck	e EG 2000000 - 2000003
		Deck	PEG 2001000 - 2001005
Alle neu nummerieren	Ausgewählte neu nummerieren	Wän	de OG 2003000 - 2003009
	Ok A	Dach	2004000 - 2004003
		Lärch	ne 120/300 2005000 - 2005014

Über die Schaltfläche

Ausgewählte neu nummerieren werden die ausgewählten Schachtelungsgruppen neu nummeriert. Mit der Schaltfläche Alle neu nummerieren werden alle vorhandenen Schachtelungsgruppen unabhängig von der aktuellen Auswahl renummeriert. Die Reihenfolge der Renummerierung ergibt sich aus der Reihenfolge der angezeigten Schachtelungsgruppen. Die Reihenfolge kann im Dialog angepasst werden. Dazu kann jede Schachtelungsgruppe mit gedrückter linker Maustaste ausgewählt und an eine neue Position verschoben werden. Auf diese Weise ist mit anschließender Renummerierung auch das definierte Verschieben der Nummernblöcke möglich.

Schachtelungsgruppe ändern Mit dieser Funktion können Bauteile und Rohlinge von der aktuellen in eine

andere Schachtelungsgruppe verschoben werden. Dazu müssen zunächst die zu verschiebenden Bauteile oder Rohlinge aktiviert werden. Sind Bauteile aktiv, so werden nur die Bauteile verschoben. Eventuell verknüpfte Rohlinge verbleiben in der aktuellen Schachtelungsgruppe.

Sofern Rohlinge aktiv sind, werden die Rohlinge inklusive der enthaltenen Bauteile verschoben.

Nach Anwahl der Funktion muss aus der Liste möglicher Schachtelungsgruppen die gewünschte ausgewählt werden. Es werden nur Schachtelungsgruppen angeboten, bei denen Elementtyp (Platte oder Stab), Material und Materialstärke bzw. Querschnitt den Daten der aktuellen Schachtelungsgruppe entsprechen.

Schachtelung verlassen

Die Funktion verlässt das Schachtelungsmodul. An dieser Stelle erfolgt das Verlassen sofort, also ohne Abfrage einer Bestätigung.

Soll das Schachtelungsmodul durch Klick mit der rechten Maustaste im Grafikbereich oder mittels < Esc> verlassen werden, so wird eine Bestätigung angefordert. Die Standardantwort auf diese Abfrage kann über

Extra -> Prüfen und Abfragen -> Module -> Schachtelung konfiguriert werden.









• Vererben <Alt+V>

Mit Hilfe des aus dem cadwork 3D bekannten Vererbens können auf einfache Art und Weise Attribute geschachtelter Bauteile auf ihre Rohlinge übertragen werden. Im Schachtelungsmodul wird der Vererben-Dialog als modaler Dialog geöffnet. Das bedeutet, im Gegensatz zum cadwork 3D ist bei geöffnetem Dialog keine Interaktion mit dem Schachtelungsmodul möglich. Außerdem ist die Liste der zu vererbenden Eigenschaften auf die Möglichkeiten der Rohlinge abgestimmt und entsprechend kleiner.

Das Erstellen, Laden und Speichern von Sets für das Vererben entspricht der Vorgehensweise im cadwork 3D.

Ziel ist es in jedem Fall, ausgewählte Attribute der geschachtelten Bauteile an ihren Rohling zu vererben. Es können nur die Attribute vererbt werden, die für alle in einem Rohling geschachtelten Bauteile identisch sind. Dazu wird beim Auslösen der Vererbung mittels *OK* eine entsprechende Prüfung durchgeführt. Wurden Attribute ausgewählt, die nicht für alle im Rohling geschachtelten Elemente identisch sind, wird der Benutzer durch eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen. In diesem Fall werden nur die identischen Attribute vererbt.





Das Vererben kann entweder mit aktiven geschachtelten Bauteilen oder aktiven Rohlingen gestartet werden.

- Start mit aktiven geschachtelten Bauteilen Im Dialog werden die Daten der aktiven Bauteile dargestellt. Sind diese unterschiedlich, so werden sie mit *** angezeigt. Die an die Rohlinge zu vererbenden Eigenschaften können durch Aktivieren der jeweiligen Checkbox ausgewählt werden. Über die Schaltfläche *OK* wird das Vererben der ausgewählten Attribute ausgelöst und die ausgewählten Attribute werden an die zugeordneten Rohlinge übertragen. Dabei werden jeweils die Attribute derjenigen Bauteile verwendet, die dem Rohling zugeordnet sind. Die Schaltfläche *Abbrechen* beendet das Vererben ohne Aktion.
- Start mit aktiven Rohlingen

Im Dialog werden die Daten der in den aktiven Rohlingen geschachtelten Bauteile angezeigt. Sind diese unterschiedlich, so werden sie mit *** angezeigt. Die an die Rohlinge zu vererbenden Eigenschaften können durch Aktivieren der jeweiligen Checkbox ausgewählt werden. Über die Schaltfläche *OK* wird das Vererben der ausgewählten Attribute ausgelöst und die ausgewählten Attribute werden an die aktiven Rohlinge übertragen. Dabei werden jeweils die Attribute derjenigen Bauteile verwendet, die dem Rohling zugeordnet sind. Die Schaltfläche *Abbrechen* beendet das Vererben ohne Aktion.

• Wechsel der Schachtelungsgruppe über die Szenenleiste

Aus dem cadwork 3D ist die Szenenleiste als gutes Werkzeug zum schnellen Wechsel zwischen vordefinierten Bauteilgruppen bekannt. Diese Art des Wechselns zwischen den Bauteilgruppen macht innerhalb des Schachtelungsmoduls keinen Sinn. Allerdings kann es hilfreich sein, schnell von einer Schachtelungsgruppe in die nächste der bereits vorhandenen Schachtelungsgruppen zu springen. Aus diesem Grund wurde die Funktionalität der Szenenleiste im Schachtelungsmodul entsprechend angepasst. In der Szenenleiste werden alle bereits definierten Schachtelungsgruppen mit ihrem Namen aufgelistet. Durch Klick mit (L) auf einen der Tabs kann zwischen den Gruppen gewechselt werden.

Weitere Funktionalitäten, wie auf der Szenenleiste im 3D, sind hier nicht vorgesehen, daher gibt es auch kein Kontextmenü.





Extra -> 2D-Optimierung

 Das im cadwork verfügbare Schachtelungsmodul stellt insbesondere Möglichkeiten zur manuellen Positionierung von Bauteilen in Rohlingen zur Verfügung. Unterstützend kann es daher sinnvoll sein, zusätzlich ein Werkzeug für die 2D-Optimierung einzusetzen. Das daraus resultierende Ergebnis kann anschließend im Schachtelungsmodul verfeinert und ergänzt werden.

cadwork bietet zur Einbindung einer 2D-Optimierung einen klar definierten Weg, der auf einem Datenaustausch via BTL-Format aufbaut.

Basis für ein externes Optimierungstool sind die Bauteile aus dem cadwork 3D. Die Geometrie dieser Bauteile wird über das BTL-Format exportiert. Ebenso wird das Optimierungsergebnis von cadwork im BTL-Format importiert und automatisch in eine Schachtelungsgruppe übertragen. Das Optimierungsergebnis kann anschließend im Schachtelungsmodul von cadwork weiterbearbeitet, sowie in Listen- und Planausgaben berücksichtigt werden. Dieser automatisierte Ablauf macht es erforderlich, dass er von dem gewählten externen Optimierungstool unterstützt wird. Konkret heißt das, cadwork exportiert die ausgewählten Elemente im BTL-Format und startet das Optimierungstool. Anschließend wartet cadwork, bis das Optimierungstool beendet wird und eine BTL-Datei mit dem Optimierungsergebnis zur Verfügung gestellt wird.

Dieser Ablauf wird zum Beispiel von dem Programm OptiNest der Firma Boole&Partner unterstützt, mit der cadwork seit vielen Jahren zusammenarbeitet. OptiNest ist ein 32-Bit-Programm und wird standardmäßig im Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Boole & Partners\OptiNest 2" installiert.

Seit Version 28 bietet cadwork mit OptiPanel auch ein eigenes 2D-Optimierungswerkzeug an. Sofern kein anderes externes Optimierungstool definiert wurde, kann dieses optional auch ohne kostenpflichtige Lizenzierung, während einer 30-tägigen Testphase als 2D-Optimierungstool verwendet werden. Eine kurze Übersicht zu den Leistungsmerkmalen dieses Tools befindet sich in Kapitel 14 – Plugins und Tools.





Kapitel 8

Planausgaben



* Planausgaben

Allgemeines

Die Planausgabe umfasst jedes Jahr einen großen Teil in der Weiterentwicklung des Programms. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt die Ausgaben effektiver zu machen und die Anregungen der Nutzer einfließen zu lassen. Auch dieses Jahr hat das zu einigen Neuerungen in diesem Bereich geführt.

Makrotexte in den Druckrahmen

Bei der Planausgabe besteht für alle Ausgabetypen die Möglichkeit Makrotexte auch in den Attributen Baugruppe und Bauuntergruppe der Druckrahmen zu nutzen. Bei der Planausgabe werden diese Makrotexte aufgelöst und durch die jeweiligen Informationen aus dem 3D ersetzt. Dies war bisher nur möglich, wenn die Makrotexte im Namen des Druckrahmens eingesetzt waren.



Ausrichtung und Anordnung von Zeichnungsrahmen

Die Ausrichtung der Zeichnungsrahmen und damit einhergehend die Anordnung, wie viele Rahmen bei einer Planausgabe neben- und übereinander dargestellt werden, wurde für die unterschiedlichen Planausgabetypen einheitlich geregelt. Der Umbruch bei allen Ausgabetypen kann auf die Zeilen oder die Spalten bezogen werden. So wird geregelt, wie viele Rahmen neben- bzw. untereinander angeordnet werden bis ein Zeilen- bzw. Spaltenumbruch erfolgt. Die Abstände der Zeichnungsrahmen können ebenfalls über den jeweiligen Dialog gesteuert werden. Die Eingabe erfolgt über einen in der Konstruktionseinheit eingegebenen Wert und gibt den realen Abstand an, mit dem die Rahmen später auf dem Papier positioniert werden.

	Zeichnungsrahmen ausrichten:
	 Maximale Anzahl nebeneinander liegender Zeichnungsrahmen je Ausgabe Maximale Länge nebeneinander liegender Zeichnungsrahmen je Ausgabe Maximale Länge nebeneinander liegender Zeichnungsrahmen je Ausgabe Maximale Länge nebeneinander liegender Maximale Länge nebeneinander liegender Maximale Länge nebeneinander liegender Zeichnungsrahmen je Ausgabe
	0,000 m Zeichnungsrahmen - horizontaler Abstand
	0,000 m Zeichnungsrahmen - vertikaler Abstand
	zu Holzrahmenbau-Einstellungen Zu Blockbau-Einstellungen Ok Abbrechen Übernehmen

Kurzname für VBA Elemente

In der Verbindungsmitteldatenbank können für die einzelnen Verbindungsmittelelemente sogenannte Kurznamen hinterlegt werden. Diese Kurznamen können dann bei allen Planausgaben berücksichtigt werden. Hierzu muss im Beschriftungsdialog im entsprechenden Ausgabetyp das Attribut VBA-Kurzname ausgewählt sein. Hiermit soll die Übersichtlichkeit bei der Ausgabe von VBA Beschriftungen verbessert werden.

y	Verbindungsr	mittel										×
	Alle	cadwork	Benutzer		Senkschrauben: M-Schraube M6							
>	Muttern											_
>	Unterlegsch	eiben		Allgemeine Daten		Bohrung	en					
>	Dübel besor	nderer Bauart		Name	M-Schraube M6	Bohrdure	hmesser	6.0)	*	mm	
>	Rechtecksch	eiben		Kurznamo (Planaucrahon)	CK M6	1						
>	Holzstopfen			Kurzhanne (Fianausgaben)	SK MU	Dimensio	onen					
>	Bolzen mit k	Copf		Materialbezeichnung	Stahl	Bolzendu	irchmesser	6.0)	* *	mm	
>	Bolzen ohne	Kopf		Darstellungssymbol	∎ Gewindestange ∨	Kopfdurg	hmesser	11	.2	A	mm	
>	Schlüsselsch	rauben			g	Konfhöh		26	;		mm	
>	Stabdübel			Norm	ISO 14581		-	2.1	,	•		
>	Schrauben			Festigkeitsklasse	10.9	Uberläng	je	0.0)	÷	mm	
>	Holzdübel			Horstollor		Standar	dlängen					
>	Verbundank	er		nersteller		1.0		C	. .			
>	Schlossschra	uben		Gewinde		Lange	Gewinde	Gewicht	Beste	linummer		
~	Senkschraub	en		Bezeichnung		8.0mm	5.0mm	0.002kg				
	T M-S	chraube M5									-	
	M-S	chraube M6		Benutzerdaten		10.0mm	5.0mm	0.003kg				
	T M-S	chraube M8		Info 1		12.0mm	7.0mm	0.003kg				

🖁 Beschriftung			×
Voreinstellungen		3D-Einstellungen	
Ausgabetypen	Attributauswahl		
	Mögliche Attribute	Ausgewählte Attribute	
2D-Ausgabe <,>	VBA - Bolzenlänge	1: VBA - Kurzname	× 8 ×
2D ohne Layout <:>	VBA - Bolzenname		
2D mit Layout <;>	VBA - Elemente		
Ausgabeelemente	Volumen real		
Containerelemente	Volumen roh		
Maschine	Ziegeltyp		
Wand Blockbau			
Wand Holzrahmenbau		~	
Mand Massiv			



Bemaßung einzeln

Bisher gab es auch mit der Option "Bemaßung Einzeln" noch unterschiedliche Maßketten, wenn verschiedene Bearbeitungsarten zusammengefasst werden sollten. Diese ließen sich bisher trotz der entsprechenden Einstellung im Dialog nicht zusammenfassen. Jetzt werden alle Maße, die laut den Einstellungen für die Option "Bemaßung Einzeln" in einer Maßkette zusammengefasst sein sollen, auch zusammengefasst dargestellt. Die Bearbeitungsart spielt dabei keine Rolle mehr. Die "Bemaßung Einzeln" gewinnt dadurch an Funktionalität und das Handling verbessert sich.

Winkel-Bemaßung mit Endtyp

Für Endtypen auf einem schrägen Abschnitt, wurde bisher weder der Abschnittswinkel noch der Maschinenwinkel angezeigt. Dies wurde zur Version 28 angepasst. Die Analyse zur Erkennung der notwendigen Bemaßungen berechnet jetzt den vermeintlichen "Abschnitt" vor dem Endtyp, und die Maße werden gesetzt.





2021

Bemaßung von Markierungen nur auf Sichtseite

Für den Bereich Bemaßung - Markierung steht die Option zur Verfügung, die Markierungen nur auf der Sichtseite bemaßen zu lassen. Das führt zu einer besseren Übersichtlichkeit bei den Bemaßungen.

👫 Konfiguration ESZ - Pfett	te	
Allgemein		Pfette - Bemaßung - Markierungen
Pfette		
Darstellung		☑ Markierungen bemaßen
Bemaßung		Markierungen beidseitig bemaßen
Allgemein	l r	
Einzeln		Nur die Markierungen auf der Sichtseite bemaßen.
Einzeln - Position		O Die Markierungen auf allen Bauteilseiten in einer Maßkette zusammenfassen.
Bohrungen		
Markierungen		
Beschriftung		

 Zusammenfassung der Beschriftung von stirnseitigen Bohrungen
 Bei Bohrungen, die in den Stirnflächen der Bauteile platziert werden, gab es bisher keine Möglichkeit die Beschriftung zusammenzufassen. Dies wurde in der Version 28 ergänzt.
 Wird die Einstellung zur Zusammenfassung der Bohrungsbeschriftungen ausgewählt, wird diese jetzt auch für die Bohrungen auf der Stirnseite angewendet. Es ist nicht möglich die jeweiligen Ansichten unterschiedlich einzustellen.



In der Einzelstückzeichnung werden ab der Version 28 auch Bohrbilder für schräge Bohrungen erkannt. Diese werden sowohl in der Beschriftung zusammengefasst als auch in der Bemaßung als Bohrbild vermaßt.



- Einzelstückzeichnung Wand
 - Module in Wanddarstellung

Bei der Fertigung von Holzrahmenbauwänden über Fertigungsbrücken (z.B. der Firma Weinmann) gibt es die Möglichkeit Module zusammenzufassen, die der Gesamtfertigung der Wand als vormontierte Einheiten zugeführt werden. Diese Einheiten sind oft gleich und können in einer höheren Anzahl bereits vormontiert werden. Kommen solche Module in der Wandfertigung zum Einsatz, gibt es nun die Möglichkeit diese Fertigungseinheiten schon bei der Planausgabe zu berücksichtigen.



In den Einstellungen für die Planausgabe Wand wurde der Bereich *Darstellung -> Wandmodule* hinzugefügt. Über diesen neuen Teil des Dialoges lässt sich ein Attribut definieren, über welches die Einheiten zur Vorfertigung zusammengefasst werden. Elemente, die denselben Wert in dem gewählten Attribut haben, werden als Modul angesehen und gemeinsam dargestellt. Das so definierte Modul kann von der Referenzseite, oder der Gegenseite in der Planausgabe dargestellt werden. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Darstellung der Attribute und die Bemaßung der Bauteile zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der Maßstab der Darstellung kann durch die Einstellungen *"Automatisch", "aus vordefinierter Liste"* und *"wie Riegelwerk"* festgelegt werden.

<table-of-contents> Einzelstückzeichnung Holzı</table-of-contents>	rahmenbau	×
Voreinstellungen		Wandmodul
Darstellung		
Allgemein	Bundseite	Gegenseite
Bohrungen/Bolzen	Attribute darstellen	Attribute darstellen
Maßstab	✓ Mit Bemaßung	Mit Bemaßung
Schichteinstellungen	Gruppieren nach Attribut	Gruppieren nach Attribut
Schichtabwicklung	Maßstab	Bundseite ~
Abstände	Automatisch	 Automatisch
Axonometrie	Aus vordefinierter Liste	O Aus vordefinierter Liste
Grundriss	- Wie Riegelwerk	O Wie Riegelwerk
Liste	1	
Wandmodule]	



Um die Darstellung der Module auszugeben, muss in dem gewählten Ausgaberahmen einer der neuen Rahmen #2201 oder #2202 platziert werden. Die Module werden dann separat in diesem Rahmen dargestellt. Der Rahmen #2201 zeigt die Module von der Referenzseite und der Rahmen #2202 von der Gegenseite. Listenrahmen können zwar in den Modulausgaberahmen verwendet werden. Es findet jedoch keine separate Sortierung der Liste, für die in einem Modul verwendeten Positionsnummern, statt.



Darstellung von Installationen in Axonometrie

Bei der Ausgabe der ESZ Wand ist die Ausgabe einer Axonometrie möglich. Bisher wurden bei dieser Axonometrie die Installationslinien, die zur Version 27 eingeführt wurden, nicht berücksichtigt. Dieses wurde ergänzt, sodass auch die axonometrische Darstellung die Installationslinien und die daraus resultierenden Bearbeitungen zeigt.





- > Einzelstückzeichnung Schachtelung
 - Faserrichtungssymbol für Schachtelungsrohlinge

Die Ausgabe des Faserrichtungssymbols ist sowohl für die geschachtelten Elemente als auch für die Schachtelungsrohlinge möglich. Das Faserrichtungssymbol wird über das Layout gesteuert. Die Zuordnung erfolgt über das Material der geschachtelten Elemente sowie des Schachtelungsrohlings. In der Layoutdatei kann festgelegt werden mit welchem Linientyp, welcher Farbe und mit welcher Extremität das Symbol ausgegeben wird. Ebenfalls wird die Orientierung des Symbols, ob es parallel oder in einem Winkel zur Längsachse des Elementes verläuft, durch die Vorlage in dem Layout festgelegt.

😵 Planausgabe Schachtelung		×
Voreinstellungen	Bemaßung: Bemaßung	
Bemaßung	Bemaßung	
Bemaßung	Rohlingsnullpunkt unten links Gesamtmaße Schachtelungsrohling	
Beschriftung	☑ Maße geschachtelte Elemente	
	Koordinaten der geschachtelten Elemente auf Referenzpunkt bezogen	
	Ein Punkt je Element	_
	oberster Punkt 🗸 🗸	
	O Jeden Punkt eines Elements	
	Schwerpunkt	
	Schwerpunkt ausgeben	
	Schwerpunkt bemaßen	
	über Koordinaten	
	Faserrichtung	
	O Symbol wird nicht ausgegeben	_
	Symbol verläuft parallel zur Längsachse des Rohlings	_
	 Symbol verläuft quer zur Längsachse des Rohlings 	
	Schachtelungsrohling	
	Geschachtelte Elemente	_
		_

Zeichnungsrahmen

Die Ausrichtung und Anordnung der Zeichnungsrahmen in Spalten und Zeilen wurde, wie unter dem Punkt Allgemeines beschrieben, angepasst.



Kapitel 9

Listenmodul

* Listenmodul

≻ Menü

- Datei Speichern als Version 27
 Wie auch im 3D wird beim Abspeichern der Datei im Dateiformat der Version 27 zunächst der Dateiname der Liste mit dem Appendix _27 ergänzt.
 Natürlich kann der Listenname weiterhin manuell eingegeben werden.
- Format -> Formatvorlage... -> Einstellungen laden
 - Haben Sie eine Voreinstellung geladen, wird der Name oben rechts im Listenfenster angezeigt. Ist der Text "schwarz" dargestellt, ist die Vorlage unverändert, ist er "rot" dargestellt, so wurde die geladene Einstellung verändert und noch nicht gespeichert. Hier haben Sie immer eine Kontrolle, mit welcher Vorlage Sie arbeiten und ob diese bearbeitet und ungespeichert ist.
 - Haben Sie bislang Listenvorlagen eingelesen, so wurde die umbenannte Bezeichnung der Userattribute aus der Voreinstellung geladen.
 Da die Bezeichnung des Userattributes aber zu der im 3D definierten Bezeichnung gehört, führt es schnell zu Ungereimtheiten oder Fehlern, wenn der in der Liste gespeicherte Wert das Userattribut aus dem 3D überschreibt. Insbesondere wenn Sie häufig mit 3D-Dateien aus unterschiedlichen Quellen arbeiten, aber Ihre eigenen Vorlagen benutzen möchten, profitieren Sie von der Änderung, dass die

Bezeichnungen der benutzerdefinierten Attribute nicht mehr aus den Listenvoreinstellungen überschrieben, sondern aus der 3D-Datei übernommen werden.

Geladene Voreinstellung in	V27	(links)	und V28	(rechts)
----------------------------	-----	---------	---------	----------

Wandsituation	1				
1-Achsen		Achse 1-1			
2-Oberflächer					
3-Plattenaufk	Dau				
4-Abschnitt					
5-Datum Ligt	annucanha	`			
6-Bauobges)	G (ges)	Oberfläche	ges)	G (ges)	Achsen
7-Frei [m³] 8-Mehra	[kg]		m³]	[kg]	
9-Zuordo,05	22,86	Achse 1-1	0,05	22,86	Achse 1-1
Rundungn.09	38.80	Achse 1-1	00.09	38.80	Achse 1-1







> Dialog

- Layout (Ansicht) -> Inhalt und Reihenfolge
 - Die Bezeichnung der Listenattribute wurde mit den Bezeichnungen der Attribute im 3D harmonisiert. Es wurde u.a. auch auf eine bedienerfreundliche Sortierung geachtet. So sind alle Attributbezeichnungen, bei denen es um Nummern geht, zusammen unter "N" zu finden, alle Gewichte unter "G", Längen unter "L", ...

Damit soll das Finden der gesuchten Spalte erleichtert werden.

Ihre umbenannten Spaltentitel bleiben natürlich erhalten. Die neue Bezeichnung ist nur sichtbar, wenn die Option

"*Nur originalen Spaltentitel anzeigen*" aktiviert ist. Eine vollständige Liste der umbenannten und neuen Attribute im Listenmodul finden Sie auf der letzten Seite dieses Kapitels.

Mögliche Spalten:

Name ~ Name Standardelement Nr. Montageliste Nr. Produktionsliste Nr. Produktionsliste der Optimierstar Nr. Produktionsliste der zugeordnete Nr. Produktionsliste des zugeordnete Nr. Produktionsliste des zugeordnete Nr. Stange optimiert Nr. Stückliste Nr. Stückliste der Optimierstange Nr. Stückliste der zugeordneten VBA Nr. Stückliste des zugeordneten Con Oberfläche real Oberfläche real (ges.) Oberfläche roh Oberfläche roh (ges.) Oberfläche Schmalfläche Ausschnitt Oberfläche Schmalflächen außen Opt - Restlänge Stange Opt - Restlänge Stange (ges.) < >

 Oft sind die Userattribute sowohl im 3D als auch in der Liste umbenannt. Wenn die Bezeichnungen nicht gleich waren, war es sehr schwierig, die Felder abzugleichen und zu sortieren.

In Version 28 haben Sie die Möglichkeit, die ursprüngliche Nummer des verwendeten Userattributs zusätzlich einzublenden.

Mit Aktivieren der Checkbox

Userattribut Nummer anzeigen



wird neben dem Namen des benutzerdefinierten Attributs die ursprüngliche Nummer ergänzend angezeigt.

So haben Sie einen eindeutigen Verweis auf das in der 3D-Datei verwendete Attribut.

cadwork®

- Layout (Ansicht) -> Sichtbare Elemente
 - Die Liste der anzuzeigenden Elementtypen wurde um die neuen Einstellungsmöglichkeiten erweitert. Sie können hier differenziert wählen, welche Architekturhüllen in der Liste angezeigt werden sollen.

🗹 Rahment 🗹 Massivwa	auwand and
Blockboh	lenwand
Rahment	baudach
	icn
Massivde	ecke
☑ Öffnung:	shülle

- Layout (Ansicht) -> Formelspalten
 - Sie können auswählen, mit welcher Winkeleinheit ([°], [rad], [gon], [%]) die Formeln berechnet werden sollen.
- Formatierung -> Farbzuordnung
 - Es wurden zahlreiche Anforderungen an uns herangetragen, um die Listen in allen Bereichen mit wechselnden Hintergrundfarben definieren zu können. Nun können Sie für Containerelemente, Schachtelungsrohlinge, VBA-Überschriften und Optimierstangen Farben für die Überschrift, die Hintergrundfarbe und die Farbwechselfarbe definieren.

		Farbwechsel		Hintergrund Inhalt	Inhalt Farbwechsel	
Containerelement Überschrift	бсесе		#ffffff	Benutzerdefinierte Farbe: #aeeeee		#ffffff
Schachtelrohling Überschrift	dc675		#ffffff	Benutzerdefinierte Farbe: #efe585		#ffffff
VBA Überschrift	1ccc1		#ffffff	Benutzerdefinierte Farbe: #e0eedf		#ffffff
Optimierstange Überschrift	pad16		#ffffff	Benutzerdefinierte Farbe: #fed887		#ffffff



Extra -> Optimierung

- Der Dialog der Optimierung wurde sowohl bei der internen (aus dem 3D, im Ergebnis stehen die Daten im Listenmodul) als auch bei der externen Optimierung (aus dem Listenmodul, Ergebnis ist eine Datei im Textformat) erweitert.
 Die von Ihnen genutzten Einstellungen können Sie über die neuen Schaltflächen *Einstellungen Laden* und *Einstellungen Speichern* laden bzw. speichern. Neben den aktuellen Einstellungen werden auch die eingetragene Holzlänge und die verfügbare Stückzahl gespeichert.
- Bei der Optimierung wurden bisher alle Elemente einer Breite/Höhe zusammengefasst. Mit Version 28 werden "normale" Stäbe getrennt von Standardstäben mit "Fertigprofil" aufgelistet. So ist eine einfache Optimierung der unterschiedlichen Querschnittsformen möglich.



Breiten [mm]	Höhen [mm]	Material	Länge [mm]	c	ptimie	rung /stoo	:k				
180.00	180.00	KVH-NSi	4000.00	[2	Breiten [mm]	Höhen [mm]	Material	Länge [mm]	[Stk.]	Längen: von - bi [mm]
				[2	180.00	180.00	кун	4000.00		1847.89
				[2	C-Profil		KVH	4000.00		1847.89
				6	2	L-Profil		КVН	4000.00		1847.89

Version 27 (links): Standardstäbe werden nach Querschnitt zusammengefasst Version28 (rechts): Standardstäbe mit Fertigprofil werden einzeln optimiert • Lagerliste bearbeiten

Sie haben mit der Version 28 erweiterte Möglichkeiten, die Lagerliste der in der Optimierung verwendeten Querschnitte zu bearbeiten. Die Bearbeitung erreichen Sie über die Schaltfläche *Lagerliste bearbeiten*. Nach dem Modifizieren der Lagerliste schließen Sie die Bearbeitung der Stabliste wieder über *Lagerliste schließen*.

- Zum einen können Sie in der Bearbeitung neue Querschnitte über die Schaltfläche *Querschnitt einfügen* ergänzen. Tragen Sie dazu manuell die Breiten und Höhen, das Material, die Längen sowie die zur Verfügung stehende Stückzahl in die vorgesehenen Felder ein. Zum anderen können Sie die vorhandenen Zeilen einzeln, und in Kombination mit <Strg> auch mehrere Zeilen gemeinsam, aktivieren und über die Schaltfläche *Querschnitt löschen* entfernen.
- Sie haben auch die Möglichkeit, eine Lagerliste zu importieren. Diese muss im CSV-Format vorliegen und die Spalten WIDTH, HEIGHT, MATERIAL, LENGTH und COUNT haben. Weitere Attribute werden im Moment noch nicht unterstützt. Als Trennzeichen wählen Sie bitte das <;>, Zahlenwerte geben Sie in der Einheit [mm] ein.

1	WIDTH;H	EIGHT; MATERIAL; LENGTH; COUNT
2	60;100;	KVH-NSi;8000;14
3	60;100;	KVH-NSi;10000;
4	60;100;	KVH-NSi;12000;
5	60;120;	KVH-NSi;8000;
6	60;120;	KVH-NSi;10000;8
7	60;120;	KVH-NSi;12000;
8	60;140;	KVH-NSi;8000;
9	60;140;	KVH-NSi;10000;
10	60;140;	KVH-NSi;12000;3
11	80;100;	KVH-NSi;8000;
12	80;100;	KVH-NSi;10000;
13	80;100;	KVH-NSi;12000;
14	80;140;	KVH-NSi;8000;
15	80;140;	KVH-NSi;10000;
16	80;140;	KVH-NSi;12000;
17	80;160;	KVH-NSi;8000;
10	00.100.	WWW NG- 10000.

	Zwischenal	nat übertragen blage	کی Schriftart						
J1	2 🔻	: ×	√ fx						
	A	В	с	D	E				
1	WIDTH	HEIGHT	MATERIAL	LENGTH	COUNT				
2	60	100	KVH-NSi	8000	14				
3	60	100	KVH-NSi	10000					
4	60	100	KVH-NSi	12000					
5	60	120	KVH-NSi	8000					
6	60	120	KVH-NSi	10000	8				
7	60	120	KVH-NSi	12000					
8	60	140	KVH-NSi	8000					
9	60	140	KVH-NSi	10000					
10	60	140	KVH-NSi	12000	3				
11	80	100	KVH-NSi	8000					
12	80	100	KVH-NSi	10000					
13	80	100	KVH-NSi	12000					
14	80	140	KVH-NSi	8000					
15	80	140	KVH-NSi	10000					
16	80	140	KVH-NSi	12000					
17	80	160	KVH-NSi	8000					

CSV-Dateien können Sie über einen beliebigen Texteditor erstellen oder noch bequemer in Tabellenkalkulationsprogrammen wie z.B. Excel erzeugen, indem Sie dort beim Speichern den Dateityp CSV wählen.

Leistung Normal Qualität Einstellungen Einstellungen laden Einstellungen speichern Lagerliste bearbeiten

Querschnitt löschen
Importieren
Laden
Speichen





Wählen Sie für den Import externer Lagerdaten die Schaltfläche *Importieren* und geben dort die gewünschte CSV-Datei an. Die Daten werden anschließend in der zu verwendenden Optimierung zur Verfügung gestellt.

Opti	mierung	/stock									
Breiten [mm]	Höhen [mm]	Material	Länge [mm] [štk.]	Preis/Lfd. Meter	Preis	/Stange	ängen: von - [mm]	bis			
	•			M							
				Optim	ierung	/stock		1			
				Breiten [mm]	Höhen [mm]	Materia	Länge [mm]	[Stk.]	Preis/Lfd. Meter	Preis/Stange	Längen: von - t <u>*</u> [mm]
				60.00	100.00	KVH-NS	i 8000.00	14			
							10000.00	0			
			-	60.00	120.00	KVILL NC	12000.00	0			
				00.00	120.00	KVH-NS	10000.00	8			
							12000.00	0			
				60.00	140.00	KVH-NS	i 8000.00	0			
 			_				10000.00	0			
							12000.00	3			
				80.00	100.00	KVH-NS	i 8000.00	0			
							10000.00	0			
							12000.00	0			

Es kann sinnvoll sein, die Liste abschließend im Format des Optimierungsmoduls über die Schaltfläche *Speichern* zu sichern. Bei einer weiteren Optimierung müssen die Daten dann nicht erneut importiert werden.

Um schließlich zur "normalen" Optimierung zurückzukehren, verlassen Sie die Bearbeitung der Lagerliste mit *Lagerliste schließen*.



- ➤ Features
 - Beim Einlesen von Listen in Textboxen im 2D wird die Textbox nur noch genau so groß dargestellt, wie die Abmessungen der Liste dies vorgeben.
 - Besonders hinweisen möchten wir auf die neuen Spalten Format Platte real und roh sowie Querschnitt real und roh im Listenmodul.

Bei den Plattenformaten wird immer Breite x Länge in einem Feld für die realen oder Rohlingsabmessungen angezeigt.

Bei Stäben werden die Querschnitte im Format Breite x Höhe oder Höhe x Breite in jeweils einer Zelle angezeigt.

Mit diesen neuen Spalten können Sie sehr leicht Summenzeilen nach Plattenformaten oder Querschnitten erstellen und die Liste übersichtlicher gestalten.

	Nr. Produktionsliste	Name	Material	Anzahl	Querschnitt real (BxH)	Länge real	Länge real (ges.)
			8	9	[mm]	[m]	[m]
61	82	Pfosten	KVH-NSi	1	60 x 120	2,590	2,590
62	83	Rähm	KVH-NSi	1	60 x 120	8,135	8,135
63	84	Schwelle	KVH-NSi	1	60 x 120	8,135	8,135
64	85	Sturz	KVH-NSi	1	60 x 120	2,010	2,010
65	86	Sturz	KVH-NSi	1	60 x 120	2,010	2,010
Querschnitt real (BxH):60 x 120	100			178			379,035
66	1	Pfosten	KVH-NSi	6	60 x 140	2,590	15,540
67	2	Dähm		1	60 v 140	2 600	2 600

Die neue Spalte Querschnitt real (BxH) mit Summenzeile.

	Nr. Produktionsliste	Material	Anzahl	Höhe real	Format Platte real (BxL)	Ansichtsfläche real (ges.)
				[mm]	[mm]	[m²]
Format Platte real (BxL):1250.00 x 120.00			1			0,15
11	123	OSB 3	1	21,00	1250.00 x 200.00	0,25
Format Platte real (BxL):1250.00 x 200.00	1	n	1			0,25
12	107	OSB 3	1	21,00	1250.00 x 330.00	0,41
13	115	OSB 3	1	21,00	1250.00 x 330.00	0,41
14	124	OSB 3	2	21,00	1250.00 x 330.00	0,83
15	132	OSB 3	2	21,00	1250.00 x 330.00	0,83
16	141	OSB 3	1	21,00	1250.00 x 330.00	0,41
Format Platte real (BxL):1250.00 x 330.00		(2) (2)	7			2,89
17	125	OSB 3	1	21,00	1250.00 x 980.00	1,23
18	133	OSB 3	2	21,00	1250.00 x 980.00	2,45
19	142	OSB 3	1	21,00	1250.00 x 980.00	1,23
Format Platte real (BxL):1250.00 x 980.00			4			4,90
20	108	OSB 3	3	21,00	1250.00 x 2670.00	10,01

Die neue Spalte Format Platte real (BxL) mit Summenzeile.

 Da es im 3D möglich ist, mehr als einen Endtypen am Bauteilanfang und -ende zu definieren, musste die Auswertung von Endtypen überarbeitet werden.
 Sofern am Anfang und Ende des Bauteils nur ein Endtyp definiert ist, ändert sich nichts für die Liste.

Sind mehrere Endtypen definiert, werden die Spalten Endtyp "Name" und "Typ" mit "xxx" gefüllt – dies dient als Hinweis auf mehrere Endtypen. In diesem Fall können Sie nur die Anzahl der Endtypen sehen, nicht aber erkennen, welche Endtypen auf welcher Facette definiert sind.



Mit der neuen Spalte "Endtyp vorhanden" werden die Namen aller am Bauteil verwendeten Endtypen aufgelistet.

Des Weiteren werden für jeden verwendeten Endtyp automatisch je eine eigene Zelle Endtyp Typ 1 und Name Typ 1, (Typ und Name 2, Typ und Name 3,...) angelegt, in denen der Typ und der Name des entsprechenden Endtyps aufgeführt wird.

Endtyp vorhanden	Endtyp Typ 1	Endtyp Name 1	Endtyp Typ 2	Endtyp Name 2	Endtyp Typ 3	Endtyp Name 3	Endtyp Typ 4	Endtyp Name 4
4xABGEST_1_Z4/H(Zapfen)	Zapfen	ABGEST_1_Z4/H	Zapfen	ABGEST_1_Z4/H	Zapfen	ABGEST_1_Z4/H	Zapfen	ABGEST_1_Z4/H
ABGEST_1_Z4/B(Zapfen), ABGEST_1_Z4/H(Zapfen)	Zapfen	ABGEST_1_Z4/B	Zapfen	ABGEST_1_Z4/H	÷			
2xABGEST_1_Z4/H(Zapfen)	Zapfen	ABGEST_1_Z4/H	Zapfen	ABGEST_1_Z4/H				2 ¹



- > Änderungen der verfügbaren Spalten im Listenmodul
 - Die folgenden Spalten stehen neu im Listenmodul zur Verfügung.
 - Bolzendurchmesser
 - Endtyp vorhanden
 - Format Platte real
 - Format Platte roh
 - ID BTL-Modell
 - Knotennummer
 - Querschnitt real (BxH)
 - Querschnitt real (HxB)
 - Querschnitt roh (BxH)
 - Querschnitt roh (HxB)
 - VBA-Kurzname
 - Profiltyp
 - Die folgenden Spalten wurden neu zu den "versteckten Spalten" hinzugefügt, da Sie nur sehr selten genutzt werden und damit die Auswahl von Spalten unübersichtlich wird. Die Spalten können unter *Allgemein –> Einstellungen* mit der Option "*Versteckte Spalten einblenden*" weiter genutzt werden.
 - Elementtyp
 - E-Modul 1
 - E-Modul 2
 - E-Modul 3
 - Flächenträgheitsmoment Y
 - Flächenträgheitsmoment Z
 - Globale Koordinaten Nullpunkt X
 - Globale Koordinaten Nullpunkt Y
 - Globale Koordinaten Nullpunkt Z
 - ID BTL-Modell

- Knoten Index
- Knoten Name
- Knotennummer
- Preis Abrechnungseinheit
- Preis je Preistyp (ges.)
- Preis je Preistyp
- Preis real (ges.)
- Preis real
- Preis roh (ges.)
- Preis roh
- Schubmodul 1
- Schubmodul 2

- Die folgenden Spaltenbezeichnungen wurden im Listenmodul umbenannt und stimmen jetzt mit den Bezeichnungen im 3D überein:
 - Ausgabeart (versteckte Spalte)
 - Breite Rundungswert
 - Breite Übermaß
 - Durchmesser Bohrung
 - Durchmesser Bolzen
 - Durchmesser roh
 - Durchmesser Übermaß
 - Elementtyp (versteckte Spalte)
 - Elementtyp Enumeration (versteckte Spalte)
 - Endtyp (Anfang)
 - Endtyp (Ende)
 - Endtyp Anzahl
 - Endtyp Anzahl (ges.)
 - Endtyp vorhanden
 - Etappe
 - Format Platte real
 - Format Platte roh
 - Gewicht roh
 - Gewicht roh (ges.)
 - Höhe Übermaß
 - ID BTL-Modell (versteckte Spalte)
 - ID Datenbank (versteckte Spalte)
 - ID Parent (versteckte Spalte)
 - ID Daten allgemein (versteckte Spalte)
 - Knoten Index (versteckte Spalte)

- Maschinenbearbeitungen
- Knotennummer (versteckte Spalte)
- Länge roh (ges.)
- Länge Übermaß
- Maschinenbearbeitungen (ges.)
- Material Gruppe
- Material Untergruppe
- Nr. Produktionsliste der Optimierstange
- Nr. Produktionsliste der zugeordneten VBA
- Nr. Produktionsliste des zugeordneten Containers
- Nr. Produktionsliste des zugeordneten Schachtelrohlings
- Nr. Stange optimiert
- Nr. Stückliste der Optimierstange
- Nr. Stückliste der zugeordneten VBA
- Nr. Stückliste des zugeordneten Containers
- Preis Abrechnungseinheit (versteckte Spalte)
- Preis roh (ges.) (versteckte Spalte)
- Preis roh (versteckte Spalte)
- Rohdichte
- Rohdichte Einheit

2021





- Breite Rundungswert
- Breite Übermaß
- Durchmesser roh
- Durchmesser Übermaß
- Endtyp (Anfang)
- Endtyp (Ende)
- Endtyp Name (Anfang)
- Endtyp Name (Ende)
- Gewicht roh
- Hobelfläche
- Höhe Übermaß
- ID BTL-Modell
- ID Datenbank
- ID Zugeordneter Container
- ID Zugeordneter Schachtelungsrohling

- Klemmlänge
- Länge Rundungswert
- Länge Übermaß
- Material Gruppe
- Nr. Montageliste
- Nr. Produktionsliste
- Nr. Produktionsliste des zugeordneten Containers
- Nr. Produktionsliste des zugeordneten Schachtelrohlings
- Nr. Stange optimiert
- Nr. Stückliste
- Querschnitt roh (HxB)
- Rohdichte





Kapitel 10

Maschine


15

Kerve

* Maschine

Allgemeines

Ab Version 28 verwenden alle Maschinenexporte den in Version 27 entwickelten Exportdialog. Insbesondere haben die Ausgaben auf Multifunktionsbrücken, die über die WUP-Schnittstelle exportieren, den neuen Maschinen Exportdialog erhalten. Auch seltener verwendete Exporte wie zum Beispiel die DSTV-NC Ausgabe für Stahlteile oder die DXF für CNC Ausgabe profitieren von den Möglichkeiten des Dialoges. Neben den laufenden Verbesserungen in der Maschinendatenanalyse liegt ein weiterer Schwerpunkt der Neuerungen im Bereich des Einzelstabes und der Vergabe zusätzlicher Eigenschaften für Bearbeitungen wie Freistich, Qualität oder Benutzerattribute.

Einzelstab

• Tastaturbefehle im Einzelstab:

In Version 28 sind die Tastaturbefehle im Einzelstab erweitert worden. Für eine bessere Übersicht sind hier alle möglichen Optionen beschrieben. Die neuen oder in 28 erweiterten Optionen sind **fett** hervorgehoben.

(M)Nächste Position (R)Zurück Esc:Zurück EsBearbeitungen modifizieren D:Löschen Bearbeitung C:Bearbeitungsprüfung P:Konvertierung prüfen Strg+N:Neuberechnung Strg+W:Einstellungen

• <0> öffnet das Menü für Hilfslinien.

- <1> <19> springt in die manuelle Definition einer Bearbeitungsform, zum Beispiel *Kerve*.
- <Esc> beendet den Einzelstab.
- <E> öffnet ein Untermenü für Bearbeitungen, die geometrisch modifiziert werden können. Diese Funktion wird aktuell nur für Konturbearbeitungen unterstützt, daher steht sie nur zur Verfügung, wenn Konturen/Umrisse berechnet wurden.
- <D> öffnet ein Benutzerinterface für das Löschen von Bearbeitungen.
- <C> führt eine Bearbeitungsprüfung für das Einzelbauteil aus.
- <Entf> löscht die angezeigten Abweichungskörper (die Differenz K Entf: Abweichungskörper löschen zwischen berechneter und Bearbeitungsgeometrie und konstruierter Geometrie), die bei einer Bearbeitungsprüfung entstanden sind.
- <P> konvertiert das Einzelbauteil in das Format der gewählten Maschine (z.B. BTL-Format) und öffnet die exportierte Datei mit dem zugeordneten Programm (z.B. BTL-Viewer).
- <N> führt eine Maschinendatenberechnung gemäß den gewählten Einstellungen aus. Alle zuvor manuell definierten Bearbeitungen und den Bearbeitungen manuell zugewiesene Attribute (z.B. Freistich-Informationen) bleiben dabei erhalten.

1

- <Strg+N> führt eine Neuberechnung gemäß den gewählten Einstellungen aus. Alle zuvor manuell definierten Bearbeitungen und den Bearbeitungen manuell zugewiesene Attribute (z.B. Freistich-Informationen) werden dabei gelöscht.
- **<Strg+W>** öffnet den Maschinenkonfigurationsdialog im Einzelstab.

Die nächsten drei Optionen sind auch über *Optionen -> Darstellungsoptionen* im Einzelstab erreichbar.

n I:Info direkt H:Hilfselemente B:berührende Bauteile A:Ansicht wechseln U: Umriss/Ausschnitt anzeigen Strg+S:Schachtelung einblenden Strg+T:Überlagern R:bevorzugte Bezugsseite wechseln

- <I> schaltet die Info zu Bearbeitungen an oder aus. In Version 28 wird das Infofenster sofort aktualisiert, auch wenn bereits eine Bearbeitung selektiert ist. Alle relevanten Bearbeitungsparameter und die hier beschriebenen Optionen für Bearbeitungen werden angezeigt.
- <H> blendet zusätzlich zum Einzelbauteil weitere Elemente ein oder aus, die sich in der Konstruktion nahe des Bauteils befinden. So können zum Beispiel materialisierte Bolzen, Verbindungsmittelachsen oder Installationslinien, die Bearbeitungen erzeugen, zur visuellen Kontrolle schnell ein- und ausgeblendet werden.
- blendet Elemente ein, die das Einzelbauteil berühren. Dies ist zum Beispiel für Zapfenverbindungen sinnvoll.
- <A> blättert durch spezielle Ansichten, welche die Lage auf der Maschine mit Umkanten und Wenden simulieren sollen. Diese Ansichten ermöglichen einen einfacheren Vergleich mit der Darstellung in Ihrer CAM-Software.
- <U> blendet bestimmte Bearbeitungen ein oder aus. Sind Umriss- oder Ausschnittbearbeitungen berechnet worden, überlagern diese unter Umständen weitere Bearbeitungen. Mit dieser Option können Sie zwischen den Ansichtsmodi "alle Bearbeitungen", "nur Standardbearbeitungen" oder "nur Umriss/Ausschnittbearbeitungen" wechseln.
- <Strg+S> blendet eine Schachtelungsdarstellung ein oder aus. Liegt das Einzelbauteil in einer Schachtelung, wird mit dieser Option der zugehörige Schachtelungsrohling mit seinen geschachtelten Elementen eingeblendet.
- <Strg+M> blendet Multischwelle/Multirähm ein oder aus. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Einzelbauteil unter *Extra -> Multiwand* mit weiteren Schwellen/Rähmen zu einer Multischwelle zusammengefasst ist.
- <Strg+T> überlagert Einzelbauteil und Maschinenrohling. Der Maschinenrohling mit den erzeugten Bearbeitungen wird im Einzelstab standardmäßig versetzt von dem Originalbauteil dargestellt. Mit dieser Option können Sie die berechneten Maschinendaten mit der Originalgeometrie und ggf. zusätzlich eingeblendeten Bolzen oder Anschlussbauteilen vergleichen.

Cadwork"

- <R> wechselt die bevorzugte Bezugsseite. Die bevorzugte Bezugsseite wird auch Hauptreferenzseite genannt und hat eine besondere Bedeutung für Konturbearbeitungen. Alle Punkte einer Konturbearbeitung werden in der Ebene der Bezugsseite definiert. Möchten Sie eine Konturbearbeitung in einer anderen als der angezeigten Hauptreferenzseite definieren oder berechnen lassen, können Sie mit dieser Option durch die möglichen Bezugsseiten blättern.
- Tastaturbefehle einer selektierten Bearbeitung:

Wenn Sie im Einzelstab mit dem Fadenkreuz über einer Bearbeitung stehen bleiben, wird diese selektiert und die Auswahl der Tastaturbefehle ändert sich in Abhängigkeit von dieser Bearbeitung.

(M)Nächste Position (R)Zurück Esc:Zurück Entf:aktive Bearbeitung löschen Strg+H:ausrissfrei F:mit Freistich Strg+L:Sperren Strg+P:ohne Bearbeitung Strg+U:Benutzerattribute

Die neuen oder in 28 erweiterten Optionen sind **fett** hervorgehoben.

- <Entf> löscht die Bearbeitung.
- </>> blendet alle anderen Bearbeitungen aus.
- <*> blendet nur die selektierte Bearbeitung aus.
- <J> blendet ausgeblendete Bearbeitungen wieder ein.
- <I> schaltet die Info zu Bearbeitungen an oder aus. In Version 28 wird das Infofenster sofort aktualisiert. Alle relevanten Bearbeitungsparameter und die hier beschriebenen Optionen f
 ür Bearbeitungen werden angezeigt.
- <Strg+H> fügt die Zusatzinformation "ausrissfrei bearbeiten" hinzu oder entfernt sie wieder.
- <F> wechselt die Ausführung der Bearbeitung zwischen "mit Freistich" und "ohne Freistich". Diese Option stand in Version 27 nur für Ausblattungen zur Verfügung. Da in der BTL-Schnittstelle theoretisch jede Bearbeitung die Freistichinformation erhalten darf, ist die Tastaturoption in Version 28 für Blätter, Taschen, Nuten, Fälze, Stirnnuten, Schlitze, Kerven, Herzkerven, Sägeschnitte, Grat-/Kehlschnitte und Zapfenlöcher möglich.
- <Strg+L> sperrt oder entsperrt die Bearbeitung. Bei einer erneuten Berechnung zum Beispiel mit <N> im Einzelstab oder einer Berechnung außerhalb des Einzelstabes wird eine gesperrte Bearbeitung nicht ersetzt. Dies ist u.a. sinnvoll, wenn die Bearbeitung mit Zusatzinformationen versehen ist (Freistich, Benutzerattribute,...). Die Sperrung schützt die Bearbeitung jedoch nicht bei einer Neuberechnung mit <Strg+N> und auch nicht beim Löschen der Bearbeitungsdaten. Alle manuell definierten Bearbeitungen sind automatisch gesperrt.



- <Strg+P> wechselt zwischen der Bearbeitungsinformation "mit Bearbeitung" und "ohne Bearbeitung". In der BTL-Schnittstelle ab Version 10 und in der Hundegger BVX-Schnittstelle der Version 2.1 wird die Bearbeitung mit dieser Information versehen und exportiert. In den Hundegger Schnittstellen BVN, BVX 2.0 und BVX 1 (Speedcut) wird die Bearbeitung nicht exportiert, wenn sie die Information "ohne Bearbeitung" besitzt.
- <Strg+U> hängt Benutzerattribute an eine Bearbeitung. Diese Informationen können nur über die BTL-Schnittstelle ab 10.6 und die BTLx-Schnittstellen vollständig exportiert werden. In Version 28 kann für die Hundegger BVX 2.1 Ausgaben mit Hilfe eines Benutzerattributes eine im CAMBIUM abgelegte Bearbeitungsvorlage angesteuert werden (siehe Export der Maschinendaten – Hundegger BVX-Export). Bei den DXF Maschinenausgaben lässt sich der Layername einer Bearbeitung mit einem angehängten Benutzerattribut verändern.

Die folgenden Optionen stehen nur für Konturbearbeitungen, Umrisse und Ausschnitte zur Verfügung:

- <Strg+X> definiert bei geschlossenen Konturen, Umrissen oder Ausschnitten einen neuen Startpunkt, zum Beispiel mit Hilfe der Option <M> auf dem Mittelpunkt eines der Kontursegmente.
- <T> dreht die Richtung der Kontur, des Umrisses oder des Ausschnittes um. Bei Konturbearbeitungen wird dabei automatisch die Werkzeuglage angepasst, zum Beispiel von "rechts" zu "links".
- <E> verschiebt die zunächst ausgewählten Konturpunkte und verändert somit die Form der Kontur.

rbeitung löschen Strg+H:ausrissfrei Strg+L:Sperren Strg+P:ohne Bearbeitung T:Richtung umkehren E:Bearbeitungen modifizieren D:

Die folgenden Optionen stehen nur für Konturbearbeitungen zur Verfügung:

• <E>+<I> öffnet den Werkzeugeinstellungsdialog. Sie können der Kontur ein anderes Werkzeug zuordnen oder das zugeordnete Werkzeug modifizieren.

(L)Auswahl + (M)Auswahl - (R)Auswahl bestätigen R: Werkzeug rechts L: Werkzeug links M: Werkzeug mittig Esc Auswahl der zu verschiebenden Konturpunkte

- **<E>+<R>** wechselt die Werkzeuglage auf "rechts", die Richtung der Kontur wird dabei nicht gedreht. Dadurch ändert sich die Fertigteilgeometrie des Bauteils.
- **<E>+<L>** wechselt die Werkzeuglage auf "links", die Richtung der Kontur wird dabei nicht gedreht. Dadurch ändert sich die Fertigteilgeometrie des Bauteils.
- **<E>+<M>** wechselt die Werkzeuglage auf "mittig", die Richtung der Kontur wird dabei nicht gedreht. Dadurch ändert sich die Fertigteilgeometrie des Bauteils.

Gadwork

 Tastaturbefehle einer selektierten Konstruktionsform im rechten Menü: Wenn Sie im Einzelstab im rechten Menü mit dem Mauszeiger über der Schaltfläche einer Konstruktionsform stehen bleiben, erscheint die Auswahl möglicher Tastaturbefehle für alle bereits definierten Bearbeitungen dieser Konstruktionsform. In Version 28 ist diese Auswahl entsprechend der oben beschriebenen Optionen für eine selektierte Bearbeitung erweitert worden und wird hier am Beispiel der Schaltfläche *Blatt* dargestellt.

		Hexenschnitt	5
(L) (M)	manuelle Eingabe eines Blattes nur Blätter für dieses Bauteil berechnen	Blatt 🔓	6
<entf> <*></entf>	löscht alle eingeblendeten Blätter dieses Bauteils alle Blätter dieses Bauteils ausblenden	Firstblatt	7
	alle Bearbeitungen außer Blatter ausbienden alle ausgeblendeten Bearbeitungen wieder einblenden alle eingeblendeten Blätter mit / ohne Freistich	Traufschalung	8
<strg+h> <strg+p></strg+p></strg+h>	alle eingeblendeten Blätter ausrissfrei / nicht ausrissfrei alle eingeblendeten Blätter mit / ohne Bearbeitung	Gerberstoß	9
<strg+l> <strg+u></strg+u></strg+l>	alle eingeblendeten Blätter sperren / entsperren alle eingeblendeten Blätter Userattribut setzen	Hakenblatt	10
		Schlitz	11

Werden Blätter mit (M) berechnet, dann werden sie automatisch gesperrt.

Konfiguration Farben

Mit dem Farbeinstellu Darstellungsoptionen Sie die Bearbeitungen <strg+h>, <strg+p> haben, zur besseren H</strg+p></strg+h>	ngsdialog unter <i>Optic -> Konfiguration Fart</i> , die Sie mit den Opti > oder <strg+l> moo Kontrolle einfärben.</strg+l>	o <i>nen -></i> ben können ionen <f>, difiziert</f>	Konfiguration Farbien Mantenand Mananama Bande Banden Mananama Bande Banden Mananama Banden Mananama Banden Mananama Mananamama Mananamama Mananamama Mananamamamamamamamamamamamamamamamamama	Attactoristations Attactoristations Ministrations matched matched Ministration M	Attabala PE count Rocksharps Databan Databan PE tatas PE tatas	Star Surfature Social Character Social Character	
Konfiguration Farben	Farl	btabelle	Denterstellens Østas Denterstellens Denterstelle Loden Sa	C Date: School C Stand Stand		Statilizerine Statilizerine Ok Abbredien Obernehmen	
Hintergrund Ausrissfreie Bearbeitungen Bearbeitungsgruppen Endbearbeitungen	Aktive Bearbeitungen	Gesperrte Bear	<u>beitungen</u>	Ohne !	Bearbeitung		
Abschnitt Firstblatt	Hexenschnitt Versatz Strebe	Gerberstoss		Hakenb	i <u>latt</u> n-/Pfettenkopf		





Manuelle Definition einer Fünfachskontur

Die Ermittlung der Werkzeuglage bei der manuellen Definition einer Fünfachskontur war bisher in sehr speziellen Einzelfällen fehlerhaft. Hier wurde ein verbesserter Algorithmus implementiert, der die korrekte Ausrichtung des Werkzeugs ergibt.

Beenden des Maschineneinzelstabs

Über *Prüfen und Abfragen -> Exportieren -> Maschine* kann eingestellt werden, dass eine Rückfrage gestellt wird, ob Sie den Einzelstab tatsächlich verlassen wollen. Damit soll verhindert werden, dass durch versehentliches Drücken von <ESC> oder der rechten Maustaste der Einzelstab unbeabsichtigt verlassen wird. Beim Verlassen über den Menü-Befehl *Zurück* findet diese Abfrage nicht statt.

Containerelemente	Maschine	
Exportieren	Init Abirage vor jeder bearbeitungsprotoing [iv]	
Allgemein		
ESZ-Wand	Bohrungen in Bearbeitungsprüfung im Einzelstab berücksichtigen	
Liste	() immer	
	Ine Ine Init Abfrage vor jeder Bearbeitungsprüfung [Y]	
Planausgabe	mit Abfrage vor jeder Bearbeitungsprüfung [N]	
Plan Manager	N	-
Hinzufügen	الرجيني Unstimmige Bauteile aus der Bearbeitungsprüfung aktivieren	
Modifizieren	() immer	
Module		
Verschieben/Kopieren	O mit Abfrage [N]	
Schneiden/Schweissen		
Szenen	Soll der Einzelstab verlassen werden?	
Import	() immer	
	O mit Abfrage vor dem Verlassen [Y]	



2021

- > Maschinendatenberechnung
- Fasen

Um nicht durchlaufende Fasen automatisch zu erkennen, mussten diese bisher mit einem rechtwinkligen Eintritt konstruiert werden. In Version 28 können auch Fasen mit einem Eintrittswinkel von 45° oder mit rund konstruiertem Eintritt automatisch als Fase berechnet werden.

Dazu wählen Sie im Konfigurationsdialog unter *Längsbearbeitungen -> Fasen* die neue Option *Eintrittsform der Fase auskonstruiert* und schalten alle Eintrittsformen an, die als Bearbeitung Fase berechnet werden sollen.

Allgemein	Längsbearbeitungen: Fase	
ndbearbeitungen		
ängsbearbeitungen	Fase	
ängsschnitt	Fasen berechnen	5
Grat-/Kehlschnitt	Tiefe, bis zu der Fasen	
Nut/Falz	berechnet werden sollen	The week
Traufschalung	berechnet als:	- tota -
asen	O Eintrittsform der Fase: 45°	· · · ·
tobeln	O Eintrittsform der Fase: 90°	
Aarkierungen	eintrittsform der Fase: rund	
onturbearbeitungen	Eintrittsform der Fase auskonstruiert:	
lockbau	Eintrittsform mit 45°	5
Veitere	Eintrittsform mit 90°	····
)ptionen	Eintrittsform rund	· · · · ·
	mit Durchmesser 40 mm	1.1.1.
	1. 1. 1	di mi
	a state of the sta	

Die Eintrittsform der Fase wird auch bei der Visualisierung und Bearbeitungsprüfung berücksichtigt.



- Markierungen
 - Projizierte Markierungen
 Wenn die Option *Markierung auf alle Flächen* gewählt wurde, können in Version 28 auch projizierte Markierungen auf nicht-Rohlingsflächen berechnet werden.



• Markierung zu Kerve

Bisher wurden Markierungen zu durchgehenden Kerven konvertiert. Dies funktioniert jetzt auch mit verkürzten Markierungen oder Stempelflächen-Markierungen. Markierungen, die parallel zur Bauteilachse verlaufen, werden zu Taschen konvertiert.





Optionen

• Trennschnitte

Insbesondere für stabförmige Bauteile, die auf Maschinen der Firma Hundegger ausgegeben werden sollen, ist es notwendig, dass diese trennende Bearbeitungen aufweisen. Je nach Geometrie kann es jedoch vorkommen, dass bei der Maschinendatenanalyse weder Abschnitte noch eine andere trennende Bearbeitung erkannt werden können, zum Beispiel bei einer stirnseitigen Abrundung oder Kontur. Im Konfigurationsdialog auf der Registerkarte *Optionen... -> Trennschnitte* finden Sie eine neue Einstellungsmöglichkeit *Abschnitte bei Bedarf ergänzen*, die sicherstellt, dass alle Bauteile trennende Bearbeitungen erhalten. In solchen Fällen wird automatisch ein rechtwinkliger Abschnitt eingefügt.

Allgemein	Optionen: Tr	ennschnitte
Endbearbeitungen		
Längsbearbeitungen	Abschnitte	
Markierungen	Abschnitte bei Redarf ersänsen	
Konturbearbeitungen		
Blockbau		
Weitere		
Optionen		
Trennschnitte		

Diese Option ersetzt die Prüfung auf trennende Bearbeitungen, die bis zur Version 27 unter *Extra -> Prüfen und Abfragen -> Maschine* eingestellt werden konnte. Die Abschnitte werden jetzt bereits bei der Berechnung der Maschinendaten erzeugt und nicht erst bei der Ausgabe.

Datei	ich kleir Bear	n_V27.3d - cadwork 3D beiten Anzeige Fenster Einstellungen Extra	a Hilfe	
Versio	on 27 (2020) Beschriftung	3D-Einstellungen 👻	User Holz-/Stahlbau
2D-E	bene	📲 Prüfen und Abfragen		×
Per	♥	Containerelemente	Maschine	
Axo	S	Exportieren	Wenn nötig, trennende Schnitte einfügen	^
Nullp	ounkt	Allgemein		
X'-1	('-Z'	ESZ-Wand	mit Abfrage vor jeder Ausgabe [Y]	
х	-Y	Liste	O mit Abfrage vor jeder Ausgabe [N]	
z	A	Maschine		
		Planausgabe	Bohrungen in Bearheitungsprüfung berücksichtigen	



• Verlängern

Die Einstellung zum Verlängern von Blättern, Nuten oder Fälzen ist in Version 28 verfeinert worden. Das Verlängern ist bei nicht durchgehenden Bearbeitungen sinnvoll, damit möglichst wenig werkzeugbedingte Rundungen stehen bleiben. Eine Verlängerung ist möglich, wenn die Bearbeitungen teilweise am Bauteilrand liegen oder sich mehrere Bearbeitungen durchdringen.

Allgemein	Optionen: Verlängern/Teilen	
Endbearbeitungen		
Längsbearbeitungen	Verlängerung Blatt/Nut/Falz	
Markierungen		
Konturbearbeitungen	✓ Verlängernd der Bearbeitung ○ soweit wie möglich	and the second
Blockbau	um ein Maß von 40 mm	x
Weitere	🗹 über den Rohling hinaus um	in the second
Optionen	x	
Trennschnitte		
Blatt/Tasche		
Schlitz	Teilen Blatt/Nut/Falz	
Verlängern/Teilen		
Kreisbögen	oberhalb einer Distanz von 500 mm	
Referenzseiten		
Konturwerkzeuge		
	*	

Die Option *soweit wie möglich* verlängern ist unabhängig von dem eingesetzten Werkzeug an der Maschine. Je nach Größe der Überschneidung fährt das Werkzeug dabei jedoch unter Umständen unnötig viel in der Luft.

Für die Option *um ein Maß von* müssen Sie den gewünschten maximalen Wert der Bearbeitungsverlängerung angeben, der mindestens dem Radius des Werkzeuges entsprechen sollte. Diesen Wert verwendet die Option *über den Rohling hinaus um* ebenfalls. Viele CAM-Systeme benötigen diese Option jedoch nicht mehr, da das System ermitteln kann, ob eine Bearbeitung am Bauteilrand liegt und wo mit dem Werkzeug überfahren werden kann.



 Bearbeitungsseite bei Platten Die Hauptreferenzseite bei Platten ist die Seite der positiven + alle - alle Dickenachse. Wenn möglich werden die Bearbeitungen von dieser Seite berechnet (Bearbeitungsseite 3 in Blau dargestellt, in der Bearbeitungskennung Bearbeitungskennung die letzte Ziffer, z.B. 2-010-3 Abschnitt). Bearbeitungsname Sie kann im Maschineneinzelstab unter Optionen -> 🗌 berührende Bauteile ¢^a Darstellungsoptionen im Shading Modus dargestellt und/oder Bearbeitungsprüfung nach oben gedreht werden. o^o Hilfselemente Umriss/Ausschnitt anzeigen Info direkt Shading Hauptreferenzseite Shading Bearbeitungen Hauptreferenzseite oben 2-010-3 Abschnitt 4-010-3 Langsschnitt bearbeitet markierte Flächen Konfiguration Farben 4-010-3 Langsschnitt 1-010-3 Abschnitt Zurück

In Version 28 kann die Hauptreferenzseite einer Platte über *Modifizieren -> Querschnittskorrektur... -> Bundseite* auf die *Negative Dickenachse* gelegt werden. Die Bearbeitungen werden dann wenn möglich von der Seite 1 in Gelb dargestellt berechnet (2-010-**1** Abschnitt).





- Elementfertigung
- Einzelstab und Composite Dialog
 Den Composite Dialog rufen Sie im Einzelstab mit der Tastaturoption <Q> auf.
 - Multiwände werden im Composite Dialog in Version 28 nur noch bei gekoppelten Wänden angezeigt.

Hierarchie	
 Multiwand 03+04 	
Multirähm	
Multischwelle	
> 🗌 Wand 03	
> 🗌 Wand 04	
> 🗌 Wand 01	
> 🗌 Wand 02	
> Wand 05	
> Wand 06	

• Es werden nur die Wände im Composite Dialog angezeigt, die aktiv oder sichtbar sind. Bei mehrstöckigen Gebäuden wird der Dialog sonst sehr unübersichtlich. Bei Bedarf können die ausgeblendeten Wände mit angezeigt werden, indem der Haken bei *Alle Composites anzeigen* gesetzt wird.





Bearbeitungen im Composite und im Einzelbauteil Bearbeitung erzeugen Positionsnr. o^a Zur Version 27 wurde für Bolzen, Verbindungsmittelachsen Bearbeitung erzeugen sowie für Installationen die Einstellung Modifizieren -> Bearbeitung erzeugen vorgestellt. Bearbeitung im Einzelbauteil Hier kann entschieden werden, ob die Bearbeitungen (z.B. Bearbeitung im Composite Bohrungen aus Bolzen) in den Einzelbauteilen (z.B. auf einer Hundegger Abbundanlage) oder erst in der zusammengesetzten Wand (z.B. auf einer Technowood TW-Mill-E) gefertigt werden sollen. Im Laufe der Version wurden uns einige Situationen gemeldet, 🗹 Bearbeitung im Einzelbauteil in denen es notwendig ist, diese Bearbeitungen sowohl im Bearbeitung im Composite Einzelbauteil als auch im Composite auszugeben. Die Einstellung in Version 28 ermöglicht dieses. Bereiche einer Verbindungsmittelachse Seit Version 27 ist es möglich, den einzelnen Bereichen unterschiedliche Bohrrichtungen mitzugeben. In Version 28 ist es möglich für 👪 VBA Х jeden Bereich festzulegen, ob er Bohrungsdurchmesser *** mm Bolzendurchmesser 0.0 mm im Einzelbauteil (S), im Composite Für alle übernehmen Ausgewählter Bolzen <keiner> Definition Langloch einblenden Bolzenlänge (C) oder im Einzelbauteil und im Automatisch Definition Bohrrichtung einblende 221.0 V mm Definition Bearbeitung einblenden Composite gebohrt werden soll (S/C). 68.0mm 🗼 s 68.0mm 👃 s Styropor (Bereich 2) 20.0mm \$ S/C OSB 3 (Bereich 3) 20.0mm \$ S/C KVH NSI (Bereich 4) OSB 3-B (Bereich 5) 68.0mm 🕇 s 68.0mm 🕇 S GKB (Bereich 6) Restlänge: 0.0 mm 100% + Zoom - Zoom Bohrungen für Luftbereiche zula Als Standard-VBA speichern Standard-VBA laden Verbindungsmittel/Bohrungen zurücksetze Abbrechen Übernehmen Ok



• Ist bei der Verbindungsmittelachse unter *Modifizieren* die Option *Bearbeitung erzeugen* ausgeschaltet, sind die beiden Einstellungen *Definition Bohrrichtung einblenden* und *Definition Bearbeitung einblenden* ausgegraut.

VBA		×	Modifizieren		Auswahl	1
			Element	VBA		
			Standardelement		Farbe	
			Farbe	blau		
Bobrupgsdurchm	nesser mm		Material	S235 JR	Material	
Bolzendurchmesser 0.0 mm			Kalkulationsdaten		- Indeening	
	Für alle übernehmen		Nr.Produktionsliste	2	Textur/Transnarenz	
Ausgewählter Bolzen <keiner></keiner>			Nr.Stückliste	0	Texculy Transparenz	
	Definition Langloch einb	lenden	Nr.Montageliste		News	
Bolzenlange 🗹 Automatisch	Definition Bohrrichtung	einblenden	Name	VBA	Name	
201.0	Control Donnertang	an ional rotati	Baugruppe			
mm	🖂 Definition Bearbeitung e	inblenden	Bauuntergruppe	EA_24	Baugruppe	
	-		EDV-Code		2200 02	
			Gebäude	Gebäude 1	Bauuntergruppe	
			Geschoss	Geschoss 1	A REAL PROPERTY OF	1
	1		IFC Typ	Ohne	Attribute	
Putz (Bereich 1)	68.0mm		Bemerkung		anne.	
			Wandsituation		BIM	
Staroor (Bereich 2)	68.0mm		1-1-Bearbeitungen			_
styropor (bereich 2)	(oo.umm		2-2-(User2)			
	200 C		3-3-Bauabschnitt			
OSB 3 (Bereich 3)	20.0mm		4-4-Lieferung/Fertigung		Positionsnummer	
			5-5-Ausführung			_
			6-6-Fertigungsart		Bearbeitung erzeugen	
E			7-7-Schicht		brand any crzedgen	
E E			8-8-(User8)		Länge	
			9-9-Fensterposition		Lange	
33			10-10-Fensterbeschattun	9		
de:			Durchmesser	0.00000 mm		
KVH NST (Bereich 4)	20.0mm		Kiemmiange	221.00000 mm	1/DA luga fauriana	
E			Lange real	221.00000 mm	VBA KONTIGURIEREN	
꽃			Lange ron	221.00000 mm	1	
			Uber Lange	0.00000 mm		
			Nr. Produktionsliste	2	anness anna ar	
			Bearbeitung erzeugen	al S235 R Material Material Material Material S235 R Material S235 R Material S235 R Material S235 R Material Material S235 R	Drehen Längsachse	
			Anzani Stuckiiste	1		_
			Gesamt ProdListe	9		
OCP 2.P. (Pereida 5)	[68.0mm]		Gesamt Stuckliste	***		
535 545 (belear 5)	ios.onim		Gesamt Montageliste		Schnittigkeit aktualisieren	
GKB (Bereich 6)	[68.0mm]				J	
estlänge: 0.0 mm					Elementhau	
Bohrungen für Luftbereiche zulassen	100% + Zoom	- Zoom			Ontionen	_
Als Standard-VBA speichern						_
Standard-VBA laden						
Verhindungsmittel/Bohrungen zurücksetzen					Zurück	
		1.082 3				

Soll ein Bereich gar nicht gebohrt werden, muss hier wie gehabt der Bohrdurchmesser auf den Wert 0 gesetzt werden. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, bei dem betroffenen Bauteil des Bereiches über *Modifizieren -> Zusatzeinstellungen* die Einstellung *für VBA ignorieren* zu setzen.



Wandanalyse

Im Dialog *Wandanalyse Einstellungen* wurden einige Einstellungen auf der Seite *Allgemein* und auf den Registern *Nagel* und *Markierung* der Seite *Material/Befestigungsattribut* ergänzt. Zusätzlich wurde der Dialog um die Seite *Weitere Optionen* erweitert. Die neuen Einstellungen ersetzen zum Teil die möglichen Einstellungen aus der Benutzerdatei "customer.ini". Die Einstellungen aus der "customer.ini", die nicht in die Wandanalyse Einstellungen integriert wurden, sind in dem neuen Exportdialog aufgenommen worden. Somit wird die Einstellungsdatei "customer.ini" nicht mehr unterstützt.

• Allgemein

Allgemein	Allgemein	
onfiguration Name	Eigene Voreinstellungen	
Weitere Optionen	Laden Speichern	
efestigungsattribut	Aktive Voreinstellung:	
	Elementansicht Innen 🗸	
	Manduntersch Allen Attribut	_
	O Baugruppe O Material	
	Bauuntergruppe Befestigungsattribut	
	Nullpunkt	_
	 Vorderkante Riegelwerk Unterkante Riegelwerk Wandunterkante immer am Anschlag 	
	○ Vorderkante erstes Element ○ Unterkante unterstes Element	
	Multiwand	
	Kopplungsmaß 80 🗘 mm	
	Schwelle und Rähm zu durchgehenden Elementen verbinden.	
	keine Sägeschnitte an den Stößen 🛛 🗸	
	Sägeschnittbreite 0 mm	
	Restliefe / negativer Wert Schnittliefe 0 mm	
	Nur letzte Schicht bearbeiten	_
	── ✓ Nagelinien an Sperrflächen unterbrechen	
	Riegelwerkstation ansteuern	
	Schnittreihenfolge ändern	
	Sperrflächen in angrenzende Schichten übertragen	

• Elementansicht

Auf der Seite *Allgemein* steht die Option *Elementansicht* mit den möglichen Werten *Innen* und *Außen* zur Verfügung. Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, welche Wandseite als erste bearbeitet wird, also auf dem Maschinentisch oben liegt. Die Begriffe "Innen" und "Außen" sind identisch mit den Bezeichnungen der CAM-Software auf der Maschine.



Die Einstellung *Innen* bedeutet, dass die Referenzseite der Wand, auch Bundseite genannt, auf der Maschine oben liegt. Die positive Dickenachse der Wandhülle zeigt vom Maschinentisch nach oben.



Wird die Einstellung *Außen* gewählt, liegt die Bundseite der Wand auf dem Maschinentisch. Die positive Dickenachse der Wandhülle zeigt in den Maschinentisch.





- Material/Befestigungsattribut
 - ♦ Nagel

Wandanalyse Einstellungen V	Nand	×
Allgemein	Allgemein Nagel Nagel erweitert Schnitte Markierung	
Konfiguration Name		
Weitere Optionen	Nagelgerät 1	
Befestigungsattribut	Nagellänge berücksichtigen 🚺 Nagellänge 40 🗧 mm	
Gipsfaserplatte	Nagelabstand	
	Plattenmitte 200 🕏 mm Winkel 0 文 Grad 🅠	
	Plattenrand 150 🗢 mm Winkel 0 🗢 Grad 🥠	
	☑ Nagelabstand optimieren	The Part and a
	Randabstand Sperrflächenbreite	
	Platte 20 🗣 mm Schnitte 5 🗣 mm	
	Platte vorne/hinten 30 (2) 🐑 mm Bohrungen 5 🗣 mm	
	Stiel 0 🗘 mm	
	Nagelreihen auf Strukturschicht beziehen	
	Nagelreihen auf Kontaktflächen zentrieren	
	Zusätzliche Vernagelung Platte/Platte Abstand horizontal 0 🗘 mm Abstand vertikal 0 🗘 mm	
	Zusätzliche Vernagelung Platte/Stiel Abstand 0 🗘 mm 🗌 Nagelreihen versetzen	
	☑ Leimfläche einfügen 3 Leimflächenbreite 20 🐳 mm	
Neue Cruppe		
Nur benutzte Materialien		
_	Nagelreihen erzeugen	
P P P	🗹 Vertikal 🗹 Horizontal 🖾 Diagonal	
	Nagelrichtung	
	von links nach rechts von unten nach oben	
	O von rechts nach links O von oben nach unten	
Decke	Dach	Abbrechen Übernehmen

1 Nagellänge

Enthält eine Schicht Nagelreihen und durchdringen die Nägel dabei unterhalb mehrere Schichten und eine Sperrfläche, wurde die Bearbeitung in Version 27 nur dann gesperrt, wenn die Sperrfläche unmittelbar unterhalb der Schicht der Nagelreihe liegt (im Bild links, rote Nägel). Liegt die Sperrfläche in einer tieferen Schicht, wird die Bearbeitung nicht gesperrt (im Bild rechts, grüne Nägel).





Wenn Sie die Option *Nagellänge berücksichtigen* anschalten, können Sie in Version 28 die tatsächlich verwendete Nagellänge eintragen und zur Entscheidung nutzen lassen, ob die Bearbeitung ausgeführt oder gesperrt wird.



Bei einer Ausgabe an die Randek, muss die Nagellänge in jedem Fall angegeben werden, da die Schnittstelle Anfangs- und Endpunkt eines Nagelpunktes verlangt.

2 Randabstand Platte vorne/hinten

Mit dieser Option ist es möglich, den Abstand der Nagelreihen vom Plattenrand am Beginn und Ende der Nagelreihe unabhängig vom seitlichen Randabstand anzugeben.





ndanalyse Einstellungen v	vana	
Allgemein	Allgemein Nagel Nagel erweitert Schnitte Markierung	
figuration Name		
eitere Optionen	Nagelgerät 1	
estigungsattribut	🛛 Nagellänge berücksichtigen 🚺 Nagellänge 40 🔄 mm	
psfaserplatte	Nagelabstand	
	Plattenmitte 200 🔄 mm Winkel 0 🔄 Grad 🥠	
	Plattenrand 150 🖶 mm Winkel 0 🖶 Grad 🥠	and the
	☑ Nagelabstand optimieren	
	Randabstand Sperrflächenbreite	
	Platte 20 🕏 mm Schnitte 5 👽 mm	
	Platte vorne/hinten 30 (2) 🖨 mm Bohrungen 5 🖨 mm	
	Stiel 0 2 mm	
	Nagelreihen auf Strukturschicht beziehen Nagelreihen auf Kontaktflächen zentrieren	
	Zusätzliche Vernagelung Platte/Platte Abstand horizontal 0 🗘 mm Abstand vertikal 0 ‡ mm	
	Zusätzliche Vernagelung Platte/Stiel Abstand 0 🌩 mm 🗌 Nagelreihen versetzen	
	Z Leimfläche einfügen S Leimflächenbreite 20 mm	
-		
Neue Gruppe	✓ Nageireinen zu Nageipunkten autosen 4	
	Nagelreihen erzeugen	
C'h	🗹 Vertikal 🗹 Horizontal 🗹 Diagonal	
HALL BE	Nagelrichtung	
	von linke nach rechte won unten nach oben	
Contraction of the local division of the loc	G to the state of	
	○ von rechts nach links ○ von oben nach unten	
	○ von rechts nach links ○ von oben nach unten	

> 3 Leimfläche einfügen, Leimflächenbreite

Mit dieser Option wird eine Leimfläche mit der angegebenen Leimflächenbreite unter jeder Nagelreihe eingefügt. So kann eine Nagelpressleimung realisiert werden. Der Export von Leimflächen wird zurzeit ausschließlich in der BTL-Schnittstelle unterstützt.

🕨 🕘 Nagelreihen zu Nagelpunkten auflösen

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Nagellinien mit dieser Konfiguration entsprechend des Nagelabstands zu Nagelpunkten aufgelöst. Diese Option wird häufig für die Vernagelung von Konterlatten benötigt und hängt von der verwendeten CAM-Software auf der Maschine ab.



Markierung

Allgemein	Aligemein	Nagel	Nagel erweitert	Schnitte	Markierung
onfiguration Name	Markierer				
Weitere Optionen					
Befestigungsattribut	Markierung über	Achsrichtung ste	uern		
	Markierung an K Markierung an K	ionturunterkante ionturvorderkante ionturhinterkante ionturschräge nden bei Abstand	<= 6 🗘 mm		

Markierungen verbinden bei Abstand <= Wert
 Auf der Seite Material bzw. Befestigungsattribut Registerkarte Markierung

kann entschieden werden, bis zu welchem Abstand der Endpunkte zweier Markierlinien diese zu einer Linie zusammengefasst werden sollen. Dies ermöglicht, auch dort eine durchgängige Markierlinie zu erzeugen, wo kein Materialkontakt zwischen markierendem und markiertem Element besteht. Hierdurch wird ein unnötiges Absetzen des Markierers verhindert und so eine schnellere Bearbeitung möglich.

In diesem Beispiel erzeugen die Konterlatten Markierungen auf den Sparren. Im 1. Fall ist der Abstand mit 0 angegeben, im 2. wurde der Abstand im Lattenstoß verwendet und im 3. Fall der Sparrenabstand.





• Weitere Optionen

Allgemein		Weitere Optionen	
Konfiguration Name			
Weitere Optionen			
Material	Maximaler Abstand für Plattenstöße	6 mm 1	
	Minimale Länge für Öffnungsschnitte	200 mm (2)	
	🗹 Bohrungen in höherliegender Schicht ausgeben	n 3	
	🗌 Blätter im Riegelwerk erkennen		
	🗌 Abschnitte an Schwelle/Rähm erkennen (5)		
	Riegelwerkselemente beschriften 6		

🔹 1 Maximaler Abstand für Plattenstöße

Dieser Wert gibt den Abstand zwischen zwei Platten an bis zu dem ein Plattenstoß erkannt wird. Wenn der Abstand zwischen zwei Platten größer ist als der eingestellte Wert, wird die Plattenkontur abgefahren wie im Register *Schnitte* eingestellt. Ist der Abstand zwischen zwei Platten kleiner als oder gleich dem eingestellten Wert, wird an diesem Stoß nur ein gemeinsamer Schnitt über beide Platten geführt. Die anderen Schnitte der Plattenkontur werden gemäß den Einstellungen ausgeführt.



• 2 Minimale Länge für Öffnungsschnitte

Mit dieser Einstellung können Sie steuern, ob ein Plattenausschnitt als Öffnungskontur oder als äußere Plattenkontur erkannt wird. Falls Ausschnitte in den Platten für die durchstoßende Balkenlage vorhanden sind, möchten Sie, dass diese als Teil der Plattenkontur gefertigt werden und nicht als separate Öffnungsschnitte mit dem Werkzeug für Öffnungen. Türausschnitte hingegen sollten als Öffnung erkannt und bearbeitet werden.

Der Wert ermöglicht dem Erkennungsalgorithmus zwischen Türausschnitt und Balkenausschnitt zu unterscheiden. Ist die Länge des Schnittes kleiner als der eingestellte Wert, wird der Schnitt als Plattenkontur ausgeführt, ansonsten als Öffnungskontur. Hierbei wird die Länge senkrecht zur letzten Außenkontur gemessen.



• 3 Bohrungen in höherliegender Schicht ausgeben

Mit dieser Option können Sie erzwingen, dass Bohrungen, die aus Bolzen oder Verbindungsmitteln resultieren, in einer höherliegenden Schicht ausgegeben werden, auch wenn sie dort keine Bohrungsbearbeitung erzeugen. Hierdurch können Bohrungen aus unterschiedlichen Schichten gemeinsam in einer Schicht abgearbeitet und die Bearbeitungszeit reduziert werden. Um festzulegen, in welcher Schicht die Bohrungen ausgegeben werden, muss der Startpunkt des Bolzens bzw. der VBA innerhalb der gewünschten Schicht liegen.







🔸 🕘 Blätter im Riegelwerk erkennen

Wenn diese Option gesetzt ist, werden Blätter im Riegelwerk erkannt und exportiert. Diese Information wird von einer Riegelwerksstation für die Verbindung des Riegelwerks ausgewertet, damit das Verbindungsmittel nicht im Bereich des Blattes positioniert wird. Diese Information wird nur an die Weinmann Schnittstelle übergeben.



• 5 Abschnitte an Schwelle/Rähm erkennen

Wenn diese Option gesetzt ist, werden Abschnitte an Schwellen und Rähmen, die auf einer Riegelwerksstation ausgeführt werden können, erkannt und exportiert. Die Abschnitte werden zurzeit nur an die Randek Schnittstelle übergeben. Diese Information kann genutzt werden, um noch nicht passend abgeschnittene Schwellen und Rähme auf ihre benötigte Länge zu kappen.

🔸 🌀 Riegelwerkselemente beschriften

Mit dieser Option können die Riegelwerkselemente beschriftet werden. Hierzu werden die Attribute verwendet, die im *Beschriftungsdialog* unter der Kategorie *Maschine* ausgewählt wurden. Zum Beispiel können Stiele im Riegelwerk mit dem Wandunterscheidungsattribut Bauuntergruppe oder Baugruppe gekennzeichnet werden. So kann durch die Beschriftung am ersten oder letzten Stiel abgelesen werden, um welche Wand es sich handelt.



2021

- Export der Maschinendaten
- Wandausgabe

In Version 28 haben auch die Wandausgaben, die über die WUP-Schnittstelle exportieren, den neuen Maschinen Exportdialog erhalten. Dies sind die Weinmann Ausgaben der Versionen 2.0 bis 3.4, sowie Ausgaben an Galimberti, JJ Smith (*.jjs), Germatak und Randek.

Eine ausführliche Dokumentation des Exportdialoges für die Ausgabe an Multifunktionsbrücken finden Sie, indem Sie auf den ⁽¹⁾ Button oben rechts im Dialog klicken.

		Allgemein	
Projektdaten Attribute	Ausgabedatei Dateiname	1 _ <bauherr> V _ <bauntergrup< th=""><th>pe></th></bauntergrup<></bauherr>	pe>
Weitere Optionen	 ✓ Name ✓ Nummer ● vorne 	Datei überschreiben ohne Abfrage Nummer manuell eintragen Nummer im aktuellen Ordner anpassen	
	◯ hinten ☑ Trennzeichen	Nummer global hochzählen auf diesem Computer Nummer global hochzählen im Benutzer Userprofil	
	Datel aufteilen Aufteilen Unterverzeichnisse	Bauuntergruppe Baugruppe	>
	exportieren in:	D:\Daten\Kompendium_28\Bann_#Bauuntergruppe#.wup	. 🔊
	aktuellen Ordner benutzerdefinierten Ordner	Unterverzeichnis <projektname></projektname>	~
	Zuletzt exportierte Dateien	 D:\Daten\Kompendium_28\ax Mustermann_EI_16.wup D:\Daten\Kompendium_28\ax Mustermann_EI_15.wup D:\Daten\Kompendium_28\ax Mustermann_EI_14.wup D:\Daten\Kompendium_28\ax Mustermann_EI_12.wup 	•
	Projektname Projektnummer Bürogebäude 20210457	Projektabschnitt Bauherr Ausstellungshalle Max Mustermann	D.Fr

Im oberen Bereich der Seite *Allgemein* wird der gewünschte Dateiname zusammengestellt und darunter der Ausgabepfad. Hier finden Sie auch das Ergebnis aus Pfad und Name der Exportdatei. Im unteren Bereich werden die bereits ausgegebenen Dateien aufgelistet und am Ende finden Sie einen Überblick über die aktuellen Projektdaten der 3D-Datei.

• Allgemein

Im Export für Multifunktionsbrücken besteht der Dateiname grundsätzlich aus der Wandunterscheidung im Bauvorhaben, also entweder der Baugruppe oder der Bauuntergruppe bzw. für Multiwände aus einem zusammengesetzten Namen aus den einzelnen Wänden. Das bedeutet die exportierten WUP-Dateien werden immer nach diesem Attribut aufgeteilt. Der Dateiname kann mit weiteren Attributen/Buchstaben oder Zahlen oder einer Kombination aus diesen ergänzt werden. Die Ausgabedateien können in mehrere Unterverzeichnisse verteilt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Aufteilungsattribut für Verzeichnisse das Wandunterscheidungsattribut umschließen muss. Geeignet sind zum Beispiel *Geschoss* oder *Gebäude.*

• Projektdaten

Allgemein	Projektdaten	5
	Projektinformationen	
Attribute	Editiere Exportiere externe Projektinformationen Transportbedingungen Celitere	n
Weitere Optionen	Allgemeine Transportbedingungen	0
	1. Transportbedingungen 1.1. LKW-Bestellung Die Bestellung der LKW sollte rechtzeitig vor Beginn des Transportes (wenn möglich ein bis zwei Arbeitstage vor dem Beladetag) erfolgen. 1.2. LKW-Gestellung / Erfüllungsgehilfen Die Spedition behält sich vor, den vom Kunden gewünschten LKW-Typ durch einen anderen, für den Transport geeigneten, LKW-Typ zu ersetzen. 1.3. Bei- und Umladung Die Spedition behält sich vor, die Sendung, wenn nicht ausdrücklich vereinbart, umzuladen oder durch eine passende Beladung zu ergänzen. Wenn vom Kunden ein Um- und Beiladeverbot ausgesprochen wird, kommt in jedem Fall die Abrechnung einer Komplettladung zur Anwendung. 1.4. Transport unter besonderer Konditionierung Bei Transporten, die einen besonderen Schutz der Ware bedingen, z. B. Frostschutz oder Neuverpackung, sind wir berechtigt, den entstehenden Mehraufwand zu belasten. Im Falle von frostsicheren Verladungen kommt ein Zuschlag von 13 % zum Basisfrachtsatz zur Anwendung. Im Stückgutbereich ist die Möglichkeit dieser Zusatzleistungen vor der Beauftragung mit uns gesondert zu vereinbaren. 1.5. Übermaß-Transport (Überhöhe/Überlänge/Überbreite/Gewichte über 25 to) / Transporte mit speziellem Equipment Alle	ų.
	Öffne Projektdaten Dialog Exportiere allgemeine Projektdaten Exportiere Projektstandort Exportiere Projektbeschreibung	

Auf der Seite *Projektdaten* entscheiden Sie, welche Projektdaten in die Ausgabedateien exportiert werden. Die Daten erscheinen als Kommentar im Kopf der WUP-Dateien. Außerdem können Sie hier Textbausteine verwalten, die ebenfalls als Kommentar exportiert werden.

cadwork



• Attribute

Projektdaten Attribute Weitere Optionen Nr. Produktionsliste Nr. Stückliste Nr. Stückliste Nr. Montageliste Name Geschoss Bauuntergruppe Baugruppe Baugruppe Paket Bemerkung	Projektdaten Attribute Weitere Optionen	Allgemein		Attribu	ıte		ú
Weitere Optionen Nr. Produktionsliste Nr. Stückliste Nr. Montageliste Name Geschoss Bauuntergruppe Baugruppe Baugruppe Bemerkung WUP Nr. Produktionsliste Produktionslistennummer Nr. Montageliste Name Baugruppe Paket Bemerkung	Weitere Optionen Nr. Produktionsliste Nr. Stüddiste Nr. Montageliste Nr. Montageliste Name Geschoss Bauuntergruppe Baugruppe Baugruppe Baugruppe Baugruppe Baugruppe </th <th>Projektdaten Attribute</th> <th>Elementeigenschaften exportieren</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Projektdaten Attribute	Elementeigenschaften exportieren				
Nr. Produktionsliste → Produktionslistennummer Nr. Stückliste → Stücklistennummer Nr. Montageliste → Montagelistennummer Name → Name Geschoss → Geschoss Bauuntergruppe → Baugruppe Baugruppe → Paket Bemerkung → Bemerkung	Nr. Produktionsliste→ProduktionslistennummerNr. Stückliste→StücklistennummerNr. Montageliste→MontagelistennummerName→NameGeschoss→GeschossBauuntergruppe→BaugruppeBaugruppe→PaketBemerkung→Bemerkung{kein Attribut}→Faserrichtung	Weitere Optionen	cadwork			WUP	
Nr. Stückliste → Stücklistennummer Nr. Montageliste → Montagelistennummer Name → Name Geschoss → Geschoss Bauuntergruppe → Baugruppe Baugruppe → Paket Bemerkung → Bemerkung	Nr. StücklisteStücklistennummerNr. MontagelisteMontagelistennummerNameMameGeschossMameGeschossMameBauuntergruppeMaguruppeBaugruppeMaketBemerkungMaket(kein Attribut)Manetriput		Nr. Produktionsliste	~ =	÷	Produktionslistennummer	
Nr. Montageliste → Name → Geschoss → Bauuntergruppe → Baugruppe → Baugruppe → Bemerkung → Bemerkung →	Nr. Montageliste→MontagelistennummerName→NameGeschoss→GeschossBauuntergruppe→BaugruppeBaugruppe→PaketBemerkung→Bemerkung{kein Attribut}→Faserrichtung		Nr. Stüddiste	~ -	÷	Stücklistennummer	
Name → Name Geschoss → Geschoss Bauuntergruppe → Baugruppe Baugruppe → Paket Bemerkung → Bemerkung	Name→NameGeschoss→GeschossBauuntergruppe→BaugruppeBaugruppe→PaketBemerkung→Bemerkung{kein Attribut}→Faserrichtung		Nr. Montageliste	~ =	÷	Montagelistennummer	
Geschoss → Geschoss Bauuntergruppe → Baugruppe Baugruppe → Paket Bemerkung → Bemerkung	Geschoss→GeschossBauuntergruppe→BaugruppeBaugruppe→PaketBemerkung→Bemerkung{kein Attribut}→Faserrichtung		Name	~ *	÷	Name	
Bauuntergruppe → Baugruppe Baugruppe → Paket Bemerkung → Bemerkung	Bauuntergruppe → Baugruppe Baugruppe → Paket Bemerkung → Bemerkung {kein Attribut} → Faserrichtung		Geschoss	~ =	÷	Geschoss	
Baugruppe → Paket Bemerkung → Bemerkung	Baugruppe → Paket Bemerkung → Bemerkung {kein Attribut} → Faserrichtung		Bauuntergruppe	~ =	÷	Baugruppe	
Bemerkung Semerkung	Bemerkung → Bemerkung {kein Attribut} → Faserrichtung		Baugruppe	~ -	÷	Paket	
	{kein Attribut} → Faserrichtung		Bemerkung	~ -	÷	Bemerkung	
{kein Attribut}			{kein Attribut}	~ -	÷	Faserrichtung	

Diese Seite steht für den Maschinenexport der Weinmannschnittstelle 3.4 zur Verfügung. Hier können Sie entscheiden, ob Bauteilattribute mit dem Schlüsselwort

PROPERTY in die WUP-Datei exportiert werden sollen und eine Zuweisung möglicher cadwork-Attribute zu diesen Attributen des WUP-Formates vornehmen.

Riegelwerk	PROPERTY ASSEMBLYNUMBER, ;		Datensatzinfo	ormationen VERSION 3.4 -	
	PROPERTY ORDERNUMBER, ;		Dateiname:	D:\DATEN\KOMPENDIUM	_28\BüRC
earbeitungslage	PROPERTY DESIGNATION, Schwelle;		Auffrag	20210457	
	PROPERTY ANNOTATION, ;		, tantag	20.0 442 2024 02 27	
	PROPERTY STOREY, Geschoss 1;		Name:	20.0.142 2021-02-27	
lemente	PROPERTY GROUP, EA_19;		Länge:	2394	1
	PROPERTY PACKAGE, EG-AW;		Breite	2880	E
ROFLET	PROPERTY GRAINDIRECTION, ;		Di ono.	047	
	US 2720, 60, 140, 0, 80, 200, KVH_NSI-Stiel-126,0.0;		Hohe	217	R
	PROPERTY SINGLEMENDERNUMBER, 120,		Zeichnung:		St
	PROPERTY ASSEMBLY NOMBER,				
	PROPERTY DESIGNATION Stiel:		Elementinform	nationen	
	PROPERTY ANNOTATION :				
	PROPERTY STOREY Geschoss 1				
	DEODERTY GROUP FA 19	Eintrag editieren		X	
	PROPERTY PACKAGE EG-AW				
	PROPERTY GRAINDIRECTION	Elementinformationen			
	OG 2394, 80, 140, 0, 2800, 200, KVH_NSI-Rähm-124.0.0:				
	PROPERTY SINGLEMEMBERNUMBER, 124;	Typ: Property		Lfd.Nr.: 30	
	PROPERTY ASSEMBLYNUMBER, ;	tet DESIGNATION Stiel			
	PROPERTY ORDERNUMBER, ;	Designed and the state			
	PROPERTY DESIGNATION, Rähm:				
	PROPERTY ANNOTATION.				
	PROPERTY STOREY, Geschoss 1:				
	PROPERTY GROUP EA 19:				-
	PROPERTY PACKAGE, EG-AW:				
	PROPERTY GRAINDIRECTION.				
	QS 2720, 60, 140, 489, 80, 200, KVH NSI-Stiel-126.0.0;				
	PROPERTY SINGLEMEMBERNUMBER, 126:				
	PROPERTY ASSEMBLYNUMBER. :				
	PROPERTY ORDERNUMBER. :				
	PROPERTY DESIGNATION, Stiel:				
	PROPERTY ANNOTATION, ;				
	PROPERTY STOREY, Geschoss 1:				
	PROPERTY GROUP, EA 19;				
PROPERTY ORACUP; EA_19; PROPERTY PACKAGE, EAW; PROPERTY GRAINDIRECTION, ; US 2720, 60, 140, 1114, 80, 200, KVH, NSI-Stiel-126, 0, 0;	PROPERTY PACKAGE, EG-AW:				
	PROPERTY GRAINDIRECTION				
	1000				
	PROPERTY SINGLEMEMBERNUMBER 126	Übernehmen	OK	Cancel	
	PROPERTY ASSEMBLYNUMBER				
	PROPERTY ORDERNUMBER				
	PROPERTY DESIGNATION Stiel				
	PROPERTY ANNOTATION				
	PROPERTY STOREY Geschoss 1				
	DENDERTY ODNIE FA 19				
	PROPERTY PACKAGE EG AW				
	DEODEDTY ODAINDIDECTION				1
	TRUPERTI GRAINDIRECTION,				



• Weitere Optionen

Allgemein	Weitere Optionen		ų,
Projektdaten			
Attribute			
Weitere Optionen	Anzahl Dezimalstellen	1	
	Sperrflächen diskretisieren		
	Minimale Segmentlänge für die Diskretislerung von Sperrflächen	30 mm	
	Anzahl Punkte für die Diskretisierung von kreisförmigen Sperrfläch	en 8	
	Zerspanen oder Umfräsen von geschlossenen Fräskonturen		
	Gemäß Einstellung an der Maschine		
	O Geschlossene Fräskonturen immer umfräsen		
	O Zerspanen bis zu einem Konturflächenradius von	100 mm	

Anzahl Dezimalstellen

Längenmaße werden grundsätzlich in der Einheit "mm" in die WUP-Dateien geschrieben und Winkelmaße in "Grad". Der Wert *Anzahl Dezimalen* gibt die Anzahl der Nachkommastellen der Dezimalwerte für die jeweilige Exporteinheit an. Hierdurch können die Genauigkeit der Ausgabe erhöht und Rundungsfehler vermieden werden. Nicht alle Maschinen unterstützen das Einlesen von Nachkommastellen. Es können maximal drei Nachkommastellen exportiert werden.

Diese Option ist ab der WUP-Schnittstellenversion Weinmann 3.2 verfügbar. Für Schnittstellenversionen kleiner 3.2 werden keine Nachkommastellen exportiert.

• Sperrflächen diskretisieren

Da einige Maschinen die Verarbeitung von Kreisbögen in Sperrflächen nicht unterstützen, können mit dieser Option Bögen in Sperrflächen durch gerade Segmente angenähert werden. Bei grober Annäherung werden Nagelungen möglicherweise nicht ausgeführt, weil sie in der vereinfachten und dadurch größeren Sperrfläche liegen. Bei einer sehr genauen Annäherung entstehen größere Datenmengen, sodass das Laden der WUP-Datei sowie die Abarbeitung auf der Maschine deutlich verlangsamt werden können.

Die Genauigkeit der Diskretisierung wird über die beiden nachfolgend beschriebenen Werteingaben gesteuert.



Minimale Segmentlänge für die Diskretisierung von Sperrflächen Der Wert gibt den Richtwert der Segmentlänge für die Diskretisierung der Sperrflächenbögen an. Eine kleine Segmentlänge gewährleistet eine genauere Annäherung an den Kreisbogen.



Anzahl Punkte f
ür die Diskretisierung von kreisf
örmigen Sperrfl
ächen Dieser Wert gibt die Anzahl von Polygonpunkten f
ür die Ann
äherung von durch Bohrungen erzeugte kreisf
örmige Sperrfl
ächen durch gerade Segmente an. Eine gr
ößere Anzahl an Punkten gew
ährleistet eine genauere Ann
äherung an den Kreis.





Allgemein	Weitere Optione	en		Ų
Projektdaten				
Attribute				
Weitere Optionen	Anzahl Dezimalstellen	1		
	Sperrflächen diskretisieren			
	Minimale Segmentlänge für die Diskretisierung von Sperrflächen	30	mm	
	Anzahl Punkte für die Diskretisierung von kreisförmigen Sperrflächer	8		
	Zerspanen oder Umfräsen von geschlossenen Fräskonturen			
	Gemäß Einstellung an der Maschine			
	O Geschlossene Fräskonturen immer umfräsen			
	O Zerspanen bis zu einem Konturflächenradius von	100	mm	

- Zerspanen oder Umfräsen von geschlossenen Fräskonturen
 Mit dieser Option entscheiden Sie wie geschlossene durchgehende Fräskonturen und Bohrungen, die im Wandanalyse-Dialog auf der Seite
 Material/Befestigungsattribut, Register Allgemein die Einstellung Bohrungen fräsen gesetzt haben, gefertigt werden sollen.
 - Gemäß Einstellung an der Maschine

Der Steuer-Code von geschlossenen Polygonfräsungen wird auf "zerspanen nach Regeln der Maschine" gesetzt. Das CAM-System an der Maschine entscheidet, ob eine Fräskontur vollständig zerspant oder nur die Kontur abgefahren wird und somit unter Umständen ein Reststück anfällt.

• Geschlossene Fräskonturen immer umfräsen

Der Steuer-Code von geschlossenen Polygonfräsungen wird auf "nicht zerspanen" gesetzt. Alle geschlossenen Fräskonturen werden nur umfräst, also wird nur die Kontur abgefahren. Dabei fallen unter Umständen Reststücke an.

> Zerspanen bis zu einem Konturflächenradius von

Fräskonturen werden nur zerspant, wenn der Flächeninhalt der Ausfräsung den Flächeninhalt eines Kreises mit dem angegebenen Radius unterschreitet. In diesem Fall erhalten Sie den Steuer-Code "zerspanen", für größere Ausfräsungen "nicht zerspanen".

Diese Option ist sinnvoll, wenn zum Beispiel ein Verstopfen der Absauganlage durch kleine Reststücke verhindert werden soll.



Neuerungen im Exportdialog

Die vollständige und aktualisierte Dokumentation erhalten Sie, indem Sie auf den 🥺 Button oben rechts im Dialog klicken.

Allgemein		Allgemein	ł.
Projektdaten Attribute Kerve Bägenut	Ausgabedatei Dateiname Mame Nummer	1 <bauherr> <nr. produktionsliste<="" th=""><th>:></th></nr.></bauherr>	:>
Blockbau Neitere Optionen	O hinten ☑ Trennzeichen	Nummer in <projektbearbeiter> Nummer g <architekt> <projekttermin> Nummer global hochzählen im Benutzer Userprofil</projekttermin></architekt></projektbearbeiter>	
	 Datei aufteilen Aufteilen Unterverzeichnisse 	Nr. Produktionsliste	1
	exportieren in:	D:\Daten\Kompendium_28\Büro#Nr. Produktionsliste#.bt Unterverzeichnis	1 🔊
	Zuletzt exportierte Dateien auf diesem Computer im Benutzer Userprofil 	 D:\Daten\Kompendium_28\B2_Max Mustermann_999.btl D:\Daten\Kompendium_28\B2_Max Mustermann_998.btl D:\Daten\Kompendium_28\B2_Max Mustermann_997.btl D:\Daten\Kompendium_28\B2_Max Mustermann_996.btl 	
	Projektname Projektnummer Bürögebäude 20210457	Projektabschnitt Bauherr Ausstellungshalle Max Mustermann	201

- Die Attribut Auswahlliste für den Dateinamen, das Unterverzeichnis und den Bauvorhabennamen ist um die Attribute *Bauherr, Projektbearbeiter, Architekt* und *Projekttermin* erweitert worden. Beachten Sie, dass eine Konvertierung der Maschinendaten nur möglich ist, wenn aufgrund der Auswahl ein gültiger Dateiname bzw. Ausgabepfad resultiert. Wenn Sie eines dieser hinzugefügten Projektattribute auswählen, erscheint es zusätzlich zu Projektname, Projektnummer und Projektabschnitt in dem unteren Bereich der Dialogseite.
- Die Option *Datei überschreiben ohne Abfrage* erzeugt bei Klick auf *Konvertieren* die Datei mit dem von Ihnen zusammengesetzten Dateinamen, ohne zu überprüfen, ob dieser unter Umständen bereits existiert. Ist diese Option nicht gewählt und eine zu schreibende Datei bereits vorhanden, erscheint folgender Dialog:

Jie Datei i	existiert bereits.			
2	Die Datei "\EA Wollen Sie die I	∆_01\1_Max Must Datei überschreib	ermann_1.btl' en?	existiert bereits
-				

• Datei aufteilen

Das Attribut der Option *Datei aufteilen* ist in Version 28 (ggf. mit dem gewählten Trennzeichen) am Ende der Zeile *Dateiname* angehängt. Es ist in Version 28 auch erlaubt, dass der Dateiname nur aus dem Attribut dieser Option besteht (*Name* und *Nummer* dürfen ausgeschaltet werden).

• Aufteilen Unterverzeichnisse

		Allgemein	Q
Projektdaten	Ausrahedatei		
Attribute	Dateiname	1 _ <bauherr> <nr. produktionsli<="" td=""><td>1</td></nr.></bauherr>	1
(erve	☑ Name	Datei überschreiben ohne Abfrage	
Sägenut	Nummer	O Nummer manuell eintragen	
vorne orne orne	 vorne 	O Nummer im aktuellen Ordner anpassen	
	Nummer global hochzählen auf diesem Computer		
		O Nummer global hochzählen im Benutzer Userprofil	
	🗹 Datei aufteilen	Nr. Produktionsliste 🗸 🗸	
Aufteilen Unterverzeichnisse	Aufteilen Unterverzeichnisse	Bauuntergruppe ~	
	exportieren in:	D:\Daten\Kompendium_28\Büro#Nr. Produktionsliste#.btl	2
	aktuellen Ordner	Unterverzeichnis <projektname> <providence <="" pre=""></providence></projektname>	

Wenn die Option *Datei aufteilen* ausgewählt ist, steht eine weitere Option zum Verteilen der Dateien in Unterverzeichnisse zur Verfügung. So können Sie z.B. ein komplettes Projekt exportieren und je Positionsnummer eine Ausgabedatei erstellen. Über das Attribut "Bauuntergruppe" sorgen Sie zusätzlich dafür, dass alle Dateien mit der gleichen Bauuntergruppe in einen gemeinsamen Unterordner gespeichert werden. Die Unterordner erhalten den Namen der jeweiligen Bauuntergruppe. Positionen, die keine Bauuntergruppe besitzen, werden in dem Unterordner #ohne Bauuntergruppe# abgelegt.

☐ ☑ ☐ ╤ DA_25 Datei Start Freigeben Ansicht	- □ × ~ 3
← → → ↑ 📙 « Daten → Kompendium_28 → Bürogel	băude → DA_25 v O "DA_25" durchsuc
V Kompendium_28	A Name
🗸 📙 Bürogebäude	b 1 Max Mustermann 411.btl
🧧 #ohne Bauuntergruppe#	5 1_Max Mustermann_412.btl
AAS_23	b 1_Max Mustermann_413.btl
AAS_29	1_Max Mustermann_414.btl
AAS_30	1_Max Mustermann_415.btl
AAS_31	1_Max Mustermann_416.btl
AAS_33	1 Max Mustermann_417.btl
AAS_34	1 Max Mustermann 419.btl
DA_25	1_Max Mustermann_420.btl
DA_26	1_Max Mustermann_421.btl
DA_27	b 1_Max Mustermann_422.btl
DA_28	v < state in the second s
43 Elemente	

Exportdialog für weit	tere Maschinen		- 0 ×
In Version 28 haben	auch die Maschinenexp	oorte in <i>Exportieren -></i>	Finheit mm Grad
Maschinen -> Weite	ere den neuen Maschin	en Exportdialog	
erhalten.			Neperage res
Diese Maschinenexp	orte haben gemeinsam,	, dass sie die	DXF für CNC
Ausgabeuatei nach i			DXF Alphacam
 Die vollstandige Dok Button oben rech 	cumentation erhalten Sie hts im Dialog klicken.	e, indem Sie auf den	DXF für Maschine
			SAT für Macchine
	Maschinen Export Dialog - DSTV NC		
	Allgemein	Allgemein	DSTV-NC
	Attribute	atei	
	Weitere Optionen		" Zurück
	Numme Raschinen Export Dialog - SAT für Maschine	er 💿 Nummer manuell eintra	igen X
	Alleemein	Allgemein	
	Weitere Optionen		
	Dateiname	1 _ <bauherr></bauherr>	<pre>_ <nr. produktionsliste=""></nr.></pre>
Maschine	en Export Dialog - DXF für Maschine		×
Allgeme	in	Allgemein	ų)
Weitere	Ausgabedatei		
	Dateiname	1 _ <bauherr> > _ <</bauherr>	Ir. Produktionsliste>
Maschinen Export Dialog - D	JXF fur Alphacam		
Allgemein	Alle	gemein	at 🖄
I Maschinen Export Dialog - DXF	F für CNC		X
Allgemein		Allgemein	Ŷ
Konfiguration	Ausgabedatei		
	Dateiname	1 _ <bauherr></bauherr>	✓ _ <nr. produktionsliste=""></nr.>
	Name	Datei überschreiben ohne Abfrage	
	Vummer	O Nummer manuell eintragen	
	vorne	O Nummer im aktuellen Ordner anpassen	
	O hinten	Nummer global hochzählen auf diesem Co	imputer O
	✓ Trennzeichen	O Nummer global hochzählen im Benutzer U	serprofil
	🗹 Datei aufteilen	Nr. Produktionsliste	~
	Aufteilen Unterverzeichnisse	Bauuntergruppe	~
	exportieren in:	D:\Daten\Kompendium_28\Aus#Nr	. Produktionsliste#.dxf
	aktuellen Ordner	✓ Unterverzeichnis <a>Name der 3d Date	ei>_CNC
	O benutzerdefinierten Ordner		
	Zuletzt exportierte Dateien	Di\Daten\Kompendium 20\ 1 Mar	Mustermann 00 dvf
	auf diesem Computer	D:\Daten\Kompendium_28\Max I	Mustermann_397.dxf
) im Benutzer Userprofil	D:\Daten\Kompendium_28\Max I D:\Daten\Kompendium_28\Max I	Mustermann_396.dxf Mustermann_395.dxf 🗸
	Projektname Projektnummer P Bürogebäude 20210457 Ar	rojektabschnitt Bauherr usstellungshalle Max Mustermann	
Laden Speichern	Konvertieren Protok	oll Öffnen 🔯 Ok	: Abbrechen Übernehmen



Hundegger Maschinen (BVN und BVX)

Wenn im Exportdialog die Option *Datei Splitten* mit einem Attribut gewählt wurde, das kein Kriterium bei der Produktionslistenberechnung war, werden nun Anzahl und Attribute der in die jeweilige Datei exportierten Elemente ausgegeben und nicht die des Referenzmodells.

Sind in einer Datei beispielsweise Elemente mit der gleichen Geometrie und somit auch der gleichen Positionsnummer in einer Wand mit dem Namen "Pfosten" und in einer anderen Wand mit dem Namen "Ständer" vorhanden und die beiden Wände werden getrennt ausgegeben, erhalten sie in den jeweiligen Exportdateien die entsprechenden Namen. Werden die Wände hingegen in eine Exportdatei ausgegeben, so bestimmt der Zufall, welcher Name dem Bauteil zugewiesen wird.

- Hundegger BVX-Export (CAMBIUM)
 - Begrenzte Strichmarkierungen

Auf neueren CAMBIUM-Versionen können Strichmarkierungen auch in der Länge limitiert werden. Es ist somit nicht mehr nötig, die Strichmarkierungen als Vierecksmarkierung zu exportieren. Verkürzte Strichmarkierungen können exportiert werden, insofern die BVX Version 2.1 ausgewählt wurde.

• CAMBIUM Bearbeitungsvorlagen BVX 2.1

In den neueren CAMBIUM-Versionen können Bearbeitungsvorlagen mit Standard- Parametern hinterlegt werden. Wenn eine solche Bearbeitungsvorlage verwendet werden soll, können Sie der entsprechenden Bearbeitung mit <Strg+U> im Einzelstab ein Benutzerattribut mit dem Namen "CAMBIUMTemplate" vergeben. Dem Attributwert weisen Sie den Namen der abgelegten Bearbeitungsvorlage zu. Die Bearbeitung wird beim Export mit der Bearbeitungsvorlage verknüpft und Parameter wie zum Beispiel Strategien oder Werkzeuginformationen, die der cadwork Maschinendatenanalyse nicht bekannt sind, werden aus der Bearbeitungsvorlage übernommen.

Weitere Optionen im Exportdialog
 Die ausgewählte BVX Version wird auf
 der Seite Allgemein angezeigt. Klicken
 Sie auf den blauen Text, gelangen Sie
 auf die Seite Weitere Optionen,

Allgemein	
Projektdaten	
Attribute	
Kerve	BVX Version
Längsbearbeitung	0 2.0

	Maschinen Export Dialo	g - Hundegger Robot Drive	
	Allgemein		
	Projektdaten		(DIN Marries D. 4)
N	Attribute	Ausgabedatei	(BVX version 2, 1)

wo Ihnen die Auswahl der Versionen 2.1 und 2.0 zur Verfügung steht.



Maschinen Export Dialog - F	Hundegger Kobot Drive	×
Allgemein	Weitere Optionen	ų.
Projektdaten		
Attribute		
Kerve	BVX Version	
Längsbearbeitung	0 2.1	
Sägenut		
Blockbau	"Schlitz beidseitig offen" und "Schlitz einseitig begrenzt" verwenden	
Schachtelung	Schwalbenschwanzverbindung mit Housing	
Weitere Optionen	Separat exportieren	
	O Zusammengefasst exportieren	

- Schwalbenschwanzverbindung mit Housing
 - Separat exportieren

Der Standard im cadwork BVX-Export ist eine separate Ausgabe als "Schwalbenschwanz-Zapfen" plus "Umfälzung" und "Schwalbenschwanz-Zapfenloch" plus "Zapfenloch". Die Schwalbenschwanzbearbeitung weiß in diesem Fall nichts von einer zugehörigen Bearbeitung Umfälzung oder Zapfenloch. Dies kann dazu führen, dass das Schwalbenschwanz-Zapfenloch nicht produziert werden kann, weil es zu tief ist.



> Zusammengefasst exportieren

Wird die Schwalbenschwanzverbindung mit Housing als zusammengefasste Bearbeitung exportiert, kann das CAMBIUM erkennen, dass die Bearbeitung aufgrund der Umfälzung doch produziert werden kann. In diesem Fall wird ein "Umfälzter Schwalbenschwanz-Zapfen" und ein "Umfälztes Schwalbenschwanz-Zapfenloch" ausgegeben.

Die Form dieser Bearbeitungen im CAMBIUM unterscheidet sich jedoch von der Housing Form in cadwork. Im CAMBIUM wird die Umfälzung mit dem gleichen Konuswinkel gefertigt wie die Schwalbenschwanzbearbeitung.

In cadwork ist das Housing parallel (Konuswinkel = 0°).







BTL Export

Der Exportdialog für die BTL und BTLx Ausgaben ist um die Seite *Weitere Optionen* ergänzt worden.

• Weitere Optionen

Maschinen Export Dialog - BTL 10.6		×
Allgemein	Weitere Optionen	ų)
Projektdaten		
Attribute		
Kerve	Freichnitt (RECESS) Information exportionen	
Sägenut		
Blockbau	Positionen mit unterschiedlichen Attributen getrennt ausgeben.	
Weitere Optionen		

• Freischnitt (RECESS) Information exportieren

Diese Option ist nur für die BTL Ausgaben der Schnittstellenversionen BTL 10.1 bis BTL 10.6 vorhanden. Hier können Informationen zum Freischnitt der Bearbeitungen wie folgt angegeben werden:

"RECESS: MANUAL"

Das Holz soll nicht über die Bearbeitung hinaus verletzt werden. Aufgrund der Werkzeugform können Rundungen stehen bleiben, die manuelle Nachbearbeitungen zur Folge haben.

"RECESS: AUTOMATIC"

Die Bearbeitung soll freigeschnitten werden. Ob und wie dies ausgeführt wird, hängt von den Möglichkeiten und Einstellungen an der Maschine ab.

Wenn diese Option ausgeschaltet ist, wird keine Freischnittinformation exportiert, somit ist laut Schnittstellenbeschreibung der Wert "AUTOMATIC" anzunehmen.

Wenn diese Option angeschaltet ist, wird für alle Bearbeitungen Freischnitt mit der Information "RECESS: MANUAL" exportiert mit folgenden beiden Ausnahmen:

- Herzkerven werden mit "RECESS: AUTOMATIC" exportiert, wenn bei der Option "Freistich bei Herzkerve" (Registerkarte *Kerve*) "mit Freistich" ausgewählt ist.
- Bearbeitungen, die im Maschineneinzelstab über die Tastaturoption die Ausführung "mit Freistich" erhalten haben, werden mit "RECESS: AUTOMATIC" exportiert.



Maschinen Export Dialog - B	П. 10.6	×
Allgemein	Weitere Optionen	¢.
Projektdaten		
Attribute		
Kerve	Freischnitt (RECESS) Information exportieren	
Sägenut		
Blockbau	Positionen mit unterschiedlichen Attributen getrennt ausgeben.	
Weitere Optionen		

 Positionen mit unterschiedlichen Attributen getrennt ausgeben.
 Mit dieser Option können Bauteile mit gleicher Produktionslistennummer und unterschiedlichen Attributen getrennt in eine BTL-Datei exportiert werden.
 Dies kann der Fall sein, wenn Sie auf der Registerkarte "Attribute" cadwork-Attribute zugewiesen haben, die nicht als Vergleichskriterium bei der Produktionslistenberechnung gewählt wurden. Diese Attribute haben somit keinen Einfluss auf den Gleichteiltest der Bauteile und können gleiche Produktionslistennummern ergeben.

Laut BTL-Beschreibung darf eine SINGLEMEMBERNUMBER (Produktionslistennummer) mehrfach vorkommen. Stellen Sie sicher, dass die einlesende Software das mehrfache Vorkommen von Bauteilen mit gleicher Produktionslistennummer unterstützt.

Export der neuen Schnittstellenversion BTLx 2.0

Seit Mitte September 2020 ist auf der Seite <u>www.design2machine.com</u> die neue BTL Schnittstellenversion im xml Format *BTLx 2.0.0* veröffentlicht. Aktuell befindet sie sich in der Implementierungsphase und ist daher nur in der Rubrik *Developer* zu finden. Sie können in Version 28 bereits diese Version exportieren. Sie finden die neue Ausgabe unter *Exportieren -> Maschine* unterhalb der Menüpunkte *BTL-Ausgabe, Lignocam* und *Multifunktionsbrücke*. Die Erweiterungen aus BTLx 2.0.0 werden bei Bedarf nach und nach implementiert. Einige werden erst zur cadwork Version 29 möglich sein, da hierfür Datenbankerweiterungen notwendig sind. Hier ein kurzer Überblick der Neuerungen in der Schnittstelle BTLx 2.0.0:

- Japanischer Zapfen und Zapfenloch
- NURBS Kurve
- NURBS Fläche (Patch)
- Konturen mit Löchern
- Begrenzungsinformationen für Konturbearbeitungen
- Begrenzungsinformationen für Sägenuten
- Erweiterte Spezifizierung für Freistich Informationen


Kapitel 11

Schnittstellen



* Schnittstellen

Definition und Bedeutung

Der Begriff "Schnittstelle" wird in der Softwarebranche häufig und mit durchaus unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Schnittstellen im Softwarebereich stellen logische Berührungspunkte innerhalb eines oder mehrerer Softwaresysteme dar. Sie ermöglichen den Austausch von Daten und Kommandos zwischen verschiedenen Komponenten und/oder Prozessen. Grundsätzlich zu unterscheiden sind datenorientierte Schnittstellen und Schnittstellen,



die als funktionale Einheiten dienen. Schnittstellen, welche als funktionale Einheiten dienen führen bestimmte Funktionen aus, die der Synchronisierung oder Unterstützung beteiligter Systeme dienen. Als Beispiel für derartige Schnittstellen seien Druckertreiber genannt.

Datenorientierte Schnittstellen hingegen enthalten Informationen, die zwischen den beteiligten Systemen ausgetauscht werden sollen. Um genau diese Form, die datenorientierten Schnittstellen, soll es in diesem Kapitel gehen.



Im Planungsprozess kommen üblicherweise verschiedene Softwarekomponenten und Softwaresysteme zum Einsatz. Zur Vermeidung doppelter Datenerzeugungen werden datenorientierte Schnittstellen eingesetzt, um diese möglichst verlustfrei von System A nach System B zu übertragen. Die am Planungsprozess beteiligten Softwaresysteme decken unter Umständen sehr verschiedenartige Anwendungsbereiche ab (CAD-Systeme, Kalkulationssoftware, ERP-

Systeme, TGA-Planungssysteme, usw.). Daraus ergeben sich teilweise sehr unterschiedliche Daten, die von den einzelnen Systemen erzeugt und verarbeitet werden. Der Datenaustausch zwischen zwei Systemen kann nur diejenigen Daten beinhalten, die von den beteiligten Systemen unterstützt werden. Es kann also sinnvoll sein, die formale Definition einer Schnittstelle auf den konkreten Anwendungsbereich abzustimmen oder diese entsprechend skalieren zu können. Als Beispiel für eine Schnittstelle mit einem eng eingegrenzten Anwendungsbereich sei die DSTV NC-Schnittstelle genannt. Dies ist ein vom Deutschen Stahlbauverband definiertes Format zur Standardbeschreibung von Stahlbauteilen für die NC-Steuerung, mit einem genau auf diesen Anwendungsfall abgestimmten Datenbestand.

Ein gegensätzliches Beispiel mit einem ausgesprochen breit angelegten Datenbestand stellt das IFC-Format dar. Dieses Schnittstellenformat wird im Rahmen der BIM-Methode eingesetzt und ermöglicht die Beschreibung sehr vieler im Rahmen des Planungsprozesses erzeugter Daten. Die Nutzung des IFC-Formats während der Arbeit mit



Cadwork

cadwork wird ausführlich im Kapitel 13 - Arbeiten nach der BIM-Methode beschrieben.

Schnittstellen im cadwork

cadwork versteht sich schon immer als ein offenes System. Die Gesamtheit der cadwork-Module deckt einen breiten Bereich im Planungsprozess ab, jedoch gibt es auch Teilbereiche, für deren Bearbeitung geeignetere Softwarewerkzeuge zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es auch im reinen CAD-Bereich eine Vielzahl anderer Systeme, mit denen unsere Kunden einen Datenaustausch praktizieren müssen. Aus diesem Grunde versuchen wir alle sinnvollen und etablierten Schnittstellenformate zu unterstützen und eröffnen, damit jedem cadwork-Kunden die Möglichkeit, seine Planung in eine nahezu beliebige Kette anderer, im Rahmen der Gesamtplanung eingesetzten, Softwaresysteme zu integrieren.

Der Import und Export von Fremddaten über geeignete Schnittstellen wird im cadwork 3D über die Optionen *Hinzufügen -> Dateien..., Exportieren -> Dateien...* und *Exportieren -> Module...* ermöglicht.

- 0	×	
fehlerhaft ᇌ ᇌ Wa	all 📫 🚁	
Einheit mm Grad		
3D-Datei (*.3d)	U	
	- 1	X
2DC-Datei (*.2dc)	5	Â
	fehlerhaft 🙀 Py Wa	ali 📫 💤
ACIS-Datei (*.sat)	Einheit mm Grad	
	3D-Datei (*.3d)	
DSTV-Datei (*.stp)	IGES-Datei (*.igs)	
STEP-Datei (*.stp)	DXF-Datei (*.dxf)	
VI 2000 Datei (*.stp)	ACIS-Datei (*.sat)	
	STEP-Datei (*.stp)	
IFC-Datei (*.ifc)	DTH-Datei (*.stp)	
Rhino-Datei (*.3dm)	IFC-Datei (*.ifc)	¢°
CATIA-Datei (*.part)	Rhino-Datei (*.3dm)	
Revit-Datei (*.rvt, *.rfa)	STereoLithografie (*.stl)	
RCE-Datei (*.rce)	Wave front (*.obj)	
BTL-Datei (*.btl)	Artlantis (*.atl)	
Lexocad (*.3dz)		
Blum (*.bxf)	WebViewer (*.html)	X
CEDXM (*.xml)		A
	DSTV-Datei (*. <i>s</i> tp)	fehlerhaft 🐖 🐖 Wall 🃦
RSTAB-COM	3D-Pdf (*.pdf)	Einheit mm Grad
Show-Objekt (*.skp,)	Hoops Partviewer (*.hsf)	
	FBX (*.fbx)	S&S-Liste (*.hlz)
Zurück	GLB (*.glb)	Kalkulationsdaten
		Blum DYNALOG
	Zurück	Statisches System

Zurück



Die in Version 28 verfügbaren Schnittstellen werden größtenteils bereits seit vielen Jahren unterstützt. Relativ junge Schnittstellen wie das IFC-Format und auch Schnittstellen zu Systemen wie Revit, Rhino, Blum oder SketchUp leben jedoch. Das heißt, die Spezifikationen der Formate werden ergänzt und cadwork passt seine Im- und Export-Möglichkeiten an die neuen Spezifikationen an. Andere Datenformate können als veraltet angesehen werden, da es geeignetere

Übertragungswege gibt. Diese werden aus dem cadwork 3D entfernt. Beispiele dafür sind der Export einer VRML-Datei (**V**irtual **R**eality **M**odeling Language) oder der Export einer Viewer-Datei (*.ivz). Beide Optionen werden in der Version 28 durch den Export einer html-Datei an den cadwork WebViewer ersetzt.

Beim Datenimport steht aktuell noch die Möglichkeit zur Verfügung, eine Datei aus der Planungs- und Kalkulationssoftware Vi2000 im STEP-Format zu importieren. Vi2000 unterstützt mittlerweile jedoch auch den Export von Daten im IFC-Format. Dies ist sicher die zukunftsorientierte Möglichkeit Daten aus dem Vi2000 in das cadwork zu importieren.

Eine Übersicht zu allen von cadwork unterstützten Datenformat wird am Ende dieses Kapitels in tabellarischer Form gegeben.

cadwork WebViewer

Im Rahmen der Planungsarbeit ist es oftmals notwendig und sinnvoll, Konstruktionsdaten mit Partnern zur Begutachtung und gemeinsamen Besprechung auszutauschen. Insbesondere wenn es dabei nicht um die Weiterbearbeitung der Daten, sondern nur um eine Abstimmung geht, ist der Austausch über die cadwork-Datei nicht unbedingt sinnvoll oder cadwork steht gar nicht allen Beteiligten zur Verfügung.

Auch viele andere Austauschformate erfordern einen zu großen Aufwand, da sie auf der Empfängerseite eine mit dem gewählten Format kompatible und installierte Software erfordern. Gleiches gilt für den Kunden, dem möglicherweise der Stand der Bearbeitung oder bestimmte Planungsdetails mit geeigneten Visualisierungen veranschaulicht werden sollen.

Bis zur Version 27 konnten zu diesem Zweck Dateien für den cadwork-Viewer exportiert werden (*.ivz). Auch dort musste jedoch zunächst der lizenzfreie cadwork-Viewer installiert werden.

Bis zur Version 27 stand zunächst ein html-basierter Export unter

Exportieren -> Dateien... -> WebGL zur Verfügung. Dieser wurde im Laufe der Version 27 in *Exportieren -> Dateien... -> WebViewer (*.html)* umbenannt und zur Version 28 ergänzt. Die exportierte Datei ist eine html-Datei, die mit jedem aktuellen Browser geöffnet werden kann und daher von jedem komfortabel zu bedienen ist.



Die exportierte Datei beinhaltet neben Geometrie und Attributen der Konstruktion auch die Bedienelemente und Funktionen des WebViewers. Daher ist keine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich. Die Daten können mit dem WebViewer dreidimensional visualisiert, jedoch nicht manipuliert werden. Wesentliche Funktionen des WebViewers, deren Konfiguration im cadwork 3D sowie die Möglichkeiten zur Konfiguration der exportierten Daten wurden bereits zur Version 27 dokumentiert. In Version 28 wurden die Möglichkeiten weiter vervollständigt.

Exportieren -> Dateien... -> WebViewer (*.html)

Vor dem Export kann die im WebViewer verfügbare Funktionalität konfiguriert werden. Der Dialog wurde überarbeitet und die Möglichkeiten kompakter und übersichtlicher dargestellt. Der Konfigurationsdialog wird über den Einstellungsbutton geöffnet.

👫 WebGL			×
WebGL Konfiguration Web Linkes Menu/Toolbar Hierarchie Logo	Linkes Menü Deim Start der html-Datei sichtbar Toolbar (im Browser verfügbare Optionen) Toolbar (im Browser verfügbare Optionen) Standard Lichteinstellungen Baustellen-Animation	tes Menü/Toolbar Gelände ☑ Gelände hinzufügen ☑ Position Produktivität ☑ QR Code	×
	 ✓ Virtual Reality Navigation Begehungsmodus Flugmodus Visualisierung Clippingebene 	 ✓ Messen Export ✓ Bilder Export ✓ Speichern 	
Laden Speichern		Ok Abbre	chen Ubernehmen

Im Register *Linkes Menü/Toolbar* können die Bedienelemente im WebViewer konfiguriert werden. Jede einzelne Funktionalität kann ein- oder ausgeschaltet werden, sodass dem Endanwender bei Bedarf der Zugriff auf bestimmte Informationen verweigert wird. Beispielsweise kann das Speichern, das Messen oder der Export von Bildern gesperrt werden. Die abgeschalteten Funktionen stehen dann in der Toolbar der entsprechenden WebViewer-Datei nicht zur Verfügung.

Die Option *Baustellen-Animation* steht nur in der kostenpflichtigen Version WebViewer Pro zur Verfügung.



Hierard

Das Register *Hierarchie* erlaubt die Festlegung einer Hierarchie mit Hilfe verwendeter cadwork-Attribute. Im WebViewer können Bauteile gemäß der definierten Hierarchie ein- und ausgeblendet werden.

Im Register *Logo* kann das Logo definiert werden, welches exportiert und im WebViewer unten rechts eingeblendet wird.

WebGL X Konfiguration Web Logo Unkes Menü/Toolbar Hierarchie WebGL @ cadwork Logo Biddatei @ cadwork Logo Biddatei @ cadwork-Logo Biddatei @ cadwork-Logo eingeblendet. Ein firmenspezifisches I kann nur in der kostenpflichtigen Version WebViewer Version WebViewer	eingeblendet wi	rd.			1
Konfiguration Web Logo Unkes Men0/Toolbar Logo Wierarchie © columnation © columnation Berutzerdefiniertes Logo Biddatei In der lizenzfreien Grundversion wird grundsätzlich das cadwork-Logo eingeblendet. Ein firmenspezifisches I kann nur in der kostenpflichtigen Version WebViewer	👪 WebGL			×	1
Linkes Menü/Toolbar Logo Weitarchie Sentzerdefiniertes Logo Biddatei Sentzerdefiniertes Logo	Konfiguration Web		Logo		1
Große Mttel In der lizenzfreien Grundversion wird grundsätzlich das cadwork-Logo eingeblendet. Ein firmenspezifisches I kann nur in der kostenpflichtigen Version WebViewer	Linkes Menü/Toolbar Hierarchie Logo	Logo Cadwork Logo Benutzerdefiniertes Logo Bilddatei			
Laden Speichern Ok Abbrechen Übernehmen	Laden Speichern	Größe Mittel	Cao Ok Abbrech	work	In der lizenzfreien Grundversion wird grundsätzlich das cadwork-Logo eingeblendet. Ein firmenspezifisches Logo kann nur in der kostenpflichtigen Version WebViewer Pro ausgewählt werden.

👫 WebGL

Logo

Konfiguration Web...

Hierarchie

2. Stufe 3. Stufe

+ Zusätzliche Hierarchie

- Letzte Hierarchie löscher

Linkes Menü/Toolbar

Alle in diesem Dialog getätigten Einstellungen können über die Schaltfläche *Speichern* zur weiteren Verwendung abgelegt werden. Über die Schaltfläche *Laden* wird auf vorhandene Einstellungen zurückgegriffen.

Durch Betätigung der Schaltfläche *Exportieren -> Dateien... -> WebViewer (*.html)* wird eine html-Datei mit allen sichtbaren Bauteilen auf Basis der definierten Einstellungen erzeugt. Die Datei wird zur Kontrolle sofort mit dem Standardbrowser geöffnet.





- In Version 28 werden auch sichtbare Knoten exportiert. Zusätzlich wird die im cadwork 3D sichtbare Beschriftung in die html-Datei übernommen. Die Beschriftung kann nachträglich im WebViewer über die Schaltfläche Ansichtsoptionen -> Attribute ein- und ausgeblendet werden.
- Die Toolbar im WebViewer wurde neu strukturiert und um eine Schaltfläche zur automatischen Standortsuche ergänzt.





- Der WebViewer bietet die Möglichkeit zum "Erleben" der Konstruktion als Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR). Zum besseren Verständnis soll hier in Kürze der Unterschied beschrieben werden.
 - Virtual Reality (VR)

Der Nutzer nimmt die reale Umwelt nicht mehr wahr. Der Nutzer kann die digitale Welt nur mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einer VR-Brille erleben. Augmented Reality (AR)

Der Nutzer sieht die reale Welt und bekommt zusätzliche Informationen aus der digitalen Welt eingeblendet. Zum Erleben wird ein Smartphone, Tablet, Head-Up-Display, Holographie-System oder eine Augmented Reality Brille wie die Microsoft Hololens benötigt.

Mit Version 28 unterstützt der WebViewer den neuen offenen Standard OpenXR für den Zugriff auf Plattformen und Geräte für VR und AR.

 Die Auswertung einer Messung im WebViewer wurde um den Bereich *Horizontale Daten* ergänzt. Werden zwei Punkte selektiert, so wird dort die Neigung der Verbindungslinie gegenüber der horizontalen Ebene und der horizontale Abstand zwischen beiden Punkten ausgegeben.

 Der WebViewer bietet optimale Möglichkeiten, Ergebnisse der Planungsarbeit an Partner und Kunden weiterzugeben, indem nur die erzeugte html-Datei übermittelt werden muss. Nachteilig kann die Dateigröße sein, die eine Versendung per E-Mail oftmals unmöglich macht. Es müssen in der Regel andere Werkzeuge wie beispielsweise WeTransfer zur Weitergabe der Datei verwendet werden. Derzeit startet cadwork die Entwicklung einer Cloud-basierten Lösung. Dort wird die erzeugte html-Datei nicht mehr lokal, sondern in der Cloud gespeichert. An den Endnutzer muss anschließend nur der Link zu der Datei versendet werden. Über den Link kann der WebViewer mit der entsprechenden Datei online gestartet werden.







Eine ebenso für die Weitergabe von Planungsständen an Partner und Endkunden gut geeignete Form ist das pdf-Dokument. Dazu kann unter diesem Menüpunkt die pdf-Ausgabe konfiguriert und das pdf-Dokument erzeugt werden.

Ähnlich dem WebViewer kann auf Basis der cadwork-Attribute eine Hierarchie vorgegeben werden. Gemäß dieser ist im pdf-Dokument das Ein- und Ausblenden von Bauteilen



möglich. Mit dem pdf-Export wird ein Dokument erzeugt, das versendet und vom Empfänger in der Regel ohne weitere Installation geöffnet werden kann, da faktisch auf jedem System der Adobe® Acrobat Reader installiert ist.

Zum pdf-Export erreicht uns gelegentlich Kritik hinsichtlich des großen Zeitbedarfs während der Ausgabe. In der Regel ist dies auf in der Konstruktion vorhandene VBA zurückzuführen. Die Materialisierung insbesondere der VBA-Elemente erfordert die Erzeugung einer großen Menge von Segmenten. In diesen Fällen kann es sinnvoller sein, die Erzeugung einer WebViewer-Datei zu nutzen, zumal die Möglichkeiten innerhalb des WebViewers umfangreicher sind als im pdf-Dokument. Alternativ kann bei der Ausgabe der pdf-Datei auf die Materialisierung der VBA-Elemente verzichtet werden, indem diese über *Ansicht -> Materialisierung Achsen... -> VBA Bolzen und Elemente* zuvor ausgeblendet werden.



> Rhino (Import und Export)

Das Produkt Rhino ist ein weit verbreitetes Programm zur 3D-Modellierung und Entwurfsbearbeitung der Firma McNeel, das regelmäßig auch in der Entwurfsbearbeitung für Holzbauwerke zum Einsatz kommt.

cadwork bietet die Möglichkeit, Daten aus dem Rhino im Format einer 3dm-Datei für die weitere Bearbeitung zu importieren. Das nachfolgende Bild zeigt als Praxisbeispiel das Ergebnis des Imports einer 3dm-Datei bei der die Formfindung unter Verwendung von Freiformflächen im Rhino durchgeführt wurde.



Während des Imports werden die Bauteile der Rhino-Datei in cadwork-Elemente wie Linien, Flächen und Stäbe konvertiert, die anschließend im cadwork mit den bekannten Werkzeugen bearbeitet werden können. Gleichzeitig wird eine Prüfung auf Zulässigkeit der Bauteile durchgeführt.





Fehlerhafte Bauteile, zum Beispiel aufgrund unzulässiger Geometrie, werden aktiviert und der Benutzer wird mittels einer Meldung darauf hingewiesen. Derartige Bauteile können zum Beispiel bei Verschneidungen oder Auswertungen für Listenberechnungen und Maschinenansteuerungen zu Problemen führen. Sie sollten deshalb im Vorfeld nachbearbeitet werden.

Fehlerhafte Bauteile können im Nachhinein aktiviert werden. Dazu wird die Option



Aktivieren -> Problembauteile -> Fehlerhafte Importelemente eingesetzt. Auf diese Weise können die Bauteile selektiert, nachbearbeitet oder ersetzt werden.

Problembauteile			×				
Problembauteile							
Problemtypen		Anzahl					
Acis-Daten		0	Aktivieren Deaktivieren				
Acis-Daten(leichte Fehler)		0	Aktivieren Deaktivieren				
Lokale Achsen		0	Aktivieren Deaktivieren				
Endtypen		0	Aktivieren Deaktivieren				
🗌 Volumengröße kleiner als	0 🛉 mm³	0	Aktivieren Deaktivieren				
E Facettengröße kleiner als	0 🔹 mm²	0	Aktivieren Deaktivieren				
Material		0	Aktivieren Deaktivieren				
Negative Volumina		0	Aktivieren Deaktivieren				
Fehlerhafte Importelemente		1	Aktivieren Deaktivieren				
Elemente aus Viewer		0	Aktivieren Deaktivieren				
Eehlerhafte Standardstäbe/Platten		0	Aktivieren Deaktivieren				
Eehlerhafte Metallprofile		0	Aktivieren Deaktivieren				
Schmale Flächenfragmente		0	Aktivieren Deaktivieren				
🔲 Bauteile haben oder hatten zu großen Abstand vom Nullpunkt		0	Aktivieren Deaktivieren				
+ alle - alle			+ alle - alle				
Reparierte Elemente		0	Aktivieren Deaktivieren				
Prüfen		Ok	übernehmen Abbrechen				

Zur nachträglichen Selektion von Bauteilen aus importierten Fremdformaten kann auch die Option *Aktivieren -> Importierte Dateien* genutzt werden. Es öffnet sich ein Dialog, in dem alle importierten Fremdformate aufgelistet sind. Die Auswahl der gewünschten Datei aktiviert alle Bauteile, die aus der Importdatei stammen.

Geschoss/IFC Suelo					Einheit mm Grad
🖁 Importierte Dateien					× nach Typ
	Dateiimporte				nach Attribut
Name	Importdatum	Format	Ursprung	Jrsprungsversion	nach Benutzerattribut.
RhinolmportDatei.3dm	Do Mrz 4	3dm	Cadwork 3d	Version: 28.0	Knoten nach Attribut.
					Flächen nach Attribut.
					Standardelemente
					Endtyp
					Sparren-/Pfettenkopf.
					Schneidsets
					Markierungselemente.
					Elementbau
					Maschinendaten
					Beschriftung
					Importierte Dateien
					Abmessungen Stäbe
					Abmessungen Platten
			Aktivie	eren Schließen	Abmessungen Achsen



Neben der Geometrie kann das 3dm-Format auch Attribute transportieren. Mittels Einstellungsbutton kann die Zuweisung der Rhino-Attribute zu cadwork-Attributen vorkonfiguriert werden. Beim Datenimport werden nach Auswahl der zu importierenden Datei die in der 3dm-Datei vorhandenen Attribute aufgelistet und können im Dialog den gewünschten cadwork-Attributen zugewiesen werden.



Zusätzlich kann die Option *Standardattribute lesen/schreiben* aktiviert werden. Standardattribute umfassen im cadwork nahezu alle Attribute vom Namen über Produktionsnummer bis hin zu benutzerdefinierten Attributen. Sie sind in der 3dm-Datei mit dem vorangestellten Kürzel "CW_" gekennzeichnet. Sofern diese Attribute Bestandteil der zu importierenden Datei sind, werden sie automatisch in der Zuordnungsliste aufgelistet und dem entsprechenden cadwork-Attribut zugewiesen. Die Zuweisung kann manuell verändert oder auch über *Zuweisung löschen* entfernt werden. In diesem Fall wird das entsprechende Attribut nicht eingelesen.

Beim Export einer cadwork-Konstruktion in das 3dm-Format wird im Dialog zur Attributszuweisung automatisch eine Liste ausgewählter Standardattribute, wie im nebenstehenden Bild dargestellt, für den Export angezeigt. Diese kann manuell manipuliert, ergänzt und gekürzt werden. Bei aktiver Option Standardattribute lesen/schreiben werden alle Standardattribute exportiert und im Rhino zur Verfügung gestellt. Die Liste der Standardattribute wurde zur Version 28 um Attribute der BIM-Methode ergänzt. Dabei handelt es sich um die Attribute Gebäude, Geschoss, Geschosshöhe und IFC-Typ. Innerhalb der 3dm-Datei werden diese wie folgt benannt:

	inoceros Attributzuweisung	9			
		Rhino	ceros		
Neue	e Zuweisungskonfiguration				~
	Rhinoceros			cadwork	
1	CW_Name		Name		~
2	CW_Group		Baugruppe		~
3	CW_Subgroup		Bauuntergrupp	be	~
4	CW_Comment		Bemerkung		~
5	CW_EdvCode		EDV-Code		~
6	CW_User1		Maschinenaus	gabe-Modul-Fens	ter 🗸
7	CW_User2		Schicht-Fenste	eranschlag	~
8	CW_User3		Geschoss(alt)		~
9	CW_User4		Fertigung		~
10	CW_User5		User5		~
11	CW_User6		User6		~
12	CW_User7		User7		~
13	CW_User8		User8		~
14	CW_User9		User9		~
15	CW_User 10		Sondereinstell	ungen	~
Neue	e Zuweisung hinzufügen	Zuweisunge	en löschen	Spalten ver	tauschen

- Gebäude CW\$_BIMBuilding
- Geschoss
 CW\$_BIMStorey
- Geschosshöhe CW\$_BIMStoreyElevationInMM
- IFC-Typ CW\$_IfcElementType

Bei Verwendung dieser Bezeichnungen können die Attribute nach Rhino exportiert und aus einer Rhino-Datei importiert werden.



≻ Revit

Der Import von Daten aus Revit im Format einer rvt- oder rfa-Datei wird seit einigen Jahren unterstützt und kontinuierlich verfeinert. Diese Möglichkeit kann für den Import vollständiger Konstruktionen eingesetzt werden. Grundsätzlich wäre hier der Datenaustausch über das IFC-Format sinnvoll. Allerdings setzt Autodesk leider nicht auf OpenBIM, also den offenen Datenaustausch von Gebäudemodellen, unabhängig der von den jeweiligen Projektpartnern verwendeten Softwarelösungen. Daher kann es beim Datenaustausch mit Revit über das IFC-Format zu unbefriedigenden Ergebnissen kommen. In diesen Fällen kann alternativ der Weg über das native Revit-Format genutzt werden. Auch dabei werden neben der Geometrie wichtige Eigenschaften wie zum Beispiel die strukturelle Gliederung der Konstruktion importiert.



Ein weiterer Einsatzbereich ist der Import externer Katalog-Elemente. Diese werden in der Regel in verschiedenen Formaten, darunter meist auch das rfa-Format, angeboten. Über den Import einer rfa-Datei kann ein solches externes Katalog-Element ohne vorherige Konvertierung direkt in das cadwork 3D importiert werden.

- Beim Import von Revit-Dateien wird f
 ür Wandelemente keine Korrektur der L
 ängsachsen von Wandelementen vorgenommen. Die Richtung der L
 ängsachse entspricht jetzt der Erzeugungsrichtung der W
 ände im Revit.
- Revit-Dateien beinhalten f
 ür jedes Element eine ID, die sogenannte Revit-ID. Mit Version 28 wird diese ID importiert und mit dem importierten Bauteil verkn
 üpft. Die cadwork-API stellt Funktionen zur Abfrage dieser ID zur Verf
 ügung. So wird es m
 öglich unter Nutzung der API, Plugins zu entwickeln, die auf spezielle Revit-Elemente zugreifen k
 önnen.
- Den Import von Revit-Dateien im rvt- oder rfa-Format realisieren wir mit Hilfe eines externen Tools. Da Revit sein Datenformat erst nach dessen Fertigstellung veröffentlicht, und erst im Anschluss die notwendigen Anpassungen implementiert werden können, kann ein neues Revit-Format erst mit gewisser Zeitverzögerung unterstützt werden. Derzeit werden Revit-Versionen von 2014 bis 2021 unterstützt. Die neuste Version 2022 kann erst dann unterstützt werden, wenn das von uns verwendete externe Tool dies ermöglicht.
- Blum (Export / Import)

Die Option *Hinzufügen -> Dateien... -> Blum (*.bxf)* bietet die Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Programm DYNALOG der Firma Blum. Die im cadwork vorbereiteten Hüllen für Möbelstücke können weiter mit Einzelteilen wie Seiten, Fronten, Türen, Schubkästen, Beschlägen usw. aus dem Programm der Firma Blum detailliert werden. Die vorbereitete Hülle wird von cadwork exportiert, die Detaillierung erfolgt im DYNALOG und abschließend kann das Ergebnis im cadwork importiert werden.





cadwork



Sofern die Detaillierung bereits zu Teilen im cadwork erfolgt ist, kann im Einstellungsdialog *Export -> Blum DYNALOG* im Register *Einstellungen cadwork* die Art der zu importierenden Teile konfiguriert werden.

Export -> Blum DYNALOG			×
Einstellungen cadwork Einstellungen cadwork Einstellungen DYNAL	Zu importierende Elen Korpus Front Bohrungen Beschläge Rohling nach Import DYHALOG export Pfad: Standard> Attributzuordnung Projektname Korpusname Artikelbezeichnung Artikeloserliäche Bauteilidentnummer Verkaufsartikelnummer	Einstellungen cadwor nente: Sochen Bauuntergruppe Sondereinstellungen Fertigung EDV-Code	k
	Verkaufsartikelnummer Verkaufsidentnummer	EDV-Code ~	

Neu aufgenommen wurde an dieser Stelle die Option *Front*, die ebenfalls vom Import ausgeschlossen werden kann. Die Detaillierung des Möbels kann im cadwork manuell oder mit Hilfe des **J**oinery **T**ools **C**enters (JTC) erfolgen. Die Beschreibung der Vorgehensweise mit dem Joinery Tools Center befindet sich in Kapitel 14 Plugins und Tools.

> Exportieren -> Module... -> Kalkulationsdaten

Der Menüpunkt *Kalkulationsdaten* wurde bis zur Version 27 noch als WGsystem bezeichnet. Dahinter verbirgt sich der Datenexport an Systeme zur Auftragsabwicklung und Kalkulation. Die dort benötigten Daten werden nicht dateibasiert, sondern über eine Datenbankschnittstelle zur Laufzeit von cadwork und dem entsprechenden ERP-System übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass immer aktuelle Daten verwendet werden. Bislang wird diese Art der Datenübertragung von der kaufmännischen Branchensoftware WGsystem eingesetzt. Die Schnittstelle ist jedoch auch offen für andere Softwaresysteme.



* Übersicht Schnittstellen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der von cadwork unterstützten Datenformate für den Import und/oder Export sowie der Softwareanbindungen mit direkter Kommunikation. Den genauen Leistungsumfang erfragen Sie bei Bedarf bitte bei Ihrem Vertriebspartner.

Dateiendung	Beschreibung	Version	Import	Export	direkte Kommunikation	In Modul	Kostenpflichtig
	RSTAB-COM				х	3D	Nein
	Kalkulations- daten				х	3D	Ja
.3dm	Rhinoceros®	5, 6 und 7	х	х		3D	Ja
.atl	Artlantis- Rendering	4,5, 6.5, 8 (2019)		х		3D	Nein
.bnd	BND, MInda Lamellenpresse			х		2D/ Lamelle	Ja
.btl	BTL Wand	10.x		х		3D	Ja
.btl	Übergabe zu OptiNest		x	x		3D	Nein
.btl	BTL	1, 5, 6, 10.x	х	х		3D	Ja
.btlx	BTL-XML	1.0, 1.1, 2.0		х		3D	Ja
.bv/.bvn/. bvx	BV/BVN/BVX	bis 2.1		х		3D	Ja
.bxf	Blum			х	х	3D	Nein
.dth	DTH		х			3D	Nein
.dxf	DXF für Maschine			x		3D	Ja
.dxf	DXF für CNC			х		3D	Ja
.dxf/.dwg	DXF/DWG- Datei		x	x		2D	Nein
.fbx	Mixed Reality (u.a. Lumion)			x		3D	Nein
.gsi	Leica GSI		х	х		2D/3D	Ja
	Leica GeoCom				x	3D	Ja
.glb	GL Transmission Format			x		3D	Nein
.hli	HLI			Х		3D	Nein



ß	
	N
	\bigcirc
-	N

Dateiendung	Beschreibung	Version	Import	Export	direkte Kommunikation	In Modul	Kostenpflichtig
.html	WebViewer			х		3D	Nein
.html	WebViewer Pro			х		3D	Ja
.hsf/.hmf	Hoops File Format		x als Show- Objekt			3D	Nein
.ifc	IFC Datei	2x3, 4	x als Show- Objekt	x		3D	Nein
.ifc	IFC Datei	2x3, 4	х	х		3D	Ja
.igs	IGES			х		3D	Nein
.nc	DSTV-NC			х		3D	Ja
.obj	Wave Front		х	х		3D	Nein
.part	CATIA		х			3D	Ja
.pdf	PDF-Datei		х	х		2D	Nein
.pdf	3D-PDF			х		3D	Nein/Ja
.ply	Polygon file format		x als Show- Objekt			3D	Nein
.rce	Roofcon Exchange-Datei			х		3D	Ja
.rfa/.rvt	Autodesk Revit	2014- 2021	x			3D	Ja
.sat	SAT für Maschine	1-30		х		3D	Ja
.sat	Acis/SAT	1-30	х	х		3D	Nein
.stl	STL		х	х		3D	Nein
.stp	STEP-Datei	203/21 4	x	х		3D	Ja
.stp	DSTV-Datei		х	х		3D	Ja
.stp	VI 2000		х			3D	Ja
.skp	Sketchup	-2018	x als Show- Objekt			3D	Ja
.txt	Text Datei		х			2D	Nein
.wup	WUP			х		3D	Ja
.xml	CEDXM		x			3D	Ja
diverse	Terrainpunkte		х			2D	Nein



Kapitel 12

Digitales Aufmaß und Absteckung



Digitales Aufmaß und Absteckung mit den Leica Totalstationen

> Allgemeines

Seit rund 15 Jahren arbeiten die cadwork-Kunden sehr erfolgreich und effizient mit der direkten Anbindung der Leica-Tachymeter an das cadwork 3D. Unzählige Baustellen wurden und werden millimetergenau aufgemessen oder abgesteckt. Neben den älteren Buildern 309 und 509 sind es heute die Leica iCON iCB50 und iCB70 die dazu in großer Zahl eingesetzt werden. Der günstige Preis der manuellen Geräte in Verbindung mit der cadwork 3D-Messlizenz für das Baustellenlaptop hat die Hürde für den Einstieg in diese sehr genaue und einfach zu bedienende Messtechnik stark gesenkt.



Leica iCB50 Totalstation

Das gesamte Thema Aufmaß und Absteckung mit den Leica Totalstationen ist so interessant, dass wir im Folgenden noch einmal einen kurzen Überblick über den Stand der Technik geben. Den Schwerpunkt legen wir dabei auf die im Laufe der Version 27 neu integrierte direkte Anbindung der Leica iCON iCR70 und iCR80 Robotic-Totalstationen an cadwork. Diese Anbindung und das Arbeiten in Verbindung mit dem Stexon-System schafft ganz neue Maßstäbe beim Abstecken auf der Baustelle.

Im Anschluss an den Bericht finden Sie Fragen und Antworten zu den unterschiedlichen Anwendungsfällen beim Aufmaß und der Absteckung.



> Aufmaß und Absteckung mit den Leica iCR70/iCR80 Robotic-Totalstationen

Maße sind am Bau zu prüfen - dieser Spruch "ziert" viele Pläne, passt aber in mehrfacher Hinsicht nicht mehr in die heutige Zeit.

Zum einen arbeiten sowohl Holz- als auch Stahlbauer mit vorgefertigten Elementen, deren Planung und Produktion lange vor dem Zeitpunkt beginnt, an dem man ein Maß auf der Baustelle prüfen kann. Erst kurz vor der Montage werden die Vorgewerke fertig. Die wesentliche Aufgabe bei der Montage ist also die maßhaltigen Elemente auf der vorhandenen Betonbasis zu vermitteln und millimetergenau zu platzieren.

Zum anderen widerspricht es auch dem Ziel im BIM-basierten Planungsprozess, dass Planungsentscheidungen früh getroffen und nicht mehr geändert werden. Man stützt daher die eigene Detailplanung und Fertigung auf die Planungsgrundlagen der anderen Gewerke. Schlussendlich ist



Positionierung des Stexon-Bohrständers mit dem iCR70/iCR80

man darauf angewiesen, dass die Vorgewerke ihre Bauteile nach genau diesen Planungsgrundlagen in der Realität herstellen.



Steuerung des iCR70/iCR80 mit dem Leica Feldrechner

Bauwerke werden im cadwork detailliert geplant. Die Grundlage dieser Planung können BIM-Modelle sein oder, speziell beim Bauen im Bestand, die aufgemessene, vorhandene Geometrie.

Dieses Aufmaß hat cadwork bereits Mitte der 2000er Jahre durch eine Kooperation mit Leica revolutioniert. Das Koordinatensystem eines Leica-Tachymeters und das Koordinatensystem



des cadwork 3D werden dazu synchronisiert. So können Sie den Bestand schon auf der Baustelle im 3D konstruieren, während die erforderlichen Maße live vom Tachymeter erfasst werden.

Das Ergebnis ist ein präzises, virtuelles Modell der vorhandenen Geometrie. Anschließend erfolgt die weitere 3D-Planung des zu erstellenden Gebäudes im Büro. Aus diesem virtuellen Gebäudemodell werden Pläne, Listen und Maschinendaten abgeleitet und es entstehen äußerst präzise Bauelemente, die auf der Baustelle zusammengefügt werden.



Millimetergenaues Abstecken auf einer Betondecke mit einem Kugelprisma mit Absteckrahmen



Stexon Gesamtsystem - Bohrhammer, Prisma und Feldrechner

Bleibt noch die Frage, wie die präzise geplanten und gefertigten Bauelemente ihren Platz auf der vorhandenen Ist-Geometrie der Vorgewerke finden. In den meisten Fällen kommen dafür Bandmaß, Meterstab, Wasserwaage und Nivellier zum Einsatz. Seit Jahrzenten werden bei dieser Methode mindestens zwei Personen benötigt, um die Fertigelemente zu platzieren. Das entspricht nicht dem Stand der Technik, es ist ungenau und durch den hohen Zeitaufwand sehr teuer. Die zeitgemäße Lösung des Problems stellen wir im Folgenden vor.

Das Vermessungswesen kennt zwei Verfahren: Mit einem Aufmaß wird die reale Geometrie in ein virtuelles Gebäudemodell überführt und mittels Absteckung die geplante Sollgeometrie



auf die vorhandene Ist-Situation übertragen. Dafür werden Tachymeter verwendet, die man in zwei Kategorien einteilen kann - manuelle und automatische Tachymeter.

Manuelle Tachymeter, beispielsweise die Leica iCON iCB50 und iCB70, werden bei Aufmaß und Absteckung von Hand auf den erforderlichen Punkt gerichtet. Dazu ist beim Aufmessen nur eine Person erforderlich und es können auch schwer zugängliche Punkte, beispielsweise in großer Höhe, ohne Hilfsmittel erfasst werden. In diesem Fall werden die manuellen Tachymeter iCB50 und iCB70 analog zu den im Folgenden vorgestellten Robotic-Totalstationen verwendet. Der wesentliche Unterschied ist aber beim Abstecken, dass die Geräte manuell auf die abzusteckenden Punkte gerichtet werden müssen. Sie kosten nur etwa ein Drittel, sind jedoch für das Aufmaß ausgezeichnet geeignet.



Das zur Seite gefahrene Prisma am Bohrständer gibt den Weg für den Bohrer frei



Stexon-Bohrständer mit Prisma in Einmessposition

Automatische Tachymeter, beispielsweise die Leica Robotic-Totalstationen iCR70 oder iCR80, fahren motorisch auf den gewählten Punkt - reflektorlos auf einer vorhandenen Oberfläche oder durch die Verfolgung eines Prismas. Somit ist auch hier für die Absteckung nur eine Person erforderlich. Sie können auf diese Weise beispielsweise Außenkanten von Wänden oder die Lage von Stützen abstecken. Das vereinfacht und beschleunigt die Montage enorm und erhöht die Präzision erheblich.

Einen Schritt weiter geht die Firma Stexon: Das vorgefertigte Element enthält die Stexon-Verbinder,

beispielsweise in der Schwelle einer Wand.



Auf der Baustelle wird nicht mehr die Außenkante des Bauelementes abgesteckt, sondern die exakte Position des Bolzenankers, auf den das Bauelement mit dem Stexon-Verbinder aufgesteckt wird. Damit erhält das Bauelement millimetergenau die korrekte Lage und Höhe.

Die Bolzenanker werden durch das Zusammenspiel eines automatischen Leica-Tachymeters und einem Stexon-Bohrständer platziert. Auf dem Bohrständer ist ein Bohrhammer, ein Prisma und der Leica-Feldrechner montiert, der den Tachymeter steuert und die Soll-Ist-Werte anzeigt. Ist das Bohrgerät mittels Feineinstellung millimetergenau in Position, wird das Prisma weggeklappt und mit dem schienengeführten Bohrhammer das Loch gebohrt. Nachdem die Bolzenanker gesetzt und mittels Scheibe und Mutter auf Spannung gebracht wurden, kann die Aufnahmemutter auf die korrekte Höhe eingestellt werden. Dabei kommt erneut der Tachymeter und das Prisma zum Einsatz. Damit ist alles für eine zügige Montage der Elemente vorbereitet.



Einstellen der korrekten Höhe der Aufnahmemutter des Stexon-Verbinders

Bei cadwork erhalten Sie fundierte, auf eigener Baustellenerfahrung basierende Beratung zum kompletten System. Wir beraten Sie dabei sowohl rund um die recht günstigen Leica iCON iCB50/iCB70 als auch zu den Leica Robotic-Totalstationen iCR70/iCR80 in Zusammenspiel mit dem beschriebenen Stexon-System. Besonders interessant ist in beiden Fällen die direkte Anbindung an das cadwork 3D.

Sie können bei uns alle angesprochenen Leica-Tachymeter inklusive der erforderlichen Komponenten erwerben und erhalten Schulungen und Support für das komplette System. Eine zusätzliche cadwork 3D-Messlizenz für das Baustellennotebook ist bei Kauf über cadwork im Preis enthalten.



* Detaillierte Informationen zu Techniken und Verfahren in der Tachymetrie

Während Sie im ersten Teil des Kapitels *Digitales Aufmaß und Abstecken* einen Überblick über den Stand dieser Technik bekommen haben, gehen wir im Folgenden auf die unterschiedlichen Techniken und Verfahren im Detail ein.

Wir klären zunächst die wichtigsten Fragen rund um die zwei grundsätzlich unterschiedlichen Möglichkeiten eines digitalen Aufmaßes.



Im Anschluss stellen wir die unterschiedlichen Verfahren und Schnittstellen bei der Absteckung auf der Baustelle vor.



* Techniken und Verfahren beim digitalen Aufmaß

> Aufmaß direkt in das cadwork 3D

Einzelne gemessene Elemente werden bei diesem Aufmaß-Verfahren direkt in das cadwork 3D übertragen und sind dort sofort sichtbar.



Technik

• Über eine Bluetooth-Verbindung wird der Tachymeter mit dem cadwork 3D Baustellenlaptop verbunden.

• Worauf wird gemessen?

- Bei manuellen Tachymetern:
 - In der Regel wird reflektorlos im Einmannbetrieb gemessen. Messungen auf ein Prisma sind aufwendig, es wird ein Messgehilfe benötigt.
- Bei automatischen Tachymetern:
 - Beim reflektorlosen Messen besteht kein Unterschied zu einem manuellen Tachymeter. Beim Messen auf ein Prisma macht es keinen Sinn, die Daten live ins cadwork 3D zu schreiben, denn man befindet sich bei der Messung mit dem Prisma an der Messposition und kann das 3D nicht bedienen. Zwei aktive Bluetooth-Verbindungen sind technisch ebenfalls nicht möglich.



- Wann misst man direkt ins 3D und muss Notebook und Tachymeter auf der Baustelle haben?
 - Je komplexer die Geometrie, desto sinnvoller ist das Messen direkt ins cadwork 3D. Die aufgemessene Geometrie entsteht dabei bereits auf der Baustelle als 3D-Modell. Der Tachymeter liefert die relevanten Daten in Echtzeit sowie mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit.
 - Vorteile:
 - Punkte, die sich im 3D während des Konstruktionsprozesses ergeben, können unmittelbar in der Realität überprüft werden.
 - Alle f
 ür den Konstruktionsprozess erforderlichen Daten sind verl
 ässlich "im Kasten", wenn man die Baustelle verl
 ässt.
 - Gibt es während der Konstruktion Zweifel an der sich ergebenden Geometrie im 3D, können sofort weitere Kontrollpunkte gemessen werden. Das schafft ein hohes Maß an Sicherheit.
 - Die Position von gemessenen Punkten am Gebäude ist offensichtlich. Spätere Mutmaßungen im Büro, welcher Punkt an welcher Stelle am Gebäude gewesen sein könnte, entfallen. Planungsfehler lassen sich dadurch ausschließen.

Welche Elemente werden gemessen, übertragen und welche Eigenschaften haben sie?

- Es können Knoten, Linien, Knoten + Linien oder Flächen gemessen werden. Dabei gelten die folgenden Regeln und es können diverse Eigenschaften vergeben werden.
 - Knoten:
 - Die X,- Y,- und Z-Koordinaten jedes Knotens.
 - Der Name einer Mess-Serie, z.B. *Ortgang*, ist im 3D einstellbar.
 - Die Farbe der Knoten jeder Mess-Serie wird im 3D festgelegt.
 - Alle Knoten erhalten im benutzerdefinierten Attribut user10 den Namen "Tachymeter-Aufmaß".
 - Linien:
 - Linien verbinden die jeweils zuletzt gemessenen Punkte.
 - Der Name jeder Linie ist im 3D frei wählbar.
 - Die Farbe jeder Linie ist wählbar.
 - Alle Linien erhalten im benutzerdefinierten Attribut user10 den Namen "Tachymeter-Aufmaß".
 - Knoten + Linien:
 - Jeder Linienzug besteht aus einer zu einer Gruppe verbundenen Einzelsegmenten und den Knoten (Messpunkten).
 - Der Name der Linien + Knoten ist gleich, aber im 3D wählbar.
 - Die Farbe von Knoten und Linien ist gleich, aber wählbar.



- Die Linien und Knoten erhalten im benutzerdefinierten Attribut user10 den Namen "Tachymeter-Aufmaß".
- Das Knotensymbol ist ein einfaches Kreuz dessen Typ modifizierbar ist.
- Der Vorteil gegenüber einer Linie ohne Knoten ist, dass durch die Knoten die Übergänge klar erkennbar sind. Das gilt insbesondere dann, wenn die Linien an den Übergängen kaum abknicken, beispielsweise wenn man entlang einer leicht gekrümmten Wand misst.
- Fläche:
 - Die ersten drei gemessenen Punkte definieren die Ebene, alle anderen Punkte werden in diese Ebene projiziert. Diese drei Punkte erhalten ein anderes Knotensymbol als die restlichen Punkte der Fläche. So sind sie als Referenzpunkte der Ebene auch später leicht erkennbar.
 - Der Name von Flächen und Knoten ist gleich, aber im 3D wählbar.
 - Die Farbe von Flächen und Knoten ist gleich, aber wählbar.
 - Die Flächen und Knoten erhalten im benutzerdefinierten Attribut user10 den Namen "Tachymeter-Aufmaß".
 - Der Vorteil beim Aufmaß mit Flächen ist, dass sich alle Punkte einer Fläche direkt in der gewünschten Ebene befinden.





> Aufmaß, bei dem die gemessenen Elemente zunächst auf dem Instrument gespeichert und erst später in das cadwork 3D übertragen werden.

- Technik:
 - Bei manuellen Tachymetern befindet sich das Display zur Steuerung des Tachymeters am Gerät. Einen externen Feldrechner benutzt man nicht. Die Daten können nach dem Aufmaß in Form von GSI-Dateien per USB-Stick auf den PC übertragen und in das cadwork 3D eingelesen werden.
 - Die empfohlenen motorischen Tachymeter verfügen über keinen separaten Monitor. Hier ist der Feldrechner das Steuerdisplay des Tachymeters und kann am Gerät oder davon entfernt verwendet werden. Es besteht eine Bluetooth-Verbindung zum Tachymeter, worüber dieser gesteuert wird.

• Worauf wird gemessen?

- Bei manuellen Tachymetern:
 - In der Regel wird reflektorlos gemessen, denn dafür ist nur eine Person erforderlich. Messungen auf ein Prisma sind beim iCB50 nicht möglich, man verwendet stattdessen eine Reflektorplatte. Aber das ist aufwendig und es wird ein Messgehilfe benötigt.
- Bei automatischen Tachymetern:
 - Bei reflektorlosem Messen besteht kein Unterschied zu einem manuellen Tachymeter.
 - Messungen auf ein Prisma sind bei automatischen Tachymetern äußerst effizient. Eine Person kann allein aufmessen, der Tachymeter folgt dem Prisma, die Messung wird am Feldrechner ausgelöst und auch auf dem Feldrechner gespeichert. Wird Dropbox-Synchronisierung genutzt, können die Daten mit wenigen Klicks ins cadwork 3D übertragen werden. Ohne weitere Zwischenschritte landen die gemessenen Punkte an der korrekten Stelle im cadwork 3D.

Wann speichert man die Punkte auf dem Gerät (manuelle Tachymeter) oder auf dem Feldrechner (automatische Tachymeter)?

• Ist die Geometrie relativ einfach und leicht beherrschbar, ist das Speichern von Messpunkten (Knoten) auf dem Gerät oder dem Feldrechner eine gute Alternative zum Baustellenlaptop.



- Vorteile:
 - Ein Notebook auf der Baustelle ist nicht notwendig. Ebenso werden kein Tisch, keine Kabeltrommel und kein Sonnenschirm benötigt.
 - Die Messung ist auch bei schlechtem Wetter möglich, denn die Tachymeter sind schlagregendicht.
- Anders als beim direkten Messen in das cadwork 3D werden auf dem Gerät oder Feldrechner ausschließlich Knoten mit folgenden Eigenschaften gespeichert:
 - Die X,- Y,- und Z-Koordinaten jedes Knotens.
 - Der Name jedes einzelnen Knotens.
 - ▶ Die Leica-Codierung, welche der cadwork-Bemerkung zugewiesen wird.
- Datenformat:
 - Die Speicherung und Übertragung der GSI-Datei funktioniert einfach und schnell. Andere Formate wie txt oder dxf sind hingegen aufwendig und bringen keinen Mehrwert.





* Techniken und Verfahren bei der digitalen Absteckung

Allgemeines

Das digitale Abstecken ist ein Verfahren, mit dem Sie den digitalen Zwilling der abzusteckenden Bauelemente vom cadwork 3D auf die vorhandene Geometrie platzieren, ausmitteln und übertragen können.

- Vorgehensweise bei der Vorbereitung einer Absteckung
 - Die Daten werden sinnvollerweise im cadwork 3D für die Absteckung vorbereitet. Im Einzelnen kann dazu gehören:
 - Isolierung der relevanten Elemente f
 ür den Export der unterschiedlichen Dateiformate.
 - Benennung und Durchnummerierung der Elemente, denn das erleichtert die Zuordnung auf der Baustelle.
 - Eventuell macht es Sinn, dass Sie Zeichnungen erstellen.
 - Klärung der Frage, wie die Stationierung erfolgen wird.
 - ٠
 - Datenübertragung auf das Instrument (beim manuellen Tachymeter) oder auf den Feldrechner.

Was und wie man eine Absteckung vorbereitet, kann sehr unterschiedlich sein. Es hängt vom persönlichen Workflow, vom Objekt und vielen anderen Dingen ab.





- Dateiformate
 - ♦ GSI-Datei

Dieses Format enthält einzelne Punkte mit Stücklistennummer, Name, Gruppe und Bemerkung. Es eignet sich für spezifische Punkte wie Bohrpositionen oder sonstige relevante Punkte der Konstruktion.

Eine GSI-Datei wird bei einem manuellen Tachymeter per USB-Stick auf das Gerät übertragen. Bei einem automatischen Tachymeter mit Feldrechner übertragen Sie die Daten am besten per Dropbox. Bei großer Datenmenge ist eventuell eine Aufteilung in mehrere Dateien sinnvoll, um einzelne Dateien ein- oder ausblenden zu können.

//////////////////////////////////////			
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe			
*11+000000000000T11	8100+0000000000000200	8200+000000000012370	8300+000000000000570
*11+000000000000T12	8100+000000000002198	8200+000000000012370	8300+000000000000570
*11+000000000000T13	8100+000000000005566	8200+000000000012370	8300+000000000000570
*11+000000000000114	8100+00000000003488	8200+000000000012370	8300+000000000000570
*11+000000000000T15	8100+0000000000000000	8200+00000000008759	8300+000000000000570
*11+000000000000T16	8100+0000000000000000	8200+000000000006201	8300+000000000000570
*11+000000000000117	8100+0000000000000000	8200+000000000012170	8300+000000000000570
*11+000000000000T18	8100+0000000000000000	8200+000000000010465	8300+000000000000570
*11+0000000000000073	8100+0000000000000000	8200+000000000003629	8300+000000000000570
*11 .0000000000000000	01 00 000000000000000000000000000000000	02 001000000000007127	02 00100000000001170

DXF-Datei

Eine DXF-Datei bietet sich an, wenn Linien oder Achsen abgesteckt werden sollen. Die dafür erforderliche DXF-Datei wird direkt aus dem 3D exportiert. Dort können zum Beispiel Layer gemäß der Baugruppen erzeugt werden. Damit bleiben die Daten auf dem Instrument sehr übersichtlich.

♦ IFC-Datei

Eine IFC-Datei verwenden Sie, wenn neben den abzusteckenden Punkten auch die Bauteile der Konstruktion auf dem Instrument oder dem Feldrechner zur Verfügung stehen sollen. Die Orientierung in einer IFC-Datei ist durch die zusätzlichen Bauteile sehr einfach und schnell möglich.

Es empfiehlt sich vor dem Export der IFC-Datei eine Kopie der 3D-Konstruktion zu erzeugen. In dieser sollten dann, beispielsweise für eine Absteckung auf der Rohdecke, alle Wände bei +500mm abgeschnitten und der obere Teil gelöscht werden. Selbst der große Leica Feldrechner verfügt nur über ein 7"-Display und die darauf laufende Software *Leica iCON Build* ist nicht vergleichbar mit den Möglichkeiten des cadwork 3D. Mit der auf das Notwendige reduzierten 3D-Konstruktion sehen Sie hingegen auch auf dem Feldrechner gut, wo Sie sich im IFC-Modell befinden und können die gewünschten Punkte abstecken.



Grundsätzlich befinden sich die Elemente sämtlicher Dateiformate im cadwork 3D, auf dem Feldrechner bei automatischen Tachymetern oder auf dem Instrument bei manuellen Tachymetern an derselben Position. Dadurch ist eine sehr flexible Bewegung innerhalb der iCON Build Software möglich. Je nach Anforderung können sehr einfach Elemente sichtbar gemacht werden. Werden zusätzlich Punkte gemessen, zum Beispiel zur Kontrolle während des Absteckens, sind auch diese Punkte im gleichen Projekt vorhanden und können wieder zurück ins cadwork 3D übertragen werden.

Abstecken von Elementen aller Dateiformate:

- Manuelle Tachymeter:
 - Bei einem manuellen Tachymeter macht nur eine reflektorlose Absteckung Sinn. Nach Auswahl des abzusteckenden Elementes wird man das Instrument nach den Angaben im Display auf den korrekten Horizontalwinkel gedreht. Danach wird das Fernrohr geschwenkt, bis die richtige Entfernung angezeigt wird. Das Zentrum des Laserpunktes markieren Sie mit einem Stift, die exakte Position lässt sich mit einem Blick durch das Fernrohr überprüfen. Die Höhenabweichung wird im Display angezeigt.
- Automatische Tachymeter:
 - Bei einem automatischen Tachymeter ist das reflektorlose "Automatische Abstecken" von Punkten und Achsen möglich. Dabei nähert sich der Tachymeter iterativ dem abzusteckenden Punkt an. Bei Achsen wird so beispielsweise der Durchstoßpunkt einer Achse auf einer beliebigen Wand vollautomatisch markiert.
 - Die Absteckung mit einem Prisma ist die häufigere Anwendung. Der Tachymeter folgt dem Prisma und dem Feldrechner am Prismenstab, so dass die Abweichung zum Zielpunkt abgelesen werden kann. Zusätzlich erhalten Sie auf dem Feldrechner Angaben, in welcher Richtung sich der abzusteckende Punkt befindet. Es gibt verschiedene Vorrichtungen und Prismen für unterschiedliche Anwendungen. So sind auch auf weite Entfernungen millimetergenaue Absteckungen möglich.



Kompendium Version 28







> Stationierung

Unter der Stationierung versteht man die Platzierung des Koordinatensystems eines Tachymeters in der Realität, also auf der Baustelle. Wo sich der Tachymeter befindet, ist irrelevant. Man kann auch die Position des Tachymeters innerhalb des gleichen Koordinatensystems mehrfach verändern. Das ist erforderlich, wenn mehrere Standorte benötigt werden, um alle Punkte zu erreichen. Die Stationierung gilt für Aufmaß und Absteckung.

Daten, die vom cadwork 3D an den Tachymeter oder von diesem in das cadwork 3D übertragen werden, sind in ihrer räumlichen Einordnung immer an derselben Position. Sie haben dieselben Koordinaten.

- Im cadwork 3D gibt es die Koordinaten X, Y und Z. Die Begriffe auf dem Tachymeter orientieren sich an der Geodäsie und heißen Nord, Ost und Höhe.
 Es gilt:
 - cadwork-Y-Achse = Nordrichtung
 - cadwork-X-Achse = Ostrichtung
 - cadwork-Z-Achse = Höhe

Ein Punkt, welcher im cadwork die Koordinaten: X=3000, Y=5000 und Z=1000 hat (alles mm), wird auf dem Tachymeter mit den Koordinaten Nord=5000, Ost=3000 und Höhe=1000 dargestellt. Sie können also im cadwork 3D und auf einem Tachymeter gar keine unterschiedlichen Koordinatensysteme haben. Das Gebäude innerhalb des cadwork 3D kann aber an eine beliebige Stelle im Koordinatensystem verschoben werden. Die Koordinaten jedes Punktes beziehen sich auf den Nullpunkt im cadwork 3D. Die Folge ist, dass nach der Übertragung der Daten auf den Tachymeter der Nullpunkt des Tachymeters automatisch an der gleicher Position ist wie im cadwork 3D.

Es geht folglich nur um die Platzierung der beiden identischen Koordinatensysteme (cadwork 3D und Tachymeter) auf der Baustelle. Dieses Platzieren wird Stationierung genannt. Die durch den Prozess der Stationierung festgelegte Position der Koordinatensysteme auf der Baustelle nennt man ebenfalls Stationierung. Stationierung meint also den Prozess und das Ergebnis.

- Häufig ist die Stationierung der schwierigste Teil der gesamten Absteckung. Es muss die Position des im cadwork 3D konstruierten Baukörpers in der realen Umgebung, beispielsweise auf der vorhandenen Bodenplatte, vermittelt werden. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Verfahren:
 - Verfahren 1

Iterative Verschiebung des Koordinatensystems von Tachymeter und damit des cadwork 3D auf der vorhandenen Geometrie, beispielsweise der Bodenplatte.

Die Anwendung dieses Verfahrens kann nur auf der Baustelle erfolgen und läuft folgendermaßen ab:

- Festlegung einer vermuteten ersten Stationierung durch Festlegung der "Bauachse". Die Bauachse besteht aus zwei Punkten, die auf der Baustelle gemessen werden. Der erste Punkt ist der Koordinatenursprung, der zweite gibt die Richtung der Y-Achse vor.
- Kontrolle der Stationierung durch Messen relevanter Punkte, beispielsweise der Eckpunkte einer Bodenplatte.
- Aufschreiben der Abweichungen und Abschätzung, wie stark die Stationierung korrigiert werden muss.
- Stationierung verschieben, also die Bauachse neu definieren.
 Erneute Kontrolle der Eckpunkte, Notiz der Abweichungen und Abschätzung wie weit die Stationierung korrigiert werden muss.
- Die Stationierung muss auf diese Art und Weise so lange korrigiert werden, bis die Position so exakt passt, dass die Abweichungen an den Eckpunkten ausgemittelt sind.






Verfahren 2

Ausmittlung des Baukörpers im cadwork 3D

Bei diesem Verfahren wird die Stationierung des Tachymeters willkürlich auf der Baustelle festgelegt. In einem kurzen Aufmaß werden die maßgebenden Punkte, z.B. die Eckpunkte der Bodenplatte, aufgemessen und ins cadwork 3D übertragen. Anschließend wird der Baukörper im cadwork 3D verschoben und gedreht, bis alle Toleranzen ideal ausgemittelt sind. Jetzt können die abzusteckenden Elemente auf den Tachymeter übertragen werden und die Stationierung passt.

• Fazit:

- Das Verfahren 1 ist bei Vermessern und auch sonst überall das übliche und meist das einzig mögliche Verfahren. Auch für einen cadwork-Anwender kann es bei einfachen Geometrien die bessere Methode sein. Beispielsweise bei Einfamilienhäusern gibt es oft nur wenige zu kontrollierende Punkte und die Entfernungen zwischen den Eckpunkten sind kurz. Deshalb kann man das Verfahren hier durchaus wählen.
- Das Verfahren 2 bietet sich bei großen Gebäuden und/oder vielen Zwangspunkten an. Bei diesem Verfahren haben Sie eine deutlich bessere Übersicht und Abweichungen sind schnell gemessen. Das gesamte Gebäude lässt sich im cadwork 3D leicht verschieben und drehen. Die sich ergebenden Toleranzen sind an jeder Stelle auf einen Blick erkenn- und messbar. Der ganze Vorgang kann in Ruhe im Büro stattfinden.

Resümee

Mit den vorgestellten Geräten, Verfahren und Werkzeugen wird eine zeitgemäße Verbindung des virtuellen Gebäudes im cadwork 3D mit der auf der Baustelle vorhandenen Situation geschaffen, wobei Präzision und Geschwindigkeit mit anderen Mitteln nicht erreicht werden können. Sprechen Sie uns bei Fragen dazu gerne an.



Kapitel 13

Arbeiten nach der BIM-Methode



* Arbeiten nach der BIM-Methode

Allgemeines

In den Neuigkeiten zur Version 27 wurden Grundlagen und viele allgemeine Informationen zur Arbeit mit der BIM-Methode vorgestellt. In diesem Kapitel werden daran anknüpfend weitere Neuerungen und Anpassungen dokumentiert. Um einen umfassenden Einblick in die Arbeit mit der BIM-Methode zu bekommen, sollten Sie das Kapitel 11 aus den Neuerungen zur Version 27 ergänzend lesen. Zusätzlich ist geplant, ein BIM-Kompendium mit einem vollständigen Überblick zu Methode, Leistungsumfang und Umgang mit IFC-Dateien in cadwork zur Verfügung zu stellen, in dem die Informationen dann gebündelt vorliegen werden.



IFC-Import

Mit Version 28 ist der Import von IFC-Dateien über das BIM Management Tool in Qualität und Zuverlässigkeit erheblich verbessert worden. Dieses Tool bietet eine vollwertige Alternative zum Import über den Lexocad BIM Converter mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Sie ihr BIM-Projekt komplett im 3D bearbeiten können.

Die Möglichkeiten zum Import von IFC-Dateien über den Lexocad BIM Converter bleiben weiterhin erhalten.

IFC-Versionen

cadwork unterstützt den Import und Export von Dateien in den Formaten IFC2x3 und IFC4. Die Unterstützung des Formats IFC4 wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die offizielle IFC-Dokumentation zu IFC4 (ISO 16739-1:2014), auf die in dieser Dokumentation verwiesen wird, finden Sie in https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2 TC1/HTML/.



13. 2 – Arbeiten nach der BIM-Methode



Lizenzmodell

Für das Arbeiten mit der BIM-Methode gibt es zwei Lizenzen mit unterschiedlichem Leistungsumfang, um den Anforderungen unserer Kunden anwenderfreundlich gerecht zu werden. In der folgenden Tabelle ist der Leistungsumfang der Lizenzvarianten aufgeführt.

Funktion	ohne Lizenz	Lizenz IFC-Import	Lizenz BIM-Mangement
Gebäude-/Geschossverwaltung	+	+	+
IFC Importieren/Löschen	als Exchange-Objekt	eine IFC-Datei	+
BIM Management Tool	1260 L166 1		
IFC-Verwaltung	621	eine IFC-Datei	+
Konvertierung			
Exchange-Objekte zu			
cadwork-Elementen	1.5	eine IFC-Datei	+
IFC Attribut-Mapping	-	-	+
BCF Manager	121	<u>12</u> 0	+
BIM Connector	-	-	+



2021

> Modifizieren -> BIM -> IFC-Typ

Im IFC gibt es für alle im Bauwesen gängigen Bauteile eine "Bauelement Klasse", den IFC-Typ. Diese Bezeichnung wird material- und herstellerneutral gewählt. Die Bedeutung der IFC-Typen ist genau definiert und für jeden sind im Minimum notwendige zusätzliche Informationen zur genaueren Beschreibung festgelegt.

Erst dadurch ist es möglich, Daten zwischen (CAD-)Programmen auszutauschen und die Funktion der Typen im Gebäude/Projekt richtig zu interpretieren.

Folgende Informationen können beispielsweise für einen "IfcBeam" definiert werden:

IfcBeam:

- Beispiel: Balken, Träger, Unterzug, Überzug
- Beschreibung: Zumeist horizontale, lineare Bauteile, die konstruktiv in erster Linie auf Biegung beansprucht werden.
- Genauere Beschreibung (predefined type): BEAM: Balken mit Standardquerschnitt JOIST: Deckenbalken HOLLOWCORE: Hohlkastenträger LINTEL: Sturz SPANDREL: Fassadenträger T_BEAM: Gitterträger USERDEFINED, NOTDEFINED
- Allgemeine Parameter (Pset common):
 Reference: Typverweis und Zuordnung Status: Bauphase oder Umbaukategorie
 Span: lichte Spannweite
 Slope: Neigungswinkel horizontal
 Roll: Kippwinkel vertikal
 IsExternal: Aussen- oder Innenbauteil
 ThermalTransmittance: U-Wert
 LoadBearing: statisch tragend
 FireRating: Feuerwiderstandsklasse
- Geometrie (Base quantities): Length: Länge CrossSectionArea: Querschnittsfläche OuterSurfaceArea: Mantelfläche GrossSurfaceArea: Gesamtoberfläche brutto NetSurfaceArea: Oberfläche netto GrossVolume: Bruttovolumen NetVolume: Nettovolumen GrossWeight: Bruttogewicht NetWeight: Nettogewicht

IFC-Typ Auswahlliste

Es werden immer die für den jeweiligen cadwork-Typ Stab, Platte, … verfügbaren IFC-Typen unter *Modifizieren -> BIM -> IFC-Typ* angezeigt. In den meisten Fällen werden die als Standard zur Verfügung stehenden Typen ausreichen. Unter *Userp -> Holz -> Attribute* können Sie



vorab definieren, dass Bauteile eines bestimmten Namens auch einen entsprechenden IFC-Typ zugewiesen bekommen können. Damit ist ein nachträgliches Modifizieren von Elementen nicht nötig.

- Modifizieren -> BIM -> IFC-Typ -> Einstellungen Hier können Sie den Dialog öffnen und die Liste um Einträge aus den Bereichen Building elements 6.1, Service elements 6.2 und Component elements 6.3 zu erweitern. Die Zahlen verweisen auf das jeweilige Kapitel in der IFC-Dokumentation, in dem die Elemente beschrieben werden. Die Liste der angebotenen IFC-Typen wurde zu Version 28 angepasst:
 - Building elements (IFC 6.1)
 - IfcBeam (Balken)
 - IfcBuildingElementProxy (Bauteil/Bauelement beliebig)
 - IfcChimney (Schornstein)
 - IfcColumn (Stütze/Pfeiler)
 - IfcCovering (Bekleidung/Belag)
 - IfcCurtainWall (Vorhangfassade)
 - IfclfcMember (Stab/Stahlträger)
 - IfcPlate (Platte/Paneel)
 - IfcRailing (Geländer)
 - IfcRamp (Rampe)
 - IfcRoof (Dach)
 - IfcSlab (Decke/Dachfläche/Bodenplatte)
 - IfcFooting (Fundament/Flachgründung)
 - IfcStair (Treppe)
 - IfcWall (Wand)
 - IfcWallStandardCase(Wand-Standard)

- IfcOpeningElement (Öffnung)
- IfcWindow (Fenster)
- IfcDoor (Tür)
- IfcSpace (Raum)
- IfcFurnishingElement (Ausstattung/Möbel)
- IfcStairFlight (Treppenlauf)
- Service Elements (IFC 6.2)
 - IfcFlowSegment (Verteiler allgemein)
- Component Elements (IFC 6.3)
 - IfcDiscreteAccessory (Zusatzgerät/Einbauteil)
 - IfcFastener (Befestigungsmittel)
 - IfcMechanicalFastener(Mechanisches Befestigungsmittel)
 - IfcBuildingElementProxy (Teil eines Bauelements)

Element

Gebäude

Geschoss

Exchange

IFC Typ Material

Farbe

Balken

unknown

File 28_TestbauteileIFC.ifc

IfcBeam (Balken) GL 24 h

Name

- Änderung der Bezeichnung (erst Typ, dann Bedeutung) von IFC-Typen in Auswahllisten. Da viele Bezeichnungen im BIM-Prozess Englisch benannt werden und diese englischen Begriffe sich in der Praxis durchsetzen, stehen diese in der Auswahlliste des IFC-Typs nun zuerst. In Klammern finden Sie jeweils Beispiele, welche Bauteile entsprechend definiert werden sollten.
- Aktivieren

Mit Version 28 können Sie nach dem Import von IFC-Dateien die noch nicht umgewandelten Exchange-Objekte bereits nach ihren

Attributen aktivieren.

So können Sie zum Beispiel die <Strg + A>-Funktionen nutzen, um nur die Exchange-Objekte nach Name, IFC-Typ, Material... zu aktivieren, die Sie als cadwork Bauteile erzeugen möchten.









2021

➢ BIM Management Tool

Das BIM Management Tool (BMT) ist für die Arbeit nach der BIM-Methode das zentrale Werkzeug. Von hier können alle zugehörigen Dialoge geöffnet und alle Einstellungen getätigt werden.

Öffnen Sie den BMT entweder über die Schaltfläche *Geschoss/BMT* in der Kopfzeile oder über das Menü über *Fenster –> BIM Management Tool*.

Die allgemeine Bedienung des BIM Management Tools wurde in den Neuerungen zur Version 27 bereits ausführlich beschrieben und ist im Wesentlichen gleichgeblieben.

Über das BMT eingelesene Bauteile werden zur schnellen Voransicht zunächst als Exchange-Objekte eingelesen, die nicht bearbeitet werden können, in Arbeitsebenen nicht sichtbar sind und bei Planausgaben nicht berücksichtigt werden.

Zur vollständigen Verwendung im 3D müssen die IFC-Exchange-Objekte daher zunächst über das BMT als cadwork Bauteile erzeugt werden.

Nach dem Einlesen wird die importierte Datei im IFC-Baum hierarchisch sortiert angezeigt. Die Bauteile sind im Grafikbereich als Exchange-Objekte sichtbar, können aber weder bearbeitet werden, noch sind sie in Arbeitsebenen sichtbar.

• IFC importieren per Drag & Drop.

IFC-Dateien importieren Sie meistens über das grüne Plus-Zeichen oben im BMT, jedoch können Sie mit Version 28 die Dateien auch einfach durch Ziehen der IFC-Datei auf den BMT-Bereich einlesen.

Kontextmenü Allgemein

Klicken Sie im oberen Bereich des BMT an einer freien Stelle mit der rechten Maustaste, erscheint ein Kontextmenü, über das Sie weitere Einstellungen unmittelbar erreichen können:

- IFC Import-Einstellungen
 IFC Attribut Mapper
 - Ansicht nach IFC-Typ
- *IFC-Import-Einstellungen* Es öffnet sich der Dialog *Konfiguration IFC Export/Import* mit den Import Einstellungen.
- *IFC Mapping* Es öffnet sich der Dialog IFC Attribut Mapper.
- Ansicht nach IFC-Typ

Die Anordnung der importierten Bauteile ist normalerweise hierarchisch angeordnet. Hier haben Sie die Möglichkeit, Bauteile auch nach Typen sortiert einzublenden. Kontextmenü konvertierte Bauteile
 Klicken Sie im oberen Bereich mit der rechten
 Maustaste auf ein bereits zum Bauteil
 umgewandeltes Bauteil oder eine zu Bauteilen
 umgewandelte Gruppe, so haben Sie im



Gadwork

Kontextmenü zusätzlich die Möglichkeit, die Konvertierung rückgängig zu machen und die cadwork-Bauteile wieder zu Exchange-Objekten umzuwandeln. Wählen Sie hierzu die Option *IFC Bauteil-Konvertierung annullieren*.

- Kontextmenü nicht konvertierte Bauteile
 Das Kontextmenü für noch nicht konvertierte Bauteile ist um folgende Optionen ergänzt worden:
 - Minimiere "Eintrag" mit Unterverzeichnissen oder Maximiere "Eintrag" mit Unterverzeichnissen.
 Der Baum wird für den gewählten Punkt mit allen Untereinträgen geschlossen oder geöffnet.
 - Bi-direktionale Aktivierung
 Ist diese Option angeschaltet, wird
 auch ein im 3D aktiviertes Bauteil im
 IFC-Tree angezeigt und der Baum
 entsprechend maximiert.

Dieses Element einblenden
Dieses Element ausblenden
Nur dieses Element anzeigen
Element aktivieren
Element deaktivieren
Maximiere "Brüstungsriegel" mit Unterverzeichnissen
als Bauteil erzeugen
BCF-Thema erstellen
Bi-direktionale Aktivierung
IFC Import-Einstellungen
IFC Attribut Mapper
Ansicht nach IFC-Typ

Da sich der Baum bei vielen Wechseln der aktiven Bauteile im linken Menü jedes Mal verändert, kann diese Option störend sein.

Bei großen Dateien hat sie möglicherweise auch nachteiligen Einfluss auf die Performance und ist somit über diese Option nach Bedarf an- oder auszuschalten.

IFC-Attributanzeige

Die im unteren Bereich des BMT verfügbare Übersicht, in der die vorhandenen IFC-Attribute angezeigt werden, lässt sich in Version 28 in der Größe verändern. So können Informationen leichter gefunden werden.

Element	Allgemein	Base	Weitere		
embo	died energy		0 ('MJ'/'	kg`)`	
embo	died carbon		0 ('kgCC)z`/`kg`)`	
name			ALLGEM	EIN - PROJEKTSPEZIFISCH Fachwerkstatt	
partic	ipates in collis	ion detect	ion T		
✓ material					
name	1		ALLGEM	EIN - PROJEKTSPEZIFISCH Fachwerkstatt	
 ifcwalltyp 	e				
name			ALLGEM	EIN - PROJEKTSPEZIFISCH Fachwerkstatt	
globa	lid		1JPWyZ)	(Xc_8\$v1iE_LUrma	
tag			53660F23	3-8619-BE23-FE41-B0EF957B5C24	
prede	finedtype		.NOTDEF	INED.	-
✓ ifcwall					
name			Decke-0	37	_
globa	lid		3Czpr8P	BL8vvGDSdJIC7aR	



2021

> IFC-Export/Import

Da in den verschiedenen Programmen für das Bauwesen Attribute unterschiedlich detailliert verwendet werden, ist es für einen optimalen und möglichst kompletten Informationsaustausch notwendig, vor dem Erstellen von IFC-Dateien einige Einstellungen zu definieren.

Je mehr Gewerke und je vollständiger der Gebäudelebenszyklus im BIM-Prozess abgebildet werden soll, desto mehr Einstellungen werden auch im cadwork notwendig werden.

Den Einstellungsdialog finden Sie unter *Exportieren – Dateien... -> IFC-Datei (Einstellungen).*

IFC-Datei (*.ifc)	\$
-------------------	----

Laden und Speichern

Alle Einstellungen im Dialog *Konfiguration IFC Export/Import* können Sie über die beiden Schaltflächen *Laden* und *Speichern* reproduzierbar abspeichern. So können Sie für den Austausch zu verschiedenen Programmen und mit verschiedenen Partnern, die jeweils richtige Einstellung abrufen.

Wie mittlerweile in vielen anderen Programmteilen, wird die geladene Voreinstellung unten in schwarz angezeigt. Sobald eine Option dieser Einstellung geändert wird, färbt sich der Name der geladenen Einstellung rot.

Laden	Speichern	Vorhangfassade	

Kompendium Version 28

Register Exporteinstellungen -> Attribute

Bauteil-Informationen werden im IFC in Propertysets oder Psets gespeichert. Einige werden durch das IFC Schema vorgeschrieben und gehören zur notwendigen Beschreibung eines Bauteils, andere können durch die Softwarehersteller oder Anwender frei benannt und gefüllt werden.

So ist es möglich, dass Informationen ausgetauscht oder weiterverwendet werden können, die nicht offiziell zur Schnittstellenbeschreibung gehören oder die das Partnerprogramm nicht kennt (siehe IFC Attribut Mapper).

Zur Version 28 wurde dieses Pset aus Konformitätsgründen in "Cadwork3dProperties" umbenannt (zuvor "Pset cadwork 3D").

Das Pset *Cadwork3dProperties* enthält für jedes Bauteil die Informationen zu Baugruppe, Bauuntergruppe, Nr. Produktionsliste, EDV-Code und die benutzerdefinierten Attribute.

Für die Attribute Gebäude, Geschoss, IFC-Typ, Material und Name gibt es in der IFC-Schnittstelle definierte Datenfelder, die entsprechend gefüllt werden.

In Version 28 haben Sie die Möglichkeit, die Option Ifc-Tag mit den cadwork-Werten Produktionsnummer, Stücklistennummer, Montagelistennummer oder EDV-Code zu füllen. Von vielen Programmen im Holzbau wird der IFC-Tag beim Einlesen als Produktionsnummer ausgewertet, so dass die Produktionsnummern nun direkt ausgegeben und im Partnerprogramm eingelesen werden können.

Um redundante Daten in den Psets zu vermeiden, können Sie die Option *Bereits in anderen Psets exportierte Attribute ignorieren* verwenden. Damit werden Attribute, die in benutzerdefinierten Psets verwendet werden, nicht mehrfach exportiert. Diese Option sollten Sie im Allgemeinen aktivieren.

Baugruppe	V IFC-Layer
kein Attribut	✓ IFC-Tag
ordefinierte Attributszuweisun	gen
Gebäude	IFCBuilding
Geschoss	IFCStorey
IFC-Typ	IFCEntity
Material	IFCMaterial - Materialname
Name	Partname
Baugruppe	Pset: Cadwork3dProperties\Group
Bauuntergruppe	Pset: Cadwork3dProperties\Subgroup
Nr. Produktionsliste	Pset: Cadwork3dProperties\Prod_Nb
EDV-Code	Pset: Cadwork3dProperties\SKU
User 1-X	Pset: Cadwork3dProperties\USER 1-X

Proper	tySets from entity	
Bas	eQuantities	
Cad	dwork3dProperties	
	FireRating	R30
	lsExternal	1
	LoadBearing	1
	Prod_Nb	700
	Reference	ST101
	Status	Fertig
	ThermalTransmittan	0.14
I	eBKP-H	C3.1

cadwork erstellt beim IFC Export automatisch ein eigenes Pset, wenn die Option *Propertyset "Cadwork3dProperties" exportieren* aktiviert ist.



Register Exporteinstellungen -> Pset Definition

Neben den Cadwork3dProperties können Sie in Version 28 auch eigene Propertysets zum Austausch erstellen. Mit dieser Option können Sie bestimmte Daten spezifisch definieren.

Ein Beispiel wie das bereits in Kapitel *Modifizieren -> BIM -> IFC-Typ* für den IFC-Typ IfcBeam aufgelistete PsetBeamCommon kann über diesen Bereich erstellt werden. Auch können Sie ein eigenes Pset erstellen, in dem Informationen aus den Userattributen in die IFC-Datei exportiert werden. Dafür verwenden Sie folgende Vorgehensweise:

- Nachdem Sie die Schaltfläche *Benutzerattribut hinzufügen* gewählt haben, wählen Sie zunächst in der Dropdown-Liste die für das Pset gewünschten cadwork-Attribute aus der Dropdown-Liste aus. Zwingend für jedes Attribut ist ein zu verwendender Datentyp auszuwählen. Zu den Datentypen finden Sie weiter unten Informationen.
- Nun wählen Sie den Namen, unter dem das Pset in der IFC-Datei zu finden sein soll.
- In der letzten Dropdown-Liste müssen Sie die IFC-Typen auswählen, für die dieses Pset ausgegeben werden soll. So ist es möglich, sehr differenziert Psets für unterschiedliche Bauteile anzulegen.
- Möchten Sie ein einmal angelegtes User Pset löschen, so können Sie am Ende der Zeile auf das Minus-Symbol klicken.
- Auf die selbst angelegten User Psets können Sie über die Schaltflächen *Laden* und *Speichern* immer wieder zugreifen.

FireRating,, ThermalTransmittance	~	Pset_ColumnCommon	IfcColumn (Stütze / Pfeiler)	~	-
IsExternal,, ThermalTransmittance	~	Pset_common	IfcBeam (Balken)	~	-
Ausführung,, Oberfläche	~	Trespa	IfcPlate (Platte / Paneel)	~	-



2021

• Datentypen

Da IFC-Werte nur bestimmte Datentypen erlauben, können Sie diesen hinter jedem Attribut mit der rechten Maustaste anpassen. Standardmäßig ist hier der Datentyp *IfcLabel* gesetzt.

Zur Verfügung stehen die folgenden vier Optionen, die Sie gemäß dem Inhalt des Feldes auswählen sollten:

- IfcBoolean: Die g
 ültigen Werte d
 ürfen nur "1" oder "0" sein und werden oft genutzt, um eine "wahr"- oder "falsch"-Auswahl zu treffen. ("1" f
 ür wahr; "0" f
 ür falsch)
- IfcInteger: Hier sind ganze Zahlen im positiven und negativen Bereich erlaubt. (-18; 0; 7)
- IfcLabel: Ein Label entspricht einem beliebigen Text, in dem alle Zeichen enthalten sein dürfen. (GL24H, info@cadwork.de)
- IfcReal: Mit Reals werden beliebige positive und negative Gleitkommazahlen dargestellt. (-15,86232; 0,438; 68,3267)

50 50		_
tribut	lfcLabel	^
	IfcBoolean	
ippe	lfcLabel	
tergruppe	lfcInteger	
kung	lfcInteger	
ode	lfcLabel	
al	IfcBoolean	
algruppe	IfcBoolean	
äche	IfcReal	
ng	IfcReal	~

Register Exporteinstellungen -> Detaillierung

Hier entscheiden Sie, wie detailliert Bauteile ausgegeben werden sollen. Mit den Optionen ist es nicht mehr erforderlich, eine IFC-Datei aus dem Viewer-Modus zu exportieren, um z.B. ein Zapfenloch eingeschnitten in die IFC-Datei auszugeben.

• VBA Bohrungen exportieren/ VBA Elemente exportieren

Mit Version 28 können Sie differenziert entscheiden, ob Sie die einzelnen Bohrungen und/oder die Elemente von Verbindungsmittelachsen ausgeben möchten.

✓ VBA Bohrungen exportieren ✓ VBA Elemente exportieren
✓ VBA Elemente exportieren
Bohrungen einschneiden
Installation rund materialisieren
Installation rund einschneiden
Installation rechteckig materialisieren
Installation rechteckig einschneiden

Geometriebeschreibung wenn möglich als Extrusion/CSG Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bauteile in IFC zu beschreiben. Im Allgemeinen werden die Bauteile aus cadwork als BREP-Modelle exportiert. Einige Softwareprodukte können nur mit impliziten Geometriebeschreibungen die Modelle in ihrer nativen Umgebung verändern. Grundsätzlich entspricht eine Weiterverarbeitung eines Modells nicht dem empfohlenen BIM-Workflow. Falls dies jedoch gewünscht ist, sind die Geometrien "implizit" zu exportieren.

Die Ausgabe als implizite Geometrie hat den Vorteil, dass verschnittene Bauteile mit weniger Facetten dargestellt werden können. Des Weiteren können Modelle mit weniger Programmcode beschrieben werden. Auf dem linken Bild ist das exportierte Modell als

exportierte Modell als BREP-, auf dem rechten als CSG-Modell exportiert.



In der Version 28 ist cadwork nur bei einfachen Geometrien in der Lage, diese als implizite Geometrien zu exportieren. Wir werden in den kommenden Versionen versuchen, diese Möglichkeit auch für komplexe Geometrien zu ermöglichen.





- Register Exporteinstellungen -> Elemente
 - Zusammenfassen nach Baugruppe oder Bauuntergruppe

Haben Sie in einer 3D-Datei Architekturelemente mit Bauteilen angelegt und sind diese jeweils in Baugruppen oder Bauuntergruppen eingeteilt, so werden die zugehörigen Elemente mit dieser Option jeweils zusammengefasst in die IFC-Datei exportiert. So ist es für andere Programme einfacher möglich, Wände, Dächer und Decken als solche auch wieder zu importieren.

								IFC Structure	▼ 1
					₽.	Acti ve	Туре	Name	Description
-			IFC Structure			~	= Project	ZMH	
Ð	Acti	Type	Name		\checkmark	\checkmark	📮 Site		
1	ve	()pc	Hame			\checkmark	Building	Gebäude 1	Wohnhausneubau
	~	- Project	ZMH			~	🖯 Building Storey	DG	
/	~	🕀 Site				~	⊡ Walls		
1	\checkmark	🕀 Building	Gebäude 1	Woh	\checkmark	~	· 🕀 Wall	A_01	IW11_variabel
/	~	🖂 Building Storey	DG		\checkmark	~	· 🕀 Wall	A_02	IW11_variabel
	~	🗄 Beams				~	⊞ Wall	A_03	IW11_variabel
	~	E Columns	1		\checkmark	~	⊞ Wall	A_04	IW11_variabel
	\checkmark	1 Others			\checkmark	~	⊞ Wall	A_05	IW11_variabel
					-	Y		A_06	IW11_variabel
					V		⊞ Wall	A_07	AW_variabel
					\checkmark	~	⊕ Wall	A_08	AW_variabel
					\checkmark	~	· 🕀 Wall	A_09	IW11_variabel
	Au	isgabe der Wand	de nach		\checkmark	~	· 🕀 Wall	A_10	AW_variabel
	Ba	uunterarunne P	Rechts die		\checkmark	~	⊞ Wall	A_11	AW_variabel
	A				\checkmark	~	+ Wall	A_12	AW_variabel
	AU	syabe der zusal	mmengerassten		\checkmark	~	· 🕀 · Wall	A_13	AW_variabel
	Wå	ände.				~		A_14	AW_variabel
					V	1	. E. Wall	A 15	AW variabel



• Hüllelemente exportieren

Werden Architekturelemente nach Baugruppen oder Bauuntergruppen zusammengefasst, werden die Hüllen (Holzrahmenbau- und Blockbauhüllen) zunächst nicht mehr mit ausgegeben, da sie als Bauteile nicht real vorliegen. Ist der Export der Hüllen für weitere Schritte doch notwendig, können Sie durch Aktivieren dieser Option mit ausgegeben werden.

Massivwände, Massivdächer und Massivdecken werden immer mit ausgegeben, da diese als "reale" Bauteile vorliegen. Für Elemente dieses Typs ist das Aktivieren dieser Option nicht notwendig.







Ausgabe der Wand aus dem 3D ohne und mit Wandhülle.



• Exportieren als IfcElementAssembly

Die Entität IfcElementAssembly repräsentiert komplexe Elementbaugruppen, die aus mehreren Elementen zusammengesetzt sind. Dies können z.B. zusammengesetzte Stahlteile, Fachwerkbinder oder Treppen sein.

In cadwork verwenden wir für eine ähnliche Gruppierung bereits seit langem Containerelemente. So liegt es nahe, dass cadwork die in Containerelementen zusammengefassten Bauteile optional auch in IFC als IfcElementAssembly ausgeben.



In diesem Sinne sind allerdings auch Wand-, Decken- und Dachelemente zusammengesetzte Bauteile. Architekturelemente werden immer mit dem zugehörigen IFC-Typen exportiert: Wände als IfcWall, Dächer als IfcRoof und Decken als IfcSlab. Aktivieren Sie nun die Option *Exportieren als IfcElementAssembly*, um zusammengesetzte Bauteile unabhängig vom Elementbautyp immer als IfcElementAssembly exportieren.





2021

- Register Importeinstellungen -> Allgemein
 - Achssystem regenerieren

Mit dieser Option wird das Achssystem importierter Bauteile neu berechnet. Für verschiedene Automatismen (z.B. Elementbau, Planausgaben, Listen) ist die Ausrichtung des lokalen Bauteilkoordinatensystems wichtig.

• Facetten korrigieren

Nach dem Einlesen der Datei wird versucht, nicht notwendige Bauteil- und Flächenkanten zu entfernen. Dies kann Berechnungszeiten verkürzen und zu besseren Berechnungsergebnissen führen.

• IFC Element Assembly

Genau wie auch beim Export haben Sie beim Import von IFC-Dateien die Möglichkeit, Elemente, die als IfcAssembly beschrieben sind, auch im cadwork 3D gruppiert beizubehalten. Hierzu haben Sie drei Optionen:

- Ohne Zusammenfassung
 Das IfcAssembly wird aufgelöst, es gibt keine weitere Gruppierung mehr im 3D.
- Als Gruppe verbinden
 Die Bauteile des IfcAssembly werden im 3D als Gruppe verbunden.
- Containerelement erzeugen
 Um jedes IfcAssembly wird automatisch ein Containerelement erzeugt.











2021

> IFC Attribut Mapper

Um die vollständige Beschreibung und somit alle Informationen der importierten Bauteile sehen zu können, nutzen Sie den IFC Attribut Mapper. Sie öffnen ihn in der Menüleiste über *Fenster –> IFC Attribut Mapper*, aus dem Dialog *Konfiguration IFC Export/Import* oder aus dem Kontextmenü des *BIM Management Tool* (BMT). Der IFC Attribut Mapper kann während der Arbeit im 3D geöffnet bleiben.

Die Verwendung des IFC Attribut Mappers ist Bestandteil der Lizenz BIM-Management.

Property Sets

Attributinformationen werden als Property Sets (Psets) in IFC-Dateien geschrieben. Einige sind durch das IFC-Schema vorgegeben, andere können je nach Vereinbarung in Projekten zusätzliche notwendige Informationen enthalten und sind frei definierbar.

Anzeige

Über das BMT können Sie mehrere IFC-Dateien in eine 3D-Datei importieren. Oben im IFC Attribut Mapper wählen Sie in dem "Drop-Down-Bereich" die IFC-Datei aus, deren Informationen angezeigt werden sollen.

	тиарры		
Ifc file selected	Anbau-Ost	t.ifc ∨	
Structure	Elements	Layer	Groups

Im IFC-Tree (Struktur-Baum) werden sowohl noch als Exchange-Objekt vorliegende als auch bereits konvertierte Bauteile der IFC-Datei angezeigt. Bei Auswahl eines Elementes im Baum werden die vorhandenen Informationen (z.B. die Psets eines Bauteils) im



Datenbereich rechts angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Eintrag im linken Bereich werden alle zu diesem Bereich gehörenden Elemente im Grafikbereich aktiviert. Alternativ können Sie auch den Eintrag wählen und die Elemente über die Schaltfläche *Activate* aktivieren.

Ist im BMT die Option *Bi-direktionale Aktivierung* aktiviert, werden im IFC Attribut Mapper zugehörige Einträge angezeigt, sobald ein Element im 3D aktiviert wird.



Für Elemente einer IFC-Datei, die zu cadwork Bauteilen konvertiert wurden, haben Sie über den unteren Bereich des Dialogs die Möglichkeit, Eigenschaften aus dieser IFC-Datei auf ein cadwork-Attribut zu übertragen (zu "mappen"). Bislang bestand diese Möglichkeit nur über ein externes Programm. Dieses Tool wurde mit Version 28 in den IFC Attribut Mapper integriert. Eigenschaften aus Importen über Lexocad können ebenfalls mittels IFC Attribute Mapper als cadwork-Attribute übernommen werden.

Diese Möglichkeit des Mappens wird insbesondere dann interessant, wenn die eingelesene Datei Eigenschaften mittels benutzerdefinierter Psets beschreibt, die nicht in der allgemeinen IFC-Beschreibung enthalten sind. (Beispiele hierfür siehe auch im Bereich IFC Export/Import -> User Pset in diesem Kapitel).

• Zuordnung der Attribute

Für die Übertragung der Attribute von IFC-Bauteilen an cadwork-Attribute aktivieren Sie ein Attribut im Datenbereich oben rechts. Nun wählen Sie die Schaltfläche *"Add selection as Mapping Entry"* und ergänzen im Feld *Attribute* des Zuordnungsdialoges, in welches cadwork Attribut der Eintrag übertragen werden soll. Bei Bestätigung mit *OK* wird der Mapping Eintrag in der Liste unten aufgeführt.

	Freifläche-(Freifläche-(Freifläche-(Freifläche-(Freifläche-(001 001 001 001 001 001 >>	 ✓ Pset 	FireRating WallCommo FireRating LoadBearing IsExternal	F < Und on F < Und 1 0	efined> efined>
✓ Zuordnungstabelle ausbl	enden	+ Add Cu	stom Mapping Entry	+ Add Selec	tion as Mapp	bing Entry
From: IFC	IFC Nar	ne	To: Cadwork Attribu	ite So	ource	
Pset_WallCommon	FireRating		Frei-7	FromEntit	у	8
Pset_WallCommon	LoadBearing		Frei-8	FromEntit	у	8
Pset_WallCommon	IsExternal		Frei-9	FromEntit	у	8
Pset_FireRatingProperties	FireResistanc	eRating	Zusatzeinstellungen	FromEntit	у	8

Die Eigenschaften werden schließlich in cadwork-Attribute übertragen, sobald Sie das Mappen mit der Taste *Start Mapping* beginnen.

7-Frei-7	F <undefined></undefined>
8-Frei-8	1
9-Frei-9	0
10-Zusatzeinstellungen	F <undefined></undefined>
Bundungswart Braita	0.0 mm





Sind Mapping-Einträge einmal angelegt, stehen sie in der Liste auch für weitere Mappings zur Verfügung. Sie können den IFC Attribut Mapper also nach der Definition verlassen, nun alle Bauteile auswählen, für die die Mapping-Definitionen genutzt werden sollen und anschließend im IFC Attribut Mapper die Attribut-Übernahme in einem Schritt auslösen.

• Laden und Speichern

Haben Sie für den Austausch mit einem Kunden verschiedene Mapping-Einträge angelegt, können diese über die Schaltflächen *Load Mapping* oder *Save Mapping* geladen und gespeichert werden.

So können Sie für jeden Kunden oder jede Anwendung, aus der Daten importiert werden, eigene Voreinstellungen nutzen.



➢ BCF Manager

Eine ausführliche allgemeine Beschreibung des BIM Collaboration Formats (BCF) und die grundlegende Vorgehensweise zum Umgang mit BCF-Dateien wurden bereits im Rahmen der Neuigkeiten zur Version 27 dokumentiert.

An dieser Stelle werden ergänzend dazu Neuigkeiten und Anpassungen im BCF Manager aufgeführt.

Allgemeines

BCF soll es ermöglichen, nicht nur Geometriedaten und Sachinformationen eines Projekts zwischen allen am Projekt Beteiligten auszutauschen, sondern insbesondere die Kommunikation zu erleichtern.



Treten bei der Bearbeitung einer Konstruktion Unklarheiten, Fehler, Kollisionen oder ähnliches auf, können Sie hierzu ein BCF-Thema erstellen, dass Sie an den Partner weitergeben. Dieser kann das Thema bei sich importieren und seine Anmerkungen dazu erwidern. Der Austausch kann mit "schlanken" Dateien stattfinden und es muss nicht das komplette Modell versandt werden. Es wird nur der Modellteil ausgetauscht, der für den Abstimmungsprozess notwendig ist. Die BCF-Datei dokumentiert den Weg zu einem diskutierten Ergebnis, das IFC Modell selbst transportiert nur den aktuellen Stand der Information.

Tipp: BCF-Dateien können Sie auch verwenden, wenn Sie nicht am BIM Prozess teilnehmen oder Datenaustausch zwischen unterschiedlicher Software realisieren. Auch zur Kommunikation zwischen Projektbeteiligten innerhalb Ihrer Firma können die Dateien genutzt werden. So werden Probleme, Hinweise und Anmerkungen zur Dokumentation des Projekts auch im eigenen Betriebsablauf integriert.

Die Organisation mit BCF-Dateien wird sich zukünftig noch weiterentwickeln. Zum Beispiel ist die Aufstellung eines Servers für eine direkte BCF Kommunikation geplant.



Den BCF-Manager öffnen Sie über Fenster -> BCF Manager.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um ein neues Thema zu erstellen. Es wird ein Screenshot der aktuellen Ansicht erstellt. Dieser beinhaltet neben dem eigentlichen Screenshot auch einen Viewpoint (Kamerakoordinaten im 3D-Raum), die Sichtbarkeiten der Elemente sowie den Status der aktiven Bauteile.



Unterhalb des erstellten Viewpoints definieren Sie das Thema, tragen eine Frist ein und ergänzen die notwendigen Informationen wie Bearbeiter, Themenbereich, Kommentar, Typ, Status, Priorität, Etappe und den Adressaten.

Im unteren Bereich können Sie optional über "+" einen oder mehrere Kommentare zum Thema ergänzen, die in der Liste angezeigt werden. Bekommen Sie Antwort zu Ihrem BCF-Thema, wird sie ebenfalls in dieser Auflistung erscheinen.

Ist das BCF-Thema erstellt, können Sie die Datei über die Schaltfläche *Exportieren* an den Projektpartner übermitteln, der sie wiederum in seiner Software importieren kann. Dabei wird er automatisch an die richtige Stelle (Viewpoint) geführt und die betroffenen Bauteile werden

2021-02-	25T10:48:12.62	3+00:00	Due Da	te 🗸 25.02.2021
M. Must	er		Set topic assig	nation
Die Däm	imstärke sollte m	indestens 1	00 mm betrage	en
Тур	Prüfung	∽ Stat	us Open	×
Priorität	hoch	✓ Etap	be 🗌	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Beschrei	bung hinzufüger	ergieberate		
Beschrei	bung hinzufüger chitekt P Ene M. Mu	ergieberate	1-02-25T10:	51:00.103+00:0
Aus uns	Initiative passe micht 1:02-25T10;48:12.623+00:00 Due Date Muster Set topic assignation e Dämmstärke sollte mindestens 100 mm betragen Typ Prüfung status Open writät hoch e Dämmstärke sollte mindestens 100 mm betragen writät hoch e Dämmstärke sollte mindestens Muster Etappe schreibung hinzufügen Architekt Energieberate M. Muster - 2021-02-25T10:51:00 us unserer Sicht sollten mind. 100 mm, besser 120 mm I B. Spiel - 2021-02-25T12:06:04.4 e Dämmstärke bleibt bei 100 mm! Ist ausreichend und f	2 +		
Aus uns	nmstärke passt nicht 1-02-25T10:48:12.623+00:00 Muster (Second Second	1-02-25T10: nm, besser 12 02-25T12:0	3 + · · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Beschrei Ar Aus uns Die Däm	bung hinzufüger chitekt DEne M. Mu erer Sicht sollter B. Sj umstärke bleibt b	rgieberate Ister - 202 n mind. 100 n piel - 2021 ei 100 mm! 1	1-02-25T10: nm, besser 12 02-25T12:0 st ausreichend	2 51:00.103+00:0 0 mm Dämmung au 6:04.451+00:00 d und für Anschlüss
Aus uns	bung hinzufüger chitekt D Ene M. Mu erer Sicht sollter B. Sy imstärke bleibt b	rgieberate Ister - 202 n mind, 100 n piel - 2021 ei 100 mm! J	1-02-25T10: nm, besser 12 02-25T12:0	2 51:00.103+00:0 0 mm Dämmung au 6:04.451+00:00 d und für Anschlüss

eingeblendet und aktiviert. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, jeglichen Interpretationsspielraum zu einem Problem auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Eine Antwort auf Ihr BCF-Thema importieren Sie erneut über den BCF Manager über die Schaltfläche *Importieren* und können gemäß der Antwort mit Ihrem Projekt fortfahren.



Kapitel 14

Plugins und Tools



Plugins und Tools

> Allgemeines

Die Funktionalität von cadwork wird in allen Modulen und Bereichen stetig weiterentwickelt. Bei der Entwicklungsplanung versuchen wir immer die Wünsche und Anregungen, die uns durch die Kunden aus der Praxis erreichen, zu berücksichtigen und diese in das Programm einfließen zu lassen. Manche Anforderungen können allerdings erst in späteren Versionen oder gar nicht in den allgemeinen Programmteil implementiert werden. Hier kann möglicherweise die API weiterhelfen. Durch eine externe Programmierung können Funktionen im 3D angesteuert und genutzt werden. Eine sehr ausführliche Beschreibung dieser Schnittstelle ist in der Dokumentation zum Anwendertreffen 2018 im Kapitel 9 enthalten.

> Unterschied zwischen Plugins und Tools

Mittlerweile haben sich verschiedene kleine, aber auch umfangreichere API-Sonderprogrammierungen ihren Weg ins cadwork 3D gebahnt und sind dort für einzelne Aufgabenstellungen sehr hilfreich. Wir sprechen bei diesen Sonderprogrammierungen von Plugins. Plugins werden mit Hilfe der cadwork-API programmiert, nutzen also offengelegte Funktionalität des cadwork 3D. Sie werden aus dem 3D heraus gestartet und können nur in Verbindung mit diesem ausgeführt werden.

Darüber hinaus gibt es weitere unterstützende Programme, die ohne cadwork 3D ausgeführt und genutzt werden können. Diese eigenständigen Programme werden als Tools bezeichnet.

Sowohl Plugins als auch Tools werden zum Teil mit der Standardinstallation des Programmes installiert oder können bei Ihrem zuständigen Support angefragt werden.

Übersicht Plugins

Plugins können unterschiedlich umfangreich ausgebildet sein. Es gibt kleinere, leicht zu bedienende Plugins, wie beispielsweise das Sperren und Entsperren von Elementen. Sie finden aber auch sehr umfangreiche Plugins wie das JTC (**J**oinery **T**ools **C**enter), welches im Anschluss in diesem Kapitel ausführlich beschrieben wird. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht darüber, welche Plugins zur Verfügung stehen und für welchen Zweck sie programmiert wurden.

csv-Import

Mit diesem Plugin können aus einer Holzliste Stäbe im 3D erzeugt werden. Die Daten

müssen in einer CSV-Datei, die z.B. aus Excel erstellt werden kann, vorliegen. Eine Beispiel-CSV-Datei, liegt im Verzeichnis ...\userprofil_{28}\3d\api.x64\ImportPlugin und zeigt, in welcher Formatierung die Daten in der CSV-Datei enthalten sein müssen.

CLT-Plugin

Das CLT-Plugin ergänzt den Funktionsumfang rund um die Planung

von Brettsperrholzelementen. Über das Plugin kann der Lamellenaufbau von unterschiedlichen Plattentypen angelegt, vergeben und durch besondere Listen ausgewertet werden. Weiterhin können Faserrichtungssymbole und Bohrungen für Aufhängepunkte, basierend auf unterschiedlichen Parametern, im 3D erzeugt werden. Darüber hinaus ist es möglich, Bauteile über das Gewicht zu aktivieren und mit Hilfe der Planausgabe Einzelstück eine Ausgabe von Beschriftungsaufklebern zu erzeugen.

Verlade Plugin

Dieses Plugin fasst Wände, Decken und Dächer als Kopie der konstruierten

Elemente zu jeweils einem Element zusammen und richtet diese in einer Richtung aus. Das zusammengefasste Element hat das Gewicht der einzelnen, ursprünglich konstruierten Elemente einer Bau- bzw. Bauuntergruppe. Die Baugruppe, die Bauuntergruppe sowie die benutzerdefinierten Attribute 11-14 der ursprünglichen Wand-, Decken- oder Dachhülle werden für das erzeugte Element übernommen.

Bauteile sperren

Mit dieser Funktion können Elemente für die weitere Bearbeitung gesperrt

werden. Es ist möglich, gesperrte Bauteile zu kopieren oder zu duplizieren, jedoch ist das Verschieben und Modifizieren nicht erlaubt. Die gesperrten Elemente können aktiviert und natürlich auch wieder entsperrt werden. Eine ausführliche Erklärung zur Verwendung des Plugins "Sperren/Entsperren" finden Sie im cadwork YouTube-Kanal unter dem Suchbegriff "cadwork 3d V27 Bauteile sperren".



Α



CLT

Api Sammlung











Joinery Tools Center (JTC)

• Allgemeines

Beim Joinery Tools Center (im Folgenden JTC genannt) handelt es sich um einen Korpusgenerator für Tischler und Schreiner, der für die automatisierte Erstellung von Systemmöbeln im cadwork genutzt werden kann.

Der Korpusgenerator arbeitet mit Beschlägen aus Katalogen, benutzerspezifischen Kanten- und Beschichtungskombinationen und dem Beschlaghersteller Blum zusammen. Zusätzlich greift JTC auf das Materialverzeichnis vom cadwork 3D zurück. Mit dem Korpusgenerator ist es möglich, schnell und unkompliziert Systemmöbel individuell im 3D zu erstellen und über die cadwork üblichen Ausgabefunktionen Stück- und Produktionslisten sowie Pläne zu erzeugen.

• Installation

Das Joinery Tools Center ist als Plugin im cadwork 3D einsetzbar. Sofern es noch nicht verfügbar ist, kann es über *Userprofil -> Verwaltung Katalog/Userprofil* im Register Plugins vom Downloadbereich cadwork in das lokale Userprofil geladen werden. Im Anschluss wird das Plugin in der entsprechenden Toolbar im cadwork 3D angezeigt. Sollten die Plugins in der Toolbar nicht sichtbar sein, können Sie diese über *Fenster -> Plugins* in der Windowsmenüzeile einblenden.

• Arbeitsweise

Das JTC arbeitet grundsätzlich mit Rohlingen. Diese können durch die Schaltfläche *Elementwerte laden* direkt in den jeweiligen Dialog übernommen werden. Das Programm übernimmt die jeweiligen Maße des Rohlings und legt diese für die weitere Bearbeitung zu Grunde.

Zusätzlich können aktuelle Konfigurationen gespeichert und an anderer Stelle geladen werden, um sie wiederzuverwenden. Dazu nutzen Sie die Schaltflächen *Speichern* und *Öffnen* im jeweiligen Dialog.

Benutzeroberfläche / Interface



Das Interface beschränkt sich auf die neun Grundelemente des Plugins (von links nach rechts):

- Konfiguration Korpusrohling
- Konfiguration Korpus



- Konfiguration Inneneinteilung
- Konfiguration Fronteinteilung
- Konfiguration Schublade
- Konfiguration Beschläge/Verbindungsmittel
- Konfiguration Kanten
- Verbindungen (Zugriff auf die BLUM-Produktdatenbank)
- Konfiguration Arbeitsplatte/Sockel/Blenden

Zusätzlich hat das Plugin weitere Funktionen, die durch Rechtsklick auf das Interface geöffnet werden. Diese gliedern sich in Datei, Tools, Voreinstellung und Hilfe auf. Jede Grundfunktion hat einen eigenen Dialog der, unabhängig von den anderen Dialogen, manuell geschlossen werden muss.

• Konfiguration Korpusrohling

Das Konfigurieren des Korpusrohlings ist der erste Schritt beim Erstellen des Möbels mit dem JTC. Hierzu werden die Außenmaße des Korpus festgelegt, die Farbe des Rohlings definiert und dem Möbel ein individueller Name, sowie eine Bau- und Bauuntergruppe gegeben.

Diese Zuordnung ist vor allem beim Generieren von ganzen Wandsystemen oder Küchenzeilen zu empfehlen. Zudem wird die Lage des Referenzpunktes bestimmt, mit dem der Rohling im 3D positioniert wird. Sie können auch gleichzeitig mehrere Rohlinge generieren. Sobald Sie das Häkchen bei *gleiche Werte für alle Rohlinge* entfernen, erweitert sich der Dialog und ermöglicht das Individualisieren jedes einzelnen Rohlings in den genannten Auswahlmöglichkeiten. Auf diese Weise können Sie beispielsweise in sehr kurzer Zeit eine ganze Küchenzeile generieren.

🅼 Joinery	Tools Center				×	
		ا ا	9	5		
🗍 Konfigu	ration Korpu	srohling	×			
Allgemein			·			
Höhe	2000					
Breite	1000					
Tiefe	600					10 A 10 A
Sockelhöhe	0					
Material						
Farbe		1				
Einfügepunkt	Unten-Links-	Hinten	\sim			
Name		Unterschrank				
Baugrup	ope	Küchenzeile				
Bauunte	ergruppe	01				
					1	
Anzahl Rohling	ge	1	_			



• Konfiguration Korpusrohling

Der Dialog ist unterteilt in die einzelnen Teile des zukünftigen Korpus. Damit nicht jede Platte einzeln konfiguriert werden muss, kann durch das Aktivieren der Option *gleiche Werte* die Material- und Kantenausführung (siehe Konfiguration Kanten) für beide Seiten, sowie die Deckel- und Bodenplatte gemeinsam festgelegt werden.

Unabhängig davon ist die Konfiguration der Rückwand. Hier können die Parameter *Dicke, Ausführung, Einrückmaß, Nuttiefe* und *Luftzugabe* angegeben werden. Alternativ ist es möglich, die Korpusse ohne Rückwand zu erzeugen, um offene Fächer für Raumteiler oder Wohnzimmerwandsysteme zu generieren.

Über die Auswahl der Eckausbildung legen Sie fest, welche der Korpusplatten durchbzw. gegenlaufen soll oder ob der Korpus auf Gehrung zusammengefügt wird. Zusätzlich kann unter *Optionen* die Verkürzung der Deckel-/Bodenplatte im Bezug zur Rückwand ausgewählt werden. Die Deckelplatte kann, im Gegensatz zu den anderen Korpusplatten, durch zwei waagerechte Traversen, eine Traverse vorne, oder eine Traverse hinten ersetzt werden.

Sobald der Korpus fertig konfiguriert ist, wird automatisch ein neuer Rohling generiert (in der Abbildung blau dargestellt). Dieser hat die Abmessungen des Innenraumes des Korpus und wird benötigt, um die Inneneinteilung und die Fronten zu generieren.

🕼 Joinery Tools Center				×			
11 1		9	ş				
Konfiguration Korpus	×]					
	\mathbf{I}				1		
Allgemein							
Name				F			
Abmessungen							
Soito linko							
Dicke	19						
Material							
Kanten	V						
Seite rechts							
Dicke	19						
Material							
Kanten	~						
Deckelplatte							
Ausführung	Platte 🗸						
Dicke	19						
Material							
Kanten	~						
Bodennlatte							
Dicke	19						
Material							
Kanten	~						
Rückwand							
Ausführung	genutet V						
Dicke	5						
Material							
Kanten	~						
Einrückmass	10						
Nuttiefe	6						
Luft Rückwand	0.5						
Luft Rückwand Dicke	0.2					8 X 1	
Eckaushildung							
Ausführung	gegenlaufend v				20		
Rücksprung Deckel	0						
Rücksprung Boden	0				1 million		
Ontionen	-						
Deckelplatte stoppt an Rückwand	Nein 🗸						
Bodenplatte stoppt an Rückwand	Nein						
souchplatte stoppt an Ruckwahu	read V						



• Konfiguration Inneneinteilung

Nachdem der innenliegende zweite Rohling erzeugt wurde, kann damit die Einteilung der festen Böden und Schubladen sowie das Generieren der Fronten erfolgen. Die festen Böden und die Schubladen zerteilen den neuen Rohling in mehrere Elemente. Bewegliche Böden teilen den Rohling jedoch nicht. Die spätere Ausführung der Fronten, muss daher bereits bei der Inneneinteilung berücksichtigt werden. Manche Fronten können nicht über mehrere Rohlinge hinweg ausgeführt werden. Bei solchen Fronten muss darauf geachtet werden, dass mit beweglichen Böden gearbeitet wird, um den Rohling nicht zu zerteilen.

Für die Konfiguration einer Einteilung muss immer der jeweilige Rohling ausgewählt sein. Das JTC unterscheidet bei der Einteilung grundsätzlich zwischen vertikal und horizontal, wobei sich die horizontale Einteilung noch einmal in fest und beweglich unterteilen kann. Wie beim Konfigurieren des Korpus kann hier auf dieselben Einstellungen für Kanten und Material zurückgegriffen werden. Zusätzlich können Sie einen Rücksprung, oder bei beweglichen Böden auch die gewünschte seitliche Luft, definieren.





• Konfiguration Fronteinteilung

Bei der Unterteilung der Fronten können vier verschiedene Einteilungsarten berücksichtigt werden:

• Einheitlich

Es kann eine gemeinsame Front über mehrere aktive Rohlinge hinweg generiert werden.

• Individuell

Für jeden aktiven Rohling kann jeweils eine Front erzeugt werden. Dabei müssen unbedingt die Überstandsmaße beachtet werden, denn dieser Überstand gilt für jede Front individuell. Bei einer vertikalen Teilung im Korpus müssen die Fronten individuell und nicht als doppelte Tür generiert werden.

• Doppelt

Es können Doppeltüren für jeden aktiven Rohling erzeugt werden. Das heißt es werden immer zwei Türen generiert, die jeweils unterschiedlich angeschlagen sind. Mit dem Wert *Luft zwischen Fronten* wird das Fugenmaß zwischen den beiden Türen definiert.

		A DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE		
🖗 Konfiguratio	n Econtrinteilung			
Koninguration				
Allgemein				
Name	Volume intérieur			
Abmessungen	W :585, H: 1962, L: 471			
Parameter				
Тур	individuell ~			
Dicke Front	19			
Material				
Kanten	~	2		
Überstand oben	16			
Überstand unten	16			
Überstand links	8		Y Y	
Überstand rechts	16		x	
Abstand vorne	1.5			
The second second second				



Schubladen

Es können eine oder mehrere Fronten über den gesamten Rohling erzeugt werden. Die Fronten können gleichmäßig oder nach individuellen Maßen generiert werden. Der ausgewählte Rohling wird dann entsprechend der Fronten aufgeteilt. Die neuen Schubladen-Rohlinge haben keinen Boden als Trennung und dienen zum Generieren der Schubladen gemäß der eingegebenen Parameter. Mit *Luft zwischen Fronten* kann auch hier das Fugenmaß zwischen den Fronten definiert werden. Dies gilt für alle Fronten (bei mehr als drei Stück). Die Größe der Fronten wird automatisch angepasst.

			_
	🌾 Konfiguration F	ronteinteilung	×
	Allgemein		
A	Name	Volume intérieur	
	Abmessungen	W :585, H: 962, L: 9	
	Anzeigen	Ja 🗸 🗸	
	Parameter		
	Тур	Schubladen 🗸 🗸	
	Dicke Front	19	
	Material		
	Kanten	~	
	Überstand oben	16	
	Überstand unten	19	*
	Überstand links	16	
	Überstand rechts	16	•
	Luft zwischen Fronten	3	
	Abstand vorne	1.5	
	aleicher Wert		
	Abmessungen	Umkehren	
	Dimer	nsion	
	200		
	200		
	294		
	294		

Allgemein kann bei jeder Fronteinteilung der Überstand der Front eingestellt werden. Diesbezüglich muss bei der Kombination aus einheitlichen und individuellen Einteilungen beachtet werden, dass sich die Überstände überschneiden können. Der Wert *Abstand vorne* steht für den Abstand der Front-Innenseite zum Korpus. Indem Sie hier einen negativen Wert eintragen, können Sie die Front zu einer innenliegenden Tür bzw. Schublade machen. Statt der Überstandsmaße bei aufschlagenden Türen (positive Werte) können für innenliegende Türen die Fugenabstände zwischen den Türen bzw. Schubladen und dem Korpus eingegeben werden (negative Werte).



• Konfiguration Schubladen

Grundsätzlich sollten die Schubladen immer erst nach den Fronten konfiguriert werden. Das gilt unabhängig davon ob die Rohlinge durch Fronten- oder Inneneinteilung erzeugt wurden, denn das Konfigurieren der Schubladen erzeugt keine Fronten.

Die Konfiguration der Schubladen erfolgt über drei Register.



Im Register *Schublade* wird die Tiefe, sowie die Position der Schublade definiert.

Im Register *Platte* wird das Material, die Querschnitte, die Eckausbildung der Schubkastenteile und die Parameter für den Schubkasten-Boden eingestellt.

Im Register *Beschläge* geht es um das Bohrbild für die Befestigung der Beschläge im Korpusbauteil. Das Bohrbild kann deaktiviert oder bei Schwerlastauszügen um eine zweite Bohrreihe erweitert werden.



• Konfiguration Beschläge/Verbindungsmittel

Das Konfigurieren von Verbindungsmitteln bezieht sich nicht mehr auf die Rohlinge, sondern auf die zuvor erzeugten Korpusbauteile. Nach Auswahl des Verbindungsmittel-Typs (Dübel, Schrauben, Lamello, Exzenterverbinder, etc.) gibt es für jeden Typ einen individuellen Dialog, um die Anzahl, Bohrtiefen, Positionierung, Ausrichtung, Schnittkörper und zusätzliche Bohrungen automatisch zu generieren. Es können auch Topfbänder, Türanschlagspuffer und Garderobenstangen generiert werden.





• Konfiguration Kanten

Wurde beim Generieren des Korpus beispielsweise Spanplatte als Material ausgewählt, können jetzt die Kanten und Oberflächen der Korpusteile, Fronten, Arbeitsplatten, Sockel- oder Passleisten, mit Furnier, HPL oder anderen Schichtstoffen belegt werden. Es kann jede einzelne Kante bearbeitet und ein anderer Belag für die Trägerplatte generiert werden. Darüber hinaus kann jede einzelne Eckausbildung zwischen Kante und Belag, sowie zwischen Kante und Kante individuell definiert werden. Den Kombinationsmöglichkeiten sind hier nahezu keine Grenzen gesetzt.

🚑 Kanten	×
	<u>↓</u> ∨
Allgemein	
Name	Côté visible
Abmessungen	W: 580 ,H: 19 ,L:
Anzeigen	Ja 🗸 🗸
Datenbank	~
gleiche Werte Kanten	
Dicke	1
Anzeigen Jae v Daterbank Obter Dide 1 Material Buche v Kante 1 Gelek Werte Beleg Obie Dide 0.5 Material Buche v Eleg Gegenseite S	
Kante 1	
Kante 2	
Kante 3	
Kante 4	
Dicke	0.5
Material	Buche
Belan Bundseite	
Belag Gegenseite	
Trägerplatte	ohne 🗸
Konfiguration Beschichtun	q
Beschichtung - Kante 1	gegenlaufenc V
Beschichtung - Kante 2	gegenlaufenc 🗸
Beschichtung - Kante 3	gegenlaufenc V
Beschichtung - Kante 4	gegenlaufenc V
Eckausbildung	
Winkel 1 - 2	gegenlaufenc ∨
Winkel 3 - 2	gegenlaufenc 🗸
Winkel 3 - 4	gegenlaufenc V
Winkel 1 - 4	gegenlaufenc V

Äußerst wichtig ist in diesem Dialog das Speichern der eingestellten Konfigurationen. Diese können Sie zwar grundsätzlich in allen Dialogen abspeichern, aber eine voreingestellte Kantenkonfiguration kann bereits beim Generieren des Korpus genutzt werden. Daher ist die Definition von Kanten und Oberflächen eine Arbeit, die in der Regel nur einmalig erfolgen muss. Selbstverständlich können die Voreinstellungen aber für eine nachträgliche Bearbeitung geladen und angepasst werden. Zusätzlich gibt es im oberen Teil des Dialoges individuelle Einstellungen, die sich auf Zuschnittmaße für Kanten, Belag und Trägerplatten beziehen.



- Verbindungen (Zugriff auf die BLUM Produktdatenbank)
 Die Funktion Verbindungen ist die einzige Funktion, die außerhalb vom cadwork 3D arbeitet. Hinter dieser Funktion steckt der E-Service des Herstellers BLUM.
 Im neu geöffneten Fenster erfolgt die Anmeldung an den BLUM-Account und es kann jedes Produkt der Produktpalette ausgewählt werden. Ausgewählte Produkte werden im BXF-Format direkt ins cadwork 3D übertragen. Eine automatische Übernahme der Rohlingsabmessungen ist an dieser Stelle nicht möglich. Sie werden manuell eingetragen und im Anschluss wird das ausgewählte Produkt bis ins Detail generiert.
- Konfiguration Arbeitsplatte/Sockel/Blenden

Die Funktion bietet die Möglichkeit, die einzelnen Korpusse mit weiteren Elementen wie Arbeitsplatten, Sockeln oder Passleisten zu ergänzen. So entsteht beispielsweise die Gesamtplanung einer Küche im zuvor aufgemessenen Raum.

Folgende Bauteile können nachträglich generiert und dem Korpus hinzugefügt werden:

- Arbeitsplatten bzw. Deckelplatten
- Korpuswangen
- Sockel
- Passleisten (umlaufend)





Dabei unterscheidet das JTC nach rechtwinklig oder parallel zu einer Referenzfläche ausgerichteten Bauteilen.

Parallel

Es wird eine Platte erzeugt, deren Ansichtsfläche auf der aktiven Facette des ausgewählten Bauteils liegt. Die Orientierung der Platte wird dabei über die *Seite* definiert. Es stehen die Orientierungen *oben, unten, rechts* und *links* zur Verfügung.

Die Ausrichtung *parallel* eignet sich beispielsweise dazu Arbeits-, Deckelplatten oder Wangen um den Korpus herum zu generieren.

Die weiteren Daten zur Plattendicke und zu den Überständen werden im Dialog abgefragt.



Rechtwinklig

Eine neue Platte wird erzeugt, die rechtwinklig zur Ansichtsfläche der zuvor aktivierten Referenzplatte liegt. Hiermit werden Sockel- und Passleisten generiert. Der Dialog ist aufgrund der Sockelkonfiguration etwas detaillierter. Neben den Traversen, Rückläufern und dem Versatz der Sockelposition, ist auch ein durchlaufender Sockel über mehrere Korpusse auswählbar.


Verwaltung von Plugins

Die Verwaltung von Plugins wird über die Katalog- und Userprofil-Verwaltung geregelt (*Userprofil -> Verwaltung Katalog/Userprofil*). Hier gibt es einen eigenen Bereich für die Plugins. Der cadwork Bereich greift auf den Downloadbereich der cadwork Server zu. Änderungen, die dort von cadwork zur Verfügung gestellt werden, können direkt heruntergeladen werden. Die Plugins werden im Userprofil-Ordner ...\3d\api.x64 gespeichert.

💕 Verwaltung von Katalog und Userprofil				×
Katalog		3D		ψ
Planausgabe	Downloadbereich cadwork		Userprofil	
Liste		C 📘 📷		
Init	Name	Änderungsdatum	Name	Änderungsdatum
Elementbau	CopyMove	01.12.2020 17:35	Api Sammlung	13.07.2020 09:39
Plugins	IfcPropertiesTo3d	01.12.2020 17:35	CadworkCLT	03.02.2021 18:01
3D	ImportPlugin	01.12.2020 17:35	CFaster	07.08.2020 09:22
Funktionstasten F1-F12	verladen	01.12.2020 17:35	CLT-DirectionArrow	13.07.2020 09:39
			CLT-DirectionArrow_R2	13.07.2020 09:39
			CLT-DirectionArrow90	13.07.2020 09:39
			Con Move	13.07.2020 09:39
			ExportCreator	13.07.2020 09:39
			If Properties To 3d	14 12 2020 13-35

> Tools

Bei den Tools handelt es sich, wie bereits erwähnt, um eigenständige Programme, die auch ohne das cadwork 3D ausführbar sind.

cadwork OptiPanel

Um die Funktionalität in der Schachtelung zu erweitern, wurde das cadwork Tool OptiPanel entwickelt. cadwork OptiPanel ist ein 2D-Optimierungsprogramm für Platten. Die Freiheitsgerade, beispielsweise ob und wie eine Platte gedreht oder gewendet werden darf, können je nach Bedarf und Material eingestellt werden.





OptiPanel kann im cadwork 3D zusätzlich zum internen Schachtelungsmodul genutzt werden. Dazu werden zuvor aktivierte Bauteile über *Extras -> 2D-Optimierung* in das Optimierungstool übertragen.



Die Bauteile werden über das BTL-Format an OptiPanel übergeben. Im OptiPanel können Rohlinge angelegt und über ein Lager verwaltet werden. Diese Informationen werden im Userprofil gespeichert. Sie brauchen somit nur einmal angelegt zu werden und stehen für zukünftige Projekte allen Nutzern des gleichen Userprofils zur Verfügung.

> cadwork.cat > userprofil_28							
^	Name						
	📕 2d						
	📕 2dr						
	📕 2dv						
	📜 3d						
	📕 AppData						
	📕 Hatch_Line						
	📕 kataster						
	📜 lamel						
	📜 Layer						
	📕 Lexocad						
	📕 liste						
	📜 Optipanel						
	ᇵ build.ini						
	LANG						



Die Genauigkeit und die Berechnungszeit der Optimierung kann durch Einstellen verschiedener Parameter beeinflusst werden.

COPTIMIERUNG					
 Priorität Schnittrichtung Horizontal Vertikal Gleichgültig 	Sägeblattstärke (mm) Randabstand (mm) Bearbeitungskosten /mL (€) □ Verschnitt wiederverwenden □ Verwendung Algorithmus "Freie Plazierung" (Professionelle) □ Öffnungen benutzen (Professional)				
Berechnungsoption Schnelle Berechnung Schnellere Berechnung Schnellere Berechnung	0% Beste Ergebnisse				

Das berechnete Ergebnis wird durch Schließen des Programms an das cadwork 3D übermittelt. Es kann dort im Zuge der Schachtelungsverwaltung weiterbearbeitet und bei der Listen-, Plan- und Maschinenausgabe berücksichtigt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse direkt aus dem OptiPanel als pdf-Datei zu exportieren. Eine detaillierte Anleitung zur Nutzung des Tools wird im Bereich Manuale zu finden sein und mit einem Video-Tutorial ergänzt werden.

Das Tool steht ab der Version 28 in zwei Ausbaustufen zur Verfügung. Für die Ausführung ist eine kostenpflichtige Freischaltung notwendig. Ist beim ersten Start des Programms keine gültige Lizensierung vorhanden, können Sie direkt im Dialog eine einmalige 30 Tage-Testversion anfordern. Für Informationen rund um die Lizensierung und die Preise des Tools setzen Sie sich bitte mit Ihrer zuständigen cadwork Filiale in Verbindung.

Weitere Tools

Für die externe 2D-Optimierung steht mit OptiNest seit vielen Jahren ein alternatives Tool aus dem Hause Boole&Partner zur Verfügung. Das Tool kann ebenfalls als externe 2D-Optimierung mit dem 3D verknüpft werden. Die Kommunikation mit cadwork 3D erfolgt ebenso über das BTL-Format. Weitere Informationen zu diesem Thema sind auf Anfrage erhältlich.

In Planung befinden sich weitere Tools, wie zum Beispiel, eine detaillierte Verladeplanung.



Kapitel 15

Installation und Setup



2021

* Installation und Setup

> Allgemeines

Sowohl im cadwork Installationsprogramm *cwsetup* als auch im Start- und Einstellungsprogramm *cadwork start* der Version 28 wurden einige hilfreiche Details hinzugefügt. Diese verbessern den Ablauf und das Handling der Installation und des Liveupdates.

Die Installation der Version 28 ist im Wesentlichen identisch mit der Installation der Vorgängerversion 27.

Eine Beschreibung der Installation der Version 28 sowie die für Version 28 geltenden aktuellen Systemvoraussetzungen finden Sie unter diesen Links auf unserer Internetseite:

- Installationsanleitung Version 28
- Systemanforderungen Version 28
- cadwork start

Die Änderungen im *cadwork start* in der Übersicht:

• Update-Ordner direkt über das cadwork start-Programm aufrufbar und änderbar. Dieser war bisher nur über das *cwsetup*-Programm möglich.

cadwork start (64	-Bit)	– 🗆 ×
Programm	Support <u>E</u> instellun	ngen Ga@ <mark>WOrk</mark> 4
Ordner Lizenz Konfiguration Backups Standard Drucker Standard Drucker Dateiendungen LiveUpdate	Setup - Ordner - cadwork-Verzeichnisse Standardversion Katalog-Ordner Userprofil-Ordner Update-Ordner	e auswählen: 28 im C:\Program Files\cadwork.dir\ C:\Users\Public\Documents\cadwork\cadwork.cat C:\Users\Public\Documents\cadwork_2 C:\Users\Public\Documents\cadwork\update C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata C:\Updata
	Projekt-Ordner Temp-Ordner	C: \Users \Marc \Documents 🖾
	Abb	prechen Übernehmen Schliessen

 Zu Version 28 wurde das Protokoll des Codedateien-Downloads geändert. Bisher wurden Codes mit dem älteren unverschlüsselten http-Protokoll von unserem Server heruntergeladen (Port 80). Ab Version 28 wird das Protokoll durch das sicherere https-Protokoll (Port 443) ersetzt. In der Funktion ändert sich für Sie nichts. Der Port 443 sollte auch in Firewalls usw. standardmäßig freigegeben sein.

Cadwork

• Die Funktionen des *cwsetup* zu *Reparatur/Neuinstallation* sind direkt über das cadwork start zu erreichen. Unter *Einstellungen->LiveUpdate* wurde der Punkt *Reparatur/Neuinstallation* hinzugefügt. Der bisherige Punkt *Installationsdatenträger erstellen* wurde entfernt.

Beim Aufruf von *Reparatur/Neuinstallation* wird das *cwsetup* so gestartet, dass sowohl eine Neuinstallation als auch Deinstallation oder Update gestartet werden kann. Bitte nur nach Absprache mit unserem Support eine Reparatur/Neuinstallation durchführen!

Programm Support Einstellungen CRECIVORK I Ordner Setup - LiveUpdate <t< th=""><th>cadwork start (64</th><th>-Bit)</th><th></th><th></th><th></th><th>_</th><th></th><th>×</th></t<>	cadwork start (64	-Bit)				_		×
Ordner Lizenz Konfiguration Backups Standard Drucker Installieren Dateiendungen LiveUpdate VieueUpdate VieueUpdate Lizenznehmer Installieren Dateiendungen VieueUpdate VieueUpdate	Programm	Support	<u>E</u> instellungen		GA	đWC	ork	٩
Internet Links cadwork Forum (web) cadwork Internetseite	Crdner Lizenz Konfiguration Backups Standard Drucker Standard Drucker Installieren Dateiendungen LiveUpdate	Setup - L	iveUpdate ren der cadwork-V	ersion aus dem Ir ©Live ©Update ©LiveUpdate ©Reparatur/	nternet Update : Kataloge :-Einstellungen Neuinstallation			
		Internet L	inks adwork Forum (we	=b)	cadwork	Interne	tseite	



cadwork setup cwsetup

Im cadwork Setup gab es einige nicht direkt sichtbare Änderungen, die sich bei der Installation auswirken.

 Userprofilübernahme von älteren Versionen möglich Bei Neuinstallation von cadwork auf Rechnern mit bereits installierten Vorgängerversionen war es bisher nur möglich ein Userprofil zu übernehmen, wenn dieses aus einer der letzten beiden Vorgängerversionen stammte. So konnte Version 27 nur bestehende Userprofile von Version 25 und 26 übernehmen. War als letzte Version die Version 24 installiert, musste das Userprofil manuell kopiert werden. Dies wurde geändert, Version 28 kopiert Userprofile ab Version 22. Es wird immer nur das Userprofil der aktuellsten Vorgängerversion kopiert und dann zusätzlich mit neuen Dateien ergänzt

userprofil_22	26.02.2021 08:47	Dateiordner
USERPROFIL_28	26.02.2021 08:47	Dateiordner

der letzte aktuelle Userprofil-Ordner wird als Userprofil 28 übernommen

 F-Tastenkonfigurations-Dateien werden in einem Unterordner zusammengefasst. Bisher wurden die Dateien für die selbst einstellbaren F-Tasten im jeweiligen Unterordner des Moduls im Userprofil gespeichert. Zum Beispiel lagen die Dateien für das 3D Version 27 im Ordner \userprofil_27\3D\. Das konnte unter Umständen unübersichtlich werden.

Mit Version 28 erhält jedes Modul in seinen Userprofileinstellungen einen Unterordner \fkey. In diesen werden alle bereits vorhandenen und gefundenen Konfigurationen der F-Tasten des jeweiligen Moduls verschoben.

Öffe	Öffentlich > Öffentliche Dokumente > cadwork > USERPROFIL_28 > 3d > fkey						
	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe			
	shortcut.scd	18.03.2019 13:27	SCD-Datei	7 KB			
* * *	shortcut_27.scd	13.12.2019 12:01	SCD-Datei	7 KB			
	shortcut_28.scd	26.02.2021 08:27	SCD-Datei	7 KB			
	shortcut-Konfiguration_Elementbau.scd	26.02.2021 08:32	SCD-Datei	1 KB			

der fkey Unterordner für das Modul 3D im Windows-Explorer

Dies wurde für alle Module umgesetzt, die konfigurierbare F-Tasten unterstützen (2D, 2DV, 3D). Auf diese Weise können alle F-Tastenkonfigurationen eines Moduls durch Kopie des fkey-Ordners z.B. auf einen anderen Computer weitergegeben werden.