

# Installation

# Inhaltsverzeichnis

*	]	Inhaltsverzeichnis	1
*	]	Installationsanleitung cadwork Version 29 Stand 02.12.2021	2
		Systemvoraussetzungen	2
)		Unterstützung und Übernahme des Userprofils älterer Versionen	2
)		Installationsablauf	3
*	E	Einstellungen im cadwork Start Programm	15
)		Allgemeines zum cadwork Start	15
)		Programm	16
)		Support	17
)		Einstellungen	18
)		Starten von cadwork Dateien	29
)		Konvertierung bestehender cadwork Kataloge auf das Dateiformat der Version 29	31



#### Installationsanleitung cadwork Version 29 Stand 02.12.2021

Die Screenshots in dieser Installationsanleitung wurden unter Microsoft Windows 11<sup>®</sup> erstellt, Die gleichen Optionen unter Windows 10<sup>®</sup> oder 8.1<sup>®</sup> können dadurch geringfügig anders aussehen.

#### Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem Windows 8.1<sup>®</sup>, Windows 10<sup>®</sup> und Windows 11<sup>®</sup> mit zum Installationszeitpunkt aktuellstem Versionsstand der Updates.
- Da die Installationsdateien online bereitgestellt werden, ist eine (möglichst schnelle) Internetleitung erforderlich.
- Zur Installation werden administrative Rechte auf Ihrem Computer benötigt.
- Weitere Voraussetzungen und aktuelle Hardwareempfehlungen f
  ür einen Hardwareneukauf finden Sie auf unserer Internetseite unter diesem Link: <u>Systemvoraussetzungen</u>.
- Auf Systemen, die bereits gut mit Version 28 laufen, sollte auch Version 29 normalerweise funktionieren, bei älteren Systemen, die stark von den Hardwareempfehlungen abweichen kann es zu Leistungseinbußen kommen.
- > Unterstützung und Übernahme des Userprofils älterer Versionen
  - In Version 29 werden bei der Installation ältere Userprofile kopiert.
     Bis Version 27 wurde Ihr Userprofil nur bei einem Update von den letzten beiden Vorgängerversionen (25 u. 26) übernommen, in Version 28 und 29 werden Userprofile soweit möglich auch bei Installationen, auf denen bis zu Version 22 als letzte Vorgängerversion installiert ist, übernommen.



> Installationsablauf

Standardinstallation (lokale Installation auf einem Arbeitsplatzrechner)

Über den Link <u>https://cadworkdownload.com/29/cwsetup.exe</u> können Sie unser Installationsprogramm *cwsetup.exe* von unseren Internetservern herunterladen. Je nach genutztem Browser wird die Datei in Ihrem Downloadordner abgelegt oder es erscheint ein Dialog, in dem Sie die Datei speichern oder ausführen können. Wenn die Datei heruntergeladen wurde, öffnen Sie diese per Doppelklick oder warten, bis das Programm automatisch startet, sollten Sie auf "Ausführen" geklickt haben.



Die cwsetup.exe wurde heruntergeladen und kann geöffnet werden, hier am Beispiel des aktuellen Microsoft Edge Browsers unter Windows 11 (kann in anderen Browsern abweichen)





• Auswahl der Installationssprache

Zuerst wählen Sie bitte die Installationssprache aus. Diese erkennt als Standard die Sprache Ihres Betriebssystems. Sollten Sie die Sprache hier ändern, hat dies nicht nur Auswirkungen auf die Sprache Ihrer cadwork Installation, sondern auch auf die jeweiligen Katalog- und Startdateien, die installiert werden. Sollten für eine Sprache keine Kataloge zur Verfügung stehen, wird als Standard ein englischer Katalogsatz installiert.

Informationen werden gesammelt	Installation wird vorbereitet	Installation wird ausgeführt	- D X
○ English	🔿 Norsk		
🔿 Français	〇中文		
O Deutsch	○ 日本語		
🔿 Italiano			
🔘 Español			
🔿 Český			
О Ру́сский			
🔿 Polski			
🔘 Suomi			
🔘 Română			
cadwork		< <u>Z</u> urück	Weiter Abbrechen





Produktregistrierung und Eingabe der Kundendaten

In diesem Dialog geben Sie bitte, sofern vorhanden, Ihre Kundendaten ein. Anhand Ihrer korrekten Kundennummer werden die für Ihre Lizenz nötigen Module installiert. Ohne eine hier eingegebene Kundenummer werden alle Module installiert, da kein Abgleich mit Ihrer Lizenz durchgeführt werden kann.

Ist bereits eine vorherige Version von cadwork installiert, sind die Daten aus dieser bereits voreingetragen und können somit übernommen werden.

						×
Informationen werden gesammelt	Installation wird vorbereitet	Installation wird a	ausgeführt	Installation	wird abgesch	lossen
	27					
Produktregistrie	erung					
Kundonnummari						
05 12345 0						
Fine (Breakers						
Firma / Benutzer:						
Support erhalten Sie durc	h:					
DE - Hildesheim						
Ansprechpartner:	Telefo	n:	Fax:			
Herr Mustermann	01234	5 555	012345	556		
Adresse:	E-Mail					
Musterstraße 5	muste	rmann@muster	mann-ba	u.de		
Plz/Ort	Land:					
31234 Hildesheim	Deuts	chland		~	1	
					1	
				8	Í.	5 I
Cadwork		< 2	Zurück	Weiter >	Abbred	chen





Installationstyp

Hier wählen Sie eine der verschiedenen Installationsmöglichkeiten. Diese sind hier kurz erklärt, die Installationsanleitung folgt danach allerdings der "Standard" Installation, da sie die Erstinstallation der Version 29 beschreibt.



Auf der folgenden Seite finden Sie eine kurze Beschreibung der Installationstypen.





### Standard

cadwork wird auf dem lokalen Computer installiert. Es werden die gängigsten Voreinstellungen getroffen und cadwork kann danach mit allen lizensierten Modulen auf diesem gestartet und genutzt werden.

#### Offline Installation

Die Offline-Installation installiert das Programm ebenfalls auf dem lokalen Rechner. Sie ist für die Installation weiterer Rechner im Firmennetzwerk vorgesehen. Nachdem bereits Rechner über die Standardinstallation oder nur die die Installationsdateien über die Update-Server Installation im Netzwerk vorhanden sind, werden mit der Offlineinstallation deren bereits heruntergeladene Installationspakete genutzt. Sie müssen nicht wie im Gegensatz zur Standardinstallation alle Installationsdaten nochmals von unseren Internetservern laden. Für diese Installation ist es nötig, den im Abschnitt "Zielverzeichnisse" definierten "Updatepfad" im Netzwerk bereitzustellen, da in diesem die Installationsdateien dann zur Installation verwendet werden.

#### Viewerinstallation

Die Viewerinstallation ist für Rechner, die nicht mit einer lizensierten Version von cadwork betrieben werden sollen. Auf Computern mit installierter Viewerversion können cadwork Dateien geöffnet, aber nicht bearbeitet werden. Sollten Sie auf dem Rechner aber gelegentlich z.B. Ihren USB Stick aufstecken wollen um ihn doch als vollwertigen Arbeitsplatz nutzen zu wollen, installieren Sie bitte die Standardversion. Auch diese können Sie ohne Lizenz/USB Stick im Viewermodus nutzen.

#### Lexocad Standalone

Diese Option wird für Kunden von cadwork Deutschland normalerweise nicht benötigt.

#### Update Server

Diese Installation lädt nur die Installationspakete für cadwork herunter. Sie ist für Administratoren gedacht, die nicht auf dem lokalen Rechner cadwork installieren möchten, sondern nur die Installationsdateien herunterladen um Sie im Netzwerk über den "Update-Pfad" für die Standard- oder Offlineinstallation bereitzustellen. Es wird in diesem Fall keine Installation des Programmes auf dem lokalen Rechner ausgeführt.



Zielverzeichnisse

				×
Informationen werden gesammelt	Installation wird vorbereitet	Installation wird ausgefüh	rt Installation w	ird abgeschlossen
Zielverzeichniss	9			
Installations-Pfad:				
Programm-Ptad:	1.1			
C:\Program Files\cadw	ork.dir	Wählen		
Update-Pfad:				
C:\Users\Public\Docum	ents\cadwork\update	Wählen		
Verknüpfung auf der Benutzer Katalog / Us Userprofil-Pfad:	n Desktop erstellen <b>erprofil:</b>			
C:\Users\Public\Docum	ents\cadwork\USERPROFIL	_2 Wählen	$\square$	
Benutzer Katalog-Pfad:				
C:\Users\Public\Docum	ents\cadwork\cadwork.cat	Wählen		
cadwork		< <u>Z</u> urück	Weiter >	Abbrechen

Die Pfade für die Installation sind voreingestellt, können aber manuell abgeändert werden. Bei einer bereits installierten Vorgängerversion (mindestens Version 22) werden hier alle Pfade übernommen, wie sie bereits in der vorherigen Version definiert waren.

- Installations-Pfad
  - Der Programmpfad sollte immer bei *c:\program files\cadwork.dir* bleiben, um sich an die Windows Installationsstrukturen zu halten. Nur in Ausnahmefällen sollte dieses Verzeichnis geändert werden z.B. wenn auf der Festplatte *c:\* nicht ausreichend Platz vorhanden ist.



- Der Update-Pfad enthält alle Installationsdateien für cadwork, nachdem diese aus dem Internet geladen wurden. Sollen alle Rechner im Netzwerk über z.B. die Offlineinstallation auf identische lokale Installationsdateien zugreifen, empfiehlt es sich, diesen auf eine im Netzwerk erreichbare Freigabe zu setzen. Als Standard ist hier der lokale öffentliche Dokumente-Ordner voreingestellt.
- Über die Option Verknüpfung auf dem Desktop erstellen wird während der Installation eine Verknüpfung auf das cadwork Start auf Ihrem Desktop erstellt.
- Benutzer Katalog / Userprofil
  - Der Userprofil Pfad enthält mit Startdateien, Layouts, F-Tastenzuweisungen und anderen relevanten Benutzereinstellungen alle für Sie anpassbaren und wichtigen Einstellungen. Bei bereits installierter Vorgängerversion wird eine Kopie des bereits vorhandenen Userprofil-Ordners erzeugt und dieses dann als Userprofil für die Version 29 vorbereitet und ergänzt, so dass Sie direkt Ihre Einstellungen, Startdateien usw. aus der vorher genutzten Version beim Einstieg in Version 28 zur Verfügung haben.
  - Benutzer Katalog Pfad

An diesem Ort wird der Pfad eingerichtet, an dem Sie benutzerdefinierte Kataloge ablegen und abrufen können. Seit Version 26 werden die von uns mitgelieferten Katalogdateien hier nicht mehr installiert, diese werden an einen festen Ort installiert, an dem Sie nicht veränderbar sind. Dies hat unter anderem die Vorteile, dass Ihre Kataloge von den mitgelieferten Katalogen streng getrennt sind und wir damit die mitgelieferten Kataloge aktualisieren können ohne dass die Gefahr besteht, von Ihnen veränderte Kataloge ebenfalls zu überschreiben.



Lizenzvertrag



Bitte lesen Sie den Lizenzvertrag sorgfältig. Um die Installation fortzusetzen, müssen Sie den Bedingungen zustimmen. Nachdem Sie dies getan haben, sind alle Benutzereingaben, die zur Installation nötig sind, abgeschlossen. Nach Klick auf weiter erhalten Sie noch eine Übersicht der zu installierenden Dateien, danach startet die eigentliche Installation.



Bereit für die Installation – Übersicht der zu installierenden Module



Die zu installierenden Module und Zusatzdaten wie Kataloge und Userprofile werden ermittelt und in einer Liste angezeigt.



Cadwork Programm-Voraussetzungen

			– 🗆 X
Informationen werden gesammelt	Installation wird vorbereitet	Installation wird ausgeführt	Installation wird abgeschlossen
cadwork Progra	mm-Vorausse	tzungen	
Mindestens eine für die In	stallation von cadwork erf	orderliche Voraussetzung	g wurde nicht erfüllt:
Microsoft Visual C++ 20	015-2022 Redistributable F	Package	
Klicken Sie auf 'Weiter', u	m fortzufahren.		
cadwork			Weiter > Abbrechen

cadwork benötigt einige Programme und Voraussetzungen auf einem Rechner um ordnungsgemäß zu funktionieren. Das sind Erweiterungen und Zusatzprogramme von Windows bzw. Microsoft. Das System wird geprüft, ob alle Software-Voraussetzungen auf Ihrem System erfüllt werden. Sollten benötigte Komponenten fehlen (wie im Bild oben z.B. die DirectX 9c von Microsoft), wird versucht, diese herunterzuladen und zu installieren.



Programmdaten und Dialoge herunterladen

Informationen werden gesammelt	Installation wird vorbereitet	Installation wird ausgeführt	- 🗆 🗙 Installation wird abgeschlossen
alle			
EXE_29\2D wird herunterg	eladen	_	60%
CI-START EXE_29/PCLIB EXE_29/LXSDK			0078
EXE_29/2DV EXE_29/2DV EXE_29/2DR EXE_29/3D EXE_29/3D EXE_29/DATABASE			
EXE_29\LIST EXE_29\OPTIPANEL		6	
cadwork			Abbrechen

Die Programm-Dateien werden zur Installation heruntergeladen. Die Daten werden im eingestellten Update-Pfad abgelegt, und nach dem Herunterladen von dort installiert. Nach dem Herunterladen der Programmmodule wechselt die Ansicht, und auch der Fortschritt beim Herunterladen der dann folgenden Userprofile und Kataloge wird angezeigt.



Installation der heruntergeladenen Module und Abschluss der Installation

Informationen werden gesammelt	Installation wird vorbereitet	Installation wird ausgeführt	- 🗆 🗙 Installation wird abgeschlossen
Setup installiert EXE_29\PC	CLIB		
EXE_29\PCLIB EXE_29\LXSDK EXE_29\LXSDK EXE_29\2DV EXE_29\2DV EXE_29\2DR EXE_29\3D EXE_29\3D EXE_29\DATABASE EXE_29\LEXOCAD EXE_29\LEXOCAD EXE_29\OPTIPANEL			0.40
adwork			Abbrechen

Nach dem Download werden die in den Update-Pfad heruntergeladenen Installationsdateien in den eingestellten Programmordner installiert. Fertig installierte Module werden grün hinterlegt. Nach Abschluss der Installation wird nochmals eine Übersicht der installierten Module gezeigt cadwork 28 ist jetzt betriebsbereit auf Ihrem Rechner installiert, auf den folgenden Seiten ein kurzer Überblick über die Einstellungen im cadwork start.





#### Einstellungen im cadwork Start Programm

Allgemeines zum cadwork Start

Das cadwork Start-Programm ist sowohl das Programm zum Starten aller cadwork Module wie z.B. 2D oder 3D sowie ein zentrales Element zum Konfigurieren modulübergreifender Einstellungen des cadwork Programms. Es ist daher zu empfehlen, nach der Installation hier nochmal alle Einstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls an eigene Wünsche anzupassen. Außerdem benötigen Sie nach einer Neuinstallation das cadwork Start mitunter um Ihr cadwork zu lizensieren. Sollten Sie noch keine Lizensierung Ihres cadwork erhalten oder durchgeführt haben, springen Sie am Besten zuerst zum Punkt Lizensierung.





# Programm

Im Bereich Programm können Sie jede Art von cadwork Datei starten.



- 1 Über die Register kann das zu startende Modul gewählt werden.
- 2 Alle hinterlegten Standarddateien (Startvorlagen f
  ür neue Dateien) des jeweiligen Moduls können hier ausgew
  ählt werden.
- 3 Eingabe Projektname: der Projektname f
  ür die neue Datei kann vergeben werden. Wird dann die OK Taste geklickt, wird diese Datei geöffnet/erstellt.
- 4 Zuletzt geöffnete Dateien: Es werden bei Klick auf das jeweilige Modul die zuletzt geöffneten Projekte angezeigt und können so schnell wieder geöffnet werden.
- 5 falls mehrere Versionen von cadwork installiert sind, kann hier die Version gewechselt werden, als Standard sollte hier aber die aktuellste Version ausgewählt bleiben.



## ➤ Support

Im Bereich Support können Sie auf verschiedene Unterstützungstools zurückgreifen und Ihre Kundendaten aktualisieren/eingeben.

e cauwork sta	art (64-Bit)		- • ×			
Programm	Support	Einstellungen	Cadwork (			
Lizenznehmer						
05.12345.0	Mustermann Ba	iu 👘	Eingabe			
Support durch:			Susteminfo 3			
Lavesstraße 4 D - 31137 Hilde Tel : +49	esheim	2	E-Mail			
Fax: +49 E-Mail: hilde	5121 91 99 60 sheim@cadwork.d	le	cadwork Internetseite			
			cadwork Forum (web) 6			
FeamViewer / R	lemote Desktop					
TeamViewer / F M d Ił	lemote Desktop 1it dem Teamviewe 1irekt auf Ihrem Re 1 nem zuständigen	r kann Ihr zuständiger Support P chner lösen. Bitte nehmen Sie Ko Support-Büro auf.	Probleme ontakt zu			

- 1 Lizenznehmer: Anzeige Ihres Firmennamens und der hinterlegten Kundennummer. Über Eingabe... können Sie die Daten anpassen
- 2 Support durch: die Kontaktdaten des für Sie zuständigen cadwork Büros.
- 3 Systeminfo über diesen Button könne Sie einen Systemreport abrufen, dieser hilft bei Supports, zeigt Ihne aber auch allgemeine Infos über Ihr System an.
- 4 E-Mail sendet eine automatisch generierte Mail mit Systeminfos, Lizensierungsinformationen usw. an das für Sie zuständige cadwork Büro.
- 5 cadwork Internetseite: öffnet <u>www.cadwork.com</u> in Ihrem Standardbrowser
- 6 cadwork Forum (web)
- Aufrufen des von cadwork mitinstallierten Teamviewer-Programms. Über dieses kann unser Support mit auf Ihren Computer schauen und direkt helfen und unterstützen.



### ➢ Einstellungen

Unter Einstellungen finden Sie alle programmübergreifenden Einstellungen im cadwork. Über die linke Liste von Untermenüs kann cadwork konfiguriert werden.

Ordner

Im Register Ordner kann die Standardversion eingestellt werden (sofern mehrere Versionen installiert sind). Die Standardversion ist die Version, mit der Dateien per Doppelklick gestartet werden. Auch neue Dateien werden mit dieser erstellt.

Programm	Support	Einstellu	ngen			Cadwor	K	1
Ordner	Setup -	Ordner						
Lizenz	cadwork	-Verzeichniss	se auswähle	en:				
Backups	Standar	dversion	29	$\sim$	im	C:\Program Files\cadwork	k.dir\	
Standard Drucker Installieren	eren Katalog-Ordner	Ordner	C:\User	s∖Public≬	Docum	ents\cadwork\cadwork.cat	]	
Dateiendungen LiveUpdate	ungen Userprofil-Oro		C:\Users\Public\Documents\cadwork_2					
Lizenznehmer	Dehmer Update-Ordner Projekt-Ordner	Ordner	C:\User	C:\Users\Public\Documents\cadwork\update				
		Ordner	C:\User	s∦Marc\C	ocume	ents		2
	Temp-Or	dner	C:\User	s∖Marc\A	ppDat	a \Local \Temp \CLIPBOARD \	2	<b></b>
	1							

- Es können die Ordner für den Benutzerkatalog als auch für das Userprofil nachträglich geändert werden.
- NEU in Version 28: Es kann hier direkt auf den Update-Ordner zugegriffen werden. Dies war bisher nur über das cwsetup bzw. die Liveupdate-Einstwellungen möglich.
- Der Projekt-Ordner ist der Ordner, in dem neu erstellte Dateien angelegt werden, falls diese über das cadwork Start erstellt werden (wir empfehlen aber die Erstellung von neuen Dateien über "rechte Maustaste"->"Neu" im Windows Kontextmenü im Windows Explorer, n\u00e4heres dazu unter "Starten von cadwork Dateien").
- Der *Temp-Ordner* wird vom Windows System vorgegeben und ist hier nur zu informellen Zwecken aufgeführt, er kann hier nicht geändert werden.



#### Lizenz

In diesem Bereich können Sie Ihre Lizenz überprüfen oder ändern Die Kundennummer und die Kundendaten werden aus dem Lizenznehmer Daten, die bereits während der Installation eingetragen wurden, angezeigt und können über die … Schaltfläche rechts bearbeitet werden, falls nötig.

Programm	Support Eins	stellungen	C	agwork				
Ordner	Setup - Lizenz							
Lizenz	Programmschut	z mittels ID-Code						
Konfiguration	Kunden-Nr :	05.12345.0	Mustermann Bau					
Standard Drucker	Computer ID: 000009150497584 <ch_marc_amd></ch_marc_amd>			>				
Installieren	Lizensierungsme	thode						
Dateiendungen LiveUpdate	Um einen Code : Daten per Mail o	zu erhalten, sende der Fax zu.	n Sie uns bitte Ihre	@ Druc	ken			
Lizenznehmer	Codedatei aus dem Internet laden			Download	1			
	Codedatei manu	Durchsuchen						
	Autorisationscode eingeben und kontrollieren Code Kontrolle							
	Nur für Demo-Lizenz:							
	Funktion um "Ou	it-Of-Date"-Schut	z zu entfernen.	Out-Of-D	ate			

- Darunter wird die zur Zeit gewählte/erkannte Lizensierungsmethode angezeigt, normalerweise ein USB Stick (*USB Memory ID*), bei einer Probelizenz eine *Computer-ID* oder bei einer Netzwerklizenz der Begriff *Floating-Licence*.
- Um eine Lizensierung z.B. einer Probe oder Studentenlizenz auf Basis der *Computer-ID* zu beantragen, kann über das @ Zeichen eine Mail mit der Lizensierungsanfrage gesendet werden, alternativ über die Taste *Drucken* ein PDF oder Faxvordruck gedruckt werden.
- Wenn Sie Ihren Autorisationscode erhalten haben kann unter dem Punkt *Codedatei aus dem Internet herunterladen* über die Taste *Download* ein neuer Code heruntergeladen werden.
- Codedatei manuell auswählen Durchsuchen... normalerweise nur in Verbindung mit unserem Support nötig
- Autorisationscode eingeben und kontrollieren: Eine erweiterte Funktion die normalerweise nur bei Problemen nötig ist und vom Support genutzt wird.
- *Nur für Demo-Lizenz: Funktion um "Out of Date"-Schutz zu entfernen*: Auch diese Option ist nur mit unserem Support in Ausnahmefällen nötig.



Konfiguration

In diesem Dialog können allgemeine Einstellungen wie Sprache, der Benutzertyp, Fontgröße sowie der im cadwork verwendete Ton eingestellt werden.

		Gallwork
Ordner Lizenz Konfiguration Backups Standard Drucker Installieren Dateiendungen LiveUpdate Lizenznehmer	Setup - Konfiguration         Sprache         English       Eesti         Français       Português         Deutsch       Norsk         Italiano       中文         Español       Magyar         Ceský/Czech       日本語         русском       Suomi         Polski       Româna	Benutzertyp definieren o user allgemein (Ingenieur) o user Holz Font Grösse 8 pt Hinweiston Ton aus NoBeep

- *Sprache…* Hier kann jederzeit die Sprache der cadwork Installation geändert werden. Beachten Sie bitte, dass bei geänderter Sprache und späterem Liveupdate gegebenenfalls andere Katalogdateien heruntergeladen und installiert werden.
- *Benutzertyp definieren…* Normalerweise sollte als Kunde von cadwork Deutschland / Holzbau hier immer der *user Holz* ausgewählt bleiben. Nur in Ausnahmefällen ist der *user allgemein* nötig.
- Font Größe… Hier kann die Fontgröße in den Menüs eingestellt werden. Nur bei Problemen auf bestimmten Bildschirmgrößen bei einigen Auflösungen sollte man hier Änderungen vornehmen.
- *Hinweiston...* Es kann ein beliebiger Hinweiston, der bei z.B. falschen Klicks ertönt, definiert werden, über das Setzen der Option *Ton aus* wird cadwork stumm geschaltet.



#### Backups

In diesem Dialog wird zentral gesteuert, wie viele .3db (bzw. 2db, .bak usw.) Sicherungsdateien beim Speichern vorgehalten werden und wohin diese geschrieben werden

Programm	Support Einstellungen	Gadwork
Ordner Lizenz Konfiguration Backups Standard Drucke Installieren	Setup - Backups Zwischenkopien Anzahl der Sicherungskopien Zeitintervall zwischen Speichern	3 15 Minuten Nachfrage
Dateiendungen LiveUpdate Lizenznehmer	Ordner "Backups" jeweils in den aktuellen Ord penutzerdefinierter Ordner	ner (",\backups")
	D: \Backups_cadwork Info Sicherungsdateien *.bak-Dateien werden n der kontinuierlichen Arbe *.3db, *.2dvb oder *.2r	✓ … ဩ ur beim Öffnen einer Datei erzeugt. Zum Sichern it werden Sicherungsdateien im Format *.2db b geschrieben

- Anzahl der Sicherungskopien: Die hier eingestellte Anzahl .\*db Dateien werden von Ihrer Originaldatei beim Sichern aufbewahrt. Die älteste Datei wird wieder überschrieben wenn die eingestellte Anzahl erreicht ist. \*db Dateien sind mit einer laufenden Nummer versehen.
- Zeitintervall zwischen Speichern: Es wird nach den hier eingestellten Minuten aktiven Arbeitens in einer cadwork Datei gesichert. Über die Option Automatisch speichern ohne Nachfrage, können Sie steuern ob Sie den Speichervorgang noch bestätigen müssen bzw. ablehnen können oder ob zwingend ohne Eingreifmöglichkeit gespeichert wird. Im Beispiel oben werden Sie alle 15 Minuten im cadwork gefragt, ob Sie speichern möchten, es werden maximal 5 Sicherungskopien aufbewahrt, Sie können also maximal 5x 15 Minuten zurück Daten wiederherstellen, wobei die neueste .\*db Datei dem gleichen Stand wie die letzte Originalspeicherung entspricht.



 Ordner "Backups": Hier kann definiert werden, ob alle Sicherungen am gleichen Platz wie die Original-cadwork Datei (in einem Unterordner *backups* gespeichert werden sollen oder in einem benutzerdefinierten Ordner z.B. im Netzwerk gespeichert werden sollen.
 Wir empfehlen dringend, einen benutzerdefinierten Ordner zu wählen, der auf einem anderen physischen Datenträger wie die Originaldatei liegt, um Datenverlust bei z.B. einem Hardware-/Festplattendefekt vorzubeugen.

Die Option *"Täglich Unterordner"* legt die jeweiligen Backups eines Projektes zusätzlich noch in einen datierten Unterordner. Diese Unterordner werden nicht automatisch gelöscht, Sie erhalten so ein datiertes Archiv der jeweiligen Bearbeitungsstände.

Programm	Support	Einstellungen	Gadwork	
Ordner Lizenz Konfiguration Backups	Setup - Drucker	Standard Drucker und Plotter für cadwork-Z	eichnungen auswählen:	•
Standard Drucker Installieren		Standard Drucker	\\cwhidc02\Direkt Farbe	~
LiveUpdate Lizenznehmer	F	Standard Plotter	\\cwhidc02\Direkt Farbe	×
		Standard Text-Drucker	PDFCreator	~
		Standard PDF-Treiber	PDF-cadwork	~
		🛟 PDF-Treiber Installie	Erweiterte Optionen	

#### Standard Drucker

Hier können die Standarddrucker ausgewählt werden. Dies sind die Drucker, die entsprechend im 2d als Vorauswahl ausgewählt sind. Achtung, diese Einstellung korrespondiert nicht mit der Festlegung eines Standard-Druckers im Microsoft Windows und hat auch keinen Einfluss auf die Funktion PDF Export im cadwork.

Die Optionen PDF-Treiber installieren und Erweiterte Optionen sollten nur bei Druckproblemen in Absprache mit unserem Support genutzt werden.



Installieren

In diesem Bereich sind einige Funktionen, die nur in Absprache mit unserem Support durchgeführt werden sollten, zusammengefasst.



- *Dongle installieren*: Diese Art der Lizensierung ist so gut wie nicht mehr im Einsatz, die Option wird normalerweise nicht benötigt.
- Netzwerk-Lizenz: Falls Sie eine Netzwerklizenz erworben haben, kann diese hierüber installiert und verwaltet werden. Die Installation ist passwortgeschützt und kann mit unserem Support durchgeführt werden.
- *Windows Registrierung aktualisieren*: Unter Umständen kann es nötig sein, die cadwork Einträge in der Windows Registrierung zu löschen bzw. zu aktualisieren. Auch diese Funktion sollte nur nach Rücksprache mit unserem Support durchgeführt werden.



Dateiendungen

Hier können Sie cadwork-fremde Dateien, die cadwork aber öffnen/importieren kann auf Wunsch mit cadwork verknüpfen, sodass sie z.B. bei Doppelklick mit dem jeweilig möglichen cadwork Modul geöffnet werden. Standardmäßig sollten Sie die Dateiverknüpfungen nur für DXF/DWG Dateien aktivieren. Für die anderen Dateitypen sind normalerweise auf Windows bereits andere spezialisiertere Standardprogramme installiert.

Programm	Support	Einstellungen	GA	đWC	<b>ork</b>	
Ordner Lizenz Konfiguration Backups Standard Drucker Installieren Dateiendungen LiveUpdate Lizenznehmer	Setup - D Folgende .dxf .dwg .plt .3ds .tif .jpg .png	Tatelendungen Dateityp immer mit cadwork öf (-> cadwork DWG-Viewer) (-> cadwork DWG-Viewer) (-> cadwork DWG-Viewer) (-> cadwork 3D) (-> cadwork 3D) (-> cadwork photo) (-> cadwork photo) (-> cadwork photo) Alles	ffnen : aktivieren			
	Windows	Explorer :	orschau (sichtbar im Ex	(plorer)		)



LiveUpdate

Im Bereich LiveUpdate kann cadwork aktualisiert werden. Hier wird das bereits aus der Installation bekannte cwsetup gestartet, um Updates auszuführen oder zu konfigurieren.

Programm	Support <u>E</u> instellungen	Gaqwork
Ordner Lizenz Konfiguration Backups Standard Drucke Installieren Dateiendungen LiveUpdate Lizenznehmer	Setup - LiveUpdate Aktualisieren der cadwork-Ver	sion aus dem Internet
	Internet Links cadwork Forum (web	) cadwork Internetseite

Bei allen Optionen sind administrative Rechte erforderlich, da Einträge in der Windows-Registry gegebenenfalls geändert werden.

- 1 LiveUpdate: Das LiveUpdate wird gestartet. das cwsetup überprüft, ob neuere Versionen verfügbar sind, und installiert diese. Je nach Einstellung kann dies von den cadwork Internetseiten überprüft werden oder nur aus einem im eigenen Netzwerk verfügbaren Update-Ordner (Offline Installation). Kataloge und Userprofil werden in diesem Schritt auch mit aktualisiert, falls nötig. Es ist danach kein zusätzlicher Klick auf Update Kataloge nötig.
- 2 *Update Kataloge*: Auch hier wird das *cwsetup* gestartet, es wird aber nur auf neue Kataloge oder Userprofile geprüft, die dann, falls verfügbar, installiert werden.



- 3 *LiveUpdate-Einstellungen*: In diesem Bereich kann für die Option 1 *LiveUpdate* die Konfiguration geändert werden. Auch hier wird das *cwsetup* Programm geöffnet.
  - Auf der ersten Seite kann ebenso wie bereits im Bereich Ordner der Update-Pfad geändert werden, und auch die Offline-Installation aktiviert/deaktiviert werden oder auch nur die das Herunterladen der aktuellsten Module aus dem Internet ohne Installation aktiviert werden (schließt sich aus mit Offline-Installation).

Falls Ihre Firma einen Proxyserver verwendet, kann dieser ebenfalls hier eingetragen werden, damit der Download der Daten beim Liveupdate ohne Probleme funktioniert.

Informationen werden gerammelt	Installation wird vorbereitet	Installation wird ausnaführt	- 🗆 X
	1/1	<b>S</b>	
Einstellungen			
Erweiterte Installation	1		
Verknüpfung auf d	em Desktop erstellen		
Update-Pfad:			
	ments\cadwork\update	Wählen	
<ul> <li>Offline Installation aus dem Internet)</li> </ul>	- Installiert ausschließlich	aus dem 'Update-Pfad' (k	ein Download
Überspringe Install herunterladen aber	ation - Verfügbare Aktual r nicht auf diesem PC inst	isierungen in <mark>d</mark> en 'Update- allieren	Pfad'
Netzwerk			
Proxy Konfiguration	ı		
Proxy-Server:	Port: _		
C.		LAN-Einstellungen	
¥77.			
cadwork			Wather Abbrachan
			Weid 2 > Applechen



 Die zweite Seite bietet die Möglichkeit einen festen Zeitplan für das Update mittels der Windows Aufgabenplanung zu konfigurieren. Hier kann gesteuert werden, wann und in welchem Intervall dies durchgeführt werden soll und ob sowohl Herunterladen und Installation automatisch durchgeführt werden soll, oder nur die Installationsdateien heruntergeladen werden sollen, damit Sie danach manuell die Installation starten können.

				□ X
				wite abgeschiossen
Jpdate-Planung	1			
Das cadwork Setup kann Computer installieren.	die erforderlichen Update Jesten Stand halten. Nach 07:30:00 Wiederho Mont Diens Mittw Donr	s für cadwork finde I Updates überprüfe olung alle <u>1</u> W agi Freita stag Sams ioch Sonn	n und sie direkt av en: /ochen am: ag tag	uf Ihrem
ausführen	unterladen und Installiere isch herunterladen und m	n der Updates nich informieren		



 Die dritte Seite erscheint nur, wenn Sie auf Seite 2 ein automatisches Update geplant haben, da für die Ausführung der dadurch erstellten Aufgabe in der Windows-Aufgabenplanung ein dafür berechtigter Benutzer eingetragen werden muss.
 Sollte der angemeldete Benutzer diese Rechte haben, klicken Sie hier bitte Aufgabe als aktueller Benutzer ausführen. Ansonsten bitte einen Benutzer mit entsprechender administrativer Berechtigung eintragen. Dieser Benutzer wird nur für die Ausführung dieser Windows Aufgabe verwendet.

Informationen werden gesammelt	Installation wird vorbereitet	Installation wird ausneführt	- 🗆 X
Anmeldeinforma	tionen		
Die Update-Suche muss of Aufgabe als aktueller Beim Ausführen der A Geben Sie Ihren Benu Administrator	mit Ihrem Benutzernar Benutzer Ausführen ufgabe folgendes Benutze tzer Namen ein:	men und Passwort zeit erkonto verwenden	lich geplant werden.
Geben Sie Ihr Passwo	ort ein:		
Passwort bestätigen:			
cadwork		< <u>Z</u> urück	Weiter > Abbrechen



Starten von cadwork Dateien

Allgemeines

neue Dateien mit cadwork zu erstellen kann wie bereits im Bereich Einstellungen im cadwork Start Programm->Programm direkt über die Verknüpfung des cadwork Start geschehen, empfohlen wird aber folgende Methode, da sie meist schneller und übersichtlicher ist:

 Starten von Dateien über das Windows Kontextmenü in einem beliebigen Verzeichnis Am einfachsten ist das Starten von cadwork Dateien wie bei vielen anderen Programmen auch über das Kontext Menü mit der rechten Maustaste im Windows zu realisieren. Navigieren Sie im Windows Explorer in das Verzeichnis, in dem die neue Datei abgelegt werden soll und klicken Sie mit der rechten Maustaste in den freien Bereich des Ordners. Im erscheinenden Menü können Sie die Art der Datei, die angelegt werden soll unter dem Punkt Neu auswählen.

Name	<u>^</u>	Änderungsdatum	Ту	р		Größe		
Grundri	ssplan.2d	15.02.2022 14:10	ca	dwork 2	d	2.035	KB	
	88 Ansicht		>					
	↑↓ Sortieren nach		>					
	E Gruppieren nach		>					
	🦻 Umbenennen rüd	ckgängig machen	Ctrl+Z					
	🕀 Neu		>	-	Ordner			
	🗄 Eigenschaften	1	Alt+Enter		Verknüpfi	ung		
	🛌 Öffnen in Windo	ws-Terminal		22	cadwork 2	2d		
	67. Weitere Optione	n anzeigen	Shift+F10		cadwork 2	2dm Dreie	ckv. Red	uktion
				200	cadwork	2dr Strasse	e	
				<b>2</b>	cadwork 2	2dv Varian	ite	
				39	cadwork	3d		
				-	cadwork l	N Lexocad		



 Daraufhin startet das cadwork Start Programm. Sie können unten den Datei- bzw.
 Projektnamen angeben, bei Klick auf OK wird eine neue Datei auf Grundlage der gewählten Startvorlage-Datei erstellt und geöffnet.

Programm	Support	Einstellu	ingen		Ge	dwo	rk
Standardda C:\Users\Pu	ei im Userprofil ausw plic\Documents\cadv	v <mark>ählen</mark> vork∖µserprofi	il_29\3d\INIT		Version aus	swählen	
2d 30	2dr 2dv	lexocad	RoofPro 2dm			23	
Name	1	Größe	Datum	00			
Startvo Startvo	rlage V27.3d rlage V28.3d	3015kB	1-12-2019				
34 Startvo	rlage V29.3d	3026kB	22-2-2022			13	
					Craffer 1	SHOP &	X

Bauvorhaben > 2022

Name	^	Änderungsdatum	Тур
🥵 Grundi	rissplan.2d	15.02.2022 14:10	cadwork 2d
3 Planeir	ngabe.3d	01.03.2022 10:32	cadwork 3d
	Planeingabe.3d - cadwork Datei Bearbeiten Anzeige → ↔ 2D ∞ ∞ ∞	3D Fenster Einstellungen ✔ + ♪ ₽ @ -	Extra Hilfe 🗙 🗞 🕂 ひ
	Version 29 BETA (2022)	Beschriftung 3D-Eir	nstellungen 👻
	2D-Ebene Plan-Studio		



> Konvertierung bestehender cadwork Kataloge auf das aktuelle Dateiformat der Version 29

Um eine schnellere Bearbeitung und Geschwindigkeit beim Arbeiten mit Katalogen zu gewährleisten, sollten Ihre 3d-Katalogdateien auf das Format der aktuellen Version angepasst werden. Das Einlesen älterer Kataloge ist problemlos möglich, allerdings müssen diese dann bei jedem Einlesen zur Laufzeit konvertiert werden, was sich negativ auf die Geschwindigkeit auswirkt.



Achtung! Das Konvertieren Ihrer Kataloge sollte erst durchgeführt werden, wenn alle Arbeitsplätze der Organisation auf die Version 29 umgestellt wurden. Die konvertierten Kataloge sind für ältere Versionen nicht mehr direkt nutzbar!

Die von cadwork mitgelieferten Standardkataloge werden bereits in der aktuellen Version mitinstalliert, eigene Katalogdateien müssen mit dem cadwork 3d Konverter in das neue Format gespeichert werden.

Den cadwork 3D Konverter finden Sie in Ihrem Windows Startmenü in der Programmgruppe cadwork

Nachdem dieser gestartet wurde, kann ein Ordner mit Katalogdateien gewählt werden (1, siehe Grafik nächste Seite). Standardmäßig werden dann alle 3dc- und 3d-Dateien im angegebenen Ordner und dessen Unterordnern angezeigt und für die Konvertierung aktiviert (2). Wenn die Sicherung aktiv ist, werden zusätzlich Sicherungsdateien der konvertierten Elemente beibehalten. Achtung, dadurch wird der benötigte Speicherplatz des Verzeichnisses ungefähr verdoppelt!

Über die Optionen *alle sichern* und *alle konvertieren* (3) können schnell alle Dateien aktiviert bzw. deaktiviert werden. Einzelne Dateien können über die Checkbox unter "S" bzw. unter "K" aus/abgewählt werden. Normalerweise sollten Sie immer alle Dateien ausgewählt lassen. Bei Klick auf *Konvertieren* (4) beginnt die Konvertierung der ausgewählten Dateien, bei *Löschen* wird die Auswahl komplett zurückgesetzt. Im Bereich darunter wird der Fortschritt protokolliert (5). Für bereits bearbeitete Dateien wird die Checkbox bei "F" (Fertig) gesetzt. Je nach ausgewähltem Ordner und Anzahl Ihrer ausgewählten Katalogdateien kann die Konvertierung einige Zeit in Anspruch nehmen.



: \	Users/Public/Documents/cadwork/cadwork.cat/catalog. 3d/werschieden Kataloge			
		oern Kons	vertieren	Fortin
	Datei	s s	K	Terug
l	C:\Users\Public\Documents\cadwork\cadwork.cat\catalog_3d\verschieden Kataloge\Schrank.3dc			c
2	C:\Users\Public\Documents\cadwork\cadwork.cat\catalog_3d\verschieden Kataloge\Tischlampe_1.3dc			6
3	C:\Users\Public\Documents\cadwork\cadwork.cat\catalog_3d\verschieden Kataloge\Betten\Bett_01.3dc			(
1	C:\Users\Public\Documents\cadwork\cadwork.cat\catalog_3d\verschieden Kataloge\Betten\Bett_02.3dc			(
5	C:\Users\Public\Documents\cadwork\cadwork.cat\catalog_3d\verschieden			(
5	C:\Users\Public\Documents\cadwork\cadwork.cat\catalog_3d\verschieden			č
		sicharn		
		SICHEIT		2
	Löschen 🖉 alle	konvertie	eren 🤇	3
iu.	Löschen     Löschen     KonΩteren     alle     erprore Datei: C: josers y-ubiic jDocuments (cauwork (cauwork.cat (cataiog_bu (verschieden Kataioge (petter (petter))))     ge_01.3dc' - Sicherung wurde erstellt.	konvertie	eren	
.ie Jb	Löschen     Löschen     Konvoieren     alle     erprüre Dater: C: \Dsers \Public\Documents \cadwork\cadwork.cat\catalog_ou \verscrieuen Kataloge \pettern pett=02, oc     erprüfe Dater: C: \Users \Public\Documents \cadwork\cadwork.cat\catalog_3d\verschieden Kataloge \Sitzgelegenheiten\Liege_01     igestuhl 01.3dc' - Sicherung wurde erstellt.	konvertie	eren	3
JU Lie Jb Lie Jb	Löschen     Löschen     Löschen     Comparente Datei: C: \Dsers \Public \Documents \cadwork \cadwork.cat\catalog_3d \verschieden Kataloge \Sitzgelegenheiten \Liege_01      ge_01.3dc' - Sicherung wurde erstellt.     erprüfe Datei: C: \Dsers \Public \Documents \cadwork \cadwork.cat\catalog_3d \verschieden Kataloge \Sitzgelegenheiten \Liege_01      erprüfe Datei: C: \Dsers \Public \Documents \cadwork \cadwork.cat\catalog_3d \verschieden Kataloge \Sitzgelegenheiten \Liege_01      erprüfe Datei: C: \Dsers \Public \Documents \cadwork \cadwork.cat\catalog_3d \verschieden Kataloge \Sitzgelegenheiten \Liegestuf     sel 01 3dc' - Sicherung wurde erstellt.	konvertie 1.3dc hl_01.3dc	eren 🔍	3
Ju Lie Jb Se Jb	Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Comparent Löschen     Löschen     Löschen     Comparent Löscherung wurde erstellt.     Comparent Löscherung	konvertie 1.3dc hl_01.3dc	eren C	3
	Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Comparent Löschen     Löschen     Comparent Löschen     C	konvertie 1.3dc hl_01.3dc 1.3dc 2.3dc	eren C	39
	Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Comparent Lister State S	konvertie 1.3dc hl_01.3dc 11.3dc 2.3dc	eren C	39
in ielbielbielbielbielbielbielbielbielbielb	Löschen     L	konvertie 1.3dc hl_01.3dc 11.3dc 2.3dc .3dc	eren 🔍	39
Diebiebiebiebiebiebiebiebiebiebiebiebiebi	Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Löschen     Just Converterenterenterenterenterenterenterent	konvertie I.3dc hl_01.3dc I1.3dc 2.3dc .3dc	eren 5	3
bie	Löschen     L	konvertie 1.3dc hl_01.3dc 1.3dc .3dc 1.3dc	•ren 5	3